مهنده استثاده محرأح *الستي*خليل

- تلوَّث المياه وأخطاره البيلية.
- البيئة الصّحية د اخل المنشآت السّكتية واكدمية.
 - الْمُناخ والغالف الجوي.
- التلوَّثِ الْإِشْعاعي والكيميائي والوقتابية منه.
- الأرض وألمحيط الصّخرى (القشرة الأرضية).
- معانجات المنخلفات الصّحية المنزليّة وإنتاج البيوّجاز. الطيافية صَديقة البِيئة

مهندس استشاري

الدار الثقافية للنشر

خليل، محمد أحمد السيد

في علوم البيئة والحفاظ عليها

محمد أحمد السيد خليل _ط١ _ القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ٢٠٠٦.

۱۹۲ ص ، ۲۶ سم

تدمك ١ ـ ١٩٨ ـ ٣٣٩ ـ ٩٧٧

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٢٠٠٦/١٨٧٢٨

١ – حماية البيئة

٢ – البيئة ، علم

أ _ العنوان : في علوم البيئة والحفاظ عليها ٦١٤,٧

الطبعـــة الأولـــى ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ مر

كافة حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر _ الدار الثقافية للنشر _ القاهرة صندوق بريد ١٣٤ بانوراما ١١٨١١

تليفاكس ٤٠٢٠٥١٥ _ ٤٠٣٥٦٩٤ _ ٤١٧٢٧٦٩

Email: nassar@hotmail.com

مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

https://scholar.google.com/citations? user=t1aAacgAAAAJ&hl=en

salamalhelali@yahoo.com

https://www.facebook.com/salam.alhelali

https://www.facebook.com/groups/

/Biothesis

https://www.researchgate.net/profile/

/Salam_Ewaid

07807137614



بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

إن البيئة بمفهومها العام هي الوسط المحيط بالإنسان والذي يشمل كافة الجوانب المادية وغير المادية، البشرية منها وغير البشرية فالبيئة تعنى كل ما هو خارج عن كيان الإنسان وكل ما يحيط به من موجودات – فالهواء الذي يتنفسه الإنسان والماء الذي يشربه والأرض التي يعيش عليها وكذلك ما يحيط به من كائنات حية أو من جماد هي عناصر البيئة التي يعيش فيها وهي الإطار الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة. وعلوم البيئة تعنى بدراسة التفاعل بين الحياة والبيئة، أي بتناولها تطبيق معلومات في مجالات معرفية مختلفة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الأنشطة البشرية الضارة وبتحسين نوعيتها لتناسب حياة الإنسان. وفي هذا الكتاب تم تناول الموضوعات الآتية:

- ١- الفصل الأول: تلوث المياه وأخطاره البيئية.
- ٢- الفصل الثاني: البيئة الصحية داخل المنشآت السكنية والخدمية.
 - ٣- الفصل الثالث: المناخ والغلاف الجوى.
 - ٤- الفصل الرابع: التلوث الاشعاعي والكيمائي والوقاية منه.
 - o- الفصل الخامس: الأرض والمحيط الصخرى (القشرة الأرضية).
- ٦- الفصل السادس: معالجات المخلفات الصحية المنزلية وإنتاج البيوجاز.
 - ٧− الفصل السابع : الطاقة صديقة البيئة.

وأننى أرجو أن تحقق تلك الموضوعات ما نرجوه من الإفادة.

والله الموفق

مهنین استنادی محداً حراکت خلیل محمداً حمد کسیدلی

القاهرة في ١٩ من جمادى الآخر ١٤٢٧هـ المسوافق ٢٥ يـوليـو ٢٠٠٦ م

الفصل الأول تلوث المياه وأخطاره البيئية

تقديم:

الماء هو عصب الحياة فهو أساس الحياة لكل الكائنات الحية (الإنسان والحيوان والنبات). وصدق الله العظيم حيث يقول ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء آية: (٣٠)].

الماء هو أهم المواد الطبيعية على كوكب الأرض (بعد الهواء الجوى)، فكمياته ثابتة وإن تغيرت بين العذب والمالح والسطحية والجوفية. تمثل المسطحات المائية ٨٠٪ من سطح الكره الأرضية والتي تقدر بالميل المكعب، ففي البحار والمحيطات ٣١٧ مليون ميل مكعب والثلوج الجليدية ٣٠٧ مليون ميل مكعب، البحيرات المالحة ٢٥ ألف ميل مكعب، المياه الجوفية مليون ميل مكعب، مياه البحيرات العذبة ٣٠ ألف ميل مكعب، المياه الجوفية مليون ميل مكعب، التربة الغير مثبتة ٢٦ ألف ميل مكعب، مياه البخار في المعال المحورات. وفي نفس الوقت فإن المياه ٥٠٪ من وزن جسم الإنسان، ٨٠٪ في معظم الخضروات. وفي نفس الوقت فإن المياه هي من مسببات ٨٠٪ من الأمراض في العالم سوءا لتلوثها أو لعدم وفرتها طبقا لاحتياجاته. المياه تسير طبقا للظروف المناخية كمياه الأمطار والطبوغرافية كمياه الأنهار والهيدرولوجية كالمياه الجوفية وذلك خارج الحدود السياسية والإقليمية للتقسيمات الأرضية.

المياه في المجارى السطحية تكون عذبة وملوحتها ما بين ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جزء في المليون وهي الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى بعد معالجتها وكذلك لاستخدامها في النزراعة. مياه البحار والمحيطات تتراوح ملوحتها ما بين ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ جزء في المليون. المياه الجوفية إما أن تكون عذبة أو مالحة وكقاعدة فالخزانات الجوفية المالحة تكون قريبة من شواطئ البحار وتتدرج في الانخفاض في التربة الحاملة للمياه تحت منسوب سطح البحر كلما بعدت عن الشاطئ، وقد تصل المياه الجوفية إلى مسافات بعيدة جدا طبقا لنفاذية التربة ومعدل الانتقال للمياه وخاصة إذا كانت تعلوها طبقة صماء غير

منفذة للمياه تحدد مسار الخزان الجوفي المالح. وكذلك بالنسبة للمياه الجوفية العذبة، فالقاعدة أن المياه الجوفية العذبة تعلو المياه المالحة الأكثر كثافة. ويتدرج سمك الطبقة الحاملة للمياه العذبة في الانتفاص كلما قربنا من شاطئ البحر وبالتالي يتدرج سمك الطبقة المالحة في الزيادة. وفي بعض أنواع التربة توجد أملاح الحديد والمنجنيز المذابة في الماء وكذلك أملاح الكالسيوم والمغنسيوم. ويرجع ذلك إلى تحلل المواد العضوية والهلامية والكائنات الدقيقة والملوثات العضوية عموما التي تحملها المياه السطحية أثناء تسربها إلى جـوف الأرض لـتغذية الخـزان الجوفـي. ونتـيجة التحلل للملوثات العضوية تنتج مركبات كيماوية بسيطة منها ثانى أكسيد الكربون الذى يذيب أملاح الحديد والمنجنيز والكالسيوم والمغنسيوم التى تكون فى شكل مركبات الكربونات الغير مذابة وتحولها إلى مركب البيكربونات المذابة في الماء وذلك طبقا لنوع التربة الحاملة للمياه الجوفية. ففي التربة الجيرية تظهر أملاح العسر من الكالسيوم والمغنسيوم، أما التربة من الحجـر الرملـي والتربـة الطفلـية فتظهـر أمـلاح الحديـد والمنجنيـز. وقـد تـتخلص المـياه السطحية أثناء رحلتها إلى الخزان الجوفى من بعض العناصر الثقيلة المذابة المسببة للأمراض المزمنة وتستبدلها بعناصر أخرى من أملاح التربة الغير ضارة وذلك بطريقة التبادل الأيوني. وإذا كانت المياه هي الأساس في حياة الإنسان بالإضافة إلى ما توفره كمصدر للاستمتاع والرياضة والترفيه، إلا أن المياه هي المسببة لمعظم الأمراض وذلك في حالة تلوث المياه بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو بالعناصر الثقيلة المسببة للأمراض المزمنة أو بالملوثات الأخرى التي تحد من استساغة المياه للشرب أو عدم صلاحيتها للاستخدام المنـزلي، هـذا بالإضـافة إلى أن عـدم توفـر المـياه بالقـدر المناسـب لأغراض النظافة العامة يسبب أمراض الجلد والعين. وإذا كان الهدف هو المحافظة على صحة الإنسان فإن مخاطر المياه لا تقف عند تلوث مياه الشرب فقط حيث قد تصل الملوثات إلى مصادر غذائه من حيوان ونبات وطيور والتي ترتوى بهذه المياه الملوثة ولهذا تبرز أهمية المحافظة على سلامة البيئة المائية سواء بالنسبة للموارد المائية السطحية العذبة أو مياه الخزانات الجوفية ومما يؤدي كذلك إلى خفض تكاليف معالجة المياه لإعدادها للشرب والاستخدام المنزلي، وذلك على ضوء زيادة الملوثات بأنواعها المختلفة مع زيادة الأنشطة التنموية والصناعية واستخدام الكيماويات والمبيدات وكيماويات التسميد بالإضافة إلى الصرف العشوائي لمياه الصرف الصحى أو الصرف الصناعي الغير معالج أو المخلفات المنزلية.

الملوثات في المياه

۱ – مقدمة:

الماء له استعداد قوى لإذابة المواد الأخرى حيث يشار إليه أنه المذيب العالمي. الماء النقى (H2O) غير موجود في المجارى السطحية والبحيرات والمياه الجوفية والمحيطات في الظروف العادية، فالماء دائما يكون به شئ ما مذابا أو عالقا. ويعتبر الماء أنه ملوث عندما يحتوى على مواد بالتركيز الذي يجعله غير مناسب لاستخدام معين.

فنرى أن مياه الأمطار تتلوث قبل سقوطها على سطح الأرض بما تذيبه من غازات الهواء الجوى مثل الأكسجين والنيتروجين وغازات أخرى مثل ثانى أكسيد الكربون والميتان الناتج عن التفاعلات البيولوجية أو الغازات الحامضية الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتي تتحول إلى أحماض عند إذابتها في الماء وهي غازات كلوريد الهيدروجين، أكاسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين وفي الحالة الأخيرة هذه تسمى الأمطار الساقطة بالأمطار الحامضية حيث تعمل على تحول الرقم الهيدروجيني نحو الحالة المصنية. وعند سقوط المياه على سطح الأرض فإنها تحمل الملوث من مواد التربة والمخلفات النباتية والحيوانية والأسمدة والمبيدات نحو المجارى المائية. وهذه المواد يمكن أن تدخل المجرى المائي مع تدفقها. وتصل الملوثات إلى المسطحات المائية عن طريق صرف المخلفات الزراعية والصحية والصناعية والصرف العشوائي للمخلفات المنزلية.

يمكن تقسيم ملوثات المياه إلى مجموعات من المواد أساسا طبقا لتأثيراتها الصحية والبيئية وذلك بالنسبة للمسطحات المائية وهي:

- الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.
- المواد التي تستهلك الأكسجين المذاب في الماء.
- المواد الغذائية للكائنات النباتية وهي المسببة للسمية للكائنات الميدانية.
 - المواد العضوية السامة العالقة أو المذابة.
 - الكيماويات الغير عضوية العالقة أو المذابة.
 - المواد المشقة.
 - الحرارة.
 - الزيوت

مصادر هذه الملوثات وتأثيراتها على المسطحات المائية:

1 - الصرف الصحى المنزلى هو المصدر الرئيسي للأنواع الثلاث الأولى من الملوثات. الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض (PATHOGENS) التي تكون في إفرازات حاملي العدوى من ذوى الدم الحار (الإنسان والحيوان والنبات) وهذه الكائنات الحية الدقيقة هي المسببة للأمراض الوبائية. كذلك الصرف الصحى يحمل المواد التي تستهلك الأكسجين المذاب في الماء وهي المواد العضوية عند التحلل الهوائي بواسطة البكتريا الهوائية. هذا الفقد في الأكسجين هو الذي يغير الاتزان البيئي للمياه، حيث قد يسبب الموائية (الأسماك). النيتروجين والفوسفور وهما من أهم مواد الغذاء الموجودة في مياه الصحى وكذلك في مياه الصرف الزراعي، إلا أن هذه المواد وإن كانت غذاء للكائنات النباتية والطحالب في المجارى المائية إلا أنها سامة للكائنات الحيوانية المائية (الأسماك). المعالجة التقليدية لمياه الصرف الصحى تقلل من كمية الكائنات المرضة وكذلك الأكسجين الحيوي المطلوب في مياه الصرف ولكن لا يتم التخلص نهائيا منهما، ولكن هناك فيروسات معينة يمكن أن تقاوم عمليات التطهير لمياه الصرف. ولخفض كميات النيتروجين والفوسفور من مياه الصرف يتم استخدام بعض أنواع المعالجات الخاصة والتي تسمى المعالجة الثلاثية.

الكيماويات العضوية السامة، يمكن كذلك أن تصل مباشرة إلى الماء من الأنشطة الصناعية، كما هو ملاحظ من الصرف للمخلفات الصناعية قبل معالجتها. إن إدارة عمليات التخلص من الكيماويات السامة والمخلفات الخطرة الأخرى له تأثير هام على البيئة وخاصة بالنسبة لحماية نوعية المياه الجوفية. كذلك فإن الكيماويات الغير عضوية السامة وخاصة تلك من المعادن الثقيلة مثل الرصاص، الزئبق، والكروم، والنيكل، والزرنيخ هي كذلك يكون مصدرها الأنشطة الصناعية وتعتبر من المخلفات الخطرة. الزيوت يمكن أحيانا غسيلها نحو المياه السطحية في مياه غسيل الشوارع وانتظار السيارات. وكذلك فإن المياه الجوفية يمكن أن تتلوث نتيجة تسرب الوقود من الخزانات تحت سطح الأرض. كذلك يحدث أحيانا الانسكاب للزيوت (الغير متعمد) من ناقلات الزيت الضخمة في مياه البحر بما يسبب خطر بيئي كبير على البيئة المائية. كذلك فقد تتحرك إنسكابات الزيت نحو الشاطئ بما يفسد مناطق الترويح، والاستجمام. المواد

المشعة قد تصل إلى المسطحات المائية عن طريق الصرف الغير معالج لمخلفات الأنشطة البحثية والطبية الحاملة للمواد المشعة. وكذلك يمكن أن توجد المواد المشعة في المياه الجوفية للتربة الحاملة للمواد المشعة.

وعموما فإن المخلفات السائلة التي تحتوى على مواد سامه عضوية أو غير عضوية أو مواد مشعة أو مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو مواد شديد الحموضة أو القلوية فإنه يتم التعامل معها كمواد خطرة ولها طرق خاصة للتداول والتخلص الآمن.

Y- التلوث الحرارى: تعتبر الحرارة من ملوثات الماء نظرا للتأثير السئ الذى تحدثه على مستوى تركيز الأكسجين والكائنات المائية في المسطحات المائية. بالنسبة لمياه التبريد المستخدمة في محطات إنتاج الطاقة والتي تزيد كمياتها عن أى استخدامات أخرى، والتي تحمل الحرارة عند مرورها خلال المكثفات في محطات إنتاج الطاقة (حيث يتحول البخار إلى الماء في المكثفات). درجة حرارة الماء المستخدم في التبريد يمكن أن تزداد بحوالي هم مع قيامها بتكثيف بخار الماء.

صرف المياه الساخنة في المسطح المائي يسمى تلوث حرارى. ارتفاع درجة الحرارة يقلل من إذابة الأكسجين في الماء ويزيد من معدل الأيض (بناء ودثور بروتوبلازم الخلايا (METABOLISM) للكائنات المائية، وهذا يسبب التغير في الاتزان الإحيائي بين الكائنات الحية وبيئتها (ECOLOGY) في الماء. بعض الأسماك لا تستطيع العيش عند درجة حرارة أعلا من ٢٥م. كما أن بعض الأسماك يمكن أن نكون حياتها أفضل عند درجة حرارة دافئة حتى ٢٥م. ونظرا لأن أجناس مختلفة من الأسماك الكبيرة تفضل المياه الدافئة، فإنه يتم أحيانا تسمية التلوث الحراري بالوفرة الحرارية للإشارة إلى ما يسببه الدفئ في المياه. ولكن رغم حقيقة أن كثيراً من الأسماك قد تتجمع قرب ماسورة الصرف لمياه التبريد من محطة الطاقة، إلا انه تظهر مشكلة عند التوقف المفاجئ للمحطة بسبب الإصلاح. الانخفاض المفاجئ في درجة حرارة الماء يسبب الموت للأسماك المنسب كبيرة، حيث تطفو آلاف الأسماك الميتة على سطح الماء أو يتم كسحها نحو الشاطئ.

يمكن التحكم فى التلوث الحرارى بتمرير المياه خلال التبريد أو بركه التبريد بعد خروجها من المكثف. الحرارة يمكن نشرها فى الهواء أو فى الماء وعندئذ يمكن صرف مياه التبريد فى السطح المائى أو إعادتها بالضخ لإعادة استخدامها كمياه تبريد.

٣- الحد من تعريه التربة والترسيب: إن التحرك الطبيعى لحبيبات التربة بواسطة الرياح أو الماء من مكان إلى آخر يسمى تآكل التربة أو تعريتها وهو يعتبر من المشاكل البيئية الحادة. التربة في المساحات الزراعية تعتبر مورد طبيعى ثمين والفقد لهذه التربة الخصبة في حالة الاستخدام الغير رشيد يمكن أن يكون كارثة، كما أن تعريه التربة تعتبر من بين المصادر الرئيسية لتلوث المياه.

جسيمات التربة العالقة في الماء تعيق اختراق ضوء الشمس، وهذا بالتالي يقلل من نشاط التمثيل الضوئي للنباتات المائية والطحالب، بما يسبب الإرباك للاتزان الإحيائي للمسطح المائي. عند انخفاض سرعة الماء في المجرى المائي فإن الأجسام العالقة ترسب في قاع المجرى المائي أو البحيرة. خمود الرواسب في القاع وتراكمها يحدث اضطراب في دورة التكاثر للأسماك والكائنات المائية الأخرى. وقد تحدث التعرية أو البرى لأجناب المجرى المائي أو إزالة التربة من قاع المجرى نتيجة الحركة السريعة للمياه.

يمكن الحد من برى التربة بتغطية الأرض المحيطة للمسطح المائى بالنباتات والزراعات أو ببناء أحواض لتتقاطع مع المياه الحاملة لحبيبات التربة والتى يمكن أن تكون مؤقتة أو مستديمة. تصميم الإنشاءات الأرضية لخفض ذروة الفيضانات والتدفقات العالية. كما يمكن خفض سرعات التدفق بالاستقامة المناسبة للميول. كذلك يمكن حماية المجرى المائى بتبطين الأجناب بالكتل الحجرية أو بالحشائش أو بالكتل الخرسانية.

٤- تلوث المجرى المائى:

المجارى المائية والأنهار والمصارف الزراعية هي مياه سطحية حيث فيها تتحرك الكتلة المائية باستمرار، وهي أقبل عمقا أو عرضا من البحيرات كما أن فرصة تعرض مياهها لسطح الأرض كبيرة. المياه المتدفقة تحمل الطحالب أسفل المجرى المائي كما أنها تعيق نمو النباتات الجذرية على قاع المجرى.

المجارى المائية يمكنها استعادة نقائها من تأثيرات التلوث طبيعيا بدون مخاطر بيئية كبيرة أو مستمرة وذلك لقدرتها على تحلل المخلفات العضوية القابلة للتحلل البيولوجى. تتوقف قدرة التنقية الذاتية للمجرى المائي على حجم وتركيز الملوثات وعلى تصرف المجرى المائي أو معدل تدفقه. تعتمد طاقة المجرى المائي في التنقية الذاتية على تأثيرات التخفيف للملوثات واستمرار التدفق للمياه، وبنفس الأهمية هو تأثير انتقال الأكسجين بين الهواء أو الماء، وهذا ما يسمى بإعادة التهوية. الأكسجين المذاب في الماء

يتم تجديده باستمرار مع إذابة الهواء الجوى عند سطح الماء. المجارى المائية ذات التدفقات السريعة والمضطربة يتم إعادة تهويتها أكثر من المجارى العميقة بطيئة التدفق، وذلك بسبب زيادة المساحة الطحية والالتصاق بين الهواء والماء في التدفقات المضطربة وجيدة الخلط.

ولكن الكثافة السكانية العالية وزيادة الأنشطة التنموية والصناعية كانت السبب في عدم قدرة المجارى المائية والأنهار على المعالجة الذاتية لمخلفات الصرف الغير معالج، بما يتطلب عمل إجراءات وقاية بيئية للمجرى المائي. لذلك فإن عمل المعالجة لإزالة الكم الكافى من الحمل العضوى القابل للتحلل البيولوجي من مياه الصرف يكون كافيا لهذا الغرض، وهو أدنى مستوى مطلوب من المعالجة طبقا لمعايير صرف مياه الصرف المعالج.

من المهم معرفة انه ليس كل الملوثات يمكن معالجتها والتخلص منها بالطرق الطبيعية وهـــذا ينطـــبق علـــى الملــوثات العــضوية الغــير قابلــة للــتحلل البيولوجـــى (NONBIODEGRADABLE). حتى أن عملية التخفيف الطبيعية غير مؤثرة عند ترسـيب هــذه المــواد المنـيعة فــى قــاع النهــر. مــثال لهــذه الكــيماويات المنــيعة (POLY CHIORINATED BIPHENOL) والمبيد الحشرى (KEPONE). هذه المـواد قـد تظـل لحـين إزالـة الترسـيبات مـن قـاع النهــر ولكن عملية الإزالة قد تزيد من التلوث نتيجة تقليب الرواسب الملوثة.

التخفيف (DILUTION): عملية معالجة المخلفات في المجرى المائي تتم من خلال عمليتين أساسيتين وهما (١) التخفيف والتهوية (٢) حدوث العمليات البيولوجية التي تستخدم فيها الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الماء الأكسجين المذاب لتقوم بتحلل الملوثات العضوية وتحويلها إلى مواد غير ضارة. عند نقطة الصرف لمياه الصرف في المجرى المائي فإن عملية الخلط والتخفيف تتم في الحال ثم تقوم الكائنات الدقيقة باستغلال الأكسجين المذاب في الماء وتحلل المواد العضوية. تحت التيار وعلى مسافة يمكن تقديرها بنظم المحاكاة تتحلل المواد العضوية وينتقل الأكسجين من الجو إلى الماء ويسترد المجرى المائي الأكسجين المذاب.

مناطق التلوث:

معظم المجارى المائية التى يحدث لها تلوث من مصدر معين للملوثات العضوية القابلة للتحلل البيولوجي يمكن وصفها في أربعة مناطق وهي:

(۱) — المنطقة الأولى وهمى منطقة المتحلل، والتمى تكون أسفل نقطة المصرف للمخلفات. تتصف هذه المنطقة بوجود المواد الصلبة الطافية والعكارة وأشكال مرئية أخرى للتلوث. مستوى الأكسجين المذاب يبدأ في الهبوط سريعا في هذه المنطقة.

عند انخفاض مستوى الأكسجين المذاب إلى حوالى ٤٠٪ من قيمة تشبعه فإنه تبدأ منطقة المتحلل النشط، عندئذ فإن الأجناس العالمية من الكائنات المائية (مثل سمك السلمون) إما إن تموت أو تهاجر بعيداً عن المنطقة، وإن كانت بعض أنواع الأسماك ذات المقاومة العالمية يمكنها أن تستمر. ترسيبات الحماة للمواد الصلبة العالمية يمكن أن تتكون في المجرى المائي، عندئذ تحدث حالات لا هوائية حيث تتحلل المواد العضوية لا هوائا ويلاحظ ذلك نتيجة فقاعات غازية وحمأة طافية ورائحة كريهة.

بعد تحل معظم المواد العضوية بفعل البكتريا في الماء، فإن معدل إعادة التهوية (إذابة الأكسجين) يزيد عن معدل انخفاض وإزالة الأكسجين. عند زيادة مستوى الأكسجين المذاب ثانيا إلى نسبة ٤٠٪ من تركيز التشبع، تبدأ منطقة التنقية الذاتية. هذه المنطقة تتصف بالتنقية التدريجية للماء بدون روائح منفرة، وإعادة ظهور الكائنات المائية.

بلى منطقة التنقية منطقة المياه النظيفة. هذه المنطقة تتصف بالماء النظيف والمستوى المرتفع من الأكسجين المذاب، البيئة المناسبة لحياة الكائنات المائية، في الواقع فإن المجرى المائي قد استعاد نوعيته خلال عملية التنقية الذاتية. ولكن عادة فإن نقط الصرف الأخرى أو المصادر العشوائية للتلوث يمكن أن تحدث تغيير في شكل مناطق التلوث هذه في المجرى المائي ولكن هذا النموذج يساعد في تفهم طبيعة تلوث المجرى وإيجاد الحلول الهندسية للمشكلة والتي تتضمن:

- * سحب المياه من موقع مناسب فوق التيار لمكان الصرف.
- * سحب المياه من أسفل سطح الماء بعمق لا يزيد عن واحد متر بما يمكن من الحصول على مياه غنية بالأكسجين المذاب وذلك مع التغير في منسوب سطح الماء في المجرى المائي.
- * تشديد الوقاية على عدم إلقاء المخلفات أو الصرف العشوائي في المجرى المائي فوق التيار لموقع المأخذ التي تم اختياره.

٥ - تلوث البحيرة:

تلوث البحيرات الطبيعية أو الصناعية (الخزانات) يسبب مشاكل ولكنها تختلف عن المشاكل التي يسببها تلوث المجارى المائية أو الأنهار. هذا أساسا يسبب الخواص الطبيعية، فنرى أن الماء في المجرى المائي دائم الحركة ويوفر أداء الدفق للملوثات القادمة، ولكن في البحيرات المياه لا تتحرك كثيرا وعلى الإطلاق وهي تحتجز لفترة زمنية طويلة. في بعض الأحيان الملوثات التي يتم صرفها في البحيرة يمكن أن تظل هناك لسنين طويلة. البحيرات كذلك تتأثر بشدة بفعل التغيرات الموسمية في درجات الحرارة.


فى المجارى المائية تؤثر الملوثات العضوية على حالة الأكسجين. ففى البحيرات تكون النوعية أكثر اعتمادا على الغذاء النباتى وليست المواد العضوية فى مياه الصرف. فأملاح الفوسفات والنترات هما أهم غذاء أساسى للنباتات، فعند تراكم الملوثات المحتوية على تلك الأملاح فإن النباتات المائية الجذرية والطحالب حره الطفو يمكن أن تنمو بوفرة.

الطحالب والنباتات الماثية تموت أحيانا وترسب في قاع البحيرة، حيث تتحلل بغعل البكتريا والبروتوزوا، وهذا بسبب خفض الأكسجين المذاب في أجزاء من البحيرة. زيادة نمو وتكاثر الطحالب أو السحب الطحلبية يمكن أن يكون غطاءًا من القاذورات الطافية على سطح الماء. ومع النمو الكثيف للنباتات الذي يحدث على طول الشاطئ فإنها يمكن أن تعيق حركة القوارب وعمليات صيد الأسماك ، كما أن البحيرة التي تعانى من السحب الطحلبية ليست منتجع جيد للترفيه والاستمتاع. هذا بالإضافة إلى انه في حالة استخدام مياه البحيرة في إمدادات المياه للشرب والاستخدام المنزلي فإن هذه الطحالب تزيد من تكاليف معالجة المياه حيث الخلايا النباتية بما يتطلب زيادة معدل نظافة المرشحات. كذلك فإنه يمكن أن يكون مطلوبا كيماويات إضافية للمساعدة في الحد من المذاق والرائحة للمياه التي يسببها وجود الطحالب. تآكل النباتات مع مواد التربة التي تحمل إلى البحيرة تتراكم بالتدريج في شكل رواسب عند قاع البحيرة. ومع انخفاض منسوب المياه وبالتالي زيادة الدفئ فإن ميزان الكائنات المائية يتأثر حيث أصناف تهاجر وأخرى تعود وهكذا.

فرط النمو الطحلبي وتعفنه في البحيرة (Eutrophication):

البحيرات لها دور حياة طبيعية. معظم البحيرات تبدأ جيولوجيا ككتلة مائية رائقة عميقة. في هذه الحالة فإنها تسمى بحيرات فقيرة الغذاء وغنية بالأكسجين (OLIGOTROPHIC). وهذه عادة يكون لها قاع رملى أو حجرى، وقليل جدا من الغذاء، وندرة الحياة النباتية أو السمكية. بعد سنين تتراكم المواد الغذائية ببطئ وتدخل كائنات أكثر من مجارى الدخول وما قد يحيط بها. الرواسب الغريئية الرملية (SILTY) تبدأ في التكوين عند القاع مع مرور البحيرة خلال مرحلة التغذية المتوسطة (MESOTROPHIC) من وجودها.

مرحلة النماء الطحلبي للدورة الحياتية للبحيرة تتصف بضحالة دفئ المياه، مع الغذاء الكافي لغذاء الأعداد الكبيرة من الكائنات النباتية والأسماك. في بحيرة النماء الطحلبي يوجد أحيانا النمو الطحلبي في شكل سحابات من الطحالب في الماء، كما سبق توضيحه، وفي أوقات معينة من العام فإن الماء عند القاع قد يكون خاليا تماما من الأكسجين المذاب. زيادة النمو الطحلبي وتعفنه يؤدي إلى شيخوخة البحيرة أو ما يسمى بالبحيرة الهرمة (SENES CENT LAKE)، والتي تتصف بالترسيبات الكثيفة من الغرين العضوى والمستويات المرتفعة من مواد الغذاء. البحيرات الهرمة تكون شديدة المضحالة مع زيادة نمو النباتات الجذرية خلال البحيرة. قد يصل حال البحيرة إلى ما يسمى بالمستنقع مع استمرار العمليات الجيولوجية والبيئية الطبيعية. شيخوخة البحيرة مراحلها موضحة في الشكل (١).



شكل (١) المراحل الأربع لعمر البحيرة - كل البحيرات تمر خلال المراحل العمرية

الطبيعية التي تسمى فرط النمو الطحلى وتعفنه، الأنشطة الأدمية هي التي تعجل هذه العملية العشلية العشلية العشلية العشلية العشلية الطبيعية للنمو الطحلبي في البحيرة وتعفنة واتخفاص الأكسجين المذاب ما بين مراحل انخفاض الغذاء ووفره الأكسجين إلى مرحلة الهرم تستغرق عدة مئات أو

آلاف من السنين. وهي عملية شديدة البطئ. وعند الإشارة إلى البحيرات فقد تم استخدام تعبير النمو الطحلبي (EUTROPHICATION) مرادفا للتلوث عند الإشارة إلى البحيرات، ربما يكون ذلك لأن الصفة الأكثر دقة للمشكلة تكون النمو الطحلبي المستنبت (GULTURAL EUTOPHICATION). النمو الطحلبي المستنبت هو تعجيل وإسراع للشيخوخة الطبيعية للبحيرة بسبب الأنشطة الآدمية في حوض البحيرة أو روافد تغذيتها.

الحد من النمو الطحلبي المستنبت:

حوالى ثلث البحيرات فى بعض دول العالم أصبح فاسدا بدرجة كبيرة وذلك نتيجة للنمو الطحلبى، حيث يعيش السكان على مسافة حوالى خمسة أميال من البحيرة. مخلفات الصرف الصحى المعالج وتدفقات مياه الأمطار السطحية تحمل كميات كبيرة من مواد الغذاء للنباتات المائية (الطحالب) فى هذه البحيرات بما يعجل من عملية النمو الطحلبى وتعفن النباتات المائية وانخفاض المحتوى من الأكسجين المذاب فى الماء.

مركبات الفوسفور والنيتروجين هما من أهم مواد الغذاء للنبات. ولكن، يعتبر الفوسفور هو العامل الحدى ويحتاج إلى درجة عالية من التحكم. إنه يلزم فقط تركيز الفوسفور الغير عضوى حوالى ٢٠,٠ ملجرام/لتر ليسبب وجود سحابة طحلبية في مياه البحيرة، ولكن النيتروجين الغير عضوى يمكن أن يكون تركيزه أكبر من عشرة أضعاف هذا المستوى. في حالة المحافظة على تركيزات الفوسفور لتكون أقل من ٢٠,٠ ملجرام/لتر فإنه عادة لا يحدث نمو كبير للطحالب.

فى المناطق حيث معظم مدخلات مواد الغذاء (الفوسفور والنيتروجين) من مناطق مختلفة، مثل التدفقات السطحية من المساحات الزراعية، فإن طرق المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحى تصبح ذات قيمة ضعيفة كطريقة للتحكم. الاستخدام الرشيد للأسمدة، وكذلك التحكم في نحر التربة، حيود تدفقات المياه السطحية تساعد في حماية البحيرات في المناطق الزراعية. الطريقة الأخرى لخفض مدخلات الغذاء هي بتحويل تدفقات مياه الصرف الصحى المعالج حول البحيرة في كتلة مائية أخرى مثل المجرى المائي والذي يكون أقل حساسية لمواد الغذاء. المصدر الآخر للتلوث بمواد الغذاء في المجرى المعرات هو التسرب تحت السطح من نظم الصرف تحت السطح لخلفات الصرف الصحى مثل خزانات التحليل (SEPTIC TANRIS). فقد ثبت من الدراسات التي قامت بها وكالة حماية البيئة (E P A) أن كل خزانات التحليل للصرف الصحى على مساحة حتى ٩٠ متر من البحيرة يمكن أن تساهم في وصول الغذاء الطحلبي إلى البحيرة.

درجـة هـذا الـتلوث تعـتمد على عمـق المـياه الجوفـية والطبقة الـصخرية، وكـذلك ميل ومكونات التربة المحلية.


يمكن الحد من المضايقات والمشاكل التي يسببها النمو الطحلبي في البحيرات والخزانات مؤقتا بأحد الطرق الآتية:

- استخدام كبريتات النحاس لقتل الطحالب حيث تكون الجرعة مناسبة ومدققة بحذر لأنه يمكن أن تكون قاتلة للأسماك كذلك.
- بديلا عن الكيماويات يمكن استخدام تجهيزات قطع تحت الماء مركبة على قبوارب لقطع النباتات المائية ذات الجنور، وكنذلك يمكن استخدام الشباك (DREDGES) لإزالة الترسيبات ولكن هذه الطرق ليست عملية في حالة الكتل المائية المضخمة ولذلك تكون الوقاية وتجنب أسباب النمو الطحلبي خير من العلاج. ولذلك فإن خطة وزارة الزراعة التي بدئت في بداية العقد التاسع من القرن الماضي لتنمية شواطئ بحيرة ناصر يجب إعادة النظر فيها أو تجنب مخاطر هذه التنمية على البيئة المائية للبحيرة كما أوصى بذلك بيوت الخبرة اليابانية.

الطبقات الحرارية: (THERMAL STRATIFICATION):

البحيرات والخزانات تتأثر بالتغيرات الموسمية لدرجة الحرارة. هذه التأثيرات تسبب وجود طبقات من الماء وكذلك خلط أو انقلاب بسبب اختلافات درجة الحرارة. كلا من وجود الطبقات الحرارية والانقلاب الموسمى يمكن أن يكون لهما آثار كبيرة على تلوث ونوعية مياه البحيرة.

تحدث دوره الطبقات والانقلاب مرتين في العام، ولكن في المناخ الدافئ حيث لا يحدث تجمد للمياه فإن الدورة تحدث مرة واحدة في العام. تكون الطبقات بسبب اختلافات درجة الحرارة في مياه البحيرة مرتبط إلى حد كبير بشهور الصيف الحارة. مياه البحيرة تصبح دافئة بفعل الهواء الدافئ والمياه الدافئة تكون طبقة عليا تسمى الطبقة البحيرية السطحية (Epilimnion). المياه الأبرد وبالتالي الأكثر كثافة تظل عند القاع في طبقة من الماء رقيقة نسبيا مع الانخفاض السريع في درجة الحرارة من القمة إلى القاع والتي تسمى طبقة المنحدر الحراري (THERMOCLINE) تفصل كلا من الطبقة البحيرية السطحية وطبقة المياه الباردة السفلي في القاع. طبقة المنحدر الحراري هذه البحيرية السطحية وطبقا المياه الباردة السفلي في القاع. طبقة المنحدر الحراري هذه وهذا موضح في الشكل (۲ ، أ).



المياه الدافئة في الطبقة السطحية تختلط بالرياح وتستقبل طاقة من الشمس بما يمكنها من نمو الطحالب. هذا الماء العكر نسبيا يعيق إختراق ضوء الشمس إلى أعماق كبيرة. طبقة المياه الباردة السفلى الراكدة تكون بارده ومظلمة نسبيا. لهذا فإن بعض أنواع الأسماك تفضل هذه البيئة الباردة المظلمة، ولكن المياه عند القاع قد تكون ذات نوعية غير جيدة وخاصة في البحيرة متوسطة التغذية (MESOTROPHIC) تحلل الرواسب في القاع يمكن أن يسبب خفض في الأكسجين المذاب في هذه المنطقة. أحيانا تحدث حالات لا هوائية عند قاع البحيرة. مع انخفاض درجة حرارة الهواء الجوى أثناء شهور الخريف فإن ماء الطبقة السطحية يبرد ويصبح أكثر كثافة ويبدأ في الهبوط نحو قاع البحيرة تامة الخلط وتختفي الطبقات الواضحة جيدا في فصل الصيف. هذه الدورة والتي تسمى سقوط الانقلاب (FALL OVERTURN)

فى شهور الشتاء الباردة، عندما تغطى الثلوج سطح البحيرة (وهذا غير وارد فى البلاد ذات المياه الدافئة) تحدث حالة من الركود الشتوى. ثم فى الربيع وعند ذوبان الجليد وعند ارتفاع درجة الحرارة أعلا من ثم (التى عندها تزداد كثافة الماء)، فإنه يبدأ فى الهبوط نحو القاع. وبمساعدة الرياح فإن كل البحيرة تصبح تامة الخلط ثانيا، وهذا ما يسمى بانقلاب الربيع (SPRING OVERTURN). الركود الشتوى والانقلاب الربيعي موضح فى الشكل (٢ - جاء د) وإذا كانت هذه الدراسة ذات أهمية البحيرات العذبة التى هى مصدر لمياه الشرب وللثروة السمكية إالا أنه يمكن توضيح أن مياه بحيرة ناصر عند خروجها من البحيرة وتدفقها فى مجرى النهر تتحسن نوعيتها إلى حد كبير. ولكن آثار الملوثات تظل كامنة فى البحيرة. وقد بدأ هذا واضحا فى بحيرات الشمال والغرب حيث شاخت وهرمت وقاربت على أن تصبح سبخات وليست بحيرات الشمال والغرب حيث شاخت وهرمت وقاربت على أن تصبح سبخات وليست بحيرات اللازمة للمحافظة على نوعية المياه ومن ثم حماية البيئة والمحة العامة.

نوعية المياه في البحيرات العذبة:

البحيرات والخزانات المستخدمة في إمدادات المياه، يكون الركود والانقلاب له تأثير على نوعية المياه، أثناء السقوط للانقلاب كمثال، تصبح المياه ذات النوعية المتدنية في القاع (والتي تسمى طبقة القاع الباردة) تامة الخلط خلال كل حجم البحيرة. وهذا عادة يريد من مشكلة المذاق والرائحة في المياه المعالجة بالطرق التقليدية إلا في حالة عمل خطوات إضافية في عملية المعالجة (مثل استخدام حبيبات الكربون المنشط في المرشحات). إنشاءات مآخذ المياه يمكن بنائها في البحيرة بحيث تكون بوابات الدخول والمحابس عند أعماق متعددة. هذا يوفر المرونة في التشغيل وكذلك إمكانية الحصول على المياه ذات النوعية الجيدة وضخها إلى وحدة المعالجة. أثناء فصل الشتاء تكون أفضل نوعية للمياه عند سحبها أسفل سطح الماء مباشرة (أو أسفل الغطاء الثلجي في حالة وجوده في الدول ذات المناخ البارد). في الصيف تكون المياه السطحية ومياه القاع ذات نوعية متدنية. في هذا الوقت من العام، أفضل نوعية للمياه يتم سحبها من عمق أسفل طبقة المنحدر الحراري مباشرة.

تمت محاولات لعديد من الطرق لخفض التأثيرات الضارة لتأثيرات الطبقات الحرارية. عند انخفاض المحتوى من الأكسجين المذاب وزيادة النشاط اللاهوائى فى طبقة المياه الباردة السفلى فى البحيرة، فإنه أحيانا يتم نثر الهواء المضغوط خلال مواسير

مثقبة موضوعة عند قاع البحيرة لرفع مستوى الأكسجين المذاب في الماء. وأحيانا يكون الخلط الميكانيكي والخلط للطبقات يكون مؤثراً لتحسين نوعية المياه. أحد الطرق هي يضخ مياه القاع الباردة نحو السطح. المياه الباردة تعمل على خفض مشاكل الطحالب وبذا تقل مشاكل المذاق والرائحة.

٦ - تلوث المياه الجوفية:

تبلغ استخدامات المياه الجوفية أكثر من ٢٥٪ من المياه العذبة في كل الأغراض في كثير من دول العالم، بينما تصل هذه النسبة إلى حوالي ١٠٪ في مصر والتي تشمل استخدامات مياه الشرب والاستخدام المنزلي والرى والاستخدام في الصناعة. ولكن المياه الجوفية أصبحت لسنين طويلة أحد أهم مصادر المياه الطبيعية المهملة في كثير من دول العالم.

المياه الجوفية نظرا لكونها تحت سطح الأرض وغير منظورة مثل الموارد الطبيعية السطحية الأخرى، فإنه قل استخدامها والمحافظة على صلاحيتها . المياه الجوفية هي عادة ذات نوعية ممتازة، هذا أساسا يسبب الترشيح الطبيعي الذي يحدث في طبقات التربة التي يتحرك الماء خلالها ببطئ. المسافة التي يمكن ان يقطعها الملوث في التربة تعتمد على كل من نوع التربة ونوع الملوث. فمثلا، الترسيبات من الرمال الناعمة يمكن أن تزيل المواد الصلبة العالقة والبكتريا من الماء في مسافة قصيرة، بينما الزلط أو تشققات المصخور يمكن ان تسمح لتلك الملوثات بأن تتسرب إلى مسافات كبيرة. الملوثات المذابة لا تتأثر مطلقا بفعل عملية الترشيح للتربة، رغم احتمال حدوث عمليات أخرى مثل الإدمصاص.

زاد أخيرا عدد اكتشافات تلوث المياه الجوفية في كثير من الأماكن هذه الملوثات تجئ من مصادر كثيرة ومتعددة بما فيها مواد متعددة أكثرها تأثيرا هي الهيدروكربونات المكلورة. كثيرا من هذه المواد العضوية سام وبعضها يمكن أن يكون مسرطنا، أو مسببا للطفر الوراثي في الجينات (MUTAGENS)، وهذا يشكل مخاطر حادة على الصحة العامة عند تركيزات منخفضة حتى ١٠ جزء في المليار. كذلك فإن خطورة هذه الملوثات تكمن في أنها لا تسبب مذاق أو رائحة لمياه الشرب عند التركيزات المنخفضة. الماء يبدو بللوريا رائقا ولكنه بعيد كل البعد عن نقائه الأصلي. في بعض الحالات، وجد أن تركيزات المواد العضوية المخلقة من الهيدروكربونات المخلقة في المياه الجوفية الملوثة أضعاف المستوى الموجود من هذه المركبات التي وجدت في الأنهار شديدة التلوث. كما

أن هناك بعض المواد العضوية الناتجة عن التحلل اللاهوائي للخلايا النباتية مثل أحماض الهبوميك والفوليتك (HUMIC OVUVIC) وهذه تظهر طافية على سطح المياه بعد ضخها وتبدو كأنها مرآة عاكسة للضوء. وخطورة هذه الأحماض في أنها تتفاعل مع كيماويات الكلور المستخدمة في التطهير عند الضخ في الشبكة للتوزيع مكونا مركب (T H M'S) المسرطن. إن عدم تلوث المياه الجوفية من الهيدروكربونات المكلورة يتم بمراعاة عدم الصرف العشوائي لهذه الملوثات والمعالجة الكيمائية للتخلص منها قبل صرفها ولكن الأحماض العضوية المتطايرة (VOC'S) يمكن التخلص منها بالمعالجة بالمروبات جنبا إلى جنب مع المياه من المصادر السطحية العذبة. كثيرا من المواد العضوية يتحلل لا هوائيا لعدم وجود الأكسجين في الخزان الجوفي حيث تتحول إلى مواد ثابتة وغازات من بين هذه الغازات، غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يذوب في الماء مكونا حامض الكربونيتك. وهذا الحامض في التربة الجيرية يذيب أملاح الكالسيوم والمغنسيوم مسببا العسر للمياه وفي التربة الطفلية يذيب أملاح الحديد والمنجنيز ويحولها إلى أملاح منبا أله ومختزلة ولا لون لها حيث عند التصاق المياه بالهواء الجوى تتأكسد هذه الأملاح وتتحول إلى الشكل اطوبي الغير مذاب، وكذلك في الظروف اللاهوائية تموت كل وتتحول إلى الشكل اطوبي الغير مذاب، وكذلك في الظروف اللاهوائية تموت كل الكائنات الجرثومية وتتحلل لا هوائيا.

المياه الجوفية تتحرك ببطئ بمعدل حوالى أقبل من ٣٠ متر في العام، ولذلك فإن الخزان الجوفي المستخدم لإمدادات مياه الشرب قد يظل ملوثا بالمواد العضوية المكلورة والغير قابلة للتحلل اللاهوائي لسنين عديدة. لذلك فإنه يلزم الكشف عن التلوث الكيمائي والبيولوجي للمياه قبل استخدامها كمصدر لمياه الشرب والاستخدام المنزلي، فقد يكون من الضروري ترك الآبار الملوثة وحفر آبار جديدة على مسافات بعيدة أو البحث عن مصادر سطحية بديلة. وفي بعض الحالات يكون الأفضل من الناحية الاقتصادية إقامة وحدات معالجة خاصة مثل أبراج التهوية أو مرشحات الكربون المنشط أو الخلط مع مياه المعالجة بالمرويات، وإن كان هذا يضيف عبئ مادى على عملية معالجة المياه.

مصادر التلوث:

حتى فى المناطق البعيدة عن الأنشطة الإنسانية فإن المياه الجوفية قد لا تكون نقية رغم خلوها من العكارة بسب الترشيح الطبيعى إلا أنها تحتوى على مواد معدنية مذابة. وهذا متوقع نظرا لالتصاق الماء مع مواد التربة الحاملة للمياه الجوفية لمدة زمنية طويلة فى وجود الغازات الحامضية نتيجة التحلل اللاهوائى للمواد العضوية. المياه الجوفية عادة يكون مستوى العسر فيها أعلا من المياه السطحية، وكذلك توجد أملاح الحديد والمنجنيز فى بعض الخزانات الجوفية، ولكن فى معظم الحالات لا تشكل الملوثات الطبيعية هذه خطورة عى الصحة العامة وإن كانت تؤثر على قابلية المياه واستساغتها.


المشكلة الرئيسية المسببة لمخاطر تلوث المياه الجوفية هى الصرف العشوائى للمخلفات والمواد الخطرة وخاصة تلك التى من الأنشطة الصناعية. كما أن المنتجات البترولية قد تتسرب من خزانات الحفظ القديمة تحت سطح الأرض بما يسبب تلوث للمياه الجوفية.

الخلفات الصناعية:

صرف المخلفات الصناعية الكيماوية في أحواض سطحية مثل حفر الروم الغير مبطنة أو في البحيرات الضحلة يمثل مصدر كبير لتلوث المياه الجوفية. جزء كبير من المخلفات الصناعية يكون من بين المخلفات الخطرة. التخلص من هذه المخلفات السائلة أو الصلبة في الأرض يتم بذلك الأسلوب لأنه الطريقة الوحيدة الغير مكلفة للتخلص من هذه المواد الغير مطلوبة ولكن رغم أن هذه الطريقة تبدو وأنها البديل الاقتصادى لمعالجة تلك المخلفات وتثبيط آثارها، إلا أنها على المدى الطويل تكون مكلفة جدا للمجتمع ككل بالنسبة للمخاطر الصحية وتكاليف أنشطة نظافة هذه المخلفات.


كثيرا من الأحواض السطحية للتخلص من المخلفات الصناعية ليس لها بطانة عزل عند القاع وهذا يخالف معايير التخلص الآمن من المخلفات. فالسوائل الملوثة يمكن أن تتسرب من هذه الأحواض السطحية أو البرك خلال التربة حتى الوصول إلى خزان المياه الجوفية. وهذا موضح في الشكل (٣) (السائل من منطقة الروم للمخلفات الصلبة يسمى الغسسول LEACHATA) . الكسيماويات العسسضوية مستثل (POLY CHLORINATED BIPHENOL) والبنزين (C6 H6) وجدت في المياه الجوفية في كثير من مواقع التخلص السطحي من المخلفات الصناعية. أحد المواد التي وجدت كثيرا هي التراى كلورو إيثيلين وهي من الهيدروكربونات المكلورة والتي

تستخدم كمذيب ولإزالة الشحوم. كذلك وجدت المعادن الثقيلة مثل السيلينيوم، الزرنيخ، أملاح السيانيد.



شكل ٣ مخطط يبين مصدرين لتلوث المياه الجوفية من مخلفات الصرف الصناعى من التسرب السطحى لبرك الصرف الصناعى أو من الحقن الجوفى العميق لمياه الصرف الأسهم تبين اتجاه تدفق الملوثات ، تبطين قاع بركة الصرف والدراسة الجيولوجية المتقنة للخزان الجوفى المالح يمكن أن يساعد في منع التلوث

- أحيانا يتم ضخ المخلفات الصناعية السائلة خلال آبار عميقة، في عملية تسمى حقن البئر العميق (DEEPWELL INJECTION). وإن كانت هذه الطريقة يمكن أن تكون مقبولة أحيانا وذلك عندما تكون الظروف الجيولوجية مناسبة، ولأن المياه الجوفية عند أعماق أكبر من ٣٠٠ متر عادة تكون مالحة وغير مناسبة للاستخدامات الأخرى. إلا انه مع الحقن الجوفي العميق يحتمل حدوث تلوث عرضي لخزانات جوفية هامة لإمدادات المياه، وهذا موضح في الشكل (٤). لهذا السبب فإن الحقن الجوفي العميق يلزم تقييده تماما.



شكل ٤ المياه الجوفية يمكن أن تتلوث من نظم التخلص من مياه الصرف الصحى، الآبار المقامة تحت التيار لمجالات امتصاص مخلفات التحليل تكون معرضة للتلوث

نظم الصرف تحت السطح للصرف الصحى:

نسبة كبيرة من سكان الريف وقليلة من سكان المدن يتم صرف مخلفاتهم الصحية تحت السطح. النظام المتبع في الاستخدام هو خزان التحليل حيث يتم صرف السائل خلال التربة. وقد يستخدم أحيانا خزان تحليل لتخزين المواد الصلبة بينما يتدفق السائل من خزان التحليل خلال شبكة من المواسير المثقبة المدفونة والتي تعمل على نشر السائل خلال مساحة كبيرة من التربة لكي يتسرب ببطئ خلال التربة ويتحلل طبيعياً. أحيانا يكون صرف خزانات التحليل من مصادر تلوث الآبار بالبكتريا على أعماق تزيد عن ٥٠ متر من منسوب خط المياه تتحلل المواد العضوية والبكتريا والفيروسات لاهوائيا. ولكن عند استخدام سوائل نظافة خزان التحليل المستخدمة أحيانا والتي تحتوى على مذيبات عضوية مثل التراى كلورو ايثيلين. فإن هذه المواد المسرطنة يمكن أن تلوث المياه الجوفية التي يستخدم فيها نظام التحليل هذا. كما انه توجد ملوثات أخرى من خزانات التحليل يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية مثل المنظفات الصناعية ، النترات ، الكلوريدات. التلوث من نظم التحليل موضح في الشكل (٤).

حفر الروم للتخلص من المخلفات المنزلية: (MUNICIPAL LAND FILLS):

الروم في التربة هو أحد الطرق العادية للتخلص من المخلفات المنزلية. وهذه تعرف بحفر القمامة حيث يتم وضع المخلفات فوق سطح الأرض في المناطق المنخفضة من التربة حيث منسوب المياه الجوفية البعيد، وحيث تتوفر أماكن الحفر التي استغلت كمحاجر للزلط والرمل في أعمال البناء. ولكن تسرب المياه سواء كانت موجودة مع المخلفات أو بفعل سقوط المطار خلال هذه المخلفات والتي تكون ذات محتوى عالى من الملوثات العضوية وأملاح الكلوريدات والمترات والمعادن الثقيلة يمكنها بسهولة الوصول إلى الخزانات الجوفية أسفلها واختلاطها بالمياه الجوفية. الطريقة الآمنة للتخلص من القمامة وحماية المياه الجوفية هو اختيار حفر الروم طبقا لحالة الجيولوجية واستخدام مواد التبطين والتغطية لقاع حفره الروم. وكذلك يمكن تعبئة المواد الخطرة في براميل من البلاستيك مع إضافة الأسمنت والطفلة لتكون كتلة جامدة كما يمكن استخدام الجير الحي (CaO) الأسمنت للسوائل الغير قابلة للاشتعال. ثم يتم دفن هذه البراميل في منطقة محاطة بسياج من الأسلاك وحراستها.

مناجم إستغلال الخامات الطبيعية وكذلك عمليات إنتاج البترول:

كثيرا من مناجم استغلال الثروات المعدنية والفحم تسبب تهديداً لنوعية المياه الجوفية. المياه السطحية التى تتدفق قريبا من موقع الاستغلال يمكن أن تلتقط الأملاح المذابة والمواد الصلبة الأخرى والمواد المشعة. مع تسرب المياه في التربة إما من الحفر المكشوفة أو في الأنفاق تحت الأرض فإن المياه يمكنها بسهولة أن تحمل هذه الملوثات إلى الخزانات الجوفية أسفلها. مياه الغسيل للملوثات من أماكن تجميع هذه الخامات والنفايات يمكن أن يكون كذلك مصدرا لتلوث المياه الجوفية.

كثيرا ما يحدث تلوث للمياه الجوفية من أنشطة عمليات إنتاج البترول، السبب الأساسى فى هذا هو استخدام حفر المياه المالحة للتخلص من نواتج الحفر المالحة. المنتجات البترولية مثل الجازولين وزيت المحرك هى من مسببات تلوث المياه الجوفية. حاليا تم تطوير خزانات حفظ المواد البترولية لتكون من الصوف الزجاجى المقاوم للتآكل الإبعاد حالات التسرب هذه.

الانسكابات الطارئة على السطح هي كذلك من مصادر التلوث بالزيت والجازولين للمياه الجوفية. حتى في حالة التركيزات المنخفضة جدا فإن هذه المواد تسبب مذاق


ورائحة يسهل ملاحظته في مياه الشرب التي يتم الحصول عليها من الخزانات الجوفية الملوثة بهذه امواد. هذا بالإضافة إلى أن الجازولين (الاسم العادى للبنزين المستخدم كوقود للسيارات) يحتوى على مادة (ETHYLENE BROMIDE) وبنزين (وهذه المواد يحتمل أن تكون مسرطنة.

الزراعة:


أكبر ملوث للمياه الجوفية من الأنشطة الزراعية هى الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. ومن بين الأسمدة النترات والفوسفات والمبيدات التى تحتوى على عناصر سامة مثل الزرنيخ أو المواد العضوية المكلورة، وكل هذه المواد لها علاقة بالآثار الصحية الضارة.

دخول مياه البحر المالحة: (SEA WATER INRUSION):

دخول مياه البحر المالحة في مياه الآبار هو من أسباب تلوث المياه الجوفية في كثير من المدن الساحلية. بسبب زيادة الكثافة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة والأنشطة الصناعية وزيادة استخدام المياه الجوفية في المناطق الساحلية، وكذلك بسبب انخفاض الشحن الطبيعي لتغذية الخزان الجوفي لوجود الإنشاءات والطرق. لذلك فإن خط المياه الجوفية آخذ في الانخفاض.



شكل ٥ تسرب المياه المالحة إلى مناطق آبار المياه الساحلية مصدر كبير لتلوث المياه الجوفية



شكل ٦ منسوب السحب من المياه العذبة من الخزانات الجوفية الساحلية هو ٤٠ ضعف المسافة الرأسية بين خط المياه العذبة ومنسوب سطح البحر

٧ - تلوث البحار:

مياه البحر هي مياه مالحة طبيعيا، وهي تحتوى على حوالى من ٢,٥ إلى ٤٪ مواد صلبة مذابة (من ٢٥٠٠٠ ملجرام/لتر إلى حوالى ٢٥٠٠٠ ملجرام/لتر). وهذه النسبة من الملوحة أعلا بكثير عن تركيز المواد الصلبة التي تحملها مخلفات الصرف الصحى، ولكن مياه البحر لا تعتبر ملوثة وذلك يسب ملوحتها الطبيعية. المواد الصلبة المذابة في مياه البحر هي الأملاح المعدنية وأغلبها هو كلوريد الصوديوم. الملوحة تجعل مياه البحر غير مناسبة لكثير من الاستخدامات والتي تتطلب معالجتها بطرق الاعذاب لإزالة الملوحة.

لذلك فإن مياه البحر بسبب قدرتها الكبيرة على التخفيف التى يمكن أن توفرها فإن هناك ميل طبيعى باعتبار أن البحر هو المستقبل المناسب لكل أنواع المخلفات. وغالبا، فإن كل صرف المخلفات الصحية المعالجة في المجارى السطحية وكذلك مياه الصرف الزراعي تجد طريقها نحو البحر.


ورغم الحجم الكبير للبيئة البحرية، فإن الطاقة الطبيعية للخلجان والبحار نحو معالجة المخلفات تكون محدودة. ومن بين سلبيات تلوث البحار هو تدمير الكائنات البحرية ومن بينها الطحالب التي تنتج الأكسجين في عملية التمثيل الضوئي وتكون غذاء للكائنات الأخرى. وفي بعض الحالات يتم كسح المواد المسببة لعتامة المياه والمواد الخطرة نحو الشاطئ ، وهذا وارد في دول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط والذي يعتبر حوض مغلق (CLOSED BASIN).

مصبات الأنهار هي منطقة انتقال طبيعية بين مياه الأنهار العذبة ومياه البحار الماحة. وهي كتل مائية شبه محصورة شاملة الخلجان وفتحة المصب للنهر والسبخات المالحة. نظر لقربها من الأرض فإنها تكون أول المساحات البحرية لاستقبال المخلفات التي تحملها تدفقات النهر.. الخلجان تعتبر أهم البيئات ذات المسببات البيولوجية ولها أهمية خاصة لكل من الكائنات الأرضية والبحرية. فالتلوث ليس هو التهديد لهذه البيئة، حيث أن أسوء استخدام الأراضي الذي يسمح باستغلال المساحات الأرضية الرطبة بالأنشطة السكانية والتجارية له دور. تلاحظ أن البحر المفتوح يعتمد كليه على الخلجان وللغذاء والذي ينقل بالتيارات المائية إلى المياه العميقة للمساعدة في استمرار العمليات الحياتية.


تسرب مياه الصرف الصحى في مياه البحر:

كثيرا من المدن الساحلية تقوم يصرف مياه الصرف الصحى المعالج في البحر. المواسير التي تحمل مياه الصرف المعالج تسمى (OUT FALLS)، وهذه عادة تكون مواسير ذات حجم ضخم والتي يمكن أن تمتد إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ والتي تصل حتى ١٢ كيلو متر أو أكثر. وعند خروج مياه الصرف الصحى من مخرج الماسورة فإنها تكون عامود مرتفع نظرا لأنها أكثر دفئا وأقل كثافة عن مياه البحر. وهذا موضح في الشكل(٧) وعند الوصول إلى السطح فإن عامود الصرف الصحى يكون فقاعة كبيرة أو غليان والتي تتحرك في اتجاه التيارات السطحية. مع حمل التيارات لهذه الفقاعة من المخلفات الصحية فإنه تتكون سحابة من مياه الصرف المخففة تشبه سحابة الدخان المنبعثة من المدخنة. ولكن لسوء الحظ فإن هذه السحابة تحمل أحيانا نحو الشاطئ بما يرفع من عدد بكتريا الكوليفورم قرب مناطق الاستحمام والترفيه. أحيانا يجب منع استخدام الشواطئ في السباحة بسبب زيادة أعداد بكتريا الكوليفورم.

تأثيرات صرف مخلفات الصرف الصحى في البحر تتوقف على كيفية الانتشار والتشتت الجيد للمخلفات في البحر عند خروجها من الماسورة يسهل عملية التنقية الطبيعية ويقلل من تركيزات البكتريا بما يقلل من التلوث عند المساحات الشاطئية. معظم مخارج مواسير الصرف تنشأ بناشرات متعددة (MULTIPORT DIFFUSERS) عند نهاية الصرف لتعظيم كمية التشتت والانتشار. هذه الناشرات توزع السوائل على مساحة كبيرة نسبيا من قاع البحر خلال العديد من الفتحات المستديرة. وهذا يوفر درجة كبيرة جدا من الخلط والتخفيف مقارنة بحالة عدم وجود هذه الناشرات عند نهاية ماسورة الصرف. الناشرات تمنع تكون غليان سوائل الصرف كما توفر حماية أكبر للشاطئ. يتوقف نجاح الناشرات في تنفيذ هذا الغرض على حسابات التصميم الهيدروليكي المدقق. نموذج لناشر مخرج ماسورة الصرف في البحر موضح في الشكل (٨)



شكل ٧ مياه الصرف الخارجة من ماسورة الخروج تكون عامود مرتفع في مياه البحر بسبب انخفاض كثافتها يصل العامود إلى السطح في حالة تشبه الغليان



إنسكابات الزيت: (DIL SPILLS):

الانسكابات الغير متعمدة للزيت يمكن ان تسبب تلوث شديد لمياه البحر. يمكن دخول الزيت إلى مياه البحر أساسا من انسكابات السفن ناقلات البترول أو من التدفقات الخارجة من الآبار البحرية. انسكابات الزيت يمكن أن تسبب موت الطيور التى تعيش على سطح الماء وتغطس لتحصل على غذائها. ملوثات الزيت عادة تدفع نحو الأرض بفعل حركة الرياح والمد والجزر. تلوث الزيت على الشاطئ ضار لكل أشكال الأحياء المائية ويعيق الاستخدامات الترويحية والسباحة للمساحات الشاطئية. في بعض الحالات أمكن استخدام حواجز طبيعية للحد من انتشار طبقة الزيت، وكذلك الوسائل الميكانيكية لجمع الزيت المسكوب مع درجات مختلفة من التأثير. المنظفات الصناعية يمكن أن تكون سامة للأحياء البحرية.

أفضل طريقة للحد من انسكابات الزيت هي بالمنع من المنبع، حيث يلزم توفير التصميمات المدققة لناقلات الزيت لخفض الانسكابات. وبالمثل الإجراءات الحازمة لتأمين والكشف ورصد عمليات الحفر داخل البحر بما يمكن من حماية البيئة البحرية.


٨ - معايير نوعية المياه:

فى المناطق السكنية والصناعية يكون من الضرورى تفعيل القوانين الملزمة لحماية نوعية المياه، وبدون ذلك فإن نوعية المياه والصحة العامة سوف تكون فى خطر دائم.

المعايير القياسية لنوعية المياه هي حدود الملوثات المسموح بها في الماء لاستخدامات معينة سواء كانت هذه الملوثات طبيعية أو كيماوية أو ييولوجية.

توجد ثلاثة انواع من المعايير القياسية لنوعية المياه وهي:

- معايير المجارى المائية العذبة.
 - معايير مياه الصرف.
 - معايير مياه الشرب.



شكل ٩ معايير نوعية المياه الثلاث

٩ - وعند مناقشته معايير المجرى المائى فإنه توجد أربع تقسيمات النوعية المياه وهى كالآتى:

المعايير القياسية للمجرى المائي:

الوصف	التقسيم
مياه مناسبة للالتصاق بالجسم عند الاستحمام (السباحة الخ).	A
المياه المناسبة لاستمرار برنامج صيد الأسماك والكائنات المائية	В
وذات الدرجة الثانية من الالتصاق للاستحمام.	
المياه المناسبة لإمدادات المياه المنزلية. بعد المعالجة والتنقية.	C
المياه المناسبة لاستخدامات الزراعية ومياه التبريد.	D

المعيار الحقيقى لنوعية المياه ولمختلف الاستخدامات تشمل الحدود المسموح بها للأكسجين المذاب، بكتريا الكولفيورم، العكارة، الرقم الهيدروجينى، المخلفات السامة. فنرى أن أدنى أكسجين مذاب قدره ملجرام/ لتر يناسب استمرار حياه الأسماك (B)،

لكن أدنى أكسجين مذاب قدره π ملجرام التى قد يكون مناسبا للتقسيم (\mathbf{D}) حيث الاستخدامات الزراعية ومياه التبريد. ولكن المجارى المائية التى تكون مجال جيد لبعض أنواع الأسماك (مثل سمك السلمون) يلزمها أكسجين مذاب لا يقل عن Λ ملجرام/ لتر.

معايير الكوليفورم للتقسيم (A) يمكن أن تكون ٢٠٠ كوليفورم غائطى فى ١٠٠ سم٣. فى حالة المياه السطحية المستخدمة لإمدادات المياه يمكن أن يكون مستوى الكولويفورم الغائطى حتى ٢٠٠٠ فى ١٠٠ سم٣، أي عشرة أضعاف المستوى فى مياه الاستحمام. يجب ملاحظة أن هذه المعايير هى للمياه العكرة الغير معالجة وأن المياه السطحية يلزم معالجتها، حيث أن محطات معالجة المياه يمكنها خفض المحتوى من بكتريا الكوليفورم إلى أقل من واحد كوليفورم فى ١٠٠سم٣ من المياه، حتى لو كانت المياه تحتوى أصلا على ٢٠٠٠ فى كل ١٠٠سم٣. ومع اعتبار أن السباحين لا يقوموا بشرب الماء فى هذه المصادر عندئذ يكون احتمال انتقال المرض غير وارد حتى عند مستوى ٢٠٠ كوليفورم فى

من الطبيعى فى حالة المياه المقرر استخدامها للشرب والاستخدامات المنزلية فإنه يكون من المفضل أن يكون محتوى المصدر من الكوليفورم أقل ما يمكن وذلك لعدم زيادة الحمل على عمليات المعالجة.

إن ما يهدد نوعية الحياة هو مخلفات الصرف الصحى والصرف الصناعى ومياه الصرف الزراعى المحملة بالأسمدة الكيماوية والمبيدات وما تحمله مياه الصرف والرياح من أتربة ومواد التربة الطينية.

١٠ المعايير والمواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب والاستخدام المنزلي والتي أقرتها اللجنة العليا للمياه في ٢٦/ ٢/ ١٩٩٥ حيث أصدرت وزارة الصحة القرار رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٥ استرشادا بالقيم الدليلية لمنظمة الصحة العالمية.

١١ - اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٤/ ١٩٩٤ في شأن المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في المسطحات المائية.

٦ - أثر الملوثات في مياه الري على خصائص التربة وعلى المحاصيل الزراعية:

۱- بالنسبة لتأثير الملوثات على خصائص التربة، فنرى أن الصوديوم هو (الكاتأيون) الوحيد الذى يؤثر على التربة وهو موجود في المياه المالحة في شكل كلوريد الصوديوم (ملح الطعام). فعند وجودة في التربة فإنه يسبب تغيرات كيمائية - طبيعية في التربة،

وذلك بالنسبة لتماسك التربة حيث يزيد من تشتت التربة وتحويلها إلى الحالة الهلامية أو الغروية وخاصة التربة الطفلية، وهذا ينتج عنه انخفاض في معدل الترشيح والتسرب للتربة للمياه (أي الصرف)، كما يمنع وصول الهواء إلى التربة ويفقدها مساميتها تماما. وعند جفاف هذه التربة تتشكل طبقة قشرية صلبة يصعب حرثها. مياه الرى المحتوية على تركيزات عالية من أيون الصوديوم يمكن أن تكون مصدرا لزيادة الصوديوم في محلول التربة وبذا يتم تقييمه لتجنب مخاطره. ويمكن معالجة آثاره على التربة طبقا لمعايير معينة باستخدام أيونات الكالسيوم والمغنسيوم الموجودة في الجبس الزراعي.

مياه الرى المحتوية على أيونات معينة بتركيز أعلى من حد معين يمكن أن تسبب مشاكل السمية للنبات والتى يترتب عليها ضعف نمو النبات وضعف إنتاجية المحصول وتغير فى شكل النبات وحتى موته. أكثر الأيونات سمية للنبات هى التى تكون موجودة فى مياه الصرف الصحى الخام أو المعالج فى تركيزات مسببة للسمية وهى البورون، الكلور، الصوديوم. ولذلك فإن تركيز هذه الأيونات يلزم تعيينه لتقييم مناسبة نوعية مياه الصرف للاستخدام فى الزراعة.

كما يوجد عادة عدد من العناصر بتركيزات منخفضة نسبيا أقل من عدة مليجرامات في اللتر في مياه الرى العادية وهي تسمى (TRACE ELEMENTS) هذه العناصر لا تشملها التحاليل الروتينية لمياه الرى، ولكن يلزم الاهتمام بها عند استخدام مياه الصرف وخاصة عند إحتمال التلوث بمياه الصرف الصناعي. وهذه تشمل، الألومنيوم، اليريليوم، الكوبالت، الفلوريد، الحديد، الليثيوم، المنجنيز، المولبدنيوم، السيلينيوم، القصدير، التيتانيوم، التنجستن، الفاناديوم.

وكذلك المعادن الثقيلة ذات التركيز المنخفض والتى أظهرت تأثيرات صحية خطيرة عند أخذ النبات لها. ومن هذه المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكادميوم، الكروم، النحاس، الرصاص، الزئبق، الزنك. وهذه تسمى معادن ثقيلة لأنها في الشكل المعدني تكون كثافتها النوعية أكبر من ٤ جرام / سم معادن علي المعادن عنه النوعية أكبر من ٤ جرام / سم معادن علي النوعية أكبر من ٤ جرام / سم المعادن علي النوعية أكبر من ٤ جرام / سم المعادن النوعية أكبر من ١٠ جرام / سم المعادن المعادن النوعية أكبر من ١٠ جرام / سم المعادن النوعية أكبر من ١٠ جرام / سم المعادن ا

ومن الناحية الصحية فإن الملوثات التي يعطى لها اهتمام خاص عند استخدام مياه السرف السحى في السزراعة هي الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض (PATHOGENS) وهذه تشمل الفيروسات والبكتريا، البروتوزوا، الديدان بالنسبة الموضحة في الجدول الآتي:

جدول المستويات المحتملة للكائنات المرضة في مياه الصرف الصحي

زمن البقاء باليوم.						
على المحاصيل	فى التزبة	فى المياه العذبة ومياه الصرف	فى السماد من المخلفات الآدمية	التركيطز في اللتر	نوع الكائنات الدقيقة	
7. — 10	1 7.	17 0.	1 7.	0	الفيروسات	
					الكوليفورم الغائطي	
r. — 10	$\vee \cdot - \vee \cdot$	7 4.	9. — 0.	V···	سلامونيلا	
W· - 10	$\vee \cdot - \vee \cdot$	7 4.	7 4.	V···	شيجلا	
٠٠ — ه	_	۳۰ – ۱۰	ه – ۰	١	فيبر وكوليرا	
					<u>البروتوزوا</u>	
1 4	r. — 1.	w. — 10	W· -10	٤٥٠٠	حويصلات إنتاميبا	
شهور	شهور	شهور	شهور	٦	الديدان (اسكارس)	
شهور	شهور	شهور	شهور		بيضات الاسكارس	
_	_	_	_	١.	تينيا	
_	_	_	_	٥٠	أنواع أخرى.	

لقد أصبح استخدام مياه الصرف الصحى فى الرى مقبولا من الناحية الزراعية والاقتصادية ولكن يلزم الحرص من الآثار البيئية الصحية الضارة. فبالإضافة إلى العائد الاقتصادى لاستخدام المياه فإن القيمة السمادية فى مياه الصرف الصحى لها أهمية بالنسبة لمتوسط التركيز من عناصر الغذاء للنبات فى مياه الصرف المعالج بالطرق التقليدية وهى:

النيتروجين ٥٠ ملجرام/ لتر.

الفوسفور ١٠ ملجرام / لتر.

البوتاسيوم ٣٠ ملجرام/ لتر.

وبفرض أن معدل استخدام المياه هو ٥٠٠٠ متر مكعب للفدان في العام فإن الإسهامات السمادية لمياه الصرف المعالج ستكون:

- ٢٥٠ كيلو جرام من النيتروجين في العام للفدان.
 - ه كيلو جرام من الفوسفور في العام للفدان.
- ١٥٠ كيلو جرام من البوتاسيوم في العام للفدان.

الخطوط الارشادية للوقاية الصحية الميكروبية لمياه الصرف في الزراعة

معالجة مياه الصرف التى	العد الكلى	الديدان المعوية	الجموعة	حالة استخدام المياه في	الجموعة		
تحقق النوعية المطلوبة للمياه	للكلوليفورم	عدد البويضات	المعرضة	الرى			
	الغائطى فى	في اللتز					
	۱۰۰ سم۳						
عـدة أحـواض تثبـيت			العمال	رى المحاصــــيل	ٲ		
(تهـوية) أو معالجــة	\ ≥	\ ≥	عامـــــة	التــــى تـــــؤكل			
مماثلة لتوفير الخواص	, =	1 =	المستهلكين	طازجة، الملاعب،			
المطلوبة.				الأماكن العامة.			
المكــث فــى أحــواض	لا يـوجد	, ≥	العمال	رى المحاصيل من	ب		
التثبيت لمدة من ٨ –	معيار			الحــبوب وعلــف			
١٠ يوم أو حتى القضاء				الماشية وأعسشاب			
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				الراعى والأخشاب.			
والكوليفورم							
المعالجة المسبقة للمياه	_	_	لا يوجد	المحاصيل فيي	ج		
المستخدمة في الرى بما				(ب) في حالة			
لا تقل عن المعالجة				عدم تعرض العمال			
الأولية لحجر ترسيب				أو المُواطنين			
المواد العالقة							
فى المجموعة (ب) في حالة أشجار الفاكهة يوقف الرى قبل جنى الثمار بأسبوعين ولا يستخدم							

فى المجموعة (ب) فى حالة أشجار الفاكهة يوقف الرى قبل جنى الثمار بأسبوعين ولا يستخدم الرى بالرش ولا تؤخذ ثمار من على الأرض

طبقا لتقرير البنك الدولى على ١٩٨٦ فإن برك الأكسدة هى أفضل طريقة لمعالجة مياه الصرف الصحى المعاد استخدامها فى الرى. وهى الطريقة المفضلة حيث تتوفر الأراضى عادة فى الدول النامية مع ضعف الميزة فى معالجة مياه الصرف الصحى وتتكون برك الأكسدة أو التثبيت من عدد من الأحواض التى تعمل على التوالى ما بين الأحواض اللاهوائية والمختلط (هوائية لاهوائية) وأحواض النضج وذلك للقضاء على أكبر نسبة من الكائنات الحية الدقيقة.

٧ - أثر الملوث في مصادر - مياه الشرب والاستخدام المنزلي:

المياه المستخدمة فى الشرب والاستخدام المنزلى هى المياه من المصادر السطحية والعذبة والمياه من الخزانات الجوفية العذبة والمياه المالحة المحلاة. الملوثات فى مصادر المياه السطحية العذبة هى الكائنات الحية الدقيقة المرضة نتيجة الصرف لمياه الصرف

الصحى وهذه من مسببات الأمراض الوبائية والمعادن الثقيلة نتيجة الصرف الصناعي الغير معالج وهذه من مسببات الأمراض المزمنة وهذا بالإضافة إلى العكارة والتي تجعل المياه غير مقبولة للاستخدامات المنزلية أو للشرب هذا بالإضافة إلى أن العكارة تحتضن الكائنات الدقيقة المرضة. ولهذا فإن مراحل المعالجة للمياه من المصادر السطحية العذبة تتلخص أساسا في إزالة العكارة والمواد العالقة بالحجز والترسيب واستخدام مواد الترويب ثم الترسيب والترشيح وهذه تسمى المعالجة بالمرشحات ومواد الترويب هذه بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من عكارة المياه لتكون رائقة تماما (بعد الترشيح) تزيل كذلك كثيرا من الكائنات الممرضة العالقة بالعكارة هذا بالإضافة إلى أنها ترسب مركبات معظم المعادن الثقيلة المسببة للأمراض المزمنة. ويتم القضاء على الكائنات الجرثومية المرضة باستخدام مواد التطهير المؤكسدة مثل الكلور. وقد يحدث تلوث في مياه الشرب نتيجة تسرب المياه الجوفية الحاملة للملوثات العضوية في مواسير شبكة المياه خلال ثقوب التأكل أو التفكك بين الوصلات وهذه المياه الملوثة تحتوى على مواد عضوية والتي تتحد مع الكلور والتي تسمى (التريهالوميثاناث المكلورة TRIHALOMERHANES THM''S -). ولذلك فإنه لتجنب ذلك يلزم المحافظة على استمرار ضغط المياه في الشبكة مع الكشف الدورى عن التسرب وإصلاحه. وقد تصل كذلك الكائنات الدقيقة المرضة إلى المياه في الشبكة عن طريق دخول المياه الأرضية الملوثة.

بالنسبة لمصادر المياه الجوفية فإن الملوثات عادة هى الغازات المذابة مثل ثانى أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والأمونيا وهذه تكون غالبا فى المياه الجوفية عند الأعماق المتوسطة من سطح الأرض (أى أقل من ٣٠ متر) أما الكائنات الحية الدقيقة والمواد العضوية التى تتسرب إلى جوف الأرض المصاحبة لمياه الأمطار ومياه المسطحات المائية فإن هذه المواد العضوية والكائنات الحية الدقيقة تتحلل لاهوائيا منتجة مركبات ثابتة من المنترات والكبريتات وغازات منها ثانى أكسيد الكربون الذى يذيب الصخور الجيرية مسببا عسر المياه أو التربة الطفيلية المحتوية على مركبات الحديد بما يسبب تلوث المياه بمركبات الحديد والمنجنين. مركبات العسر من الكالسيوم والمغنسيوم يتم خفضها إلى المعدلات المقررة للشرب لتصل إلى حوالى ٨٥ جزء فى المليون وذلك إما بالمعالجة الكيمائية أو بغلى الماء والذى يرسب البيكربونات كما أن على الماء يمكن من التخلص من الغازات المذابة والمواد العضوية المتطايرة وقتل جميع الكائنات الصغيرة المرضة. وجرت العادة

على اللجوء إلى غلى الماء للشرب عند ظهور حالات وبائية وذلك نظرا لأن نظام الكشف عنها يستغرق عدة أيام والذى يتم ضمن خطط الاختبارات الدورية لصلاحية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بواسطة عناصر وزارة الصحة والسكان، هذا وإن كان غلى الماء المستخدم للشرب لمدة ثلاث دقائق يكون مفضلا سواء في حالة ظهور حالات وبائية من عدمه.

أما بالنسبة لأملاح الحديد والمنجنيز وإن كانت تسبب عكارة للماء بسبب اللون الطوبى إلا أنه ليس لها آثاره صحية ضارة ولكنها غير مقبولة للشرب ويمكن التخلص منها بالتهوية وبالأكسدة بكيماويات الكلور والبرمنجنات والترويب والترسيب والترشيح. وعموما عمق السحب الآمن للمياه الجوفية الخالية من الملوثات العضوية والجرثومية يكون على عمق لا يقل عن ٦٠ متر من سطح الأرض. الملوثات في المياه المالحة هي أساسا الملوحة الزائدة وكذلك المواد العالقة والكائنات الدقيقة ويتم سحب المياه المالحة من الخزان الجوفي الملاصق لشاطئ البحر لتوفير تكاليف التخلص من المواد العالقة، أما الكائنات الدقيقة التي يتم التخلص منها بفعل المعالجة الحرارية للمياه والتي تمكن من الحصول على نوعية مياه بملوحة مناسبة للشرب والاستخدام المنزلي وللرى.

٨ - الخلاصة والتوصيات:

تم فى هذه الدراسة تناول موضوع الملوثات وأخطاره البيئية والصحية وذلك من خلال التعرف على أنواع الملوثات سواء كانت من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو المواد العضوية والغير عضوية العالقة أو المذابة والتلوث الحرارى والأشعاعى وأثر تلك الملوثات والتى مصدرها هو مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى وتعرية التربة والصرف العشوائى للمخلفات على المجرى المائى أو البحيرة أو المياه الجوفية أو تلوث البحار. كما تم الإشارة إلى أثر الملوثات فى مياه الرى على خصائص التربة وعلى المحاصيل الزراعية وكذلك أثر الملوثات فى مصادر مياه الشرب والاستخدام المنزلى. وقد تم فى سياق هذه الدراسة تناول الطرق العامة لتفادى تأثيرات تلك الملوثات البينية والزراعية والصحية والتى خلصت إلى النقاط الأساسية التالية:

1- أهمية المعالجة لمياه الصرف الصحى الصناعى طبقا للمعايير المقررة وذلك قبل الصرف على المسطحات المائية، وذلك للمحافظة على نوعية المياه العذبة كمصدر لمياه الشرب وللحد من نمو النباتات المائية والتى تعيق قدرة المجرى المائى على المعالجة الذاتية وعلى صلاحية المياه للرى وعلى المحافظة على الثروة الحيوانية المائية من الأسماك.

٢- أهمية عدم وصول أي ملوثات إلى بحيرة ناصر سواء بفعل تعرية التربة أو الملوثات الأخرى والتى تسبب الإسراع فى شيخوخة البحيرة وإن كانت الزراعة على شواطئ البحيرة تفيد فى تثبيت التربة وعدم تعريتها إلا أن الأنشطة التنموية الأخرى قد تحدث أثر بيئى سيئ على المدى القريب والبعيد.

٣− إن تلوث المياه الجوفية في معظمه يرجع إلى الصرف الغير آمن للمخلفات على سطح الأرض بما ينعكس بالسلب على نوعية المياه الجوفية ويزيد من تكلفة معالجتها وإعدادها لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي.

٤− إن المحافظة على مياه الشواطئ البحرية من التلوث هو مطلب بيئى فى المقام الأول وكذلك يعتبر من عوامل تنشيط السياحة والترفيه والاستمتاع للمواطنين.

الفصل الثاني

البيئة الصحية داخل المنشآت السكنية والخدمية:

Indoor invironmentah sanitation

التصحاح البيئى يعتمد على توفير الظروف الصحية داخل المبنى الذى يجب ان يوفر بيئة حياتية كاملة لمن هم فى المبنى . والحصول على مثل هذا المجال البيئى فإنه يجب إتباع المبادئ المختلفة للتصحاح داخل المنشآت بشدة:

١ - مبادئ التصحاح داخل المنشآت السكنية والخدمية:

أ — كل المخلفات سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية وذات طبيعة منفرة وتشكل خطورة على الصحة يجب إزالتها بعيدا عن السكان بمجرد إنتاجها وأن يتم التخلص منها بطريقة تؤمن ضد أضرارها.

ب — يجب أن تكون المنشأة خالية من الرطوبة. ولهذا السبب فإن كل المواد المستخدمة في الإنشاء يجب أن تكون غير ماصة للماء ومانعة لنفاذ المياه مع التعامل مع أي مصدر خارجي للرطوبة.

جـ – كـل غـرفة يجـب أن يتوفـر لهـا الوسـائل الجـيدة لدخول الهواء وطرد الهواء المستخدم.

د — كل جزء داخل المنشأة السكنية بما فيه الأركان والزوايا والمساحات المنعزلة يجب أن يكون تام الإضاءة كلما أمكن ذلك بالإضاءة المباشرة من الشمس على الأقل لبعض الوقت أثناء النهار.

هـ – كل المواد التي يمكنها احتواء جسيمات من الأتربة مهما كان استخدامها يجب تجنبها.

و — يجب توفير المياه النقية الكامنة.

٢ - التهوية:

في المنشآت حيث يعيش الإنسان تحدث التأثيرات التالية:

ينخفض المحتوى من الأكسجين من ٢١٪ إلى ١٧٪.

- يـزداد المحـتوى مـن ثانى أكسيد الكربون وحتى فى أسوأ حالات التهوية نادرا ما يزيد ثانى أكسيد الكربون عن ٥٠٠ إلى ١٪ ولذلك فإنه لا يسبب تأثيرات مرضية.
 - المواد العضوية التي تستقبل كرائحة تأتي من الجسم ومن الملابس.
 - الجسم ينتج رطوبة وحرارة لهذا فإن الرطوبة والحرارة تزداد.
- نواتج الاحتراق من المطابخ وأدوات التسخين الأخرى عادة ينتج عنها ثانى أكسيد الكربون وغازات أخرى.

لذلك فإنه للمحافظة على الحالة الهوائية داخل المسكن نظيفة ومهواه، فإنه يكون من الضرورى توفير نظام تهوية:

أ – تعريف بالتهوية:

التهوية لمبنى تعرف بأنها عملية إزالة أو سحب الهواء بوسائل طبيعية أو ميكانيكية من مصدر الهواء.

ب - ضرورة التهوية:

بغرض تخفيف الملوثات داخل المسكن وأن تكون البيئة الداخلية نظيفة فإن التهوية تكون ضرورية بالطرق الآتية:

- التهوية تسبب حركة الهواء.
- تمنع تراكم ثانى أكسيد الكربون، وأبخره الغازات القابلة للاحتراق والأتربة والجسيمات الحاملة للبكتريا.
 - الحد من الرائحة يسبب تحلل بعض المواد.
 - تساعد التهوية في إزالة الدخان، الرائحة، ومصدر الحرارة والروائح الكريهة.
 - تمنع تكثيف أو ترسيب الرطوبة على أسطح الحوائط.

٣ - معدل توفير الهواء النظيف وعدد مرات تغير الهواء:

كلا هذين يختلف لمختلف أنواع الإنشاءات حسب طبيعة عمل وعدد السكان:

امدادات الهواء من خارج المسكن	الاشغال (م*/الفرد)	A
	الإنشاءات السكنية:	١
	(أ) — غرف النوم وغرف المعيشة	
٢٤م٣/ الساعة/ الفرد	٩م ^٣ / للفرد	
٢٠م٣/ الساعة/ الفرد	۱۲م ^۳ / للفرد	
١٤م٣/ الساعة/ الفرد	۱۰ م"/ للفرد	
٦٠م٣/ الساعة/ الفرد	ب– المطابخ	
تغير الهواء مرتين في كل ساعة	جـ – الحمامات ودورات المياه	
	<u>المكاتب:</u>	۲
	أ — الحجرات	
۳۳م ^۳ / الساعة/ الفرد	٦ م٣/ الفرد	
۲٤م٣/ الساعة/ الفرد	٩م٣/ الفرد	
٢٠م٣/ الساعة/ الفرد	۱۲م ^۳ / الفرد	
١٤م٣/ الساعة/ الفرد	ه ۱ م ^۳ / الفرد	
تغير الهواء مرتين في كل ساعة	ب — دورات المياه	
	<u>المنشأت التعليمية :</u>	٣
	أ — الفصول الدراسية	
٠٥٠"/ الساعة/ الفرد	٣ متر مكعب/ الفرد	
٣٣م٣/ الساعة/ الفرد	٦ متر مكعب/ الفرد	
٢٤م٣/ الساعة/ الفرد	٩ متر مكعب/ الفرد	
تغير الهواء مرتين في كل ساعة	الحمامات	
	<u>المستشفيات:</u>	٤
تغير الهواء ثلاث مرات في كل ساعة	أ — الصالات	
تغير الهواء عشر مرات في كل ساعة	ب — غرف العمليات	
تغير الهواء عشر مرات في كل ساعة	جـ – غرف أشعة أكس.	

معدلات تغير الهواء في المباني السكنية:

أ — غرف النوم وغرف المعيشة لا يقل عن ثلاث مرات في الساعة.

ب – المطابخ ثلاث مرات في الساعة.

ج - الحمامات.. الخ ثلاث مرات في الساعة.

د - الممرات: زمن الإشغال بها قليل ولا يعطى تصميم خاص للتهوية.

٤ - خواص الهواء:

أ - درجة حرارة الهواء:

فى فصل الشتاء يفضل أن يكون الهواء الداخل دافئًا قبل دخوله الغرفة. فإذا كانت سرعة الهواء الداخل عالية فإن درجة حرارته يجب ألا تقل عن درجة حرارة الغرفة، بينما فى فصل الصيف يفضل أن يكون الهواء الداخل باردا.

الفرق فى درجة الحرارة بين الداخل والخارج يجب ألا يريد عن ١٥ درجة فهرنهيت.

ب - رطوبة الهواء:

الرطوبة النسبية في المجال v - v - v يمكن أن تكون مقبولة حتى درجة حرارة v - v - v فهرنهيت. عند درجات حرارة أعلا من ذلك يكون من الضرورى رطوبة منخفضة، زيادة في حركة الهواء لإزالة جزء كبير من الحرارة من الجسم.

ج - نقاء الهواء:

هواء التهوية يجب أن يكون خاليا من الملوثات العضوية والأتربة الغير عضوية الضارة. الهواء الذى يحتوى على أقل من ٥٠٠ ملجرام/ لتر من الملوثات العالقة فى المتر المكعب وأقل من ٥٠٠ جزء فى المليون من ثانى أكسيد الكبريت يمكن اعتباره هواءًا نظيفا وقد لا يحتاج إلى معالجة خاصة.

٥ - نظام التهوية:

نظام التهوية الجيد يجب أن تتوفر فيه الحالات الآتية:

- أ التحكم في كمية الهواء الداخل وسرعة دخوله.
- ب تغير الهواء يكون متقنا مع عدم ترك أركان آسنة.
 - ج تجانس درجة حرارة الهواء والتحكم فيها.
- د عدم وجود تيار شديد للهواء، أقصى سرعة مسموح بها يجب ألا تزيد عن ٠,٢٥ متر / الثانية.

ولكن عمليا يكون من الصعب توفير نظام يحقق كل هذه الحالات في كل الأوقات.

النظم الثلاث المستخدمة عادة في التهوية هي:


- ١- التهوية الطبيعية
- ۲- التهوية الميكانيكية
- Air Conditioning مكيفات الهواء

أ - التهوية الطبيعية:

التهوية الطبيعية هي تلك التي فيها المداخل والمخارج موضوعة في أماكن مناسبة وتقوم الطبيعة بعمل الباقي. يستخدم هذا عندما لا يكون المطلوب التحكم الدقيق في إعداد الهواء ومعدل تغيره.

تتوقف التهوية الطبيعية في عملها على تأثير الريح والتأثير بسبب اختلاف درجة الحرارة والـذى يـسمى تـأثير الدخـنة (STACK EFFECT). يجب توفير الفتحات المناسبة في المنـشأ لتسمح بحدوث تغير الهواء. الحجم والوضع والتصميم لهذه الفتحات يعتـبر من الأمور الهامة شكل (1/ – أ)، الشكل (1/ – 1) للأداء الجيد لنظم التهوية الطبيعية.

المعدل الذى يتغير به الهواء سوف يحدث بسبب تأثير الريح يمكن التحكم فيه بفرق الضغط بين الداخل والخارج. بينما تأثير المدخنة (الذى يتأثر بفرق درجات الحرارة الداخلية والخارجية) فإذا كانت درجة حرارة الهواء الداخلية أعلا من الخارجية فإن الهواء الدافئ سيصعد ويمر خلال الفتحات في الجزء العلوى من المبنى بفعل تأثير المدخنة. الهواء الأكثر برودة الآتى من الخارج خلال الفتحات السفلية يستبدل الهواء الساخن وبذا تحدث التهوية. المعدل الذى به يحدث هذا التغير يتوقف على الفرق في درجات الحرارة بين الهواء الداخلي والخارجي، وعلى الفرق في الارتفاع بين المدخل والمخرج ومساحة الفتحات.



القواعد العامة للتهوية الطبيعية:

۱- فتحات الدخول فى المبنى يجب أن يتم توزيعها جيدا حيث توضع على جانب اتجاه الريح، وعلى مستوى منخفض، وفتحة الخروج تكون على جانب صرف الريح، قريبا من أعلا المينى، بحيث أن مسار الهواء الداخل يمر عند مستوى السكان.

٢- كلما أمكن ذلك، لا تكون فتحات الدخول معرضة لأى عوائق بالمبانى
 المجاورة، الأشجار أو أى إعاقات أخرى أو بالقواطيع ذات ممر تدفق الهواء.

٣- أكبر تدفق لوحدة المساحة للفتحات يتم تحقيقه باستخدام فتحات الدخول
 والخروج بمساحات متساوية تقريبا.

٤- عندما يكون اتجاه الريح ثابت إلى حد ما، فإن الفتحات يمكن تنظيمها لأخذ أقصى فائدة من قوة الريح، ولكن عندما يكون اتجاه الريح متغيرا، فإن الفتحات يمكن تنظيمها بما يمكن أن يحقق فتحات متساوية على كل الأجناب.

٥- تحدث التهوية الطبيعية عندما يكون الهواء داخل المينى عند درجة حرارة تختلف عن درجة الحرارة خارج المبنى. لذا، فإن المبانى أثناء ليالى الصيف وعند ما تكون درجة الحرارة الداخلية مرتفعة عن الخارجية، فإن الهواء الخارجي البارد سيحاول الدخول خلال الفتحات عند المستوى المرتفع. لذلك يكون من المفيد توفير هوايات قريبة من السقف ما أمكن.


٦- شبابيك غرف المعيشة يجب أن تكون مفتوحة إلى الفضاء الخارجي مباشرة.
 عند الأماكن حيث توجد إعاقة من المباني، فإنه يمكن توفير فضاء مفتوح في المباني
 بتوفير فناء أو ساحة.

ب - التهوية الميكانيكية:

(۱) - ريقة التفريغ: (VACUUM METHOD):

طريقة التفريغ أو السحب هي تلك الطريقة حيث يتم السحب الصناعي للهواء الفاسد، عادة بواسطة شفاطات تركب قريبا من السقف، حيث يدخل الهواء النظيف خلال فتحات سفلية.


عموما تستخدم شفاطات سحب الهواء العادم حيث تعمل ضد مقاومة قليلة أو منعدمة. يجب الحرص نحو عدم وجود فتحات قريبا من هذه الشفاطات وإلا فإن الشفاطات سوف تسحب الهواء الخارجي من هذه الفتحات مسببة قصر المسافة (SHORTCIRCUITING). شكل (٢) يوضح تخطيط مبسط لنظام التهوية بالتفريغ.



شكل ٢ نظام التهوية بالتفريغ / السحب

(Y) - ريقة الإمتلاء (PLENUM METHOD) - ريقة

فى طريقة الامتلاء أو الدفع، يتم ضخ الهواء النقى إلى الداخل والهواء الفاسد يسمح له بالخروج أو أن يتم سحبه بواسطة شفاط أو طلمبة ذات طاقة أقل عن تلك لدخول الهواء. محتويات الامتلاء عادة يجمع تدفئة الهواء والتطهير (باستخدام الأوزون) وكلك التكييف ولذلك فإنه نظام معقد ومكلف وذلك بالنسبة لكل من الإنشاء والصيانة نموذج المخطط نظام الامتلاء موضح فى الشكل (٣).



شكل ٣ مخطط لنظام الامتلاء

(٣) – النظام المشترك أو المتوازن: (COMBINED OR BALANCED SYTEM):

فى هذا النظام تم الجمع بين طريقة التفريغ وطريقة الامتلاء. وهو يوفر تحكم أفضل وتوزيع أفضل للهواء خلال كل المساحة المشغولة.

مقارنة بالنظام الميكانيكي فإن النظام الطبيعي له المميزات والعيوب الآتية:

الميزات:

- (١) البساطة والتكلفة المنخفضة.
- (٢) تكاليف الصيانة منخفضة.
- (٣) يمكن فتح الأبواب والشبابيك بحرية بدون أي اضطراب للنظام.

العيوب:

- (١) مصدر الإمداد بالهواء النقى ليس تحت السيطرة.
- (٢) حجم وسرعة ودرجة حرارة الهواء القادم ليست تحت السيطرة

ج - مكيفات الهواء: (AIR - CONDITIONING):

تكييف الهواء يعرف بأنه علم التحكم في الحالة الجوية ذات المسكن، بما يناسب افضل الاحتياجات الفسيولوجية للإنسان أو للصناعة فقد تستخدم مكيفات الهواء للمحافظة على الصحة والراحة للإنسان في منزله. مكيفات الهواء في الصناعة مثل لمحفظ العرير الصناعي، حفظ الفواكه والأغذية. الهواء المكيف يعني به الجو الذي يتم تحضير الحرير الصناعي، حفظ الفواكه والأغذية. الهواء المكيف يعني به الجو الذي يتم الصيف يكون الهواء ساخنا لذلك فإنه يلزم تبريد الهواء، وإزالة الرطوبة والنظافة الصيف يكون الهواء ساخنا لذلك فإنه يلزم تسخين الهواء، إزالة الرطوبة، والنظافة اللهواء وتدويره. الشعور بالراحة هو مؤشر جيد للحالات المناخية الصحية. أنه من الواضح أن الإنسان يشعر بالراحة عند درجة حرارة معينة، سرعة هواء ورطوبة معينة. وكذلك سرعة الهواء التي توفر الظروف المريحة في مختلف فصول العام. لقد تمت وكذلك سرعة الهواء التي توفر الظروف المريحة في مختلف فصول العام. لقد تمت اختبارات كثيرة لتعيين مجال درجة الحرارة التي تناسب معظم السكان. وهذا ما يعرف بالنطاق المريح (COMFORTABLE ZONE). يوجد اختلاف بين النطاق المريح في الصيف وفي الشتاء. وهذا يرجع إلى اختلاف الملابس في كلا الفصلين وطبقا لتغيرات في الجسم نطاق الراحة المشتوى يشمل نطاق درجة حرارة مؤثر من هره ۱ م٠٠٤ الجسم نطاق الراحة المشتوى يشمل نطاق درجة حرارة مؤثر من هره ۱ م٠٠٤ الجسم نطاق الراحة المشتوى يشمل نطاق درجة حرارة مؤثر من هره ١ م٠٠٤ الجسم نطاق الراحة المشتوى يشمل نطاق درجة حرارة مؤثر من هره ١ م٠٠٤ المحمد الماتي درجة حرارة مؤثر من هره ١ م٠٠٤ المحمد الطاق الراحة المشتوى يشمل نطاق درجة حرارة مؤثر من هره ١ م٠٠٤ الفصلين وطبقا لتغيرات في ١٠٠٨ الفصلين وطبقا لتغيرات في ١٠٠٨ الفصلين وطبقا المحادة المحتورة المحتورة المحتورة الحرارة مؤثر من هره ١ م٠٠٤ المحتورة المحتورة المحتورة الحرارة مؤثر من هره ١ م٠٠٤ المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة الحرارة مؤثر من ١٠٥٥ المحتورة المحتور

(٦٣ – ٧٧ درجة فهرنهيت) بينما تعتبر درجة الحرارة °١٧,٥ (٦٦ درجة فهرنهيت) هي خط الارتياح. هذه المجالات في درجة الحرارة قد لا تكون هي نفسها في كل المناطق وفي مختلف الظروف المناخية ولكنها تعطى فكرة عن درجات الحرارة التي تكون مناسبة عموما.

درجة الحرارة المؤثرة هي قياس لراحة جسم الإنسان وفي معظم ظروف الرطوبة وحركة الرياح، يوجد اختلاف في الحرارة المفقودة من الجسم بالإشعاع أو بالحمل الحرارى أو بسبب البحر، لنفس درجة الحرارة المؤثرة ولمختلف الأشخاص يعتبر تنظيم سرعة الهواء من الأمور الهامة جداً. السرعة المناسبة للهواء التي تضمن تدوير الهواء يحب تبنيها. وهذه عادة تقدر بحوالي 7 - 7 قدم في الدقيقة، وهي تعادل الهواء الساكن نسبيا. مع تكييف الهواء، فإن التحكم في الرطوبة يعتبر من الأمور الهامة. للأسباب العملية يتم المحافظة على الرطوبة النسبية ما بين 7 - 7, بينما الحدود المفضلة هي ما بين 7 - 7, والتي يمكن تبينها.

نطاق الراحة في مصر هو حوالي $\Upsilon \Upsilon_0 - \Upsilon \Upsilon_0$ والرطوبة النسبية ما بين Υ 0, إلى Υ 0, ذلك بفرض أن سرعة الهواء لا تزيد عن Υ 0 قدم في الدقيقة يكون المفضل دائما وجود اختلاف في درجات الحرارة ما بين داخل وخارج الغرفة في حدود Υ 0.


نظم تكييف الهواء:

أساسا توجد أربع نظم لتكييف الهواء كالآتى:

- (۱) النظام المركزى.
- $(SELF\ CONTAINED)$ النظام ذاتى المحتوى ((7)
- النظام شبه ذاتى المحتوى (CONTAINED SEMI).
 - (٤) النظام المشترك (COMBINED).

(١) النظام المركزي:


فى هذا النظام يستخدم الهواء المكيف لكل الاحتياجات ولفصل واحد من فصول السنة أو أكثر، ويوضع فى نقطة مركزية فى المبنى. الهواء المكيف يتم توزيعه خلال قناة الهواء (DUCTS – ماسورة الهواء) إلى مختلف الحجرات، والمساحات فى المبنى، والتى يلزم معالجتها شكل (٤).



شكل ٤ النظام المركزي لتكييف الهواء

(٢) النظام ذاتي المحتوى:

النظام ذاتى المحتوى (مثل وحدة كغرفة) لا يستخدم هواء تم تكييفه بل يتم تكييف الهواء خلال الوحدة (الحجرة) شكل (٥).



شكل ٥ - نظام تكييف الهواء ذاتي المحتوى

(٣) النظام شبه ذاتي المحتوى:

فى هذا النظام يتم تكييف الهواء طبقا لمتطلبات الفصول من العام خلال الوحدة وذلك بالتبريد والتسخين والذى يتم إرساله إلى الوحدة (الحجرة) فى المبنى.

(٤) النظام المشترك:

هذا النظام يمكن أن يتكون من أى من التجميع للنظم الآتية:

- (أ) نظام مركزى ذاتى المحتوى.
- (ب) نظام مركزى شبه ذاتي المحتوى.
- (ت) نظام ذاتي المحتوى شبه ذاتي المحتوى.

تنظيف الهواء: (CLEANING OFAIR):

الغبار الجوى يحتوى على جسيمات صغيرة من الرمال، الأتربة، الرماد، الكيماويات، والبكتريا وكائنات حية صغيرة أخرى. الهدف من الحصول على هواء نظيف في الغرفة هو لتقليل تركيز الغبار إلى أدنى حد ممكن، بحيث يصبح غير ضار.

طبقا لمبدأ العمل، فإن أجهزة تنظيف الهواء تكون من الأنواع الآتية:

- (١) المرشحات الجافة.
- (Y) أجهزة الغسيل (WASHER)
 - (٣) أجهزة الترسيب الكهربي.
- (٤) المرشحات اللزجة VISCOUS

(١) المرشحات الجافة:

المرشحات الجافة تصنع من النسيج مثل السيليوز، اللباد.. الخ الهواء الذي يمر خلال هذا الوسط الترشيحي ويحجز المواد العالقة خلال مروره.

(٢) أجهزة الغسيل:

الغبار والدخان يمكن إزالته فقط بتلك الطريقة، إذا أصبح الجسم العالق رطبا أو امتص الرطوبة من الرش. كفاءة الإزالة تتوقف على نوع الغبار وطول فترة التصاق الجسيمات مع الرش. أجهزة الغسيل يمكنها إزالة حوالي ٦٥٪ من الغبار من الهواء.

(٣) المرسبات الكهربية:

المرسبات الكهربية هي تلك التي تعمل أنه عند تعرض الجسم العالق إلى مجال كهربي قوى فإنه تحدث له شحنه وينجذب إلى القطب ذو الشحنة الموجبة، حيث ترسب وعند حدوث ترسيبات كافية فإنه يتم تفريغ شحنتها وسقوطها إلى أسفل. وهذه احدث تقنية مستخدمة.

(٤) المرشحات اللزجه:

المرشحات اللزجة تستخدم بطريقة ميكانيكية بدورة مستمرة، مكونة من تنظيف هـواء، إزالـة للملـوثات، اسـتبدال مجـال الترشيح اللزج ووضع مساحة طازجة من مجال الترشيح في مسار الهواء للاستخدام فيما بعد.

إزالة الر وبة من الهواء: (DEHUMIDI FICATION OF AIR):

إزالة الرطوبة من الهواء يمكن تنفيذها بالتكثيف أو التجفيف والذى يتم بطريقتين وهما الإدمصاص والامتصاص.

فى الإدمصاص، يستخدم عادة الألومينا المنشطة أو السيلكا جيل، كمواد إدمصاص. يتم مرور الهواء خلال طبقة من جسيمات أدمصاص ويجف. بعد إدمصاص كمية معينة من الرطوبة، يتم إعادة تنشيط مادة الادمصاص بالتسخين عند درجة حرارة مرتفعة.

عملية الامتصاص عادة تستخدم محاليل الأمونيا، اللكالسيوم، أو أملاح أخرى. يتم خلط الأملاح بالماء وحفظها عند درجة تركيز معين ودرجة حرارة معينة. بعد تبريد محلول الملح يتم رشه فوق الصوف الزجاجى أو مادة امتصاص. الهواء المطلوب إزالة الرطوبة منه يمر فوق هذه المادة ويتم امتصاص الرطوبة الزائدة بواسطة المحلول الملحى المركز.

التريب: (HUMIDIFICATION):

فى فصل الشتاء يكون الهواء الخارجى عند درجة حرارة منخفضة وله رطوبة منخفضة جدا والتى يلزم زيادتها للحصول على مجال نطاق الراحة. الترطيب يتم بالآتى:

- (١) الحقن للرش المباشر للماء في الغرفة.
 - (٢) إدخال هواء مرطب.
- (٣) الجمع بين كلا الطريقتين السابقتين.

الوضع المناسب لإنشاء وحدة عند أركان الحجرة. يجب أن يوضع في مكان مركزى في حائط في الغرفة وكذلك عند أقصى ارتفاع وعلى ارتفاع ٣ قدم من سطح الأرض. عدم وجود إعاقة لعادم الهواء الساخن خلف الوحدة مع وجود مساحة فضاء لا تقل عن ١٠٥ متر. وكذلك يلزم توفر فاصل ٣٠سم لمنافذ دخول الهواء النقى على كلا جانبي الغلاف الخارجي.

متطلبات الهواء النقى للمنشأت السكنية والخدمية بالمتر المكعب للفرد في الساعة موضح في الجدول الآتى:

رد في الساعة	متر مكعب للفر		
الأدنى	الموصى به	الإشفال	مسلسل
		<u>سكن</u>	١
44,1	44,7	حجرات أو شقق سكنية، حجرات	
٥٠,٤	۰٠,٤	فندقية	
		<u>مكاتب</u>	۲
Y0,Y	Y0,Y	حمام	
٨٤	٨٤	غرف استقبال.	
		مستشفيات	٣
كل الهواء المنقى	كل الهواء النقى	غرف عمليات	
٠٠,٤	٥٠,٤	صالات	
١٦,٨	۱٦,٨	<u>تجارية</u>	٤
		منشآت خدمية	٥
۱۲٫٦	17,7	مساحة بنكية	
70,7	70,7	مسارح.	

مشاكل نوعية الهواء التي عرفت قريبا:

الأمراض المصاحبة للمبانى:

فى السنين القريبة زادت الشكوى من عدم الارتياح الشديد فى مبانى المكاتب وتحديدا تلك المجهزة بمكيفات الهواء. الشكاوى العادية كانت الصداع، صداع العين (EYEACHE)، إحتقان الزور، صعوبة التنفس، أعراض مثل البرد، الإرهاق. ولقد أثبتت الأبحاث الطبية ان هذه الأعراض أنها حقيقية وانه يمكن تأكيدها طبيا.

ثم عمل العديد من الفحوص وعمل القياسات التفصيلية المكثفة على الظروف المناخية الموجودة في مجال كبير من المباني. لم تظهر معرفة واضحة لسبب ظهور المشكلة. وهذا ليس مدهشا بالنسبة للعديد من المتغيرات في كل الظواهر البيئية والتي تشمل اعتبارات حرارية، سمعية، بصرية، صحية وطبية.

المشكلة الأساسية تم تأكيدها بالدراسات والفحوص الميدانية. فهى درجة كبيرة من التناقص بين كفاءة التصميم لنظم التدفئة وتكييف الهواء والطريقة الحقيقية للعمل بها. وهذا ليس مدهشا لوضع مثل هذه النظم المعقدة في العمل الصحيح فإنه يلزم فترة زمنية.

ولكن ثبت أن التصميم الصحيح للمبانى وإنشاءات نظم التكييف وصيانتها قد ساعد على خفض هذه المساكل. إلا أن العامل الرئيسى الهام الذى ساهم فى هذه الأمراض هو النظافة. وهذه تشمل النظافة الداخلية لمواسير مسار الهواء وكذلك الأثاث والسجاد. يبدو ان استمرار الحالة الداخلية من الدفئ والرطوبة، والهواء النقى المحدود، غيبة ضوء الشمس المباشر والاستخدام للسجاد فى كل مكان، قد ساعد على توفير البيئة المثالية لمثل تلك الأمراض. فالبكتريا التى تتطاير من المفروشات التى يحملها الهواء تسبب حساسية لبعض الأشخاص.

بخلاف التلوث في المباني الصناعية فإنه لا توجد القواعد التي تنظم مباشرة نوعية الهواء في المباني.

الرادون: RADON:

الرادون هو غاز له نشاط إشعاعى الموجود فى كثير من المواد فى القشرة الأرضية. بعض مواد البناء تنسر كميات صغيرة جدا. الغاز يتآكل إلى جسيمات تسمى "DAUGHTERS OF RADON". تلك الجسيمات يمكن استنشاقها واحتباسها فى الرئة حيث تشع الإشعاعات. فى المناجم وفى الطبقات التى تبعث كميات كبيرة من الرادون، فإنه يمكن أن تكون النتيجة تركيزات خفيفة جدا فى الهواء، بما يسبب حدوث سرطان الرئة والذى كان معروفا قبل معرفة أسبابه. قريبا تم إدراك أن تركيزات الرادون الضارة يمكن أن تحدث فى المبانى. جزء صغير نسبيا يأتى من مواد البناء نفسها. الطوب، الحجر، الخرسانة، أو الجبس، يمكن أن يشع الرادون، وخاصة إذا كانت هذه المواد معرضة وغير مغطاة بطبقة طلاء أو رطبة. ولكن المصدر الكبير هو تسرب الغاز خلال التربة وتحركه فى المبانى خلال الشقوق والتصدعات فى التربة وفى سطح التربة. التركيزات الناتجة ذات العلاقة خاصة فى بعض الأماكن وخاصة إذا كانت الطبقة السفلية للتربة هى حجر الجرانيت. شئون البيئة يجب أن توفر النصيحة حيث الطبقة السفلية للتربة ، لكل من المواطنين وعمال البناء لتجنب هذه المخاطر.

الحفاظ على الطاقة بخفض معدلات التهوية يزيد من تركيزات الرادون. خفض مستويات الرادون في الماني يمكن تحقيقه بزيادة التهوية أو باستخدام أجهزة الترسيب الكهروستاتيكية. المعدلات العالية لنظم التهوية واستعادة الحرارة يمكن استخدامها. كلا هاتين الطريقتين والترسيب الكهروستاتيكي رغم إنهما مناسبتين من الناحية التطبيقية إلا

أن لهم درجة من التعقيد والتكاليف والتى تحد من استخدامهم. الطريقة التى يمكن الاعتماد عليها والمناسبة للمبانى الجديدة تحديدا، هى بتوفير غطاء أو غشاء مستمر على الأرض والذى يمنع أو يقطع أو يقلل اختراق الغاز، مثل هذا الغشاء يجب أن يكون تام التحميل، وموضوعا بحرص والوصلات تكون ملحومة مع اللحام الجيد لأى مدخل للخدمة. في حالة الأرضيات المعلقة يجب توفير التهوية للفراغ، جنبا إلى جنب مع أى عزل مطلوب للأرضية. يجب مراعاة الحذر من الجسور الباردة ومخاطر التكثيف. التهوية يمكن أن تزداد عند توفير المروحة لتفريغ الهواء من المبنى. كما يجب ان تقوم السلطات المحلية بالتوجيه نحو مستوى الحذر المناسب للمنطقة.

الرض الفيلقي: LEGIONN AIRS DISEASE

الضباب في الجو.

البكتريا من فصيلة ليجنو لاسيا واسعة الانتشار في التربة وفي مصادر المياه السطحية. كل نظم الماء في المباني يجب اعتبارها أنها أرضية توالد للبكتريا. أول مرض معرف من هذا المصدر في المباني كان في عام ١٩٧٦ في مؤتمر في أحد الفنادق في المولايات المتحدة. منذ هذا التاريخ ثم معرفة كثيرا من انتشار المرض في المملكة المتحدة. بينما كان هناك قليلا من الشك حول انتشار العدوى الغير معروفة في الماضي، إلا أن تعقيدات الخدمات المحتوية على الماء وارتفاع درجات الحرارة السائدة في المباني الحديثة (حيث البلاد ذات الجو البارد) قد ساعد بلا شك على خطورة وحدة الانتشار. انتشار العدوى يتطلب ترزيز نقاط من المياه المطهرة التي تصبح عالقة في الهواء حيث تستنشق في الرئة. ترزيز الماء من الأمطار أو من أبراج التبريد أو من أجهزة التكييف ذات ترزيز الماء تولد كميات ضخمة من الضباب، وكذلك فإن التقليب السطحي للمياه ذات ترزيز الماء تولد كميات ضخمة من الضباب، وكذلك فإن التقليب السطحي للمياه

البكتريا واسعة الانتشار بحيث يصعب التخلص التام منها. ولكن مستوى وجودها في الطبيعة ليس السبب في معظم الأمراض. في المباني فإن الاستراتيجية المؤثرة لمنع التكاثر السريع للبكتريا، مع معرفة أن أقصى درجة حرارة للتكاثر السريع هي $^{\Upsilon\Upsilon}$ م. لذلك فإن عند درجة حرارة أقل من $^{\Upsilon}$ م يكون التكاثر بطيئا وعند درجة حرارة أعلا من $^{\Upsilon}$ م يكون التكاثر بطيئا وعند درجة حرارة أعلا من $^{\Upsilon}$ م فإن التكاثر يتوقف. في نظم الإمداد بالمياه يكون من المهم ضمان عدم دفئ المواسير أو الخزانات الحاملة للمياه الباردة بواسطة الخدمات المحيطة إلى $^{\Upsilon}$ م أو أعلا. من

في الاستخدامات الصحية أو عند الملئ من الصنور يمكن كذلك أن يساهم في تكوين

المناسب عزل مواسير المياه الباردة بحيث أن يكون تدفق المياه الباردة لا يتم تدفئته إلى درجة الحرارة الغير مقبولة. إنه من المفيد أن يظل الماء في حالة عدم ثبات، حيث المتدفق المناسب يقلل من ارتفاع درجة الحرارة ويؤكد ضمان تأثير التطهير بالكلور في شبكة المواسير واستمراره. الخزانات يجب ألا تزيد سعتها عن 7 ساعة تدفق، ويجب تغطيتها مع سهولة نظافتها. نظم المياه الساخنة يتم تصميمها وتشغيلها لتأكيد أن كل مقاطع الماسورة تستقبل مياه بانتظام ذات درجة حرارة أعلا من 7 أم، وان يتم تصميم تجهيزات إنتاج الطاقة الحرارية وتشغيلها لضمان عدم وجود مساحة فاترة عند مستوى منخفض. أبراج التبريد من الواضح أنها تمثل خطر أكبر، لذلك فإنه يلزم إقامتها بعيدا عن المساكن ما أمكن وتحت التيار للريح السائد. كما يجب أن يشمل التصميم أبعاد الاندفاع وذلك لخفض هروب الضباب. يتم إدارة ورصد برنامج جيد للنظافة والتطهير والاختيار مع الإدارة الجيدة طبقا لعمليات الاختبار الحديثة. عن ادعاءات عدم السلامة الصحية قد تكون بسبب عدم الصيانة المناسبة.

الإضاءة: (LIGHTING):

الإضاءة الجيدة ضرورية لكل المبانى. حتى أن النباتات تصبح باهتة ومعرضة للموت فى حالة حرمانها من الإضاءة. بالغريزة النباتات تتوجه نحو الضوء وبنفس الحال يكون الإنسان.

١ - الهدف من الإضاءة الجيدة:

الأهداف الثلاث الرئيسية لأى نظام إضاءة جيد هي توفير الإضاءة الكافية لتحقق الآتي:

- أ القدرة على أداء الأعمال البصرية والأنشطة الأخرى في المبنى.
 - ب توفير الاستخدام الآمن للمداخل وللمرات، .. الخ.
 - جـ خلق بيئة جيدة والإحساس بالحياة السعيدة للسكان.

٢ - الاعتبارات لنظام الإضاءة الجيد:

الإضاءة الجيدة يجب أن توفر الراحة. لعيون الناظر. الاعتبارات الأساسية التي يمكن أن تكون الأساس في اختيار القواعد والتصميمات للإضاءة الجيدة يمكن توضيحها كالآتي:

أ — السهولة والتأكيد الذى به يمكن لعين أن ترى الغرض (العمل البصرى)، يتوقف على حالة العين للشخص، حالة الإضاءة، الإضاءة المحيطة وطبيعة (اللون والتشطيب للأسطح) الغرض.

ب — العين يمكن أن تـؤقلم نفسها على حالات مختلفة كثيرا لظروف الإضاءة. قيم الإضاءة الشديدة تستوعبها العين خلال التغير في حجم إنسان العين (PUPIL). ولكن مع التغير المفاجئ في حالات الإضاءة، فإن إنسان العين قد يستغرق وقتا ليتأقلم.

جـ – قدرة العين على التأقلم تقل مع الكبر كذلك فإن المطالب الحالية نحو تركيز الإبـصار للتفاصيل الـصغيرة، لفـترات طويلة وعند مجـال قـصير، تؤثر على العين وقد تسبب إجهاد بـصرى. مستويات الإضاءة للأعمال البصرية للشخص العادى موصفة في الأكواد الدولية.

د — الأغراض وما يحيط بها لها تأثير على كفاءة الرؤية. الأغراض نمتص وكذلك تعكس الضوء. مستويات الإضاءة للمساحة المحيطة تدفع بالغرض نحو التباين.

الاعتبار الهام للوهج أو المقارنة يجب أن يعطى اعتبارات واجبة. بالنسبة لعمل بصرى معين، رغم إمكان الحصول على مستوى الإضاءة المقرر، فإنه ليس بالضرورة أن يوفر الراحة للعين، بسبب الوهج أو زيادة التباين بين الغرض وما يحيط به.

مصادر الإضاءة:

يـوجد أساسـاً مـصدرين للإضـاءة الداخلـية للمبانـي. وهمـا ضوء النهار (من الشمس) والإضاءة الصناعية.

أ - ضوء النهار:

مصدر ضوء النهار هو الشمس. الضوء القادم من الشمس يتكون من جزئين، الإضاءة الشمسية المباشرة، الإشعاعات السماوية. لأغراض التصميم للإضاءة اليومية، فإنه لا يؤخذ في الاعتبار الإضاءة الشمسية المباشرة، بسبب ما تسببه من عدم الارتياح في شكل حرارة ووهج، حيث يؤخذ في الاعتبار الإشعاع السماوي فقط الذي يعتمد على وضع الشمس، الذي يعرف بارتفاعها (والذي يتغير طبقا لارتفاع المكان، اليوم من العام والوقت من اليوم) وذلك للإضاءة الداخلية للمباني أثناء النهار.

ب - الإضاءة الصناعية:

الإضاءة الصناعية يمكن أن تصبح ضرورية، في كل من النهار والليل، طبقا لطبيعة السكان وحجم المبنى الفصول المناخية، الأعمال البصرية.. الخ. نظام الإضاءة الصناعية

العادى يشمل مختلف أنواع المصابيح مثل مصباح التنجستن ومصابيح الشعيرات، مصابيح الفلورسنت الأنبوبية، المصابيح الزئبقية عالية الضغط، ومصابيح الصوديوم عالية ومنخفضة الضغط. مهمات الإضاءة هذه ليس لها دائما نفس اتجاه الإضاءة حيث قد تنشر الضوء إلى أعلا أو إلى أسفل أو في الاتجاه المطلوب.

الإضاءة الطبيعية:

فى قانون إنشاءات المبانى وطبقا لكود المبانى فى لندن قد أوصى بأن تكون مساحة الفتحات (الشبابيك) للحجرات السكنية لها مواصفات نسبية أو العلاقة مع مساحة الأرض. الإضاءة الطبيعية للحجرات لا تعتمد فقط على مساحات الشبابيك، ولكنها تعتمد كذلك على مساحة المبنى وكذلك مثل حجرات معينة داخله، المساحات المفتوحة والإعاقات المحيطة بالمبنى وارتفاع الشبابيك.

بالنسبة لتوجيه المنازل، فإنه يجب أن تقام بما يمكن من الحصول على أقصى ضوء من الشمس. الوضع المثالى هو ذلك حيث كل الأجناب تكون معرضة لشمس لبعض الوقت من اليوم. حجرات الإعاشة يجب أن تستقبل كمية جيدة من ضوء الشمس، بينما أماكن حفظ اللحوم وغيرها من الأطعمة يجب أن توضع في الأجناب الباردة أو الظليلة.

الجدول التالى يوضح التوجيه المناسب لختلف الحجرات في مبنى سكن:

التوجيه	نوع الغرفة	A
الشرق إلى الجنوب الشرقى	حجرة الصباح والإفطار	١
الشرق إلى الغرب	حجرة الإعاشة	۲
الشرق إلى الجنوب الشرقى	حجرات النوم	٣
الشمال إلى الشرق	المطابخ	٤
الشمال.	حجرات الخزين، حفظ الأطعمة ودورات المياه	٥
	ومنتجات الألبان.	

الارتفاع الذى إليه تشرق الشمس، يعتبر كذلك عاملا هاما فى حجرات الإضاءة الشمسية. على الأقل يكون حائط واحد من الحجرة مفتوحا نحو السماء مع توفير الشبابيك الكافية للضوء الطبيعى المباشر. الحجرات المواجهة للغرب يجب أن تكون مقفلة ولا نافذة فيها وذلك لحجز خطورة شمس بعد الظهيرة.

مساحة الشباك الزجاجى الموصى بها فى غرفة العمل هى عادة من 0.0 - 7. من مساحة الأرضية والحجرات الكبيرة مثل الصالات، صالات الاجتماع .. الخ قد تتطلب

أن تكون الشبابيك على كلا الجانبين. عندما تكون السماء تعيقها المبانى المجاورة، فإن النجاج المنشورى في الشبابيك (PRISMATIC GLASS) يساعد إلى حد كبير في تحسين الإضاءة الطبيعية وذلك بتوزيع أشعة الضوء إلى الأجزاء الداخلية للحجرة. بالنسبة للإضاءة النهارية فإن الشبابيك يجب أن يتم تصميمها لتحقيق الآتى:

- (۱) توفير ضوء طبيعى كثيرا ما أمكن على مستوى العمل لتلبية احتياجات العمل البصرى.
 - (٢) توفير الإضاءة العامة للتحرك العادى في المبني.
 - (٣) تجنب الوهج والذي يسبب عدم الارتياح البصري.
 - (٤) خفض التباين على وحول الشبابيك.

نظم الإضاءة الصناعية:

يـوجد أربعـة نظم للإضاءة الـصناعية وهـى المباشـرة، شبة المباشـرة، والـشبه غـير المباشرة، الغير مباشرة.

(١) النظام المباشر:

فى هذا النظام ٩٠ — ١٠٠٪ من الضوء الصناعى يتم توجيهه بزوايا أسفل الأفقى، موجه مباشرة نحو مساحة الشغل.

(٢) النظام الشبه مباشر:

النظام الشبة مباشر يوجه ٦٠ – ٩٠٪ من خرج الضوء إلى أسفل نحو الشغل.

(٣) النظام شبه الغير مباشر:

7٠ — ٩٠٪ من الضوء يتم توجيهه نحو السقف والحوائط العليا، بينما الزجاج الكثيف الذى يقوم بالانتشار والتشتت يسمح لبعض الضوء بالمرور خلاله، إلى أسفل مباشرة.

(٤) النظام الغير مباشر:

فى هذا النظام يتم توجيه من ٩٠ - ١٠٠٪ من الضوء نحو السقف والحوائط العليا، والذى منها ينعكس إلى كل أجزاء الغرفة. نظرا لأن السقف يكون عندئذ هو مصدر الضوء، فإنه يجب الحذر نحو عدم كونه مصدرا للوهج. يجب العناية بتشطيبات الغرف. فهى يجب أن تكون فاتحة اللون ما أمكن مع المحافظة عليها فى حالة جيدة.

القيم الموصى بها للإضاءة:

مستويات الإضاءة الموصى بها لعمل بصرى معين، فى مختلف الأماكن المشغولة موضحة فى الجدول التالى. هذه القيم يمكن زيادتها وذلك عند الحاجة إلى مستوى كفاءة للإضاءة البصرية.

	ىبصريە. ا	
مستويات الإضاءة (لوكس)	الإشغالات	A
	سكنية	١
Y — 1	أ — عام	
V··	ٰ ب — حياكة	
٣	ج — القراءة والعمل المنزلي	
	الفنادق الفنادق	۲
Y — 1	أ — عام	
٣	، ب — الاستقبال	
·	التعليمية	٣
*·· - *··	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	·
٣٠.	المعامل	
٣٠.	المكتبة	
10.	الاجتماعات	
15.	·	4
	<u>المكاتب</u>	٤
۳.,	مساحة المكتب العامة	
٣٠٠	غرفة المؤتمرات	
٤٥٠ — ٣٠٠	مكتب الرسم	
	<u>الصناعية</u>	0
10. — 1	المساحة العامة للمصنع	
1	صناعة الأحذية	
10.	الصناعات الكيمائية	
V·· - 10·	ماكينات النسيج	
٧	أشغال المسطحات المعدنية	

الفصل الثالث

المناخ والغلاف الجوي

CLIMATE AND ATMOSPHERE

التحليل النهائي لكل شئ موجود حول أي شخص يسمى البيئة. كل العالم ومواده يمكن تقسيمه إلى مجموعات غير حيه (ABIOTIC) ومجموعات حية (BIOTIC). لذلك فإن البيئة هي مجموع كل الحالات الحية والغير حية ذات التأثير على استجابة كائن معين (KENDEIG, 1974). البيئة الغير حية يمكن كذلك تقسيمها إلى الغلاف الجوى (ATMOSPHERE) واليابسة (LITHOSPHERE) والمحيط المائي أو غلاف الأرض المائي (HYDROSPHERE) بينما البيئة الحية تسمى المحيط الحيوى (BIOSPHERE).

الغلاف الغازى المعلق في الكوكب بفعل جاذبية الأرض يسمى الغلاف الجوى. إجمالي كتلة الغلاف الجوى هي ١٠٠٨ ° طن من الهواء. وهي تمتزج عند حوالي الجمالي كتلة الغلاف الجوى هي ١٠٠٨ كيلو متر من سطح الأرض. الغلاف الجوى هو مستودع للعديد من العناصر التي تساعد على الحياة والتي لها العديد من الوظائف مثل ترشيح طاقة الإشعاع من الشمس، عزل الحرارة لضبط الفقد من سطح الأرض وتثبيت الظروف المناخية. العديد من الدورات الكيمائية الحيوية (BIOCHEMICAL) تعمل ما بين الكائن الحي والغلاف الجوى. على أساس البناء الكيمائي الطبيعي (PHYSIOCHEMICAL) ، فإن الغلاف الجوى يمكن أن تتم دراسته كالآتي:

أصل الغلاف الجوى (ORIGNOF THE ATMOSPHERE):

أصل الغلاف الجوى مرتبط بأصل الأرض نفسها. تكونت الأرض بفعل تعاظم المواد الصلبة التي تكثفت. من السديم (الغيوم) الشمسي (SOLAR NEBULA). الغلاف الشمسي في ذلك الوقت كان مختلفا كلية عن الغلاف الجوى الحالى. لذلك فإن تطور الغلاف الجوى تتم دراسة في ثلاث مراحل لمعرفة كيف جاءت الأرض إلى الوجود. في المرحلة الأولى، الأرض بفعل قوة جاذبيتها جذبت المكونات الغازية من الغبار الكوني (COSMIC DUST)، أي الهيدروجين، الميثان والأمونيا وبخار الماء والغازات

الثمينة. لم يكن هناك أكسجين في تلك المرحلة وكان الجو مختزل أو الجو الغنى بالهيدروجين. واستمرت منذ حوالي 7.0×10^{10} سنة تقريبا.

المرحلة الثابتة لتطور الغلاف الجوى استمرت منذ حوالى ٢ × ١٠ ما تقريبا. حدثت إنبعاثات بركانية أثناء تلك الفترة. تحركت كميات ضخمة من المواد البركانية المشبعة بالغازات المذاب نحو سطح الأرض. وقد مرت فوق الحديد الموجود في غلاف اللب الأرضى (MANTLE). الغازات مثل النيتروجين، الهيدروجين، كبريتد الهيدروجين، أول أكسيد الكربون وبخار الماء وجدت في حالة اختزال. في المراحل التالية عند انصهار الحديد ودفع نحو اللب (CORE)، بثقت غازات التي لم تمر فوق الحديد وبذا وحدت في الحالة المؤكسدة. أي أكسجين حر الذي هرب من داخل الأرض اتحدت مع الهيدروجين، المتبقى من الميثان والأمونيا. في المرحلة الثانية لم يكن هناك أكسجين حر في الغلاف الجوي.

فى الغلاف الجوى الثالث والحالى، بدأ إنتاج الأكسجين يزيد عن معدل استهلاك الأكسجين. ساهمت ظاهرتين جويتين فى إدخال الأكسجين. أولا، كان التحلل الضوئى الكيمائى لجزيئات الماء. تمتص جزيئات الماء الأشعة فوق البنفسجية وتنقسم إلى الهيدروجين والأكسجين. الجزء الكبير من الأكسجين تم إضافته بالتمثيل الضوئى. هذه العملية بدأت بعد مجئ الحياة على الأرض، رغم أن الأكسجين بدأ فى التراكم فى الغلاف الجوى منذ حوالى ٢ × ١٠ سنة تقريبا، وكان تجميعه بطيئا. ولكن الارتفاع الحاد فى مستوى الأكسجين بدأ منذ ٢٠٠ سنة تقريبا. فقد ظهرت أول الكائنات البحرية عديدة الخلايا أثناء تلك الفترة. فقد استهلكت النباتات المغمورة أو المعلقة التى الماء. مع نقص تلك النوعية من النباتات فإن عدد البكتريا عضوية التغذية الماء. مع نقص تلك النوعية من النباتات فإن عدد البكتريا عضوية التغذية (PHOTOPLANKTON) وطفت على الماء. مع نقص تلك النوعية من النباتات فإن عدد البكتريا عضوية التغذية

البناء الرأسي للغلاف الجوي:

: VERTICAL STRUCTURE OF THE ATMOSPHERE

البناء الرأسى المكون من عدة طبقات جوية المحددة أساسا بالظاهرة التى تحدث هناك، والتى تنفصل عن بعضها بالتغير في ميل الخط البياني لدرجة الحرارة بالنسبة للارتفاع. في المستوى السفلى حيث الطبقة السفلى من الغلاف الجوى — التروبوسفير

الطبقة السفلي للغلاف الجوي (التروبوسفير):

الطبقة السفلى من الغلاف الجوى التي تعمل فيها الكائنات الحية، هي منطقة ذات تحركات قوية للهواء وتكوين السحب وتتصف بالخفض الثابت في درجة الحرارة. وهي كانت خليط من الغازات التي استمرت في الوفرة. ولكن، حدث بخار الماء والغبار في التروبوسفير بتركيزات شديدة التغير تكون هواء التروبوسفير . موضح في الجدول الآتي:

جدول يوضح مكونات هواء التروبوسفير

النسبة المئوية	المكونات	النسبة المئوية	المكونات
٠,٠٠٠٢	میثان [°]	٧٨,٠٨٤	نيتروجين
٠,٠٠٠١١٤	كربتون	7.,9 & V	أكسجين
•,••••	أكسيد النيتروز	٠,٩٣٤	أرجون
•,••••	هيدروجين	٠,٠٣١٤	ثاني أكسيد الكربون°
•,••••	إكزيتون	•,••1	نيون
٠,٠٠٠٠١	أوزون [°]	•,••••	هيليوم
 * نسبة تلك الغازات ليست ثابتة بل كثيرة التغير. 			

الاستراتوسفر: (STRATOSPHERE):

الاستراتوسفير هو كتلة الهواء المتدة من المستوى العلوى للتروبوسفير إلى أعلا مستوى للإستراتوسفير أى حوالى ٥٠ كيلو متر فوق سطح الأرض. الأوزون الموجود هناك يكون طبقة الأوزون والتي تسمى الغلاف الأوزوني (OZONOSPHERE) . وهي تتكون من الأكسجين خلال التفاعل الضوئي الكيمائي (PHOTO CHEMICAL) حيث ينقسم جزئ الأكسجين مكونا الأكسجين الذرى.

$$O_2 + (h = j = 20)$$

الأكسجين الـذرى يـتحد مع الأكسجين الجزيئي (MOLECULAR) ويـتكون الأوزون.

$$O_2 + O \rightarrow O_3$$

رغم أن تلك التفاعلات هي تفاعلات عكسية في الطبيعة، ولكن تظل نسبة الأوزون ثابتة.

الأوزون يكون مظلة تسمى مظلة الأوزون التى تمتص الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. هذا بالإضافة فإنها تعمل كغطاء فى خفض معدل برودة الأرض. لذلك، فإن الاتزان بين الأوزون وباقى الهواء هو عامل شديد الأهمية للبيئة.

الغلاف الجوى المتوسط: (MESOSPHERE):

يوجد الغلاف الجوى المتوسط (الميزوسفير) فوق طبقة الاستراتوسفير وهو يتصف بدرجة الحرارة الباردة وانخفاض الضغط الجوى. تنخفض درجة الحرارة لتصل عند أدناها - 9 م وعند 9 م وعند 9 كيلو متر فوق سطح الأرض. الأوزون يسمى الميزويوز (MESOPAUSE) أى هامة الميزوسفير.

الغلاف الجوى الحرارى: (THER MOSPHERE):

أعلا الميزوسفير (الغلاف الجوى المتوسط) يوجد الغلاف الجوى الحرارى الثيرموسفير ممتدا حتى ٥٠٠ كيلو متر فوق سطح الأرض. وهو يتصف بزيادة درجة الحرارة من الغلاف الجوى المتوسط. المنطقة العليا فوق الثيروموسفير حيث يحدث التأين لجزيئات الأكسجين تسمى الغلاف الجوى المتأين (IONOSPHERE).

الغلاف الجوي الخارجي: EXOSPHERE):

المنطقة الجوية فوق الغلاف الجوى المتأين (الايونوسفير) تسمى الغلاف الجوى المخارجي (إكسوسفير) للفضاء الخارجي والذي يفتقر إلى الهواء الجوى باستثناء ذلك للهيدروجين والهيليوم ويمتد حتى ٣٢١٩٠ كيلو متر من سطح الأرض. له درجة حرارة مرتفعة جدا بسبب إشعاعات الشمس.

المغزى والدلالة الإيكولوجية للهواء:

الإيكولوجي هو دراسة علاقة الكائنات الحية بالبيئة. وفي دراسة مغزى هذه العلاقة بالهواء فإن الهواء هو الخليط الغازى للتروبوسفير الذي يحتوى على الأكسجين، النيتروجين وثانى أكسيد الكربون كل تلك الغاز تدور في الطبيعة خلال دورات حيوية أرضية كيمائية (BIOGEOCHEMICAL CYCLES). معظم الكائنات الحية تستفيد من تلك الغازات ليس فقط لتوليد طاقة كيمائية من الغذاء أثناء التنفس، ولكن بطرق مختلفة، مثال النبات يستخدم CO2 للتمثيل الضوئي ويستخدم النيتروجين بواسطة بكتريا تثبيت النيتروجين لجذور بعض النباتات عدم الاتزان في خليط تلك الغاز سوف يؤثر على العمليات التى تساهم في انخفاض تهوية التربة بما يسبب عدد من


الـتأثيرات الـشكلية والوظائفـية علـى النـبات (CO2 في التربة والهواء يمكن أن ينتج عنه إنتاج سموم (PHYSIOLGICAL في التربة والهواء يمكن أن ينتج عنه إنتاج سموم نباتـية أو حيوانية (TOXINS) والتي تكون قاتلة لكائنات التربة وللنباتات. التأثيرات المرضـة للهـواء الفاسـد أو تلـوث الهـواء على الكائنات الحية يشكل موضوع منفصل وهو إيكولوجية تلوث الهواء.

التحرك الأفقى للجو (الرياح):

HORIZONTAL MOTION OF ANTMOSPHERE "WIND"

التحـرك الأفقى للهواء والذى نصفه بالرياح هو الحال المألوف للهواء وله أهمية كبيرة في تلوث الهواء.

حركة الهواء عند أى نقطة هى نتيجة مركبة لتحركات كبيرة ذات أحجام مختلفة تتراوح من الدوران الكروى إلى رداءة الغبار شكل (٢).



شكل ٢ الحركة الأفقية والدوارانات

ولقد صنفها علماء الأرصاد الجوية (METEOROLOGISTS) إلى المجموعات الآتية:

الدورانات الكوكبية (PLANETARY CIRCULATION)

وهذه أضخم تحركات على مسافات المستوى الكوكبى. وتلك تكون بسبب عدم اتزان مقياس درجة الحرارة الكوكبية بصفة مستمرة. إطار الرياح هذه ساهمت فى المناخ الساحلى الرائع فى كاليفورنيا وأسبانيا ولكنه كذلك كان السبب فى الصحراء الداخلية لشمال أفريقيا والجنوب الغربى للولايات المتحدة. الحركة الدورانية تتراوح فى حجمها ما بين ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ كيلو متر.

التحركات الشاملة الإجمالية: (SYNOPTIC MOTIONS)

وهى أصغر من التحركات الكوكبية وتتراوح ما بين ١٠٠ إلى ١٠٠٠ كيلو متر. تلك الكتل الهوائية المتحركة عادة يتم تعريفها وتوصيفها أنها نظام الضغط المنخفض المعروف بالإعصار الحلزونى (CYCLONE) أو نظام الضغط المرتفع المعروف بالإعصار المضاد أو المرتفع الجوى (ANTICYCLONE). وهذه يكون سببها عدم توازن درجة الحرارة الكونية وتستمر لعدة أيام.

التحركات ذات المقياس المتوسط المعتدل: (MESO SCALE MOTIONS)

وهذه تقريبا فى ضخامة مساحة مدننا ولكن تدفع كذلك بعدم إتزان درجات الحرارة. ونتعرف عليها وتمييزها كنسيم أرض البحر، ونسيم وديان الجبال والعواصف الرعدية.

MICRO SCALE AND) : التحركات ذات المقياس الصغير والجزيئية (MOLECULAR MOTIONS

التحركات صغيرة المقدار تشمل الغبار الردئ الدوامات المضطربة ذات المقدار الصغير والتى يكون سببها خشونة السطح، المبانى والأشجار. وتلك هى العوامل الرئيسية فى خلط ملوثات الهواء. الحركة تتراوح ما بين اسم إلى ١ كيلو متر.

التحركات الجزيئية هي الأصغر مثل الموجات الصوتية والتحركات الجزيئية الطبيعية في الغاز. وتلك ليس لها دور واضح في تلوث الهواء .

جدول توضيح لقياس الحركة في الغلاف الجوي

الوصف	الأبعاد الأفقية	نوع الحركة
نماذج ادوران الكوكبى الأولى يسبب عدم إتزان مقياس درجة الحرارة الكوكبية وهذه تقريبا مستمرة.	۱۰۰۰ — ۱۰۰۰۰ کیلو متر	كوكبية
تحركات الأعاصير الحلزونية والأعاصير المضادة في الارتفاع المتوسط كذلك يسبب عدم توازن درجة الحرارة الكوكبية وهذه تستمر لعده أيام وأحيانا أسابيع.	۱۰۰۰ — ۱۰۰۰ کیلو متر	الشاملة
وهى دوامات مضطربة صغيرة يسبب خشونة السطح المبانى والأشجار والتأثيرات الأصغر . كل دوامة تستمر عدة دقائق قليلة فى معظم هذه هى العوامل الرئيسية فى خلط الملوثات.	۱ سم — ۱ کیلو متر	الصغيرة
الموجات الصوتية، والتحركات الطبيعية للجزئيات في الغاز.	۱۰ – ۲ سم	الجزيئية

التحركات الرأسية: (VERTICAL MOVEMENTS)

المسافات الرأسية أصغر كثيرا عن المسافات الأفقية. وهى أقل سرعة، وأكثر عشوائية واستمرارها لفترة زمنية قصيرة جداً. التحركات الرأسية للرياح تحدد عمق الغلاف الجوى المتاح لنشر التلوث. حيث أن الجاذبية ثابتة، فإن عدم الاتزان في درجة الحرارة هو الذي يسبب التحركات الرأسية.

الرياح التجارية: (THE TRADE WINDS)

الــرياح التــى تهــب مــن المــناطق ذات الــضغط المــرتفع الــشبه اســتوائية الــرياح التــى تهــب مــن المــناطق ذات الــضغط المــرتفع الــشبه اســتوائية (SUBTROPICAL) دعو حـزام الـضغط المـنخفض الاسـتوائي (EQUTORIAL) هـذه ريـاح شديدة الثبات والتى تعرف بالرياح التجارية. والتجارية لا يعنى بها معنى هذه الكلمة في مجال التنمية والتجارة ولكن يعنى بها تهب في نفس الاتجـاه وبانـتظام. هـذه الـرياح تهـب مـن الـشمال إلى الجـنوب فـى شمـال نصف الكرة الأرضية. ولكن تأثير كوريوليس الأرضية ومن الجنوب إلى الشمال في جنوب نصف الكرة الأرضية. ولكن تأثير كوريوليس

(CORIOLIS EFFECT) (المسبب لدوران الأرض) وقانون (CORIOLIS EFFECT) يـشرح كيف أن تلك الرياح تنحرف نحو اليمين في نصف الكرة الشمالي ونحو اليسار في نصف الكرة الجنوبي. لذلك، فهي تتدفق مثل التجارة من الشمالي الشرق في نصف الكرة الشمالي والتجارة من الجنوب إلى الشرق في نصف الكرة الجنوبي.

الرياح التجارية لها خواص متغايرة في مختلف الأجزاء. في المناطق التي نشأت منها فهي تكون هابطة وثابتة. يكون عندئذ جزء المواجهة القطبي جافا. مع وصولها إلى خط الاستواء (EQUATOR)، فإنها تصبح رطبه وأكثر دفئا بعد التقاط الرطوبة في طريقها. فتصبح غير مستقرة وتنتج سقوط المطر. قريبا من خط الاستواء كلا التجاريين يتصادما مع بعضهما البعض وعلى خط الالتقاء فإنهما يرتفعا ويسببا سقوط الأمطار الغزيرة. الأجزاء الشرقية من الرياح التجارية التي تصاحبها تيارات المحيط الباردة تكون أكثر جفافا وأكثر ثباتا عن الأجزاء الغربية من المحيط.

الرباح الغربية (أو العكسية): (WEST ERLIES):

الرياح التى تهب من حزام الضغط العالى تحت المدارى نحو أحزمة الضغط المنخفض تحت القطبى (SUBPOLAR) تعرف بالرياح الغربية أو العكسية. فهى تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقى.

فى نصف الكرة الشمالي ومن الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في نصف الكرة الشرقي.


الإعاقة القطبية للرياح القادمة من الغرب شديدة التغير. توجد تغييرات كثيرة موسمية ولمدة قصيرة. تلك الرياح تنتج نوبات وتغيرات في المناخ.

الرياح الدورية: (PERIODIC WINDS):


هـذه الـرياح تغير اتجاهها بانـتظام مـع الـتغيرات الموسمـية. الـرياح الموسمـية (MONSOONS) هـى أفضل مـثال للـتعديل والتكيف على مستوى ضخم لنظام الريح الكوكبـى. تحت هذا التصنيف يقع كذلك نسيم الرياح (BREEZE) في الأرض، البحر والجبال والوديان.

الرياح الموسمية: (MONSOON WINDS)

لقد اشتقت كلمة (MONSOOM) من الكلمة العربية "موسم" " MAUSIM" والتى تعنى الفصل من السنة. الرياح الموسمية تعنى نظم الرياح ذات اتجاه معاكس كبير موسمى شكل (٣).



الرياح الموسمية في جنوب شرق آسيا



شكل ٣ توزيعات الضغط والرياح في العالم

تقليديا تم شرح الرياح الموسمية بأنها نسائم الأرض على مقياس كبير. لذلك، فقد اعتبرت دوران تقليدى على مستوى كبير. ولكن هذا الشرح لم يوفر الأساس المناسب لتفهم عمل هذا النظام. من بين النظريات عن أصل الرياح الموسمية. كان ذلك الاقتراح بواسطة (FOHN) الذى لقى القبول. لذلك الرياح الموسمية هى تعديل وتكيف موسمى لنظام الريح العام الكوكبي. النظام السائد للرياح الموسمية الآسيوية هو نتيجة التفاعل لكل من العوامل الكوكبية والمحلية، كلاهما عند السطح وفى الطبقة السفلى من الغلاف الجوى (TROPOSPHERE).

أثـناء فـصل الـصيف حـزام الـضغط المـرتفع المجـاور للمـدارى الاسـتوائى (SUBTROPICAL) يتم (SUBTROPICAL) وخط الاسـتواء الحرارى (SUBTROPICAL) يتم إزاحـتها نحـو الشمال نتيجة لإطار تغير التسخين الشمسى للأرض. في جنوب آسيا هذه التحـركات يـتم تطويرها بتأثيرات المساحات الأرضية الضخمة. الرياح الاستوائية القادمة من الغرب (EQUTORIAL WESTERLIES) المندمجة في الرياح المدارية القادمة من الشرق (TROPICAL EASTERLIES) تتحرك كذلك نحو الشمال. تتحرك من المحـيط نحـو المساحات الأرضية وتنطلق فوق القارة الآسيوية. وتلك هي الرياح الموسمية الجنوبية الصيفية.


أثناء فصل الصيف حزاء الضغط العالى المجاور للمدارى وخط الاستواء الحرارى يتقهقرا نحو الاتجاه الجنوبي والرياح التجارية العادية يتم إعادة تثبيتها وترسيخها. وهذه هي الرياح الموسمية الشتوية.

الرياح الموسمية تهب فوق الهند، باكستان، بنجلاديش، بورما، سيرى لانكا، البحر العربي، خليج البنغال، جنوب شرق آسيا، شمال أستراليا، الصين، اليابان.

تتصف الرياح الموسمية الصيفية بالمناخ شديد التغير مع حدوث حالات من الجفاف وغزارة الأمطار من آن إلى آخر. الرياح الموسمية الشتوية هي تيار لطيف من الهواء حيث الرياح عموما تهب من الشمال الشرقي. الرياح الموسمية المتقهقرة تسب سقوط أمطار متقطع خاصة في الجزء الشمالي الشرقي والمناطق الساحلية للهند. في دول شرق آسيا مثل الصين واليابان تكون الرياح الموسمية الشتوية أقوى من الرياح الموسمية الصيفية. على طول الساحل تتصادم كتل الهواء القارية الباردة والهواء الرطب الدافئ المحيطي لانتاج أمطار ثقيلة إعصارية (CYCLONIC).


نسيم البروالبحر: (LAND AND SEA BREEZES):

نسائم البر والبحر هي شريط ضيق فقط على طول الشاطئ. أثناء النهار تكون الأرض أكثر سخونة مقارنة بمياه البحر المجاورة بما يكسبها انخفاض في ضغط الهواء. لكون البحر باردا فإنه يكتسب ضغط مرتفع نسبيا. الهواء الدافئ للأرض نظرا لأنه أخف وزنا فإنه يهبط ويحل محله الهواء الأبرد الآتي من البحر، والذي يسمى نسيم البحر (BREEZE فإنه يهبط ويتحرك نحو البحر. لذلك فإن نسائم البحر تهب أثناء النهار عند مستوى منخفض وتلطف الجو للتخوم الشاطئية. في فترة الليل حيث الإشعاع السريع يجعل الأرض أكثر برودة عن البحر المجاور، حيث ينتج عن ذلك الضغط العالى فوق الأرض والضغط المنخفض فوق البحر شكل (٤). عبدأ هبوب الهواء من الأرض إلى البحر والذي يعرف بنسيم البر (LAND BREEZE).



شكل ٤ نسيم البر والبحر

الرياح اليومية المشابهة لنسائم البر والبحر تحدث في معظم المناطق الجبلية. أثناء وقت النهار يكون ميل الجبل أكثر دفئا عن أرض الوديان. عندئذ يتحرك الهواء من الوادي أعلا الميل. وهذا ما يعرف بنسيم الوادي (VALLEY BREEZE). بعد غروب الشمس ينعكس هذا الإطار. حيث الفقد السريع للحرارة خلال الإشعاع الأرضى على طول ميول الجبل ينتج عنه انحدار الهواء البارد الكثيف من الارتفاعات العالية نحو الوديان وهذا يسمى نسيم الجبل (MOUNTAIN BREEZE) شكل (ه).



شكل ٥ نسيم الجبل والوادي

الرياح المحلية: (LOCAL WINDS):

تحدث الرياح المحلية نتيجة الاختلافات فى درجة الحرارة والضغط. فهى تؤثر على المساحات الصغيرة وهى مقيدة فى المستوات السفلى للطبقة السفلى من الغلاف الجوى (TROPOSPHERE).

الرياح الضبابية: (MISTRAL):

أثناء فصل الستاء، المساحات الملاصقة للأراضى الجبلية أو الهضاب (HIGHLANDS) تكتسب رياح باردة محلية مصدرها الجبال الجليدية أو الأراضى الجبلية وتهب إلى أسفل نحو الوادى، وهذه الرياح اكتسبت أسماء محلية، منها الخبلية وتهب إلى أسفل نحو الوادى، وهذه الرياح اكتسبت أسماء محلية، منها الضبابية (MISTRAL) التى تهب من الآلب فوق فرنسا نحو البحر الأبيض. وهى رياح شديدة البرودة والجفاف وذات سرعة عالية وتنشق إلى قنوات خلال وادى (RHONE). حتى عندما تكون السماء صافية فإن هذه الرياح تسبب هبوط درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. سرعتها كبيرة جدا، حيث يلزم حماية الحدائق والبساتين باستخدام سياح كثيفة من أشجار السرو (CYPRESS). كثيرا من المنازل الصغيرة تكون أبوابها وشبابيكها على الجانب الجنوب الشرقى فقط.

الدوران العلوى للهواء (انبثاق تيارات الهواء):

UPPER AIR CIRCULATION "JET STREAMS"

فى الجزء الأوسط من خط العرض (LATITUDE-MID) تهب رياح عالية السرعة تعرف بتيارات إنبثاق الهواء من الغرب إلى الشرق فى أعلا طبقة الغلاف الجوى السفلية وقريبا من التروبوبوز (TROPOPAUSE). هذه التيارات الهوائية النفاثة عبارة عن أحزمة متأرجحة من الرياح السريعة جداً والتي تكون مغلفة فى الرياح الغربية السائدة وتحيط بالكرة الأرضية. متوسط سرعة الرياح مرتفع جداً حيث أدنى حد حوالى ١٢٠ كيلو متر فى الساعة فى الصيف. هذه التيارات الهوائية النفاثة لها لب (CORE) حيث السرعة تكون أكبر بكثير.

يوجد نوعين رئيسيين من التيارات الهوائية النفاثة وهما:

- (١) التيارات الهوائية المجاورة لمدارى (SUB TROPICAL
- (٢) التيارات الهوائية في منتصف خط العرض (LATITUDE-MID) أو التيارات النفاثة أو واجهة مركزية (POLAR FRONT).

التيار النفاث للهواء المجاور للمدارى يكون حدود هبوب الرياح من جهة الغرب فوق خط العرض، وهي تستمر وتقاوم خلال معظم العام. وهي تنتج بدوران الأرض. عند خط الاستواء (EQUATOR)، الدوران يسبب أعلا سرعة في الغلاف الجوى. نتيجة لذلك، الهواء الذي يرتفع وينتشر في اتجاه الشمال وفي اتجاه الجنوب، يتحرك أسرع من الارتفاعات التي تهب فوقها. فهي تنعكس نحو اليمين في نصف الكرة الأرضية الشمالي ونحو اليسار في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وعند حوالي ٢٠ من خط العرض تصبح مركزه كتيارات هوائية نفاثة مجاورة للمدارى.

النفاث في منتصف خط العرض أو الواجهة المركزية ينتج بالاختلاف في درجة الحرارة ويرتبط عن قرب بالمواجهة المركزية (POLAR FRONT). وله وضع كثير التغير مقارنة بالتيار النفاث المجاور للمدارى. في الصيف ينحرف وضعه نحو الأقطاب وفي الشتاء نحو خط الاستواء.

رغم أن التيارات النفاثة هذه ليست مفهومه تماما، إلا أنها تبدو أنها ذات تأثير على أحوالنا المناخية. فهى تلعب دور هام فى احتمال تكوين، تغيير اتجاه أو تكثيف الظاهرة الجوية مثل الأعاصير، الأعاصير المضادة والأعاصير المصحوبة بمطر ورعد وبرق

(HURRICANES)، والأعاصير الاستوائية في منطقة القطيبين وبحير اليصين (TYPHOONS) وحالات مناخية أخرى. عادة توجد عواصف حادة عند تداخل تيارات الهواء النفاثة مع نظم الرياح السطحية. التيارات الهوائية النفاثة تساعد الطيارين في حالة الطيران في اتجاه هذه التيارات النفاثة.

الكتل الهوائية: (AIR MASSES):

معظم التغيرات الكبيرة في المناخ تحدث بسبب تقدم وتداخل الكتل الهوائية وللعمليات المتضمنة لهذا. الكتلة الهوائية هي جسم من الهواء الذي له خواص طبيعية خاصة درجة الحرارة والمحتوى من الرطوبة متجانسة نسبيا أفقيا. عادة الكتلة الهوائية تمتد لأكثر من مئات الكيلومترات وتتكون من عدة طبقات، كل طبقة لها حالات متجانسة. لتحقيق هذا التجانس فإن الهواء يجب أن يرتكز لبعض الوقت فوق سطح الـذى لـه مـثل حـالات الـتجانس هـذه. المناطق حيث كتل الهواء المتجانسة تميل إلى أن تخلق تعرف بمناطق المصدر (SOURCE REGIONS). المساحة الأرضية الكبيرة أو السطح المائى الكبير الذى تم توزيعه وعزله بانتظام يوفر مكان مناسب لتكوين الكتلة الهوائية. معظم مناطق المصدر المعروفة جيدا هي المحيطات المدارية والمجاورة للمداري أى الـصحارى ذات الارتفاع المنخفض مثل الصحراء (SAHRAA) في الصيف والقارية الداخلية (CONTINENTAL INTERIORS) خاصة تلك في شمال أفريقيا وأوراسيا في الشتاء. شرط آخر لتكوين وتنمية الهواء فوق منطقة المصدر المتجانس تكتسب بالتدريج خواص المنطقة وتحتفظ بها حتى في حالة تحركها بعيدا. خواص الحرارة والرطوبة للكتلة الهوائية يمكن رغم ذلك أن تتغير عند التحرك فوق سطح آخر له ظروف أخرى. الكتلة الهوائية تكون باردة عندما تكون أبرد من السطح الذى ترتكز عليه أو تتحرك من فوقه. الكتلة الهوائية يقال أنها دافئة عندما تكون أكثر دفئا عن السطح الذي ترتكز عليه أو تتحرك من فوقه.

تنقسم الكتل الهوائية بطريقتين:

- (١) طبيعة منطقة المصدر.
- (٢) تعديل وتكييف الكتل الهوائية.

على أساس طبيعة منطقة المصدر، يمكن تقسيم الكتل الهوائية إلى قسمين وهما مدارى (TROPICAL) وقطبى (POLAR). نظرا لأن مناطق المصدر يمكن أن تكون

محيطات أو قارات، فإن التقسيم التالى يكون من أربعة أنواع ثانوية وهى ملاحية تجارية مداريـة (CONTINENTAL)، قاريـة مداريـة (POLAR ، بحرية تجارية قطبية .

كتل الهواء الملاحية التجارية تحتوى على رطوبة عالية وتنتج كمية كبيرة من الترسيبات. على الجانب الآخر الكتل الهوائية القارية تكون جافة وتنتج كمية أقل من الترسيبات.


أخيرا، الكتل الهوائية يتم تعديلها مع تحركها بعيدا عن مناطق المصدر. يوجد نوعين رئيسيين من التعديلات وهما الحرارى الحركيي (THERMODY NAMIC) والميكانيكي (MECHANICAL). عند تسخين أو تبريد كتلة الهوائية من أسفل بسبب الانتقال الحرارى بين الأرض وقاعدة كتلة الهواء، فإن ذلك يعرف بالتغير الحرارى الحركيي. تتحدد درجة التغير طبقا لطبيعة السطح التحتى، ممر تحرك الكتلة الهوائية، زمن الرحلة وإضافة أو تجريد الرطوبة. عند مرور كتلة الهواء الدافئ فوق سطح بارد، فإن طبقاتها السفلية تصبح باردة. وهي تنتج انعكاس في درجة الحرارة والذي يحد إلى درجة كبيرة الامتداد الرأسي للتبريد. نتيجة لذلك، تنتج حالة من الثبات، والتي تثبط التكثيف والترسيب. هذه التغيرات اختبرت واكتشفت بالكتل الهوائية القاريـة. على الجانب الآخر، عند تحرك كتلة هواء باردة فوق سطح دافئ، فإن طبقاتها السفلي تصبح دافئة. وهنا يزيد عدم ثبات الكتلة الهوائية وتسبب الحمل الحراري (CONVECTION). هذا يؤدى إلى تكون سحب رأسية (CUCUMULS) واضطراب في الهواء. كتلة الهواء القطبية تمارس هذا التغير. يحدث التغير بسبب إضافة الرطوبة في كتلة الهواء خلال التبخر من السطح أو بالترسيب من طبقة فوقية من كتلة الهواء. بالمثل تجريد الرطوبة بالتبخير أو الترسيب يمكن كذلك أن يسبب تغيرات في طبيعة كتلة الهواء. بجانب، العامل العام الآخر المسئول عن التغيرات في كتلة الهواء وهو الفقد في الحرارة الكامنة (LATEN HEAT) المصاحب للتكثيف أو للتبخير.

التغيرات الديناميكية أو الميكانيكية تشمل التعديلات والتى هى بخلاف التغيرات بسبب برود السطح أو دفؤه، فمثلا، يحدث تعديل كبير نتيجة التحركات الرأسية التى ممثلا (CYCLONES) والأعاصير المضادة (CYCLONES) والأعاصير الحديد الاحتكاك السطحى. في الإعصار الحلزوني، ينتج عن الالتقاء

وارتفاع الهواء عدم الثبات، على العكس الأعاصير المضادة يصاحبها تباعد وتشعب وهبوط التيارات الهوائية مسببا الثبات. الاحتكاك السطحى يكثف الاضطراب الطبيعى لتدفق الهواء بما يوفر آلية سريعة للانتقال العلوى لتأثيرات التغيرات الحرارية الديناميكية.

كتل الهواء ذات كثافات مختلة لا تختلط بسرعة وتميل على الاحتفاظ بكثافتها طالما أن كلا من درجة الحرارة والضغط لهم علاقة. منطقة حدود التقارب أو الالتقاء التى تفصل كتلتين هواء تسمى الجبهات (fronts). عادة كتلة الهواء من منطقة ما تتحرك بالتدريج إلى المنطقة الأخرى التي تشغلها كتلة هوائية أخرى. عند تحرك كتلة هوائية أكثر دفئا وأخف وزنا مقابل كتلة هوائية باردة وأكثر كثافة، فإن الكتلة الأولى تمتطى فوق الأخيرة. هذه المواجهة تسمى الجبهة الساخنة. على العكس إذا دفعت بقوة كتلة الهواء البارد طريقها تحت كتلة من الهواء الأكثر دفئا ودفعت الأخير هذا إلى أعلا، فإن الجبهة المواجهة تسمى المواجهة الباردة (COLD FRON).

فى النطاق أو المدى المتوسط على طول الجبهة لكتل الهواء البارد والدافئ تتكون أعاصير معتدلة شكل (٦).



الصفات الهامة للغلاف الجوي:

IMPORTANT PROPERTIES DFTHE ATMOSPHERE

الضغط ودرجة الحرارة هما الخاصيتين الهامتين للغلاف الجوى. الضغط يتم حسابه كقوة على وحدة المساحة. الضغط الجوى يزداد مع انخفاض الارتفاع. بالمثل، سخونة أو

بـرودة الغـلاف الجـوى تحـدد دورانــات الغـلاف الجـوى (CIRCULATIONS).

الضغط الجوي:

الضغط الجوى يلعب دورا هاما فى تغيير حالات الجو. الضغط يعتمد على درجة الحرارة. الارتفاع فى درجة الحرارة سيزيد كثافة الهواء. هذه الحالة سوف تحدد الحركة الأفقية لكتلة الهواء ذات الخواص المتجانسة مثل درجة الحرارة والرطوبة. تغيرات المناخ تعتمد على تفاعل تلك الكتل الهوائية والعمليات المرتبطة بذلك.

المناخ المداري (الاستوائي - TROPICAL) الرطب:

HUMID TROPICAL CLIMATES

المناطق الإستوائية (TROPICS) ذات هذا النوع من المناخ تشغل معظم نصف سطح الأرض – أكثر من ٢٠٪ من الأرض و ٤٠٪ من سطح المحيط. المجموعة الاستوائية ترتبط بالمتوسط السنوى لتساوى درجة الحرارة (ISOTHERM) ٢٠ م. الصحراء الدافئة في شمال أفريقيا والعربية الواقعة خلال هذه المساحة يتم استثناءهم من المجموعة بسبب جفافهم الزائد. في هذا الحزام، درجة الحرارة تكون إلى حد ما متجانسة.

أنواع المناخ الرئيسية خلال هذه المجموعة متطابقة أساسا على أساس التوزيع الموسمي لسقوط الأمطار.

غابة سقوط الأمطار المدارية أو المناخ الاستوائي:

THE TROPICAL RAIN FOREST OR EQUATORIAL CLIMATE

يوجد هذا المناخ في الحزام المتد من خط الاستواء إلى ١٠ درجة شمال وجنوب خط الاستواء. على طول مجال مهب الريح (WIND WARD) للقارات، هذا المناخ يمتد حتى ٢٠ درجة شمال وجنوب خطوط العرض. كلا من حوض الأمازون وحوض الكنغو وجزر الجنوب الغربي لآسيا لها هذا النوع من المناخ.

هذا المناخ له درجة حرارة عالية متجانسة خلال العام، المتوسط السنوى حوالى ٢٠م. درجة الحرارة اليومية تحوم ما بين ٩٠م و ٢٠م. المتوسط السنوى هو أقل من مم. سقوط الأمطار يكون ثقيلا ويكون موزعا خلال العام. متوسط سقوط الأمطار السنوى هو حوالى ٢٥٠سم. درجة الحرارة المرتفعة وسقوط الأمطار خلال كل العام يساعد فى الإنتاج الثرى للخضروات فى المنطقة، والذى يعرف غابات مطرية استوائية أو (SELVA).

مناخ السافانا: (THE SAVANNA CLIMATE)

هذا النوع من المناخ مرتبط بمناخ غابة الأمطار الاستوائية نحو خط الاستواء وبالمناخ الجاف نحو القطبين. المساحات ذات مناخ السافانا هي السودان والسهل الواسع المنبسط أو المنجد لأفريقيا، الأراضي ذات الحشائش المدارية لشمال استراليا، الأراضي المرتفعة لجنوب أمريكا. وهي تمثل منطقة إنتقالية والتي تحصل على سقوط الأمطار التقليدي أثناء الصيف، بينما أثناء باقي العام تظل جافة تحت التأثير السائد للرياح التجارية. تظل درجة الحرارة موتفعة خلال العام، المتوسط السنوي لدرجة الحرارة هو حوالي 77م. التغير السنوي في درحة الحرارة هو -7^7 م، وسقوط الأمطار السنوي حوالي 170سم. المنيف الرطب يتبادل مع الشتاء الجاف. الفيضانات والجفاف هما العادي. الفترة المرامنية لاستمرار الفصل المطير من العام ومتوسط كمية سقوط الأمطار السنوية تنخفض مع الرعادة المسافة من خط الاستواء (EQUATOR). بالمثل المدى السنوي للحرارة يزداد كذلك بعيدا عن خط الاستواء. هنا الغابات المطرية (RAIN FOREST) الاستوائية توفر طريق إلى السافانا، أرض الحشائش المدارية ذات الأشجار المنتشرة الغير دائمة وسريعة الزوال.

المناخ الموسمى: (THE MONSOON CLIMATE

المناخ الموسمى يوجد فى الهند وجنوب شرق أفريقيا، شمال أستراليا وساحل جونيا (GUINEA) غرب أفريقيا والمحيط الباسيفيكى لكولومبيا. يتصف المناخ الموسمى بالانعكاس الموسمى لاتجاه الربح الذى يصاحبه فترات متغيرة من سقوط الأمطار والجفاف. أثناء فصل الصيف يتحرك الهواء الغير مستقر الرطب من المحيطات نحو اليابسة، الذى يكون موصلا لسقوط الأمطار. فى الشتاء تهب الرياح الجافة التى مصدرها فوق اليابسة نحو البحار. نظم الدوران الموسمى الذى له اتجاه معاكس لحركة الرياح، يشكل بتأثير الاختلاف السنوى فى درجة الحرارة تغيرات بين القارات والمحيطات. يشكل بتأثير الاختلاف السنوى فى درجة الحرارة تغيرات بين القارات والمحيطات. أثناء الصيف شدة الحرارة لوسط آسيا تنتج مساحة ذات ضغط نخفض جداً، بينما فى نصف الكرة الشمالي يوجد ضغط عالى دون الاستوائى فوق المحيطات. الرياح التجارية الجنوبية الغربية تهب من الضغط العالى نحو منطقة الضغط المنخفض وتنحرف نحو اليمين وتصل إلى الهند وجنوب شرق آسيا فى شكل رياح شاطئية جنوبية وشمالية اليمين وتصل إلى الهند وجنوب شرق آسيا فى شكل رياح شاطئية جنوبية وشمالية غربية. هذه الرياح تكون محملة بالرطوبة، ولذلك فإنها تسبب سقوط كثيف للأمطار فى تلك الأجزاء من قارة آسيا.

أثناء فصل الشتاء، البرودة الشديدة في وسط آسيا تكثف حزام الضغط العالى وهبوب الرياح التجارية البحرية الشمالية الشرقية فوق جنوب شرق آسيا. بسبب وجود جبال الهيمالايا فإن تلك الرياح الباردة تمنع من النزول في شبه القارة الهندية. درجات الحرارة تكون منخفضة أثناء هذا الفصل من السنة.

الناخ الجاف: (The Dry Climates)

المناخ الجاف تم تقسيمه إلى النوع الصحراوى أو المجدب القاحل أو النوع شبه المجدب أو السهل الواسع الخالى من الشجر (STEPPETYPE). هذين النوعين من المناخ لهم كثيراً من الظواهر المشتركة. اختلافاتهم هي موضوع درجات فقط.

المناخ الصحراوى: (DESERT CLIMATE)

الظاهرة الرئيسية لأى مناخ صحراوى هى ندره المياه يكون ذلك نتيجة زيادة البخر عن الترسيبات (الأمطار). الجفاف أو الجدب ليس ببساطة هو قلة الترسيبات ولكن للترسيبات المؤثرة. فمثلاً، ٢٥سم من الترسيبات يمكن أن تكون كافية لتوفير غطاء من الغابات فى إسكاندينافيا حيث البخر يكون قليلا فى الهواء البارد الرطب، ولكن نفس الكمية من سقوط الأمطار فى إيران تساعد فقط فى غطاء نباتات خضراء متناثرة ذلك لأن البخر يكون مرتفعا فى الهواء الجاف الدافئ. لذلك لا توجد كمية معينة من الأمطار يمكنها العمل كحاجز عالى لمناخ الجاف.

فى التقسيم الكوبى أستخدمت ثلاث متغيرات فى معادلة لوضع حاجز بين المناخ الجاف والمناخ الرطب. هذه المتغيرات هى:

(أ) متوسط درجة الحرارة السنوية (ب) متوسط الترسيبات (الأمطار) السنوية (ج) التوزيع الموسمي للترسيبات.

مع زيادة درجة الحرارة، تزداد كذلك طاقة البخر. الصحراء القاحلة تقع في المناطق دات الارتفاع المنخفض (LOW ALTITUDE). والقريبة من مدار السرطان ومدار الجدى ، TROPIC OF CANCAR AND CAPRICORN). الصحراء، العربية، جنوب غرب أمريكا، جنوب غرب أفريقيا ووسط آسيا لهم هذا النوع من المناخ. هذا المناخ يسود بهبوط الكتل الهوائية والاستقرار الملحوظ للأعاصير المضادة المجاورة للمدارية (TROPICAL SUB) ولذلك تقريبا عدم وجود أمطار. الترسيب ليس فقط ضئيل ولكنه غريب الأطوار (ERRATIC). السماء الخالية من السحب والرطوبة المنخفضة

توفر كمية كبيرة من الإشعاع الشمسى لتصل إلى الأرض أثناء النهار وتسمح بالإشعاع الأرضى السريع أثناء الليل. ولذا، فإن الصحراء القريبة من خط الاستواء فى داخل القارات لها الحالات الكبيرة اليومية لدرجة الحرارة على الأرض، والتى تزيد عن ٩٠٥م. متوسط درجة الحرارة السنوية ٣٨م.

الصحار المدارية الواقعة على طول الساحل الغربي للقارات تفشى وتظهر تأثير ملحوظ لتيارات المحيط الباردة على مناخها. فمثلا، أتاكاما في بيرو وشيلي وناميبيا في جنوب غرب أفريقيا لهم أدنى متوسطات سنوية وكذلك مجالات سنوية ويومية من درجة الحرارة مقارنة لأماكن أخرى موجودة عند خط العرض (LATITUDE) المشابه، ولكن في أجزاء أخرى. ولكن تلك المناطق تستقبل أدنى إجمالي سقوط أمطار سنوى في العالم رغم وجودها قريبا من المحيطات. في الحقيقة الجفاف في هذا الجزء تزداد كثافته بسبب المياه الباردة البحرية التي تبرد الهواء وبالتالي يجعلها ثابتة ومستقرة.

السهل الواسع الخالي من الشجر: (THESTEPPE

على غير حال الصحارى ذات الارتفاع المنخفض فإن السهول الجافة لا يتم إحكامها بكتل الهواء الخامدة للعواصف المضادة المجاورة للمداري. بدلا من ذلك، فإن هذه نكون يابسة جافة أساسا بسبب وضعها في عمق مساحات أرضية ضخمة بعيدة عن تأثيرات المحيط. بالإضافة، وجود الحواجز الجبلية التي تقاطع مسارات الرياح السائدة تعيق التأثيرات البحرية. الصحارى ذات الارتفاع المتوسط ذات المناخ الجاف تكون ذلك الأكثر انتشاراً في شمال أفريقيا وفي أوراسيا.

هذا النوع من المناخ يتصف بالترسيب (المطر) الهنزيل والذى لا يعتمد عليه مثل الصحارى المدارية. ولكن المتوسط السنوى ($^{\Upsilon}$ أو وكذلك المجال السنوى لدرجات الحرارة ($^{\Upsilon}$ أقل بالمقارنة. السقوط السنوى للأمطار هو $^{\Upsilon}$ م) أقل بالمقارنة. السقوط السنوى للأمطار هو $^{\Upsilon}$ م) المناطق الجافة الموجودة إلى جانب الاتجاه القطبى للصحارى (THEDESERT) تستقبل أقصى سقوط للأمطار أثناء الفصل البارد من العام، بينما تلك الموجودة في الاتجاه المدارى تستقبل أقصى سقوط أمطار أثناء الفصل الدافئ من العام.

المناخ الرطب متوسط الارتفاع: (HUMIDMID - LATITUDE CLIMATES)

تنقسم مجموعة المناخ هذه إلى مناخ البحر الأبيض المتوسط والصين ومناخ غرب أوربا. ابرد الشهور هي عند أقل من $^{\Lambda}$ م، ولكن درجة الحرارة لن تصل إلى أقل من $^{\Upsilon}$ م. أكثر الشهور دفئا هو ما يزيد عن $^{\Lambda}$ م.

مناخ البحر الأبيض المتوسط:

يوجد هذا المناخ على طول السواحل الغربية للقارات ما بين خط عرض ٣٠، ٥٥. وهو مرتبط بالنقطة الجافة على جانب الاتجاه الاستوائى ومناخ غرب أوربا البحرى على جانب الاتجاه القطبى. المساحات حول البحر الأبيض الأبيض المتوسط، وسط كاليفورنيا، وسط شيلى، الجزء الجنوبي من جنوب أفريقيا والأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من استراليا تكتسب هذا المناخ.

نظرا لأنه يوجد انحراف موسمى لأحزمة الضغط مع التحركات السنوية للشمس، فإن تلك المناطق تقع تحت تأثير حالات الضغط العالى القريبة من خط الاستواء أثناء فصل الستاء. أثناء فصل الصيف فإنها تكون حارة وجافة، درجة الحرارة تكون ما بين 7 م. إلى 77 م. فصل الشتاء يكون معتدلا حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 3 م، 6 م. المجال السنوى لفرق درجة الحرارة هو حوالى 7 م إلى 7 م. لذلك فإن سقوط الأمطار يكون متوسط ويتغير ما بين 3 إلى 7 سم. ومعظم الأمطار تكون في فصل الشتاء.

المناخ الشبه الاستوائي الرطب أو المناخ الصيني:

(The Humid Sub- Tropical Climate Or The China Type)

المناخ الشبه الاستوائى الرطب يوجد على طول السوائل الغربية للقارات الواقعة ما بين خط عرض ٢٥ و ٥٠٠ وهو يحدث فى شمال غرب الولايات المتحدة، أورجواى، الأرجنتين، جنوب البرازيل، شرق الصين، جنوب اليابان وحزام الساحل الشرقى لأستراليا.

الصيف يكون حارا ورطبا، والشتاء يكون معتدلا. المستوى السنوى لدرجة الحرارة هو ۲ م ومتوسط فرق درجة الحرارة السنوى هو ۲ م. إجمالى سقوط الأمطار السنوى عادى أكثر من ١٠٠سم. ويكون موزعا خلال العام. تلك المناطق معرضه للأعاصير الشديدة والمفزعة، غالبا في أواخر الصيف والخريف.

مناخ غرب أوربا البحرى:

(THE MARINE WEST EUROPEAN CLIMATE)

هذا المناخ يوجد على طول السواحل الغربية للقارات من حوالى ميم الله وجنوب خط الاستواء. تسود منطقة هذا المناخ عدم تدفق هواء المحيط على الساحل. تحت تأثير كتل هواء الساحلية (البحرية)، هذه المناطق يكون شتاءها معتدل (MILD) وصيفها بارد وكمية وافرة من سقوط الأمطار خلال العام. يوجد هذا المناخ. بشكل متسع جدا في أوروبا، حيث عدم وجود أي حواجز جبلية على طول الشمال — الجنوب، حركة الهواء البحرى البارد لا تتم إعاقتها. في شمال وجنوب أمريكا، يوجد هذا المناخ فقط في حزام ضيق على طول الساحل، بسبب وجود حواجز جبلية. بجانب تلك المناطق، فإن كلا من ينوزيلنده والطرف الجنوبي الشرقي من أستراليا لديهم كذلك هذا النوع من المناخ.

يظل الطقس شديد التغير وغير متوقع خلال العام تحت تأثير نظام العواصف الرعدية عند الضغط المنخفض. متوسط درجة الحرارة السنوى هو ۴ م. إجمالي سقوط الأمطار السنوى هو حوالي ١٤٠سم. تكون فصول الشتاء مطيرة أكثر من فصول الصيف.

المناخ الرطب أوسط خط العرض (MID - LATITUDE) الذى له درجات حرارة منخفضة تم تقسيمها إلى مناخ تايغا (TAIGA – المنطقة الحرجة بين نطاقى التندار والمسسهوب) مسناخ السساحل السسرقى السبارد، والمسناخ القسارى (CONTINENTAL CLIMATES).

مناخ تايفا: (THE TAIGA CLIMATE)

سمى هذا المناخ بالنسبة للغطاء من غابات الصنوبر (CONIF EROUS) الموجودة في المنطقة. منطقة هذا المناخ تغطى تمدد عريض من غرب ألاسكا إلى شمال أمريكا ومن النرويج إلى شبه جزيرة كامشاتكا في أوراسيا.

المناخ يسوده كتل الهواء القطبية القارية. الصيف يكون قصيرا وتتراوح درجة الحرارة ما بين ٩٠ إلى ٥٠ م. الشتاء يكون طويلا وشديد البرودة. أدنى درجة حرارة يمكن أن تصل إلى - ٠٠ م (مسجلة في فيرخو يانسك في يناير). الترسيبات المطرية منخفضة وتكون مركزة في شهور الصيف الحارة. رغم أنها بكميات صغيرة إلا أنها كافية لنمو الأشجار لأن الشجر قليل. الزراعات المصاحبة لهذا المناخ هي غابات الصنوبر ذات الخشب الطرى.

مناخ الساحل الشرقي البارد: (THE COOL EAST COAST CLIMATE)

يوجد هذا المناخ في المناطق على طول الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة، شرق الصين، اليابان، كوريا وفي سهول الدانوب المنخفضة.

فصول الصيف تكون طويلة، حارة ورطبة تحت تأثير كتل الهواء المدارية البحرية، متوسطة الحرارة $^{\circ}$ م. فصول الشتاء تكون باردة ومتوسط درجة حرارة الشتاء تتراوح ما بين $-^{3}$ م إلى صفر درجة مئوية. الترسيبات المطرية متغيرة لأن الأمطار الصيفية ذات طبيعة متعلقة بالحمل الحرارى (CONVECTIONAL). في فصل الشتاء، تكون الترسيبات المطرية عادة أقل من فصول الصيف، وتسقط معظمها في شكل برد أو ثلج (SNOW).

المناخ القاري: (CONTINENTAL CLIMATE)

المنطقة المناخية تقع في الأجزاء الداخلية للقارات الكبيرة بين تايغا والصحراء في وسط خطوط العرض. فهي تنتشر في أوراسيا ما بين بولندا ودول البلطيق للسهل الروسي الأوسط. فوق جبال الأورال، يكون الحزام ضيقا ويسير موازيا للخط ٥٥٠. في شمال أمريكا يوجد هذا المناخ في الولايات الشمالية للولايات المتحدة والأجزاء الجنوبية للولايات الوسطى في كندا.

درجـة الحـرارة عـادة تكـون أعلا عند تلك لنوع مناخ تايغا، ولكن تكون أقل عن تلك لمناخ الساحل الشرقى الباردة الصيف يكون قصيرا وحار، درجات الحرارة تتراوح ما بين ١٠ م إلى ٢١ م. الـشتاء يكـون طويلا عـندما تـنخفض درجـة الحـرارة إلى أقل من درجـة حـرارة الـتجمد. الترسيبات المطرية متغيرة وتأتى معظمها كأمطار فى الصيف بينما أمطار الشتاء تكون فى شكل ثلوج.

المناخ القطبي: (POLAR CLIMATES)

المناخ القطبى هو ذلك المناخ حيث متوسط درجة الحرارة في الشهور الحارة أقل من
• أم. وهذه تتصف بعدم وجود الفترات الحارة وبطول الحالات الباردة. مجموعة هذا المناخ تم تقسيمها إلى نوعين. وهما مناخ التندرا (ITHE TUNDRA) ولكنها أقل من
• أم، ومناخ الغطاء الجليدي (ICE CAP) الذي فيه الشهور الدافئة تكون درجة حرارتها أقل من الصفر.

مناخ التندرا: (TUNDRA):

يوجد هذا المناخ على وجه الحصر في نصف الكرة الأرضية الشمالي حيث يشغل التخوم الساحلية المحيط الأمطار القطبية الشمالية (ARCTIC OCEONS) بجانب جزر الأقطار القطبية الشمالية والشواطئ عديمة الثلوج في أيسلندا (ICELAND) والأرض الخضراء (GREENLAND). الشتاء يكون قاسيا، ولكن الصيف يكون باردا. متوسط درجة الحرارة السنوى مرتفع. الترسيبات المطرية صغيرة. درجة حرارة أكثر الشهور حرارة لا تزيد عن صفر درجة مئوية، ولكن لن تكون أعلا من * أم. لذلك فإن الأرض قد تكون خالية من الثلج، وإن يكن لفترة زمنية قصيرة. ثبات درجة الحرارة السحيفي عند * أم لسذلك يكسون علامسة لحسد الاتجساه المسداري لتسندرا (EQUATOR LIMIT OF TUNDRA) وكذلك حد الاتجاه القطبي للنمو الشجرى الطحالب، ونبات الأشنة والحزاز (LICHENS).

مناخ الغطاء الجليدى: (ICE CAP CLIMATE

في المستواء وخسط الاستواء وللم المرتفاع الجالسية في إحكام درجة الحرارة والترسيبات (ALTILUDE LATITUDE) لهم دور هام في إحكام درجة الحرارة والترسيبات المطرية. على الجبال المرتفعة يكون تأثير الارتفاع العالى هو نقسه تأثير البعد عن خط الاستواء (HIG LATITNDE) على الكرة الأرضية. يمكن كشف ذلك بملاحظة مناطق الارتفاعات والنباتات الخضراء فيها من أسفل الجبال إلى قممها. الحالة العادية في الارتفاعات العالية هي الإشعاع الشمسي العالى، درجة الحرارة المنخفضة، ضغط الهواء المنخفض، الحالات الكبيرة في درجات الحرارة (فروق درجات الحرارة) خلال العام، كمية الترسيبات المطرية الضخمة عند الارتفاعات العالية. هذا النوع من المناخ يوجد في جبال الألب، جبال الهيمالايا، سهل تبتان (TIBETAN) المتسع وفي المناطق الصخرية.

المناخ والإنسان:

نظرا لأن المناخ يشير إلى الحالات الجوية للأرض خلال فترة زمنية طويلة، فإنه الاعتبار شديد الأهمية للبيئة الطبيعية. فهو يمثل المجال الجوى الحى الذى يشكل البيئة الطبيعية مع غلاف الأرض المائي (HYDROSPHERE)، الجزء اليابس من

الأرض (اليابسة) (LITHOSPHERE)، والمحيط الحيوى (BIOSPHERE). المناخ يؤثر ويتأثر بعمليات وظروف المكونات الأخرى أي المحيط المائى، اليابسة، المحيط الحيوى.

المناخ يضع حدودا لتوزيع مختلف أنواع حياة النبات والحيوان.

لذلك فإن له أهمية كبيرة للإنسان. فهو يؤثر على نشاطات الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الزراعة، الرى، إنشاء الغابات، بناء المنازل، استخدام الأرض، النقل والأنشطة الاقتصادية الأخرى تتأثر إلى حد كبير بالظروف المناخية. عدم تقييد قطع الأشجار بفعل الإنسان في أجزاء كثيرة من العالم أدى إلى نقص كبير في كمية الترسيبات وبالتالي كثيرا من حالات المجاعات بسبب ندرة المياه. بالمثل، زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو، والذي أدى إلى رفع درجة الحرارة الجوى حد ما.


المطر الحامضي: (ACID RAIN):

كلا من حامضى الكبريتيك وحامضى النيتريك هما الحامضين المسببين للمطر الحمضى. قد عرفنا ولاحظنا أن أكاسيد الكبريت والنيتروجين المنتجة بالعماليات الصناعية وعادم محركات الاحتراق تتفاعل مع بخار الماء في الغلاف الجوى لتكوين أحماض الكبريتيك والنيتريك والتي تسقط على الأرض كمطر حامضي.

الاعتبار الغريب فى الأمطار الحامضية هى أن الموقع المسبب لحدوث هذه الأمطار الحامضية ليس هو الذى يقاسى من هذا ولكنه موقع آخر، ذلك لأن الملوثات تحمل بعيدا بواسطة الرياح السائدة إلى مكان آخر حيث يحدث السقوط للأمطار.

المطر الحامضى لا يعرف حدودا جغرافية أو سياسية. لذلك فإن ثانى أكسيد الكبريت الذى ينطلق إلى الجو بالمداخن العالية فى مدينة بمومباى يحمل بعيدا بالرياح الشمالية الغربية إلى بومباى الجديدة (VASHI) لإنتاج المطر الحامضى فى تلك المناطق. ملايين الأطنان من المخلفات الصناعية يتم قذفها فى الغلاف الجوى بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية كل عام. وهذه تحمل بعيدا بالرياح القوية إلى كندا حيث ترسب كأمطار حامضية. يقال أن ٩٠ من المطر الحمضى فى النرويج يرجع إلى التلوث من مدن أخرى ، كذلك ٥٠٪ من المطر الحمضى فى السويد يقال أنه يرجع إلى اندفاع ملوثات المطر الحمضى من الصناعات البريطانية والألمانية. لذلك فإن المطر الحمضى سيصبح المصدر

الرئيسى لنقط الخلاف أو النقاش بين الدول.. إنه كابوس عالمي. في الحقيقة، لم يتم اكتشاف شكل غير معلن من الحرب الكيمائية أكثر تأثيرا شكل (٧).



المطر الحمضى قد أمات أكثر من ٢٠٠ بحيرة فى ولاية نيويورك. حوالى ٢٠٠٠ بحيرة فى السويد، منها ١٥٠٠٠ بحيرة بدون أسماك. فى كندا كثيرا من البحيرات أصبحت غير قادرة على تحمل إعاشة أنواع كثيرة من الأسماك بسبب المطر الحامضى. بقدر أن ٣٠٪ من غابات شرق ألمانيا يموت ببطئ بسبب المطر الحامضى، وهذا هو نفس الحال فى تشيكوسلوفاكيا وجزء معين فى ألمانيا.

التلف والدمار الذى يسببه المطر الحمضى ليس مقصورا على البحيرات والغابات فقط. المطر يسبب كذلك تآكل للمبانى، الآثار، التماثيل، المعادن والخشب. وهو يشكل تهديدا كبيرا لصحة الإنسان، لأنه يلوث ليس فقط الهواء ولكن مياه الشرب وحتى الغذاء.

الفصل الرابع

التلوث الإشعاعى والكيميائى والوقاية منه RADIO - ACTIVE AND CHEMICAL POLLUTION التلوث الإشعاعى:

مقدمة:

بالتحلل التلقائى لنوية ذرة (ATOMIC NUCLIE) عناصر معينة مثل الراديوم، اليورانيوم، الثوريوم.. الخ تبعث بروتونات (جسيمات ألفا (a))، إليكترونات [جسيمات بيتا ((a)) و أشعة جاما ((a)) – موجات كهرومغناطيسية ذات طول موجة قصيرة جدا. مثل هذه العناصر التى تبعث إشعاعات عند تحللها يقال أنها عناصر مشعة وهذه الصفة تسمى النشاط الإشعاعى.

التلوث الإشعاعي هو التلوث الطبيعى للهواء، الماء والتربة، بالمواد ذات النشاط الإشعاعي. مخلفات المواد ذات النشاط الإشعاعي التى تنطلق أساسا من الانفجار النووى الحرارى، تشكل تهديدا حاداً للكائنات الحية. انتشار النشاط الإشعاعي في جميع أنحاء العالم يلوث الهواء، التربة، الماء، النباتات، الحيوانات.

١- أساسيات الإشعاع:

الإشعاع هو انبعاث طاقة من نقطة المصدر. الإشعاع الكهرومغناطيسى أو إشعاع الجسيمات قادر على إنتاج أيونات، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بالتفاعل مع المادة يشار له كإشعاع مؤين. الإشعاع المؤين يتم إنتاجه أثناء الاستخدامات الطبية، النووية، الصناعية تصنيف أنواع الإشعاع مبنى على طول الموجه. الطاقة المصاحبة لنوع معين من الإشعاع تتوقف على طول موجة الإشعاع. كلما قصر طول الموجه كلما زاد التردد وزادت الطاقة.

طول الموجة = السرعة التردد التردد في الشعاع تتغير طبقا للمجال التي تسير خلاله.

٢ - القياسات:

أ – إليكترون فولت: (ELECTRONYOLT)

الإليكترون فولت هو وحدة طاقة تساوى ($1.7.7 \times 1.7^{-11}$ جول). الإليكترون فولت هو مقياس لطاقة تأين الإشعاع ويرمز له (ev) ، آلاف من الإليكترون فولت ((ev)) أو ملايين من الإليكترون فولت ((ev)). وهو الطاقة المكتسبة عند المرور خلال فرق الجهد لواحد فولت وهو يكافئ (ev) 1.7 (ev) أرج.

ب – رونتجت (ROENTGEN (R)

إمتصاص حوالى ٨٦ إرج (RGE ERGS) من الطاقة لكل جرام من الهواء يمثل واحد رونتجن. الرونتجن هو قياس للتأين في الهواء نتيجة التعرض لأشعة أكس أو لأشعة حاما.

ج - الراد RAD:

واحد راد أو جرعة إشعاع ممتصة، يمثل امتصاص ١٠٠ إرج لكل جرام من الوسط (MEDIUM) من أى نوع من إشعاع التأين. أشعة إكس العادية للصدر تنتج تعرض لحوالى ٠,١ راد، السلسلة الثقيلة جدا للتشخيص هي حوالي ١٠ راد.

د - الرم REM:

الرم، الرونتجن ، مكافئ الأشخاص (EQUIVALENT MEN)، يقصد به أن يؤخذ في الاعتبار التأثيرات البيولوجية لمختلف أنواع الإشعاعات من نفس الجرعة بالراد (IN RADS). لأغراض الإشعاع الطبي، فإن عدد الرم يمكن اعتباره مكافئ لعدد الراد أو الرنتجن. معامل النوع أو معامل التدمير (DAMAGE FACTOR - QF) يستخدم لتحويل الراد إلى رم.

معامل النوع - QF	نوع الإشعاع	A
1	لأشعة اكس ، أشعة جاما، طاقة	١
١	البوزيترونات > ۰٫۰۳ Mev	۲
٣	اليكترونات، طاقة بوزيترونات < Mev ٠,٠٣	٣
١.	\mathbf{Kev} ۱۰ خطاقة النيتوترونات	٤
· - ·	البروتونات	٥
Y· - 1	جسيمات الفا	٦
$(\mathbf{Rems} = \mathbf{Rads} \times \mathbf{QF})$ $\mathbf{QF} \times \mathbf{QF}$		رم = راد

هـ - كورى وراذر فورد: (CURIE AND RUTHER FORD)

كورى وراذفورد (RD) هما وحدتين للنشاط الإشعاعي. المعدل الذى به ذرات المصادر المشعة (RADIONUCLIDES – نـويدة مـشعة. مـن نظير إشعاعي) تتحلل يقاس بالكـورى. النـشاط الاشـعاعى للعيـنة يقال أنه واحد كورى إذا حدث له. ٣,٧ × ١٠ تحلل في الثانية وواحد رذرفورد إذا حدث له ١٠ تحلل في الثانية.

و - زمن نصف العمر: (HALF LIFE PEROID)

جسيمات ألفا لها قيم تأين نوعية ضخمة. فهى تنشر الطاقة سريعا ولها شحنة كهربية موجبة. باعثات ألفا هى العناصر الثقيلة مثل. اليورانيوم، الرصاص، البلوتونيوم والراديوم. الجسيمات طبيعى أنها تشكل خطورة على الصحة فقط فى شكل إشعاع داخلى خلال الهضم، الاستنشاق أو الجروح المفتوحة. وهذه لا تسبب خطورة خارجية نظرا لأنها لا تستطيع اختراق الطبقات الخارجية للجلد.

جسيمات بيتا خفيفة الوزن وتحمل شحنة واحدة. وهي تتأين باستخفاف وزهد (SLIGHTY)، وتنشر الطاقة سريعا وهي متوسطة الاختراق ولكن يمكن إيقافها بقليل من الألومنيوم. جسيمات بيتا يمكن أن تكون خطرة سواء كانت إشعاع داخلي أو خارجي بسبب تأين الأنسجة.

أشعة أكس وأشعة جاما هذه تسير بسرعة الضوء ولكن التردد يختلف. أشعة إكس وأشعة جاما لهما شده، اختراق عالية مقارنة بجسيمات ألفا وبيتا. وهما يشكلان الخطر الرئيسي على الصحة للإشعاع الخارجي رغم أن أشعة جاما يمكن أن تكون خطرة كذلك كإشعاع داخلي.

النيترونات هي جسيمات ليس لها شحنة وذات طاقة عالية ويمكن أن يكون لها كلا من التأثيرات الفسيولوجية والقدرة على جعل المواد الأخرى ذات نشاط إشعاعي (RADIOACTIVE) النيترونات يمكن أن تشكل المشاكل الرئيسية حول المفاعلات المنووية. النويده المشعة من نظير اشعاعي (RADIONU LIDES) هي نظير إشعاعي لعنصر.

مصادر التلوث الإشعاعي:

المصدرين الرئيسين للتلوث الإشعاعي هما الطبيعي وبصنع الإنسان.

المصادر الطبيعية:

وهذه تشمل الأشعة الكونية (CASMIC RAYS) والتي هي إشعاعات سريعة الحركة وذات إشعاعات نشطة ، ENERGETIC) التي تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي. كثافة أو شدة الإشعاعات الكونية في المحيط الحيوى (BIAS PHERE) تكون منخفضة ولذلك فإنها لا تشكل خطورة على الصحة العامة ولكنها مصدر خطر رئيسي في الفضاء.

الإشعاعات الأرضية من النويات (نواة الذرة) للعناصر المشعة الموجودة. في الصخور، التربة والماء تمثل مصادر طبيعية للتلوث الاشعاعي. تلك العناصر تشمل اليورانيوم ٢٣٥، اليورانيوم ٢٣٢، الثوريوم ٢٣٢ والكربون ١٤.

المصادر بفعل الإنسان:

من المصادر المشعة بفعل الإنسان هي اختبارات الأسلحة النووية، منشآت إنتاج الطاقة النووية، استخراج وتنقية البلوتوينوم والثوريوم وتحضير النظائر المشعة.

(١) الأسلحة النووية:

تشمل تجارب الأسلحة النووية الأتي:

- استخدام انشطار اليوارنيوم ٢٣٥، البلوتونيوم ٢٣٩.
 - الهيدروجين أو الليثيوم كمادة إندماج.

الانفجار النووية هي تفاعلات تسلسل حرة غير مسيطر عليها، فهي تنتج حالات من التدفقات الضخمة من النيوترونات التي تسبب الخاصية الإشعاعية لمواد أخرى في البيئة المحيطة.

يتم دفع سحب ضخمة من الجسيمات المشعة والغازات إلى أعلا في البيئة وتحمل إلى مساحات بعيدة بواسطة طاقة الرياح. وبالتدريج ترسب هذه على الأرض بثقلها أو أن بفعل الأمطار. ومن بين المواد الساقطة الاسترنثيوم ٩٠، الأيودين ١٣١، السيزيوم ١٣٧، المنتجات المتواد المشعة الساقطة. عند سقوط الأمطار المحتوية على هذه المواد المشعة على سطح الأرض، فإن الخاصية الإشعاعية تنتقل إلى حبيبات التربة مسببه تلوث التربة. يتم غسيل تلك المواد المشعة من التربة إلى

مختلط مصادر المياه حيث تمتصها الكائنات المائية ويحدث تراكم لها خلال السلسلة الغذائية حيث يمكن أن تصل إلى الإنسان.

(٢) المفاعلات النووية والوقود النووى:

فى محطة الطاقة النووية تشمل خطة العمل إدخال الوقود النووى المجهز، الانشطار، وعمليات التنشيط والعمليات الحرارية. الوقود المستخدم لتحلل الذارت هو عادة النظير المشع يورانيوم — ٢٣٥. فى هذه العملية تنطلق كمية ضخمة من الطاقة فى شكل حرارة التى تستخدم لإنتاج البخار لتشغيل التربينات الضخمة لإنتاج الكهرباء.

كلا من عناصر الوقود والمبردات هي مصادر للتولث الاشعاعي. بجانب ذلك، فإن المتخلص من المخلفات المسعة من المفاعلات النووية هو مشكلة كبيرة ذلك لأن منتجات الانشطار والتنشيط فيها تعتبر خطيرة للكائنات الحية. حتى في حالة دفن هذه المخلفات في خزانات تحت الأرض للتحلل الطبيعي، فإنها يمكن أن تصبح حرة وتهرب إلى المجلط.

(٣) النظائر المشعة: (RADIO ACTIVE ISOTOPES)

عدد كبير من النظائر المشعة مثل اليود — ١٢٥، الكربون ١٤، الفوسفور ٣٢ ومركباتهم استخدمت في عمليات بحثية كثيرة. مياه الصرف من هذه المنشآت البحثية تصل إلى مختلف مصادر المياه مثل الأنهار، المجارى المائية، البحيرات. الخ خلال مواسير الصرف حيث تسبب تلوثاً للمياه. وكذلك فإن اليود المشع والفوسفور المشع يصل إلى السلسلة الغذائية خلال الماء وأخيرا يمكن أن تصل إلى الإنسان خلال الأسماك.

(٤) مصادر أخرى:

يدخل جسم الإنسان تركيزات مختلفة من الإشعاعات أثناء مختلف المعالجات الطبية، فمثلا أشعة إكس هي العادية للكشف عن الاضطراب الجهاز العظمى، علاج مرضى السرطان عادة يحتوى على الراديوم وإشعاعات نظير آخر. يقدر أنه يؤخذ سنويا ٢٤٠ مليون أشعة إكس وأسنان وأن ١٥ مليون اختبار باستخدام المواد المشعة للتتبع (TRACES) يتم عملها في جسم الإنسان كذلك.

الأنواع العادية لإشعاع التأين هي أشعة إكس والتي يتم تحضيرها بواسطة معدة التصوير الإشعاعي (RADIOGRAPHIC)، معدات العلاج بأشعة إكس ، أشعة إكس للأسنان التي يمكن أن تخترق عند فرق جهد حوالي ١٠ كيلو فولت تنتج إشعاع

أكثر اختراقا ويمكن أن يكون أكثر خطورة، فى حالة عدم احتوائه جيدا. وهذه تشمل نظام العرض التليفزيوني عالى الفولت، أجهزة التليفزيون الملونة، الميكروسكوبات الإليكترونية، أنبوب نقل الإشعاع، أنبوب تعديل الفولت العالى .. الخ.

من بين المواد المشعة المستخدم عادة والموجود طبيعيا هو اليورانيوم، البلوينوم، استينيوم (ACTINUM)، والثوريوم.

تأثيرات الملوث المشع:

إنه منذ اختراع القنبلة النووية فإن الجنس البشرى يواجه التهديد بالحرب النووية. لذلك، من المهم معرفة درجة الضرر الذى يمكن أن تسببه الإشعاعات المخترقة ذات الطاقة العالية للكائنات الحية. عند مرور جسم نووى بطاقة عالية أو أشعة جاما خلال أي مادة، فإنه يؤين الذرات التي يقابلها في طريقة وذلك بقذف الإليكترونات منها. يتوقف تأثير الملوثات المشعة على:

- أ قوة الإشعاع والتي بدورها تتحدد بدرجة التأين الناتجة عند المرور خلال المادة.
 - ب الفترة الزمنية الذي حدث خلالها التعرض بالإشعاع.
 - جـ معدل انتشار الملوث الاشعاعي .
 - د فترة نصف العمر للملوث الاشعاعي.
 - هـ الظروف المناخية.

التلف الذي يحدث لجسم الإنسان بواسطة الإختراق لهذه الأشعة يعتمد على:

- أ الجرعة.
- ب معدل الجرعة.
- جـ الجزء المعرض من الجسم.

فى حالة الجرعات الإشعاعية العالية فإنها يمكن أن تسبب الموت الفورى بينما فى حالة الجرعات المنخفضة فإنها تفسد أو تتلف الوظائف العضوية للجسم.

بدون حدوث أضرار مستمرة فإن اليد والقدم يمكن أن يتحمل جرعة أكبر من الإشعاع مقارنة بأجزاء أخرى من الجسم.

عــند مــرور الإشــعاعات الــنووية وأشــعة إكــس خــلال الخلايــا الوراثــية (GENETIC CELLS) فإنها تؤثر على الكروموزمات (الكروموزوم هو جسم خيطى كروماتينـي يظهـر فـي نـواة الخلية عند الانقسام). عند تأثر الخلايا الوراثية عندئذ تكون

النتائج خطيرة لأن الجينات أو الموروثات (GENES) قد تأثرت أى أنه حدث تغير إحيائي وراثى مفاجئ (MUTATION). وهذا التغير الإحيائي الوراثى عادة ينقل من جيل إلى جيل لذلك فإن التلف يكون موروثا بذرية الجيل الذى تأثر. من بين التأثيرات طويلة المدى للتلوث الاشعاعى هي الأمراض الأورام أو المتعلقة بالورم أو شبيه به (TUMOUR)، السرطان التغيرات في النمو.

بعض الخلايا تكون أكثر عرضة للضرر بواسطة الإشعاعات فمثلاً:

أ — النمو النشط للخلايا.

ب — التقسيم النشط للخلايا (ذلك هو سبب تدمير الخلايا السرطانية بالإشعاع ذلك لأنها كذلك تنسب إلى نوع النمو النشط).

جـ – خلايا نخاع العظام (BONE MARROW CELLS) التي تنتج خلايا الدم الحية (CORPUSCLES).

د - خلايا الجلد.

هـ - خلايا التناسل والإنجاب.

و — الجنين أو حالة الحمل.

خلايا أخرى الأقل تعرض للتلف بالإشعاع هي:

أ — العضلاب.

ب — العظام.

جـ - الأنسجة العصبية.

القصف الذرى لليابان (عام ١٩٤٥) نتج عنه وفيات كثيرة بسبب النمو الضار، إبيضاض الدم (LEUKEMIA) السرطان. كثيرا من الأطفال يحدث لهم تخلف عقلى، تشوة خلقى.

الملوثات التى تسقط فى الحقول تجد طريقها نحو نباتات غذاء الحيوان التى تنمو فى هذه الحقول. الأطفال الذين يشربون اللبن من مثل هذه القطعان يحدث لها تشوه لأن الملوثات ذات النشاط الاشعاعى مثل الاسترنثيوم ٤٠ تترسب فى العظام بنفس الطريقة مثل الكالسيوم تسبب مرض سرطان العظام.

اليود ١٣١ يتلف خلايا الدم البيضاء، نخاع العظام، ورم النسيج اللمفاوى، الطحال، وبسبب الأورام، سرطان الجلد، عيوب في النظر.

الملوثات المشعة تؤثر كذلك على النباتات والحيوانات. بعض الحيوانات تراكم نويات معينة (NUCLIDES)، فمثلاً، المحار من الرخويات البحرية يرسب 65 ZN الأسماك ترسب 55 FE من الرخويات البحرية تلتقط 65 ZN.

الجدول الآتي يوضح التعرض الاشعاعي للفرد في الولايات المتحدة:

الجرعة (ملى ريم في العام)	المصادر
١٣٠	الخلفية الطبيعية
۹٠	العلاج الطبى بأشعة أكس
٥,١	إختيارات الأسلحة النووية
•,•1	محطات الطاقة النووية

الجدول الآتي يوضح تأثير الاشعاع على كل الجسم:

التأثير المحتمل	جرعة رونجتن
الـتأثير المحـتمل، لا تأثير واضح عدا احتمال تغيرات قليلة في	صفر — ۲۰
الدم.	
القئ ودوار البحر لمدة حوالى يوم واحد، يليه أشكال أخرى من	Yo. — 10.
المرض الاشعاعي لحوالي ٥٠٪ من الأشخاص لا يتوقع حدوث	
وفيات،	
القئ ودوران البحر لمدة يوم واحد يليه أشكال أخرى من المرض	$\xi \cdots - \gamma \cdots$
الاشعاعي لحوالي ٥٠٪ من الأشخاص. يتوقع حدوث وفيات	
بنسبة ١٠٪،	
القبئ ودوار البحر لكل الأشخاص تقريبا في اليوم الأول ، يليه	۰۰۰ — ۳۰۰
,	$\lor \circ \cdot - \circ \circ \cdot$
-	.
	1
•	2
أشكال أخرى من المرض الاشعاعي، الوفيات المتوقعة حوالى ٢٥٪. القئ ودورا البحر لكل الأشخاص في اليوم الأول، يليه أشكال أخرى من المرض الاشعاعي. حوالي ٥٠٪ وفيات خلال شهر واحد. القئ ودوار البحر لكل الأشخاص خلال ١ – ٢ ساعة احتمال لا يوجد أحياء. الوهن الفورى وكل المعرضين سيهلكوا خلال ساعة واحدة.	····

الجدول الآتي يوضح أقصى جرعة إشعاعية مكافئة مسموح بها:

أقصى جرعة متراكمة بالرم	أقص <i>ى ج</i> رعة كل عام بالرم	أقصى جرعة ١٣ أسبوع بالرم	
۱۸ – ه	٥	۲	مساحات التحكم للجسم.
			الغدد، عدسات العين، نخاع
	10	_	العظام الأخمر.
			الجلد بخلاف اليدين والأجزاء
	٧٥	70	الأمامية/ الأيدى.
	٣.	١.	الأجزاء الأمامية.
			أعضاء أخرى، أنسجة وأجهزة
	10	٥	عضوية أخرى.
			مساحات غير محكمة تعرض
	•,••		أحيانا.
	۰٫۱۷ متوسط		حدود الجرعة للسكان

ليكون الخطر عند أدناه وفى الحدود المقبولة ، فإن أقصى جرعة مسموح بها اقترحت بواسطة المؤتمر الدولى للحماية الإشعاعية وجهات أخرى.

الجدول الآتى يوضح أقصى جرعة مسموح بها:

أعضاء المجتمع (ريم في العام)	إشعاعات الكبار (ريم فى العام)	الأعضاء ذات الأنسجة
٠,٥٠	٥	الغدد، نخاع العظام
٣,٠٠	٣.	الجلد، العظام
٣,٠٠	٣.	الغدة الدرقية THYROID
٧,٥٠	٧٥	الأطراف
١,٥٠	١٥	أعضاء متفردة أخرى

التحكم في التلوث الإشعاعي:

التحكم في التلوث الإشعاعي يتم بالتفعيل الحازم لإجراءات الأمان الآتية:

(١) الحماية من التعرض الإشعاعي:

المبادئ الثلاث للحماية من الإشعاعات هي المسافة، زمن التعرض، نظام الوقاية لعزل الإشعاع. يقل التعرض مع مربع المسافة من المصدر. زمن التعرض يجب أن يكون أقل ما يمكن لتنفيذ عمل معين. في حالة المتطلبات السكانية فإن التعرض الكلي يجب أن يكون أقل من أقصى جرعة.

العزل (SHEIDLING) هو إيجاد مادة تهدئة كثيفة (مادة عزل) ما بين مصدر الإشعاع والمجال المحيط وذلك لخفض أو لإيقاف مسار الإشعاع. أثناء الفحوص الطبية يجب تفعيل الإجراءات الآتية:

أ — التوصيف الطبى لشرائح أشعة أكس يجب أن يكون للحصول على معلومات عن التشخيص الطبى وأن يكون بناءاً على تقديرات للتحليل الطبى.

ب - تجنب أشعة إكس الروتينية مثل:

- الكشف بأشعة أكس على الصدر وأسفل الظهر في شكل كشف دورى روتيني.
 - صور الأشعة على الصدر في الحالات الروتينية قبل الولادة.
 - فحص درنات السل (وعزلها) بالأشعة الصدرية.
- جـ معدة أشعة إكس من أعلا نوع التي تعمل وتصان بواسطة عناصر مؤهلة ومدربه.
 - د الحماية المناسبة ليكون التعرض محدودا للجزء المطلوب من الجسم.

الحماية من التلوث الاشعاعي:

الجسيمات المشعة تشكل خطورة عند استنشاقها. فهى تشع فى الجسم باستمرار حتى تنتهى. يمكن خفض هذا باستخدام أغطية الرأس المعملية، مرشحات الهواء، ونظم سحب العادم، تجنب الكنس الجاف، ارتداء ملابس الوقاية ومؤشرات الإشعاع (لمعرفة الكمية الكلية من الإشعاع التى تعرض لها الشخص)، استخدام الأقنعة المانعة لاستنشاق الغاز الملوثة، عند ظهور الحاجة إليها ومنع التدخين وتناول الطعام حيث تستخدم المواد المشعة. دلائل الحماية من الإشعاع للماء والغذاء والهواء هى كالآتى:

أ - الماء: أقصى حد للإشعاع في مياه الشرب:

اقصی مستوی بیکو کوری / لتر	الملوث
٥	* كلا من الراديوم ٢٢٦، الراديوم ٢٢٨ معا
١٥	* النشاط الكلى لجسم ألفا
۲٠	* التريتنوم
٨	* الاستر نشيوم — ٩٠
٥٠	* النشاط الكلى لجسيم بيتا

ب-الغذاء:

المصادر الرئيسية للإشعاع في الغذاء هي التي من صنع الإنسان وسقطت على الأرض الزراعية، مادة مثل الاسترنثيوم، السيزيوم، اليود ١٣١، قد تصل إلى النبات خلال الجذور وتجد طريقها نحو الغذاء. ألبان القطعان المنتجة للألبان تكون ملوثة في حلة أكل الأعشاب والحشائش الملوثة. هذا اللبن يمكن استخدامه في صناعة الزبد و في صناعة اللبن المجفف وفي صناعة الجبن.

جـ - الهواء:

تلوث الهواء بالمواد المشعة يمكن أن يكون من الانفجارات النووية، ومن المفاعلات النووية، ومن تصنيع الوقود النووى، ومن التسرب الغير متعمد وكذلك المصدر الطبيعى. أقصى مستوى مسموح به هو ١٠٠ – ١٨٠ في العام. الانفجارات النووية واستخدام الأسلحة النووية يجب الحد منها كلية. تسرب العناصر المشعة من المفاعلات النووية ومن محطات إنتاج الطاقة بالوقود النووى يجب مراجعتها من آن إلى آخر.

(٣) الساحة الحكمة:

المساحات المسببة أو التى تسمح بالتعرض الاشعاعى يجب أن يكون الوصول إليها محكم وأن يتم تعليمها "كمنطقة محظورة" أو كمنطقة إشعاع".. الخ. تتم المراجعة بانتظام لمستوى التلوث الاشعاعى فى المساحات ذات الخطورة الكبيرة. العوازل أو الحوائط المقاومة للإشعاع يجب إنشائها لحماية العاملين من المواد المشعة.

(٤) الجمع والتخزين والتخلص:

المواد المشعة يجب أن يتم تحويلها إلى الشكل الغير ضار أو أن يتم تخزينها في طبقات عميقة من اليابسة (LITHO SPHERE) حيث يمكن أن يحدث التحلل التدريجي الغير ضار.

المخلفات السائلة والصلبة يمكن أن يكون مصدرها معامل كشف الأنشطة الإشعاعية المخلفات السائلة والصلبة يمكن أن يكون مصدرها معامل كشف الأنشطة الإشعاعية (RADIO SCOPIC)، مصانع الصناعات الكيمائية، المفاعلات السلورق أو المخلفات الصلبة ذات النشاط المنخفض يتم جمعها في أوعية مبطنة بالورق أو بالبلاستيك ويتم التخلص منها بطريقة مقننة (الحرق أو الروم الأرض). المخلفات الصلبة ذات النشاط الاشعاعي العالى يتم وضعها في أوعية محجبة (SHIELDED). المخلفات ذات المستوى المنخفض السائلة أو الغازية عادة يتم تخفيفها أو تشتتها إلى أقصى حد مسموح به قبل التخلص. المخلفات ذات المستوى العالى الصلبة والسائلة يتم تركيزها وحفظها. المخلفات ذات المستوى العالى هي غالبا مخلفات سائلة من محطات الطاقة النووية وتظل مشكلة يصعب حلها نظرا الطول عمر النشاط الاشعاعي الموجود.

المخلفات المشعة ذات المستوى العالى يمكن تثبيتها في مادة صلبة خاملة للتخلص في ساحة أو إمكان استخدام وعاء زجاجي خاص لتخزينها. هذه الأوعية الزجاجية تظل عند ١٠٠ - ١٠ أم ويعتقد أنها تظل لملايين السنين. المحاولات هي لتحويل هذه المخلفات إلى مادة زجاجية. يمكن أن يسمح بالتخلص الأرضى للمخلفات ذات المستوى المنخفض والمتوسط مع الظروف المناسبة للتربة، والصخور والمياه الجوفية. طرق التخلص الأخرى التي تؤخذ في الاعتبار هي الكهوف الواسعة أو المغارات، المنجم العميق، التشققات المالحة، التخلص في الآبار العميقة وفي المحيطات، ولكن كل من هذه يتطلب تقدير حذر قبل السماح به. لأفضل نتيجة مؤثرة، فإنه يلزم عمل برنامج رصد بيئي والذي يسبقه استطلاع تحضيري في وحول المنشأة النووية والذي يفيد في مراجعة العمليات المختلفة التي يمكن أن تنتج التلوث.

التلوث الاشعاعي هو تهديد خطير للحياة ذلك لأن الأشخاص المعرضين لمخاطر الإشعاعات يتم الإشعاع لا يستشعروا النتائج الميتة والغير مرئية. التأثيرات الضارة للإشعاعات يتم الشعور بها لسنوات. بالنظر إلى التدمير الكبير لحياة الإنسان والحيوان والنبات، النتائج المأساوية المتربة على التلوث الإشعاعي، فالحقيقة أنه لا توجد جرعة آمنة ولا علاج للتلف بسبب الإشعاعات ويجب على البشرية التوقف عن السباق في السلاح النووي.

التلوث الكيميائي:

إن إنتشار استخدام الكيماويات في الزراعة وفي الصناعة بدون إدراك ومعرفة انعكاسات سمية هذه الكيماويات قد ضاعف من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان. الاستخدام المتزايد للكيماويات في ملايين من مختلف المنتجات التجارية قد ساعد على دخول كثيراً من المركبات الجديدة في البيئة، بعض منها ينتشر في كميات صغيرة خلال البيئة بينما البعض الآخر يصبح مركزاً في أماكن التخلص. طبقاً لقواعد حماية البيئة تشكل تهديداً حاداً لكل الكائنات الحية.


الملوثات الكيميائية من التقنيات الحديثة تكون من المصادر الآتية غالباً:

- * الأسمدة.
- * المبيدات.
- * المنظفات الصناعية.
- * المعادن السامة في المخلفات الصناعية.
 - * تكنولوجيا صناعة زيت البترول.

١ - الأسمدة:

الأسمدة هي المواد التي تضاف إلى التربة لزيادة خصوبتها ولتحسين نوعية وكمية نمو النبات.

الأسمدة هي أساساً من نوعين كما في الجدول الآتي:



الأسمدة الزائدة التى لا يستهلكها النبات يتم غسيلها من التربة حيث تلوث مصادر المياه الجوفية. هذه المركبات الكيمائية لا تتحلل بيولوجيا أى أنها تقاوم كما هى لفترات زمنية طويلة وتتراكم حتى الوصول المستويات الضارة عند مرورها خلال المستويات المختلفة للسلسلة الغذائية.

التركيزات العالية من النترات التي يتم استهلاكها خلال مياه الشرب والخضروات الورقية يتم اختزالها إلى النيتريت بفعل البكتريا في الأمعاء. عند الوصول إلى مجرى الدم فإنها تلتصق مصع الهصيموجلوبين مكونة مصادة معقدة وهصى الميثوجلوبين (METHOGLOBIN) وهذه المادة تقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين وتسبب حالة مرضية وهي أنيميا الميثوجلوبين أو مرض الطفل الأزرق (القاتل للأطفال الصغار). هذا المرض يتصف بلون الجلد الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم (أي الازرقاق — «ذا المرض يتصف بلون الجلد الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم (أي الازرقاق).

فى الأشخاص اليافعين يكون السرطان المعوى فى حالة تحول هذه النترات إلى الأمينات (NITROSO AMINES).

هذا بالإضافة إلى أن أملاح النترات والفوسفات فإنها عند وصولها إلى مجارى الصرف الزراعى السطحية أو إلى المسطحات المائية العذبة من خلال صرف التربة فإنها تكون سامة للكائنات الحية المائية وتحديدا للثروة السمكية. كما أن هذه الأملاح تعتبر غذاءاً جيدا للكائنات النباتية المائية مثل الطحالب وورد النيل بما يزيد نموها وتكاثرها وهذا بالتالى ينعكس بالسلب على المجرى المائي حيث يعيق معدل التدفق للماء في المجرى المائي والذي بالتالى يقلل من قدرة المجرى المائي على المعالجة الذاتية هذا بالإضافة إلى أن هذه النباتات ذات قدرة عالية على امتصاص الماء بما يقلل من الموارد المائية العذبة المتاحة.

Y – البيدات: (PESTICIDES)

إن الكائن الحى الذى يسبب الفقد الاقتصادى أو التلف للحياة الطبيعية للإنسان هى الحشرات (PESTS) وكذلك المركبات الكيمائية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية والتى تسمى المبيدات الحشرية (PESTICIDES). تستخدم المبيدات الحشرية لمقاومة الآفات الزراعية لزيادة الحاصلات الزراعية وكذلك لقتل الحشرات المسببة للأمراض مثل مرض الملاريا، وباء الطاعون، وحمى الضنك DENGUE ..الخ.

على أساس طبيعة الكائنات التي يتم السيطرة عليها بواسطة المبيدات فإن المبيدات تنقسم إلى ستة أنواع:

- أ المبيدات الحشرية.
- ب مبيدات الطحالب والأعشاب.
 - جـ مبيدات مقاومة الزواحف.
- د مبيدات مقاومة الحيوانات الرخوية.
- هـ مبيدات مقاومة السلكيات أو الخيطيات وهى طائفة من الديدان الأسطوانية التى تتطفل على الحيوانات والنباتات أو تحيا في التربة أو في الماء.

وعلى أساس مكوناتها الكيماوية تنقسم المبيدات إلى أربع أقسام:

- أ المواد العضوية المكلورة مثل د.د.ت، الهبتاكلور، الداى الدرين، الأردين، الآندرين، الاندرين لقاومة النمل الأبيض (TERMITES).
 - ب المواد العضوية الفوسفاتية مثل بارثيون، مالاثيون.
- جــ المـواد العـضوية بالكاربامـيت (ORGANO CARBAMATES) وتـشمل فينيل كاربا ميت، الثيو كاربا ميت.
 - د المبيدات الحشرية الغير عضوية: وتشمل الزرنتيخ ومركبات الكبريت.

المواد العضوية المكلورة مثل الد. د.ت ، الألدرين، الداى ألدرين، هى مواد خطيرة بسبب طبيعة استمراريتها فى الطبيعة، فهى شديدة الثبات وتتحلل ببطئ شديد جدا أى إنها سميات تراكمية وتسبب مشاكل حادة عند نهاية السلسلة الغذائية.

تركيزاتها تزداد عند مرورها من مستوى غذائى معين إلى المستوى التالى فى السلسلة الغذائية، خيلال عملية تيسمى التيضغيم البيولوجي أو التكبير الحيوى (BIOMAG NIFICATION). فمثلا، تركيز المبيد فى الماء يكون منخفضاً. ولكن تركيزه يزداد عند المرور خلال السلسلة الغذائية المتضمنة النباتات المائية، الأسماك، الطيور المفترسة، الإنسان. الداى ألدرين مع التضخم أو التكبير الحيوى البيولوجى فى الطيور الجارحة يؤثر على الأداء الحيوى للكالسيوم (الأيض METABOLISM) ونتيجة لذلك فإن البيض الذى تضعه هذه الطيور تصبح لها قشرة رقيقة ولا تستطيع تحمل وزن الطيور الحاضنة (الأبوين) بما ينتج عنه فشل التكاثر.

التركيـز العـالى لمـادة. د. د. ت فـى الإنـسان هناك شك فى أنها تسبب فشل كبدى، الـسرطان، زيادة ضغط الدم، نزيف فى المخ (CEREBAL HAEMORRHAGE).

الدد. د.ت توقف استعماله حاليا في كثير من بلدان العالم. المبيدات الحشرية تساهم في عدم التوازن البيئي أو الخلل البيئي نتيجة القضاء على الكائنات المفترسة وفريستها. استخدام المبيدات لفترة طويلة ينتج عنه حشرات مقاومة للمبيدات والتي تنتج نسل يحتاج لجرعات عالية من المبيدات لمقاومتها.

لقاومة المخاطر المصاحبة لصناعة المبيدات فإنه يلزم ضمان نقاء ونوعية المبيد الحشرى وتطابقه مع المواصفات القياسية. كما يجب إدراك المعلومات التامة عن المكونات النشطة للمبيد المصنع مع إتخاذ الاجراءات الفورية للعلاج وتطوير المنتج في حالة ظهور مشاكل عند الاستخدام العملي للمنتجات.

T - المنظفات الصناعية: (DETERGENTS)

المنظفات الصناعية تحتوى على المادة الأساسية الفعالة وهي المادة ذات النشاط السطحي (SURFACTANTS)، فهي تعمل على خفض الجذب السطحي بحيث ترتبط الجسيمات المسببة للأوساخ بالماء حيث يتم إزالتها بعد ذلك بالغسيل.

من أمثلة المنظفات الصناعية (C6 H6) والتي لا تتحلل بيولوجيا. مثل أى مادة (A B S) الذي به حلقة بنزين (C6 H6) والتي لا تتحلل بيولوجيا. مثل أى مادة نشاط سطحي فإن (A B S) بسبب الرغاوي والزبد في الماء. مع اعتبار تأثيره الضار علي السلسلة الغذائية فقيد تم استبداله بمادة نشاط سطحي جديدة وهي (LINEAR ALKYL SULPHONATE COMPOUNDS - L A S) وهذه مادة قابلة للتحلل البيولوجي.

الأكثر خطورة عن مادة النشاط السطحى هو المكون من مادة البولى فوسفيت (POLY PHOS PHATES) للمنظف الصناعى التى تحتاج إلى استبدالها مراعاة لآثارها السضارة. ولكسن بعسد فسشل قسبول السبديل مسن مسادة (NITROLO TRI ACETATE) ، باعتبار آثارها الخطرة على الإنسان، فقد أصبح الحل المفضل يبدو في أدنى استخدام الفوسفات في المنظفات الصناعية.

٤ - المعادن السامة في المخلفات الصناعية :

الملوثات السامة المؤثرة في المخلفات الصناعية هي الكادميوم، الزئبق، الألومنيوم، الرصاص، الفضة، الزرنيخ، الباريوم.. الخ. وهذه هي كذلك لها سميه تراكمية حيث تتراكم تركيزاتها في السلسلة الغذائية، مسبة التسمم الفسيلوجي وذلك بالتصاقها بأنسجة الكائنات المائية (الأسماك).

١ - الكادميوم:

صناعات مادة البلاستيك بى فى سى، خامات الزنك، مصانع النسيج، عمليات الصباغة، الطلاء الكهربى، الكيماويات تطلق الكادميوم فى البيئة. فى بعض التركيزات يكون الكادميوم قاتل للكائنات المائية والكائنات الحية.

تزداد سميه الكادميوم عند اتحاده متعاونا مع معادن أخرى مثل النحاس والزنك. في الإنسان، ينتج عن تسمم الكادميوم في فترة تسمم الكادميوم الكامنة تحدث آلام حادة في منطقة أسفل الظهر وذلك من آن إلى آخر. يلى ذلك فإن الألم مع زيادة وطول الوقت يبقى الألم مستمرا في مكانه مع ظهور بقع ذات اللون الأسود على الأسنان. في المرحلة التالية، تبدو شدة الألم المصاحبة لظاهرة مثل انتفاخ الجلد، خشونة الشعر.. إلخ.

شدة وهن العظام، عدم القدرة على حمل وزن الجسم يؤثر على المشى.

فى المرحلة الأخيرة، فإن العظام تصبح هينة ولينة ويتغير شكلها بسبب التغير الكلى للهيكل العظمى ثم الكسور.

٢ – الزئبق:

الصناعات التى تتضمن صناعة البويات، الورق، الأسمدة، المبيدات الحشرية، الصودا الكاوية، الكلور، كل تلك الصناعات تصرف الزئبق فى صرفها الصناعى. مثل هذا الصرف الصناعى الذى يتم صرفه على المسطحات المائية تضع دور الزئبق فى التشغيل فى البيئة. تركيزات الزئبق المخفضة حتى ٠,٠٠١ ملجرام / لتر معروف أنها تعيق معدل التمثيل الضوئى للنباتات المائية بما ينتج عنه خفض إنتاج الأكسجين فى البيئة المائية.

الـزئبق يـتحد مـع الميثانول سريعا في البيئة المائية وفي هذا الشكل يمكنه التراكم في السلسلة الغذائية. قيمته الآمنة هي فقط ٠,٠٠٢ ملجرام في اللتر في مياه الشرب.

الزيادة الحيوية للزئبق هي نتيجة التركيز العالى الغير مقبول في الكائنات عند أعلا مستوى السلسلة الغذائية.

الزئبق هو أقصى ملوث مائى ويعرف بأنه يسبب تسمم الزئبق فى الإنسان عند تركيزات تزيد عن ٢٠٠ ملجرام و عند تركيزات ٢٠٠ ملجرام يصبح قاتلا ويسبب الوفاة الأعراض العامة للتسمم بالزئبق هى:

- أ فقد الذاكرة.
 - ب الأرق.
- ج الوخز في الأصابع وفي الشفاه.
 - د الضعف والإجهاد.
 - ه عدم الارتياح والحساسية.
- و نزيف في اللثة، ضعف وفقد في الأسنان.
 - ز الرعشة.
 - ح إمساك وعدم الارتياح الباطني.
 - ط تلف المخ والعصاب.

٣ - الرصاص:

صرف مخلفات الطباعة، الطلاء، الصباغة، مواسير البي في سي، صناعة البطاريات واستخراج المعادن هذه تلوث البيئة بالرصاص. رغم أن الرصاص ملوث سام إلا أن تأثيراته أقل حدة عن سمية الكادميوم والزئبق. استنشاق الرصاص (من عادم السيارات) أكثر سمية عن ابتلاع الرصاص.

وهو سمية تراكمية وعند زيادة التركيز في العمليات الحيوية فإنه يسبب عيوب في العظام، تورم الكلي، سمية الجهاز العصبي.

استخدام مواسير الرصاص لنقل مياه الصنبور يجب أن يتم تجنبه لمنع التلوث بالرصاص لمياه الشرب بما يزيد عن الحدود المقررة (٠,٠٥ ملجرام/ لتر).

٤ - الكروم:

الـصناعات التـى تنـتج الـبويات والـصبغات، الـسيراميك، والـزجاج، التـصوير الفوتوغرافى، الطـلاء الكهربى هـى الـصناعات التـى يـوجد الكروم فى مياه صرف تلك الـصناعات وتسبب الـتلوث البيئى للمسطحات المائية عند صرف مياه الصرف الصناعى فيها.

٥ – الزرنيخ:

الـزرنيخ هـو مـن المكـونات المـستخدمة فـى صـناعة المبـيدات الحـشرية، مبـيدات الفطريات، مبيدات الزواحف، .. الخ.

الأعراض المصاحبة لتسمم الزرنيخ هي:

- أ الدسنتاريا والإسهال.
- ب فقد الشهية والوزن.
- جـ التهاب الملتحمة، اطن الجفن (CONJUN CTIVITIES).
 - د تغير لون الجلد.

٦ - الفضة:

صناعة الطلاء الكهربى والتصوير الفوتوغرافى هما المصادر الرئيسية لملوث الفضة. الفضة هي مادة سامة تراكمية وهي سامة للكائنات المائية (الأسماك) وكذلك للإنسان تأثيرات سمية الفضة هي:

- أ عدم انتظام ضربات القلب.
- ب التغير المستمر للون جلد الإنسان.

٧ – باربوم:

الباريوم الذى مصدره مبيدات الزواحف يسبب التلف الكلوى، ارتفاع ضغط الدم، التشنج، النشاط الزائد لعضلات القلب.

٨ - الزنك:

انخفاض الحديد يسبب الأنيميا هو من أعراض سمية الزنك وأعراض تلف الجهاز التنفسى وأنها نتيجة الزنك في شكل (ASNICKEL CARBONYL) الموجود في دخان التبغ.

تقنيات ذات الأساس البترولي:

إذا الزيادة المتسارعة وما صاحبها من زيادة في الطلب على المنتجات البترولية قد جعلت من تقنيات تصنيع وتداول البترول ومشتقاته جزءا هاما من اهتماماتها اليومية. فنرى أن مصانع تكرير البترول، زيت عادم السيارات، خزانات حفظ الزيت في مصانع البتروكيماويات لمخلفات الصناعية البترولية، إنسكابات الزيت من الحوادث، هذا بالإضافة إلى كثافة النقل البحرى للمواد البترولية. كل تلك الأنشطة البترولية ساهمت إلى

حد كبير فى تلوث البيئة المائية بالزيت. نظرا لأن الزيت لا يذوب فى الماء فإنه يطفو فى طبقات صغيرة وينتشر سريعا فوق سطح الماء. رغم تبخر المكونات المتطايرة ذات الوزن الجزئيى المنخفض والخفيفة من الزيت، فإن تأثيرات تلوث البيئة المائية تظهر فى الآتى:

أ — الزيت يقلل انتقال الضوء خلال سطح الماء. نتيجة لذلك فإن قدرة التمثيل الضوئى للنباتات المائية تنخفض بشدة بما يترتب عليه خفض الأكسجين المذاب في الماء.

ب — الطبقة الزيتية على السطح تعيق انتقال الأكسجين من الجو وبذا تقل مستوى الأكسجين في الماء.

جـ - إعاقة الطفو والعزل للطير وذلك باختراق الزيت إلى الريش. بسبب تغطية الزيت لريش الطيور المائية فإن هذه الطيور تصبح معرضة للبرد والأمراض وتجد صعوبة في السباحة، الطفو والطيران.

وبسبب وصول الزيت إلى معدة الطائر أثناء محاولته تناول غذائه فإنه ذلك يسبب تأثيرات سامة على الطيور المائية وقد يتسبب في موتها.


د - زيادة التركيزات الحيوية في الأسماك القشرية ينتج عنه تأثيرات سامة.

إن الاستخدام الغير رشيد لمركبات الكيماوية قد أدى إلى تأثيرات خطيرة على البيئة. إن التحكم في استخدام المبيدات، والمخلفات وتبنى أساليب زراعية أفضل سيساعد ذلك على الحصول على بيئة نظيفة، مياه نظيفة، هواء نظيف، غذاء غير ملوث، ونباتات وحيوانات صحيحة ومفيدة.

الفصل الخامس

الأرض والمحيط الصخرى (القشرة الأرضية) (EARTH AND LITHOSPERE)

المكون الصلب للأرض يسمى القشرة الأرضية (LITHOSPHERE) وهو يتكون من طبقات مختلفة أى القشرة (CRUST)، الغلاف أو غطاء اللب الأرضى (MANTLE). خارج اللب (INNER CORE). شكل (١/٥).



القشرة الأرضية هي الطبقة الخارجية الصلبة للأرض، وهي تتكون من أنواع مختلفة من الصخور، والتي في عمومها لها كثافة ومكونات صخر الجرانيت. لذلك، فإن الطبقة المبطنة أرض القارات تسمى طبقة الجرانيت (GRANITE LAYER). الطبقة البازالتيه (THE BASALTIC LAYER) التي تضع حدا لأرض المحيطات وهي تكون الجزء الكثيف من القشرة الأرضية والقشرة الأرضية هي الجزء الوحيد الذي يعين على حياه التجمعات السكانية الحيوية (BIOTIC) بإمدادهم بالغذاء، الإيواء، وملاذ ووسيلة أمان. لذلك فإن التربة تكون العامل الإيكولوجي الأكثر أهمية.

البناء النطاقي للأرض: (ZONAL STRUCTURE OF THE EARTH)

معظم المعلومات عن بناء ومكونات الأرض تم الحصول عليها تحاليل الموجات الزلزالية (SEISMIC) (أو الزلازل). الزلزال ينتج أنواع مختلفة من الموجات، من بينها اثنين يمكن أن تخترق جسم الأرض وهي:

- ۱- الموجات الأولية أو (P WAVES)، والتي تنتقل في اتجاه انتشار الزلال وذات نطاق صغير (SMALL AMPLITADE).
- S WAVES) والتي تنتقل في اتجاه انتشار الزلزال (S WAVES) وذات نطاق ضخم ($LARGE\ AMPLITUDE$).

سرعات الموجات I "S" تعتمد على كثافة المادة التي تمر خلالها. في منطقة عدم المتجانس اي تغير كثافة المادة، فإن الموجات S"P، تكون معرضة للانعكاس والانكسار (REFLECTION AND REFRACTION) — وهذا يسبب تغير في سرعاتها. بمقارنة سرعات S"P، عند أعماق مختلفة من الأرض فقد تم استنتاج أن البناء الداخلي للأرض غير متجانس ويوجد حالتين بارزتين لعدم التماسك وهما فجوة أو ثغرة (WAICHERT -) فجوة أو ثغرة (MOHOROVICIC DISCANTINUITY)، فجوة أو ثغرة (GUTENBERG DISCANTINUITY). وتلك تسمى عدم الاستمرارية أو الفجوات ذات المرتبة الأولى (FIRST ORDER)، وتقسم الأرض إلى الثلاث مناطق الآتية:

- أ القشرة (CRUST)، من سطح الأرض إلى فجوة موهوروفيسسك.
- ب غطاء اللب الأرض (MANTLE) من فجوة الموهوروفيسيك إلى فجوة ويشيرت جو تبنبرج.
 - ج اللب (CORE) من فجوة ويشيرت جو تنبيرج إلى مركز الكره الأرضية.

بناء مناطق الأرض موضح فى الشكل (١/٥). ثغرة المرتبة الأولى موضحة بالخطوط المتقطعة. غطاء اللب الأرضى ينقسم إلى الغطاء العلوى والغطاء السفلى بواسطة منطقة انتقالية. المنطقة الانتقالية تمثل كذلك عدم الاستمرارية أو الفجوة. ولكن، نظرا لأن التغير فى الكثافة بين الأغطية العلوية والسفلية للب الأرض ليست كبيرة، لذلك فإن عدم الاستمرارية تلك تسمى " عدم الاستمرارية المرتبة الثابتة (SECOND ORDER) كما هو موضح بالخطوط المائلة فى الشكل (١/٥). بالمثل فإن اللب (core) هو كذلك مقسم إلى اللب الخارجى (أو العلوى)، والذى هو فى الحالة السائلة واللب الداخلى (أو السفلى) والذى هو فى الحالة الصلبة، بالمرتبة الثانية لعدم الاستمرارية.

القشرة والغطاء العلوى للب الأرض يكونا معاً المحيط اليابس: الغلاف الصخرى وتجاوزا القشرة الأرضية (LITHOSPHERE). بعض الخواص الطبيعية للقشرة، غطاء اللب، واللب موضحة في الجدول (١/ ٥).

المكونات الكيماوية للثلاث مناطق سيتم شرحها في التالى: جدول (١/٥) الخواص الطبيعية لمناطق الأرض

نسبة الكتلة	الكتلة	متوسط الكثافة	الحجد	السمك	النطقة
نسبة مئوية	$({}^{YY} 1 \cdot \mathbf{X})$	جرام/ سم٣	$(\mathbf{X})^{1}$ سم (\mathbf{X})	كيلومتر	
٠,٤	٠,٠٢٤	۲,۸	٠,٠٠٨	۱۷	القشرة
٦٨,١	٤,٠٧٥	٤,٥	٠,٨٩٩	7777	غطاء لب
					الأرض
۳۱,۰	1,477	۱۰,۷	٠,١٧٥	4511	اللب
١	٥,٩٧٥.	٥,٥	1,• 71	741	كل الأرض

مكونات القشرة الأرضية: (COMPOSITION DFTHE CRUST)

من وجهة نظر الحياة على الأرض، فإن القشرة هي ذات الأهمية الأولى، لأنها تحتوى القارات والمحيطات، التربة والرواسب، الماء والخامات المعدنية.

متوسط مكونات قشرة الأرض من العناصر الهامة موضح في الجدول (٢/٥).

جدول (٥/٢) مكونات القشرة الأرضية

النسبة المئوية بالذارت	النسبة المئوية بالحجم	النسبة المئوية بالوزن	العناصر البارزة
٦٢,٦٠	98,7	٤٦,٦	أكس ج ين
71,7	٠,٩	Y V,V	سيليكون
٦,٥	۰,٥	۸,١	ألومنيوم
١,٩	٠,٤	٥,٠٠٠	حديد
١,٩	1,	٣,٦	كالسيوم
۲,٦	١,٣	۲,۸	صوديوم
١,٤	١,٨	۲,٦	بوتاسيوم
١,٤	٠,٣	۲,۱	مغنسيوم

العناصر الثمانية الموضحة في الجدول (٢) تشكل تقريبا ٩٩٪ من إجمالي مكونات القشرة الأرضية بالوزن. من هذه، الأكسجين هو السائد بدرجة كبيرة. القشرة الأرضية تحتوى على مركبات أكسجين ضخمة خاصة السيليكات. سيليكات الألمونيوم، الكالسيوم، المغنسيوم، الصوديوم، والبوتاسيوم، الحديد توجد بوفرة. لذلك فإن السيلكون هو ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية.

كما هو واضح من الجدول (٢)، فإن مكونات الأكسجين تزيد عن ٦٠٪ بالنسبة لعدد النزرات. إذا تم حساب حجم مختلف النزرات (أو الأيونات)، فإن الأكسجين يشكل ٩٠٪ من الحجم. لذلك وبإيجاز فإن القشرة الأرضية هي أساس مستودع أن أيونات الأكسجين في شكل السيليكات (silicates). إذا حاولنا امتداد الجدول (٢) فإن الموضع التاسع سيكون مشغولا بالتيتانيوم، والذي يليه الهيدروجين، ثم الفوسفور، ثم الباريوم و الإسترنثيوم. من المدهش أن بعض العناصر التي تلعب دوراً هاماً في حياتنا الاقتصادية والمعروفة لمدة طويلة والتي استخدمها الإنسان هي في الحقيقة نادرة إلى حد ما. فمثلاً، الزركونيوم أكثر وفرة عن النحاس، الرصاص غالبا في وفرة الجاليوم (GALLIVM ما النركونيوم أو عناصر التربة النادرة (LANTHANIDES) والفاناديوم أكثر وفرة عن الزئبق والقصدير على التوالى. العناصر مثل التيتانيوم والزركونيوم أو عناصر التربة النادرة التي عادة يظن أنها نادرة هي في الحقيقة موجودة في القشرة الأرضية بكميات كبيرة ولكنها مشتتة خلال القشرة ولا توجد في مكان واحد بتركيزات عالية. لذلك فإنها

تسمى العناصر المنتشرة (DISPERSED). على الجانب الآخر عناصر مثل الزنك، المنحاس أو الرصاص التي عادة يظن أنها وافرة هي في الحقيقة نادرة إلى حد ما، ولكنها مركزة في شكل خامات غنية في أماكن منتشرة في القشرة الأرضية.

مكونات غلاف لب الأرض: (COMPOSITION OF THE MANTLE)

كما هو واضح من الجدول (١/٥) يمثل غطاء لب الأرض ٦٨٪ من كتلة الأرض. الشكل (٥/١) يبين أن غطاء اللب ينقسم إلى المناطق العلوية والانتقالية والسفلي.

الغطاء العلوى يمتد من عدم الاستمرارية أو عدم التماسك موهوريفيك إلى حوالى ٠٠٠ كيلو متر. هذه المنطقة تحتوى بوفره ثلاث مواد من السيليكات وهم:

- أوليفين (Mg, Fe)₂ SiO₂ − (OLIVINE)
- . CaO. MgO. 2SiO₂ (PYROXENE) بيروكسين
- . [(Ca, Mg, Fe Mn)3 (Al, Fe Cr) Si3 O₁₂] (Garnet) العقيق •

المنطقة الانتقالية تمتد من عمق حوالى ٤٠٠ كيلو متر إلى حوالى ١٠٠٠ كيلو متر المكونات الثلاث للغلاف العلوى للب الأرض أي الأوليفين، البيروكين، الجارنيت يوجدوا كذلك في هذه المنطقة، ولكن في شكل كيميائي مطور.

عند عمق حوالى ٣٥٠ كيلو متر، يكون البيروكسين محلول صلب مع الجارنيت عند عمق حوالى ٢٠٠ كيلو متر يحدث تحول مجالى — (SOLID SOLUTION) عند عمق حوالى ٢٠٠ كيلو متر يحدث تحول مجالى للأوليفين إلى (B(Mg. Fe)2. SiO4 (B - OLIVINE). الأخير ينتقل إلى ١٠٠٠ كالمنطقة من ٢٠٠٠ كيلو متر. في المنطقة من ٢٠٠٠ كيلو متر المكون من (Mg2 SiO4) وأكسيد المغنسيوم (Mg SiO4). تتخذ سيليكات المغنسيوم (Mg SiO4) وأكسيد المغنسيوم (Mg SiO4). تتحد سيليكات المغنسيوم مع الوميتا (Mg SiO4) لتكوين محلول صلب.

غطاء لب الأرض السفلى والذى يمتد من عمق حوالى ١٠٠٠ كيلو متر إلى حوالى ٢٩٠٠ كيلو متر إلى حوالى ٢٩٠٠٠ كيلومتر يتكون من خليط من الأكاسيد المتكونة نتيجة عدم التناسب فى المواد المعدنية للمنطقة الانتقالية تحت الضغط. المكونات الرئيسية هى أكسيد المغنسيوم وأكسيد المحديد والسيليكا.

المكونات الكلية لقشرة لب الأرض يمكن التعبير عنها بالنسبة المئوية للعناصر أو بنسبة الأكاسيد. مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

https://scholar.google.com/citations? user=t1aAacgAAAAJ&hl=en

salamalhelali@yahoo.com

https://www.facebook.com/salam.alhelali

https://www.facebook.com/groups/

/Biothesis

https://www.researchgate.net/profile/

/Salam_Ewaid

07807137614



جدول (٥/٣) مكونات غلاف لب الأرض:

مكونات الأكاسِيد الرئيسية		مكونات العناصر الرئيسية	
النسبة المئوية بالوزن	الأكسيد	النسبة المئوية بالوزن	العنصر
٤٨	SiO ₂	٤٤	أكس ج ين
٣١	MgO	74	سيليكون
١٣	FeO	19	مغنسيوم
٣	$Al_2 O_3$	۹,۹	حديد
۲,۳	CaO	١,٧	كالسيوم
1,1	$Na_2 O_3$	١,٦	ألومنيوم
٠,٥٥	$Cr_2 O_3$	٠,٨٤	صوديوم
٠,٤٣	MnO	٠,٣٨	كروميوم
٠,٣٤	$P_2 O_5$	٠,٣٣	منجنيز
٠,١٣	K_2O	٠,١٤	فوسفور
٠,١٣	TiO_2	٠,١١	بوتاسيوم
_	_	٠,٠٨	تيتانيوم

كما في حالة القشرة الأرضية، فإن الأكسجين هو العنصر الغالب في قشرة لب الأرض كذلك. معظم الأكسجين في الطبقة العاليا للغطاء وفي المنطقة الانتقالية يكون موجودا في شكل السيليكات، ولذلك، فإن السيليكون هو ثاني العناصر وفرة في غطاء لب الأرض. ولكن في الطبقة السفلي للغطاء يكون الأكسجين موجوداً في شكل أكاسيد. من الجدول (٥/٣) يمكن رسم هذا الاستدلال بالنسبة لعلاقة المكونات بالأكاسيد:

۱- أكثر من ۹۰٪ بالوزن من غطاء اللب يتم تمثيله بنظام(FeO - MgO - SiO₂) ولا تزيد أى أكاسيد أخرى في غطاء اللب على ٤٪.

۱۵ باذا تم إضافة المكونات (Na_2 - CaO - Al_2 O_3) ، عندئذ فإن ذلك يقدر لأكثر من ۹۸٪ ولا توجد أكاسيد أخرى تزيد عن ... في غطاء اللب والأرض.

مكونات لب الأرض: (COMPOSITION OF THE CORE)

اللب الخارجى للأرض يمتد من عمق حوالى ٢٩٠٠ كيلو متر إلى حوالى ٥٠٨٠ كيلو متر بينما اللب الداخلى للأرض يمتد من حوالى ٥٠٨٠ كيلو متر إلى حوالى ٦٣٧٠ كيلو متر الشكل ٥/١٥). اللب الداخلى والذى يكون فى الحالة الصلبة، يحتوى تقريبا على الحديد النقى، بينما اللب الخارجى الذى يكون فى الحالة السائلة يحتوى كذلك على

الحديد بوفرة. ولكن عند مقارنة كثافة اللب الخارجي بتلك للحديد النقي تحت ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة خلال لب الأرض، فقد وجد أنها أقل بنسبة $\Lambda-1$ ٪ عن المتوقع. هذا التناقص يتضمن بداهة أن اللب الخارجي يحتوى بحوالي $\sigma-6$ ٪ عنصر أو عناصر ذات وزن ذرى أقل من الوزن الذرى للحديد. أحد رفقاء الحديد في اللب الخارجي هو النيكل. في الواقع، اللب الخارجي معظمه سبيكة من الحديد والنيكل. لذلك، فإن إضافة النيكل للحديد لا يقاوم تماما التناقص في قيمة الكثافة الإضافة التالية لعنصر أخف يكون ضرورياً لشرح قياسات الكثافة التي لوحظت هذا العنصر الأخف هو موضوع خلاف ومناقشة.


أحد مدارس الفكر تعتبر الكبريت هو العنصر الخفيف الرئيسى فى اللب الخارجى ولكن، المشكلة الكبيرة التى تواجه هذه الفرضية هى أن الكبريت عنصر متطاير إلى حد ما. معامل نقصه هو حوالى 0.0. لذلك فإنه من المحتمل أن الكبريت سيكون مستنفذا فى اللب، حيث درجة الحرارة هى 0.0 م تقريبا. كذلك، العناصر مثل الكروم، المنجنيز، الصوديوم، الروبيديوم، السيزيوم والزنك والتى هى أقل تطايرا عن الكبريت ولها معامل نقص منخفض 0.0 0.0 لا توجد فى اللب. لذلك فإنه يكون من الصعب شرح كيف أن الكبريت يتم احتجازه بينما عناصر أقل تطايرا تكون مستنفذة فى اللب.

مدرسة أخرى فكرية اقترحت أن كثافة اللب الخارجي يمكن شرحها إذا كان المفترض أنها تحتوى خليط من حوالى 7. حديد سائل أكسيد ثنائي (II)، 1. سائل من حوالى Fe - Ni). سبيكة (Fe - Ni) لها تقريباً المكون الآتى: (Fe: 94.5% Ni)

الدورة الجيولوجية: (GEOLOGICAL CYCLE)

خلال الحقب التاريخية والتي تصل إلى فترة عمرية حوالى ه مليارات من السنين، فقد كانت مواد الأرض مستمرة إلى حد ما في الخلق، أو الاستمرار، والتدمير لعمليات طبيعية وكيمائية وبيولوجية، باستثناء الحقب القديمة جدا لكوكبنا. العمليات التي أنتجت كثيرا من مواد الأرض الضرورية لحياة الإنسان كانت تتكرر من آن إلى آخر. إجمالا، كل العمليات المسئولة عن تكوين مواد تربة جديدة يشار إليها كدورة جيولوجية. الدورة الجيولوجية هي مجموعة من الدورات الفرعية والتي تشمل الدورة الهيدرولجية (أي المائية)، والدورة البنائية المعمارية المتعلقة بنشوء الأرض (TECTONIC)، والصحرية الحيولوجيية الكيمائيية والسحورة الجيولوجيية الكيمائيية والسحورة الجيولوجيية الكيمائيية والسحورة الجيولوجية الكيمائيية والسحورة الحيولوجية الكيمائيية والسحورة الحيولوجية ولاتورة المحركات القسشرة الأرضية


(TECTONIC)، دورة الــــــعخر، الـــــدورة الجيولوجــــية الكيمائــــية (GEOCHEMICAL) الشكل (۲/٥).



شكل ٢ مخطط للدورة الجيولوجية والدورات الفرعية شاملة الهيدرولوجية . والصخرية، دورة التشكيل بتحركات القشرة الأرضية، الدورة الجيولوجية الكيميائية

الدورة الهيدروليجية: (HYDROLOGIC CYCLE)

تحرك المياه من البحار والمحيطات إلى الغلاف الجو ثم العودة ثانيا إلى البحار والمحيطات بالبخر، التدفق في المجارى المائية، الأنهار وتدفق المياه الجوفية من خلال دورة تسمى الدورة الهيدرولوجية الموضحة في الشكل (٣/ ٥).



شكل ٣ مخطط للدورة الهيدرولوجية

جزء بسيط فقط من مياه البحار والمحيطات الذى ينشط فى هذه الدورة. ولكن، تلك الكمية الصغيرة من الماء هامة جداً فى تحريك وفرز العناصر الكيمائية فى شكل محلول، تشكيل المنظر الطبيعى الأرضى (LANDSCAPE)، تعرية الصخر، نقاء وترسيب الرواسب وتوفير الموارد المائية.

دورة التشكيل بتحركات القشرة الأرضية: (TECTONIC)

عمليات التشكيل بتحركات القشرة الأرضية تتم بقوى تنبع من عمق الأرض.


تلك العمليات تغير شكل القشرة الأرضية، منتجة أشكال خارجية مثل البحار والمحيطات، القارات، الجبال.

نحن نعرف الطبقة الخارجية للأرض المعروفة (LITHOSPHERE) التي يبلغ سمكها ١٠٠ كيلو متر. هذه الطبقة الخارجية ليست طبقة متجانسة باستمرار ولكنها تنقسم إلى أجزاء متعددة ضخمة، والتي تسمى صفائح تشكيل القشرة الأرضية (TECTONIC). الآلية المنتجة لتحرك تلك الصفائح تقع عميقا خلال الأرض.

على عمق حوالى ٢٠٠ كيلومتر، تكون الصخور ساخنة إلى درجة أنها تصبح لينة (PLASTIC). وأسفلها اللب المعدنى للأرض يظل أكثر سخونة وهذا بسبب تيارات الرج والخض البطيئة في الطبقات الأعلا، والتي ترتفع إلى أعلا على طول خط الارتفاع الضغطى (RIDGE) ثم تنساب إلى الخارج على الأجناب، حيث تسحب أرض المحيط البازلتية معه مثل الكتلة الصلبة. هذه الكتل المتحركة من القشرة الأرضية تسمى الصفائح.. معظم تلك الصفائح (PLATES) تحمل معها القارات.

الغلاف الصخرى الصلب للأرض ينقسم إلى سبعة قطع ضخمة والعديد من القطع الصغيرة. الوصلات بينها تعلم بخطوط بركانية وتهزها الزلازل ذلك أن كل تلك الصفائح في حركة مستمرة كل بالنسبة للآخر. تلك التي تحمل القارات مثل أمريكا، أفريقيا وصفائح أوراسيا (EURSIAN)، تتحرك بمعدل حوالي ٥,٥سم في العام) (شكل ٤ / ٥) تلك التي تقع أسفل المحيط الهادي تتحرك بسرعة اكثر بمعدل ه إلى ٦ أضعاف. حركة القارات تعرف بالانحراف القارى (CONTINENTAL DRIFT). يعتقد أن احدث حادثة انحراف كانت منذ ٢٠٠ مليون عام عند تكون القارة الفائقة المعروفة باسم حادثة انحراف كانت منذ ٢٠٠ مليون عام عند تكون القارة الفائقة المعروفة باسم (PANGAFA). الحدود الفاصلة بين الصفائح هي مناطق نشطة. توجد ثلاث أنواع

رئيسية من الحدود الفاصلة (BOUNDARIES) وهي الفلق أو التصدع التحويلي (DIVERGION) الستغير في السشكل (DIVERGION)، الستغير في السشكل (TRANSFORM). حدود اللم أو التقارب تحدث عند دفع أو تحرك أحد الصفائح أسفل الطرف الدليل لصفائح أخرى. حدود التصدع التحويلي تحدث عند حدود المحيطات حيث تتحرك الصفائح بعيدا لواحدة عن الأخرى وتتكون طبقة خارجية المحيطات حيث تتحرك الصفائح بعيدا لواحدة عن الأخرى وتتكون طبقة خارجية جديدة للأرض ، NEW LITHOSPERE). توجد علاقة متقاربة بين دورة تحركات القشرة الأرضية توفر الماء من العمليات البركانية وكذلك الطاقة لتكوين وتغير كثيرا من مواد التربة.




شكل ٥ صفائح التشكيل بتحركات القشرة الأرضية التي تطوق وتغلف الأرض

الدورات الجيوكيمائية والصخرية (GEO CHMICAL AND ROCK CYCLES)

الدورتين الآخرين للدورة الجيولوجية هما الدورات الجيوكيمائية والصخرية الدورة الصخرية هما الدورات المسوية والتحويلية. الدورات المسخرية همى نتيجة العمليات المستجة للصحور الرسوبية والتحويلية. الدورات الجيوكيمائية الصخرية موضحة في الشكل (٥/٥) وكل منهما مرتبط بالآخر ومرتبطين

جيداً بالدورة الهيدرولجية، التي توفر الماء الضرورى لكثير من العمليات الطبيعية والكيمائية.



شكل ٥ مخطط للدورة الصخرية

بالاختصار، مواد التربة مثل المواد المعدنية، الصخور، التربة والماء كذلك الأشكال الأرضية مثل أحواض البحار والمحيطات، والجبال هي دائمة الخلق، والاستمرار ولكنها تتلف بالعمليات الخارجية والداخلية بما فيها العمليات البيولجية في أجزاء عديدة من المدورة الجيولوجية. لذلك فإننا نرى أن الأرض هي نظام ديناميكي ونظام تطور وارتقاء، ويتغير في إطار ثابت طبقا لمبادئ الأساسية بأن طبيعة العمليات الطبيعية لا تتغير مع الزمن (UNIFORMITARIANISM).

المواد المعدنية والصخور: (MINERALS AND ROCK)

المواد المعدنية هي مواد غير عضوية بلورية ذات حدود طبيعية وكيمائية وتوجد بصفة طبيعية.

الصخور هي ركام المعدن أو المواد المعدنية. يوجد أكثر من ٢٠٠٠ مادة معدنية ولكن القليل فقط هو الضرورى للتعرف على وتمييز معظم الصخور. حوالى ٧٥٪ من وزن القشرة الأرضية يكون من الأكسجين والسيليكون، وكلا هذين العنصرين بالاتحاد مع الألومنيوم، الحديد، الكالسيوم، الصوديوم، والبوتاسيوم والمغنسيوم المسئولة عن المواد المعدنية التي

تمثل ٩٥٪ من القشرة الأرضية. المواد المعدنية والصخور هي مواد الأساس لتربة، حيث يتحدد نوع التربة طبقا لمكونات وشكل وبناء تلك المواد.

الدورة الصخرية هي أكبر دورات الأرض. تعتمد هذه الدورة على دورة التشكيل بتحركات القشرة الأرضية (TECTONIC CYCLE) للطاقة، الدورة الجيوكيمائية للمواد والدورة الهيدروليجية للماء.

التربة: (SOIL)

التربة هي كتلة المواد الضحلة الموجودة فوق سطح الأرض، والمشتقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من صخور غيلاف اللب الأرضى في تجمع مع النفايات العضوية (ORGANIC DETRITUS)، الماء، الهواء، والكائنات الحية. التربة هي المأوى للكائنات الحية الدقيقة ولحيوانات الجحور. هذا بالإضافة إلى أن التربة توفر المواد لإقامة لعناصر نبات المنطقة وحيواناتها (BIOTA).

تطور وتنمية التربة: (DEVELOPMENT OF SOILS)

نحن نعرف أن هناك ثلاث أنواع من الصخور المكونة للتربة، وهي الصخور النارية نحن نعرف أن هناك ثلاث أنواع من الصخور المكونة للتربة، وهي الصخور التحويلية (IGNE OUS)، الصخور الرسوبية (METAMORPHIC). تكون التربة هو نتيجة تفتت أو تعرية الصخور الأصلية بعوامل مساعدة طبيعية أو كيمائية أو بيولوجية. نتيجة لذلك، تتكون حبيبات صغيرة تسمى الثرى (REGOLITHS) وهي الطبقة السطحية من المواد الصخرية المفككة. هذا الشرى تحت تأثير عمليات تكون التربة (PEDOGENIC PROCESSES) أخير يتطور إلى التربة الناضجة (MATURE SOIL). يلى ذلك عمليات تكون التربة التي ستناقش بالتفصيل:

(١) التجوية (التعرية) الطبيعية: (WEATHERING PHYSICAL)

عندما تغير العوامل المناخية مثل درجة الحرارة، والماء، الثلج والجاذبية الصخور في الثرى (REGOLITHS) ولكن لا تسبب تحول كيميائي للصخور فإن العملية تسمى تعرية. وهذه العملية تحدث في الصحارى، وعند الارتفاعات العالية والبعيدة عن خط الاستواء وخاصة في الأماكن حيث تنمو النباتات المتناثرة والغير كثيفة فوق الصخور.

(٢) التجوية (التعرية) الكيميائية:

بسبب الفعل الطبيعى للعوامل الجوية، / فإن الصخور تكون معرضة للتغيرات الجوية الطبيعية التى تحدث متزامنة وتستمر لفترة زمنية طويلة بعد ذلك. عندئذ يحدث الكيميائي للمواد المعدنية الأصلية لتكوين مركبات معدنية معقدة جديدة. الماء هو أكبر عامل فعال وقوى للتجوية الكيميائية. الصخور المذابة مثل الجبس، الحجر الجيرى، وتلك ذات المحتوى الجيرى أو الكلى (CALCAREOUS) تحدت لها تجوية بسبب خاصية الإذابة للماء. التحلل المائي (HYDROLYSIS) يسمح بتبادل مكونات الأجزاء بين الماء والمواد المعدنية. نتيجة لذلك، فإنه تتكون إيدروكسيدات الحديد، المغنسيوم والألومنيوم. تحرر الكالسسيوم، المغنسيوم، والبوتاسيوم والصوديوم وكذلك التميؤات HYDRATION (، علاوة على ذلك تساهم في اتجوية الكيمائية.

(٣) التجوية (التعرية) البيولوجية : (BIOLOGICAL WEATHORING

كائنات دقيقة معينة مثل البكتريا، البروتوزوا، الفطريات والديدان الخيطية (NEMATODES) والطحالب التي تتجمع على الصخور وتحولها إلى نظام ديناميكي مختزنا الطاقة ومنتجا للمادة العضوية. أنشطتها تغير البناء الطبيعي للصخور. الطحالب والفطريات تستخلص مواد الغذاء المعدنية مثل الفوسفور، الكبريت، الكالسيوم، المغنسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الحديد، السيليكون، الألمنيوم من الصخور. وهذه تتحد مع المادة العضوية حيث تعود ثانيا إلى تطور وتنمية التربة بعد تحلل النباتات.

تكون التربة: (PEDOGENESIS)

الصخور التى حدث لها تجوية (تعرية) تتحول إلى الثرى والذى يتحول ثانيا إلى التربة (SOIL). وبذلك فإن المادة التى حدث لها تجوية يحدث لها عدد من العمليات المعقدة الجماعية والمعروفة بتكون التربة (PEDOGENESIS). تكون التربة يتم بظاهرة بيولوجية ضخمة أثناء هذه العملية، فإن الكائنات الحية مثل البكتريا، الفطريات والطحالب والحشرات والرخويات (MOLLVSCS) تساهم في مختلف التفاعلات الجيوكيميائية، والبيوكيميائية، والتفاعلات الطبيعية الكيمائية (BIOPHYSICAL). حيث تنتج CO2، الأحماض العضوية، والأنزيمات وإضافة مادة عضوية بعد الموت. تلك الأنشطة تحول القشرة الأرضية التى حدث لها تجوية (تعرية) إلى تربة حقيقية مكونة من شبكة من المواد المعدنية مع العديد من المركبات العضوية التى تحمل أعداد كثيفة من

الكائنات الحية الدقيقة. العملية لكونها مستمرة، فإنها تضيف إلى تطور وتنمية التربة، مادة عضوية ومواد معدنية في شكل طبقات.

العناصر المختلفة التي وجدت في التربة يمكن تقسيمها كيميائيا كالآتي:

- (١) التي ترتبط وتضم الحديد وتسمى (SIDEROPHILES).
- (٢) التى تـرتبط وتـضم المـواد المعدنـية والـسلفيدات (SULPHIDES) وتـسمى (٢). (CHALCOHILES).
 - (٣) التي تميل إلى الارتباط بأكسيد الحديد وتسمى (LITHOPHILES).
- (٤) تلك التي تميل لتكون كمكونات غازية في الجو وتسمى (ATMOPHILES).

لذلك، فإن التطور والتنمية الكاملة لتربة يمكن ملاحظته بعدد من الأفقيات، بالبدء من السطح إلى أسفل. تلك الأفقيات هي التي تمثل شكل المقطع الجانبي للتربة والذي سيتم مناقشته لاحقا.

أنواع التربة: (SOIL TYPES):

التربة التى تكونت بعد تجوية (تعرية) الصخور المكونة للتربة تسمى التربة الجنينية الغير مكتملة النمو (EMBRYONIC) أو التربة الأولية. وهي يمكن أن تنضج إلى أنواع التربة الآتية:

- (١) التربة الرسوبية: وهي تربة ناضجة تقع مباشرة فوق الصخور الأصلية.
- (٢) التربة الغير مكتملة النضج (IMMATURE SOIL)، وهي التربة التي تمت تجويتها جزئيا.
- (٣) التربة المنقولة أو الثانية: عند تحرك المادة الأصلية التى تم تجويتها إلى أماكن مختلف مختلف الوسائل، فإنها تسمى التربة الثنائية أو المنقولة.

تقسيم التربة: (SOIL CLASSIFICATION

علماء التربة قسموا التربة إلى أنواع مختلفة طبقا لخواصها الطبيعية والكيميائية. التقسيم مفيد للأغراض الزراعية. طرق علم تصنيف الأحياء (TAXONOMY) أو التقريب السابع يقسم التربة طبقا للنظام الآتى:

- (۱) التربة الحديثة وهذه تكون بدون تطور أفقى. كثيرا يكون غرينى قريب متضمنا أنواع من التربة المخلقة وهذه تسمى (ENTISOLS).
- (٢) المناطق ذات المناخ الرطب والجاف تحتوى هذا النوع من التربة، الذى يتمدد وينكمش مع تغير الرطوبة وتتضمن الطفلة المنتفخة وهي تسمى (VERTISOLS).

- (٣) التربة الموجبودة غالبا في المناخ الرطب ولكن يمكن أن توجد من القطبية (٣) التربة الموجبودة غالبا في المناخ الرطب ولكن يمكن أن توجد من القطبية (ARCTIC) إلى المدارية (TROPICS). النباتات المحلية غالبا تكون الغابات. وهي تحتوى على تراكمات من المواد العضوية. الطبقات الأفقية ليست محدودة وواضحة وهي تسمى (INCEPTISOLS).
- (٤) التربة التى توجد فى المناطق الجافة والصحارى. تراكم المواد العضوية ضعيف. الطبقة التحتية تحتوى على الجبس أو كربونات الكالسيوم. يمكن تراكم مواد أخرى كذلك. وهى تسمى (ARIDSOIS).
- (•) التربة الموجودة عادة في المناطق شبة الجافة أو ذات الرطوبة الضعيفة. التربة تتصف بالمنطقة العليا (A) الغنية بالمواد العضوية. الطبقات السطحية تكون كذلك غنية بالقلويات (BASES). وهي تعرف بتربة البراري (PRAIRIE). وهي تعسمي (MOLLISOLS).
- (٦) وهذه التربة توجد أسفل الغابات في المناطق الرطبة. وهي تتصف بالرمال ذات لون الرماد فوق التربة السفلية. وهي تربة حامضية مكونة من المواد الرملية الأصلية. وهي تحتوى على مواد غير بلوورية مثل (IRON ALUMINIUM SESQUIOXIDES) و الدوبال (HUMUS) المادة السمراء نتيجة تحلل المواد النباتية والحيوانية وتشكل الجزء العضوى من التربة. وهذه تسمى (SPODOSOIS).
- (۷) التربة الموجودة عادة أسفل الغابات في الماطق الرطبة في الوسط المدارى. وهي تحتوى على سلطح نطاقة بنى أو بنى رمادى، تربة تحتية رسوبية صلىصالية (ARGILLIC SUBSOIL) محتوية على مجموع من الكاتايونات مثل الكالسيوم والمغنسيوم. وهي تسمى (ALFISOLS).
- (٨) وهذه التربة محدودة فى المناخ الرطب وتكون أشكال الأرض الأقدم. وهى تتصف بالنطاق الصلصالى مع التشبع القلوى القليل وذات لون بنى مصفر أو بنى محمر وتسمى AFISOLS
- (٩) التربة الموجودة في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية، وهي ليس لها ظواهر إلى حدد ما وتحتوى على تربة عميقة مغيسولة (LEACHED)، ومائية (HYDRATED) وهي غنية بأكاسيد الحديد والمنجنيز.

(۱۰) التربة العضوية بها الحث (PEAT) وهو نسيج نباتى نصف متضخم يتكون بتحلل النباتات تحللا جرئيا في الماء، السماد الحيواني (MUCK)، المستنقعات (BOG).

الخواص الإيكولوجية الهامة للتربة للزراعة هي البناء الطبيعي، خصوبة المحتوى العضوى، كل ذلك يؤثر على حركة الماء والمواد الغذائية. الخواص الأكثر أهمية للتربة للسزراعة هي القوة، الحساسية، القابلية للإنضغاط، القدرة على البلي (ERODIBLITY) النفاذية، أو القدرة على الصرف، إمكانية التآكل، سهولة الحفر وإمكانية الانكماش والانتفاخ.

أنواع الصخور: (TYPES OF ROCKS)

فى تناولنا للدورة العامة للصخر نوقشت ثلاث أنواع من الصخور وهى الصخور النارية (SEDIMENTARY) ، الرسوبية (METAMORPHIC).

- الصخور النارية تبلورت من الكتلة المتحركة التي تحدث طبيعيا من مادة التربة الشبه سائلة (QUASILIQUID) المعروفة باسم الماجما أي الصخر البركاني المنصهر (MAGMA). عند تبلر هذا الصخر المنصهر تحت سطح الأرض فإنه يتكون صخور متداخل ناري أو بركاني (INGNEOUS). مثل صخور الجرانيت. ولكن صخور المتداخل النارية (البركانية) هذه تتكون عند وصول الصخر البركانيي المنصهر (MAGMA) إلى السطح وتدفع خارج البركان أو أنقاض الصخور البركانية وتسيل في شكل حمم بركانية (LAVA). مثال للصخور البركانية يشمل الصخور البازلتية.
- الصخور الرسوبية تتكون عند تجوية (تعرية) الرواسب، وانتقالها ورسوبها ثم تتحول إلى الصخر بواسطة التماسك والالتصاق الطبيعي، والإنضغاط وآلية أخرى. العمليات البيوكيميائية تكون واضحة خاصة في تعرية، ترسيب، والتصاق وانتقال الرواسب.

يوجد نوعين رئيسيين من الصخور الرسوبية وهما:

المتعلق بفتات الصخور (DETRITAL) الرسوبية التي تتكون من أجزاء الكسر
 للصخور الموجودة أصلا.

- الصخور الرسوبية الكيميائية (CHEMICAL SEDIMENTARY) التى تتكون من العمليات الكيميائية أو البيوكيميائية التى تزيل المواد المحمولة فى المحلول الكيميائي.
- الصخور المكونة من أجزاء كسر الصخور تشمل الطين الصفحى (SCHALE) وهو صخر مشكل من صلصال ويتميز بسهولة انفلاقه إلى طبقات، والحجر الرملى (LIMESTONE) وخليط، بينما الصخور الرسوبية الكيميائية تشمل الحجر الجيرى والملح. يتكون الملح الصخرى عند جفاف البحيرات المالحة أو المساحات البحرية الضحلة.
- الصخور التحويليلة هي صخور حدث لها تغير. الحرارة ، الضغط، السوائل ذات النـشاط الكيميائـي الـناتجة فـي دورة التـشكيل بتحـركات القـشرة الأرضـية (TECTONIC) يمكن أن تغير شكل والتركيب المعدني للصخر. ويترتب على هذا إنتاج صخر جديد. يوجد نوعين من الصخور التحويلية وهما:
- الصخور الورقية (FOLIATED ROCK) والصخور الغير ورقية. الصخور الورقية تكون في طبقات مثل صفحات الكتاب مثل، الإردواز (SLATE)، الشست (SCHIST) وهو صخر متبلر ينفلق بسهولة إلى طبقات، النايس (GNEISS) وهو صخر صواني. الصخور الغير ورقية تحدث بدون أي حيود تفضيلي أو عزل للحبيبات المعدنية مثل الرخام، وصخر الكوارتز (QUARTZITE).

أنواع المواد المعدنية: (TYPES OF MINERALS)

لتفهم الطبقة الخارجية للأرض (LITHOSPHERE) كجزء من البيئة، فإنه يجب أن نتآلف مع بعض الخواص الكيمائية والطبيعية للمواد المعدنية الرئيسية (MAJOR MINERALS) نظرا لأنها مرتبطة بالخصوبة بالإضافة إلى قدرتها على الإمساك بالماء وإمكانيتها كمصدر أو ملوث.

* السيليكات: (SILI CATES)

السيليكات هي من أهم مواد تكوين الصخور. السيليكات الثلاث الأكثر أهمية في
تكوين الصخور هي (الكوارتز)، الفلاسبار، الفيرومغنسيوم (FELDSPAR. FERROMAG NESIUM).

* الكوارتز:

الكوارتز هو واحد من أهم المواد المعدنية الموجودة بوفرة في القشرة الأرضية، وهو عموما صلب، مادة معدنية ذات مقاومة مكونة كلية من السيليكون والأكسجين. وهو عادة أبيض أو رائق، ولكن بسبب الملوثات يمكن أن يكون مائل إلى الحمرة، أو الأرجواني أو أي لون آخر.

نظرا لأن الكوارتز له مقاومة عالية ضد العمليات الطبيعية التي تؤدى إلى تفتت معظم المواد المعدنية، فإنه المادة المعدنية العادية في رمال النهر ومعظم رمال الشواطئ.

* الفلاسيار:

مجموعة الفلدسبار هو أهم المجموعات والأكثر وفرة فى القشرة الأرضية التى تساهم فى تكوين الصخور، وهذه هى الألمنيوم سيليكيت للصوديوم، البوتاسيوم، والكالسيوم، (ALUMINOSILI CATES). وهى عموما بيضاء، رمادية أو ذات لون قرنفلى، وهى صلبة إلى حد ما. الفلدسبار مادة معدنية هامة تجاريا فى صناعة السيراميك وفى صناعات أخرى.

الفلدسبار يتفتت كيماويا ليكون الطفلة، والتي هي ألومنيوم سيليكيت المائية. الطفلة تسبب مشاكل كثيرة ولكنها مفيدة كذلك. فمثلا بعض الطفلة يتمدد وينكمش إلى حد كبير مع البلل والجفاف، التغيرات الناتجة في الحجم قد تتلف إنشاءات مثل المنازل، الشوارع.. الخ. على الجانب الآخر الطفلة ذات أهمية بالغة للحياة. بعض العلماء يعتقد أن الطفلة لعبت دوراً هاماً في أصل الحياة. بنائها الداخلي الدقيق حيث تتجمع العناصر الكيمائية وتحتجز، كثيرا من الدلائل نحو مساهمتها في التكوين الأولى للإنسان. وقد ورد في آيات القرآن الكريم أن الإنسان خلق من طين. واليوم فإن قدرة الطفلة على احتجاز العناصر الكيمائية الضرورية للحياة هي عامل هام في خصوبة التربة.

* الفيرو مغنسيوم:

هذه المواد المعدنية هي مجموعة السيليكات التي فيها يتحد السيليكون والأكسجين مع الحديد والمغنسيوم. عموما توجد كمواد معدنية داكنة في معظم الصخور، وهي لا تقاوم التجوية (التعرية) ولا تقاوم عمليات البرى والحك ولذلك تميل إلى التغير أو الإزالة بسرعة إلى حد ما. نواتج التعرية العادية هي الأكاسيد، مثل أكسيد الحديد (الليمونايت) وهو الصدأ، الطفلة، والأملاح المذابة. مواد الفيرومغنسيوم عند توفرها يمكن أن تنتج صخور ضعيفة، بما يتطلب الحذر في تقييم مواقع الإنشاء للطرق السريعة، الأنفاق، الخزانات عند وجود هذه الصخور.

* الكربونات : (CAEBONATES)

من وجهة النظر البينية أكثر أملاح الكربونات أهمية هو الكالسيت (CALCITE)، والذى هو كربونات الكالسيوم. معظم كربونات الكالسيوم تكونت بالنشاط البيولوجى. بعض الكائنات الحية تستخدم كربونات الكالسيوم مباشرة فى العظام، الصدفيات، حيث ترسب. كائنات أخرى مثل الطحالب، تحدث تغيرات فى كيمياء الماء التى تسهل ترسيب كربونات الكالسيوم. الكالسيت هو المكون الرئيسي للحجر الجيرى والرخام، وهما من أهم نوعين من الصخور. نظرا لأن الماء يمكنه تجوية (WEATHER) الكالسيت بإذابته (أى وضعه فى محلول)، فإن كلا من الحجر الجيرى والرخام يمكن أن يكون لهم كهوف أو حفر محلول مصاحباً لهم. نظم الكهوف أو التشققات يمكن أن تحمل المياه الجوفية، ومشاكل تلوث المياه فى المناطق الحضرية فوق الطبقة الصخرية من الحجر الجيرى معروفة جيدا. كذلك، فإن إنشاء الطرق السريعة، الخزانات، والإنشاءات الأخرى تواجه مشكلة فى حالة مصادفة مثل هذه الكهوف.

* السلفيدات: (SULPHIDES)

السلفيدات مثل البيريت (PYRITE) أو سلفيد الحديد (الذهب الزائف) عادة يصاحبه مشاكل بيئية خطيرة، وخاصة عند القطع خلال هذا الصخر في حالة الطرق، الأنفاق أو المناجم كما في حالة مناجم الفحم التي تحتوى على السلفيد. عند الالتصاق مع المياه السطحية أو الهواء، فإنه يتأكسد إلى مركبات مثل إيدروكسيد الحديديك وحامض الكبريتيك. المياه الحامضية المنتجة عندئذ هي مشكلة كبيرة في مناطق الفحم.


* الأكاسيد المعدنية: (METAL OXIDES):


العناصر المعدنية تتفاعل مع الأكسجين الحر في الجو لتكوين الأكاسيد المعدنية. بعض أهم المصادر المعدنية الهامة تحدث بهذا الشكل. فمثلا، الحديد والألمنيوم، أهم المعادن في الصناعة كلاهما يستخرج من الرواسب التي هي اكاسيد تلك المعادن.

العناصر الطبيعية: (NATIVE ELEMENTS)


المجموعة الأخيرة من المواد المعدنية تشمل عناصر طبيعية غير عادية مثل الذهب، الفضة، المنحاس، الماس، التي لها شهرة واسعة كمواد ثمينة. العناصر الطبيعية تحدث عموما في تركيزات صغيرة، ولكن أحيانا توجد بكميات كافية مكافئة ومبررة لعمليات استخراجها. مع الاستمرار في استخراج هذه العناصر الثمينة في الترسيبات ذات الدرجة المتدنية، فإن الأثر البيئي سيستمر في الزيادة.

القطاع الجانبي للتربة: (SOIL PROFILE)





شكل ٦ ب مقطع جانبى للتربة يوضح النطاقات $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$



الجزء من التربة الذى يكتسب خواص طبيعية وكيمائية معينة يسمى نطاق تربة (SOIL HORIZON)، من السطح إلى أسفل مع بعضهم فى تتابع طبيعى، فإن تلك النطاقات تشكل النطاق التربي أو نطاق التربة (SOIL HORIZON). ولكن نطاق التربة يتطور كنظام متناغم ومتناسق. النطاقات المختلفة ملتصقة مباشرة مع جيرانها وتتأثر بهم بسهولة. القطاع الجانبي للتربة ينشأ من طبقات مختلفة من مادة متطابقة أو غير متراصة)، موضوعة فوق بعضها البعض ميكانيكا وكذلك من الصخور السفلية. الخواص الميزة الطبيعية التي يتصف بها نطاق التربة هي التركيب أو البناء (STRUTURE)، القوام (CONSISTENCY) ، المسامية التركيب أو البناء (POROSITY)، واللون عموما التربة والنطاقات التالية شكل (٦/٥).

النطاق O: (O HORIESON): O النطاق

النطاق العلوى من القطاع الجانبي للتربة يسمى النطاق O أو منطقة النفايات والفضلات (LITTER ZONE). وهي توجد في تربة الغابات ولكنها لا توجد في الصحارى، الأراضي النجيلية، والحقول المزروعة وهذه تنقسم إلى طبقتين.

${f Ao}$ أو النطاق ${f O}_1$

وهـذا هـو الطبقة العليا للتربة التى تحتوى مستويات مفككة وأعشاب عضوية التى إلى حد كبير لم تتحلل:

\mathbf{Ao} النطاق \mathbf{O}_2 أو النطاق

النطاق O_2 يقع أسفل النطاق O_1 ويحتوى جزئيا أعشاب عضوية تحللت. الجزء العلوى لهذا النطاق وتكون المواد العضوية نصف متحللة وتسمى (duff). الجزء السفلى يكون تام التحلل وتسمى الدبال (humus)، وهذه هي موطن الحيوانات الصغيرة.

(٢) النطاق A (A HORIZON):

وهـ و موجود أسفل النطاق العلوى ويسمى سطح التربة أو جزء التربة العلوى (-TOP). وهـى منطقة التفتت السفلى (ELVVIATION)، مستوى مرتفع نسبيا من المواد العـضوية ولكنها مختلطة مع المادة المعدنية وهذه تنقسم ثانيا إلى المناطق الفرعية التالية (SUBZONES):

(AI HORIZON) : AI النطاق

الخليط في هذه المنطقة المواد العضوية تاقة التحلل (الدبال — HUMUS)، والمواد المعدنية مع البكتريا والفطريات يسكن هذه الطبقة.

(A2 HORIZON) : A2 النطاق

وهو يحتوى على مواد دبالية أقل ويسمى كمنطقة ذات. أقصى غسيل (MAX) وهو يحتوى على مواد دبالية أقل ويسمى كمنطقة ذات. أقصى غسيل (LEACHING) لأنه يتم إزالة سيليكات، وأكاسيد الحديد والألمنيوم عند أعلا معدل.

النطاق A3 (A3 HORIZON) النطاق

وهو إنتقالى للنطاق ${f B}$ ولكنه يشبه النطاق ${f B}$ أكثر منه للنطاق ${f A}$. أحيانا يكون غير موجود إطلاقا.

(٣) النطاق B : (B HORIZON)

إنه النطاق التحتى التربة، المنطقة حيث المواد التى تم غسيلها من النطاق A ثم ترسيبها وإثراءها. لذلك فإنها تسمى نطاق التفتت. وهى عميقة وملونة وتمثل النطاق ذو أقصى استقبال للغرويات (Colloids) المنقولة.

(٤) النطاق C (C Horizon): C:

يقع أسفل النطاق B الصخور المفتتة أو الرواسب التي تعمل كمادة المصدر للجزء المعدني من التربة وهي تسمى النطاق C أو(REGOLITH) أي الثَّري: أي الطبقة السطحية من المواد الصخرية المفككة.

(ه) النطاق D: (D HORIZON):

الطبقة الصخرية التى لم يحدث لها تعرية أو تفتت تكون النطاق $\bf D$ أحيانا تسمى كذلك النطاق $\bf B$. كثيرا من التربة الغنية فى إنتاج القمح فى العالم ($\bf GRANARIES$) تم نقلها وترسيبها بواسطة الرياح.

تعرية التربة: SOIL EROSION:

تعرية التربة هي عملية قديمة قدم الأرض نفسها. التربة تشكل غلاف كيميائي حيوى (BIOCHEMICAL SHELL) حول الأرض والمياه الضحلة. إنه نتيجة تفاعلات المادة الحية مع الصخور. وهي تؤثر بشدة على نمو الكائنات الحية، خاصة النباتات، وبالتالي تتأثر بنشاط هذا الأخير. التمدين، التصنيع والأنشطة التنموية الأخرى قد حولت التربة الخصبة إلى تربة قلوية أو ملحية غير مناسبة للزراعة أكثر من ٢٥ مليون هكتار من مثل هذه الأراضي القاحلة توجد حاليا في جميع أنحاء العالم. الفقد في التربة الذي سببه عدد من الأنشطة يسمى تعرية التربة.

طبقا لبعض التقديرات حوالى \$\$٪ فقط من الأرض يستخدم فى الزراعة ٥٦٪ غير مناسب فى الزراعة. تعرية التربة يكون عاليا فى المساحات عالية التلوث. تعرية التربة تتم بمعدل ٢٥٠٠ طن فى العام.

تعرية التربة هي واحدة من أهم المشاكل البيئية الحادة. دراسة أحمال الرواسب من معظم الأنهار الجدول (الأتي) أظهر أن نهر الصين الأصغر يحمل ١,٦ مليار طن من التربة نحو المحيط كل عام.

جدول يوضح حمل الرواسب لمعظم النهار

الحمل السنوى للراسب (مليون طن مترى)	المدينة	النهر
17	الصين	الأصفر
1200	الهند	جانج
777	عديد من الدول	أمازون
٣٠٠	أمريكا	مسیسیبی
111	عديد من الدول	النيل

أنواع تعرية التربة: (TYPES OF SOIL EROSION)

فقد التربة يمكن أن يحدث بطرق مختلفة. ولكن، كل أنشطة تآكل وتعرية التربة يمكن تصنيفها كالآتي:

(١) التعرية الجيولوجية للتربة:

تحدث العمليات الجيولوجية باستمرار مسببه فقد طبيعى للتربة. ولكن، هذه عملية بطيئة ولا تحدث اضطراب فى حالة الاتزان بين فقد التربة ومكونات التربة. الأنشطة الآدمية ليس لها دور فى هذه العملية.

(٢) التعربة المعجلة للتربة:

عملية تعجيل تعرية التربة تتم نتيجة التحضير، التصنيع، إزالة الغابات، إنشاء السدود، الطرق والأنشطة الآدمية الأخرى. الفقد في التربة يكون عاليا جدا عن معدل تكوين وبنية التربة. حاليا توجد الأسباب الرئيسية لتعرية التربة.

(٣) تعرية التربة بفعل المياه:

المياه الجارية عامل مساعد هام في تعرية التربة. تيار الماء الذي مصدره الجبال المرتفعة والذي يحمل كم من الرواسب. في رحلته إلى أسفل فإنه يحمل كثيرا من الكتل الصخرية وكسر الأحجار والرمال والطفل إلى أماكن بعيدة على طول مسار المياه، بما ينتج عنه تعرية التربة. بالمثل الأنهار الكبيرة مصدرها الجبال، تتدفق خلال المساحات السفلية وأخيرا تصل إلى البحر. كل هذا المجرى يمكن تقسيمه إلى مسارات علوية، وسطى وسفلية. في المجرى العلوى، تسقط المياه إلى أسفل من ميل مرتفع مسببة أقصى أداء تعرية. وجود الصخر الصلب في مسار النهر يجعله يقفز مكونا منحدرات النهر تعرية. وجود المشر الصلب في مسار النهر يجعله يقفز مكونا منحدرات النهر (rapids). عند سقوط مياه النهر راسيا أثناء مسارها فإنه يتكون شلال المياه في عملية تعرية التربة. فيكتوريا في جنوب أفريقيا. منحدرات المياه والشلالات تساهم في عملية تعرية التربة.

فى المجرى المتوسط يكون النهر أقل انحدارا، أكثر اتساعا ويكون أرض متسعة فى الوادى. فى حالة الفيضان، تفيض المياه من النهر على الجانبين وتسمى السهول الفيضية (FLOOD PLAINS). السهول الفيضية هى دائما ضحايا تعرية التربة.

فى المجرى السفلى، يكون ميل الوادى لطيفا. لذلك فإن النهر لا ينقل الترسيبات فى قناة. بسبب ترسيبات الرواسب فإن القناة يتم إعاقتها ويقسم النهر نفسه إلى عدد من

الأفرع أو الترع (DISTRIBUTARIES). الترعة هي فرع من النهر الرئيسي بينما الرافد هو الذي يتصل بالنهر الرئيسي. قبل الدخول إلى البحر، فإن تلك الأنهار ترسب كل الحمل من الرواسب عند الفم بما يوجد سهول ضخمة غرينية المعروفة بالدلتا.

لذلك فإن النهر له أقصى تعرية عند المجرى العلوى.. في المجرى المتوسط يحدث توازن بين التعرية والترسيب وفي المجرى السفلي، الترسيب يكون أعلا من التعرية.

(٤) تعرية التربة بالمياه الجوفية:

المناطق ذات الصخور القابلة للذوبان في الماء من الحجر الجيرى تواجه تعرية للتربة بسبب المياه الجوفية. الأمطار تذيب الحجر الجيرى بما يؤدى إلى تكوين الأخاديد (CLINTS). الأسطح الغير منتظمة من الصخر تسمى جروف صخرية (CLINTS)

(٥) تعرية التربة بواسطة المجلدة أو نهر الجليد: (BY GLACIERS)

تدفق والتحرك البطئ لنهر الجليد الصلب يمكن أن ينقسم إلى أربع مجموعات وهى: الأنهار الجليدية (ICE CAPS)، الأنهار الجليدية الفارية، الأنهار الجليدية (PIED MONT GLACERIES)، وأنهار الوديان الواقعة في سفوح الجبال (Pies Mont Glaceries)، وأنهار الوديان الجليدية. الجليد المسلح بالرمال والزلط وقطع الصخور يسبب التعرية.

(٦) تعرية التربة بالرياح:

فى المناطق الجافة أو شبه الجافة، تكون حبيبات التربة فى شكل حبيبات مفككة وذلك لنقص الرطوبة والنباتات. وهنا تهب الرياح بسرعة عالية وعلى مساحة كبيرة. تحمل معها حبيبات الرمال إلى مسافات طويلة. تأثير الرياح يتوقف على حجم الحبيبة المتحركة على طول الأرض. ترسيب الرمال يؤدى إلى تكوين غرود رملية. وهذه تتكون فى الأماكن حيث يوجد مصدرا للرمال، رياح قوية لتحريكها وبعض الإعاقة لكسر قوة الريح بما يمكن المادة من السقوط.

(٧) تعرية التربة بموجات البحر:

أمواج الرياح يمكن أن تسبب تعرية للمنطقة الانتقالية التى تقع بين الأرض والبحر. عند تصادم كمية كبيرة من الماء مع الشاطئ بسرعة عالية، فإن شاطئ البحر تحدث له تعرية. أحيانا تؤدى التعرية إلى تكوين منحدرات صخرية شاهقة عند الشاطئ (GLIFFS)، ولها ميل شديد مواجها البحر. ترسيب التربة بفعل الأمواج يؤدى إلى تكوين شواطئ رملية (BEACHES) على طول الشاطئ. أحيانا الأمواج تحدث تعرية

صخرية بطرق مختلفة بما يؤدى إلى تكوين كهوف أو مغارات، تكدسات، قناطر أو أقواس.

(A) تعرية التربة بالكشط الزائد: (SOIL EROSION BY OVERGRAZING)

الكشط الزائد هو الخطر الرئيسي الذي يهدد مراعى الماشية والغابات والجبال. الكشط يدمر الغطاء الصغير وينشط التعرية بفعل الرياح والماء.

صيانة التربة: (SOIL CONSERVATION)

رغم أن تربة أرضنا قد تكونت خلال فترة زمنية طويلة، إلا أن بعضها تم تدميره خلال فترات قليلة من السنين. يقدر حوالى 7 - V مليون هكتار من الأراضى الزراعية أصبحت الآن غير منتجة وذلك كل عام بسبب التعرية فى جميع العالم. الإفراط فى التشبع بالماء (WATER LOGGING)، الملوحة، القلوية تقلل الإنتاجية لحوالى ه. ١ مليون هكنار إضافى فى كل عام. فى الفترة من عام ١٩٨٠ حتى عام ٢٠٠٠ قدر الفقد فى الأراضى الزراعية بسبب التعدى عليها لنمو المدن والقرى حوالى ١,٤ مليار هكنار.

فى السنين الأخيرة اهتم علماء التربة بالمشاكل المصاحبة لإدارة التربة. حيث الجرعات العالية من المواد الكيميائية، الأسمدة من المواد المعدنية، المبيدات الحشرية، ومبيدات الفطريات قد ساهمت فى حموضة أو قلوية التربة. وكذلك الأنواع المختلفة من ملوثات الهواء وخاصة المطر الحامضي الذي سبب تأثيرات ضارة للتربة.

العمليات الزراعية الحديثة يمكنها مقاومة العمليات السابقة لتدنى نوعية التربة (SOIL DEGRADATION). فقد اقترح استخدام سلسلة من الإجراءات العلاجية مثل زراعة مساحة أو قطعة ضيقة من الأرض أو زراعة كفاية على خط كنتور واحد الانجراف (STRIP FARMING AND CONTOUR FARMING)، زراعة الغابات في صفوف أو في تجمعات ضخمة، الزراعة المنتظمة للحشائش، تدوير المحاصيل، تفصيل استخدام الأسمدة العضوية عن الأسمدة الغير عضوية. نظام التربة هو مجتمع حي يتكون من ميكروبات وطحالب وفطريات وبروتوزوا وحشرات، وديدان حلقية وكائنات حفرية (FOSSORIAL ARIMALS). وهي تحتوى مواد كيمائية كثيرة تكونت بالتحلل والتعرية للمواد العضوية. الميكروبات تؤكسد تلك المواد إلى أكاسيد غير عضوية والتي تصبح فيما بعد جزء من الدورة الجيولوجية الكيمائية. الاستخدام الرشيد للأرض يمكن ان يحميها من الفساد والتلف.

نباتات التربة وحيواناتها: (BI OTO OF THE SOIL)

المادة العضوية للتربة تساعد الكائنات الدقيقة المعقدة النباتية والحيوانية وعادة الكائنات النباتية والحيوانية المعقدة الأعلا. يعيش في التربة أعداد لا تعد ولا تحصى من البكتريا والبروتوزوا والديدان، والقشريات وسلسلة من العنكبوتيات والحشرات وكثيرا من الحيوانات الفقرية كالزواحف والطيور والأسماك. مجموعة أخرى مختلفة ومتساوية تقضى جزء من حياتها تحت الأرض. سلسلة من الثدييات التي تعيش في الجحور حيث تحفر في الأرض بين الجذور الضخمة للأشجار. كل تلك المجموعات يمكن تقسيمها كالآتي:

۱ - الكائنات النباتية الصغيرة : (MICRO FLORA)

وهذه تشمل البكتريا وطحالب وفطريات التربة. بكتريا التربة تنمو جيدا في التربة المتعادلة بينما فطريات التربة توجد في التربة الحامضية. بكتريا التربة لتثبيت النيتروجين العادية هي من مسببات تثبيت طحالب التربة الزرقاء الخضراء. الفطريات التكافلية تعيش على جذور النباتات حيث تعتمد الفطريات على المواد العضوية الميتة في التربة.

Y - الكائنات الحيوانية الصغير: (MICROFAUNA)

البروتوزوا، الفئران، الحيوانات الدوارة (ROTIFERS)، الديدان الأسطوانية البروتوزوا، الفئران، الحيوانات مجدافية الأرجل (القشرية البحرية والنهرية، (NEMATODES)، كل تلك الأنواع تكون الكائنات الحيوانية الصغيرة. حجم هذه الكائنات الحيوانية يتراوح ما بين ۲۰ إلى ۲۰۰ ميكرون. مجموعة البروتوزوا مثل الأميبا ذوات الأهداب (CILIATES)، السوطية (FLAGELLATES) توجد قريبا من سطح التربة بينما DIFFUGIA ، EUGLYPHA لهما مجال انتشار رأسي كبير، الخيطيات العادية ذات الأنواع المختلفة تكون متوفرة كذلك.

(MESOFAUNA) : الكائنات الحيوانية المتوسطة -

الكائنات الحيوانية التي يتراوح حجمها ما بين ٢٠٠ ميكرون إلى ١سم تشكل الكائنات الحيوانية المتوسطة. من بين الحشرات فإن حشرة التربة الرئيسية هي (COLLEMBALA). النمل الأبيض من بين الكائنات الهامة التي تعيش في التربة، وكذلك أنواع النمل الأخرى. السوس يزدهر في التربة الرطبة العضوية.

٤ – الكائنات النباتية الكبيرة: (MACRO FLORA)

التربة تدعم وتساند أنواع كثيرة من النباتات مثل الأعشاب، الأشجار، الجنيبة (OXYLOPHYTES). النباتات التى تنمو فى التربة الحامضية تسمى (HALOPHYTES). بينما النباتات التى وتلك التى تنمو فى التربة الملحية تسمى (PSAMM OPHYTES). النباتات التى تنمو على سطح تنمو فى الرمال تسمى (LITHOPHYTES). النباتات التى تنمو فى شقوق الصخر تسمى (CHAS MOPHYTES).

تكيف الحيوانات في التربة: (SOIL ADAPTATION IN ANIMALS):

الحيوانات التى تعيش فى التربة تتأقلم لهذا النوع من الحياة. شكل جسمها يكون إما أسطوانيا أو فى شكل مغزلى أو مغزلى مستدق لتوفير أقل مقاومة للمرور خلال التربة. الرأس تكون مستدقة لتكوين الخرطوم المستدق الذى يساعد فى الحفر. ذيل حيوانات التربة يكون قصيرا، أعينها تكاد تكون مكيفة للحفر.

الفصل السادس

معالجات المخلفات الصحية المنزلية منخفضة التكاليف وإنتاج البيوجاز

مقدمة:

أن المعيار الصحى والاقتصادي للمعالجات منخفضة التكاليف هو كالآتي:

المعيار الصحى: وهذا يمكن تعريفه بالآتى:

- المعالجة للحمل العضوى وبدون وجود كائنات دقيقة ممرضة.
- عدم حدوث تلوث للمياه السطحية، المياة الجوفية، وكذلك التربة.
 - عدم التداول اليدوى للمخلفات الصحية الطازجة، المعالجة
 - منشأ علوى متسع وجيد التهوية.

المعيار الاجتماعي الاقتصادى: وهذا يمكن معرفته بالآتى:

- سهولة التصميم، وبدون متطلبات صيانة معقدة.
- تكون التكلفة حوالى ١٠ ١٥٪ من تكلفة المنزل. يجب اعتباره كمكون أساسى للمنزل ولا يتم إهماله.
 - مجال استخدام المواد المحلية وكذلك العمالة والتقنيات المحلية.
 - أدنى استخدام للمياه وبما لا يزيد عن ٥٠ لتر في اليوم للفرد.

معالجة الصرف الصحى منخفضة التكاليف:

فى بعض المناطق الريفية والعشوائية والحضرية حيث تستخدم المراحيض مع نظام الدفق المائى. فى هذه الحالات يكون الصرف الصحى الناتج فى حاجة لبعض المعالجة وذلك قبل التخلص منه على السطح المائى أو على الأرض وذلك للمحافظة على الصحة العامة وتجنب أخطاره. حيث أن إنشاء محطة معالجة يكون غير متاح من الناحية الاقتصادية والاعتبارات أخرى، لذلك فإن طرق معالجة الصرف الصحى منخفضة التكاليف هى التى تكون ملائمة للاستخدام. بعض من هذه الطرق سيتم تناوله:


ا - خزانات التحليل (SEPTIC TANKS):

خزان التحليل هو أساسا حوض ترسيب أولى له زمن مكث أطول (من ١٢ إلى ٣٦ ساعة) بالإضافة إلى تجهيز آخر لهضم الحماة المرسبة وهو يستخدم مبدأ التحلل اللاهوائي.

Lith فإن خزان التحليل يكون حوض ترسيب من نوع التدفق المستمر والأفقى، حيث يدخل فيه مباشرة الصرف الصحى الخام، ومكثه لمدة زمنية محددة، ثم يتم عندئذ صرفه من الجانب الآخر. أثناء فترة المكث أو الحجز فإن المواد الصلبة ترسب نحو القاع، حيث يحدث تحلل بفعل البكتريا اللاهوائية. بهذا يتحول حوالى $7 - 7 \cdot \%$ من المواد الصلبة إلى سوائل وغازات والمتبقى والغير قابل للتحلل والمسمى الحمأة وهو راسب شبه سائل وأسود اللون. الحمأة التى تحللت من الخزان يتم سحبها من آن إلى آخر (على فترات من $7 \cdot \%$ إلى $7 \cdot \%$ ألى حوض تجميع حيث تضخ منه إلى الأرض للتخلص منه بعد الجفاف.

تفاصيل الإنشاء لخزان التحليل:

عادة يتم إنشاء خزان التحليل من الخرسانة وقد يستخدم الطوب أحيانا. المسقط الرأسى لخزان التحليل موضح في الشكل (١) يصمم الخزان لمنع التيارات المباشرة بين المدخل والمخرج.



شكل ١ خزان تحليل

- حجز الزبد في الحوض ليس فقط يخلص السائل الخارج منه ولكن يكون مرغوبا لحجز ومنع انتشار الرائحة الكريهة. يكون الخزان مغطى من أعلا بسقف خرساني مزود بفتحة أو فتحتين للتفتيش والصيانة وهذا الغطاء الخرساني يمنع هروب الغازات والرائحة الكريهة من الخزان.

الاعتبارات التصميمية:

تصميم خزان التحليل يجب أن يتبع المعايير الآتية:

١ - طاقة الخزان:

يكون خزان التحليل قادرا على تخزين مياه الصرف أثناء فترة المكث وكذلك حجم إضافي للحمأة لمدة ما بين ٦ أشهر حتى ٣ أعوام، وذلك طبقا لأولويات النظافة. أدنى طاقة لخزان تحليل لخدمة ٨ إلى ١٠ شخص يمكن أن يكون ٢٢٥٠ لترا.

عوائق الدخول والخروج:

العوائق (BAFFLES) أو شكل صرف (T) يجب أن تمتد على المنسوب العلوى للخبث، ولكنها يجب أن تكون أسفل قاع الغطاء الخرساني بما لا يقل عن ٥٥سم وذلك لامكان حرية الحركة للغازات.

زمن المكث (DETENTION PEROID):

زمن المكث يتغير ما بين ١٢ إلى ٣٦ ساعة ولكن القيمة المطبقة عادة هي ١٢ ساعة.

النسبة بين الطول إلى العرض:

طول الحوض يكون من ٢ - ٣ ضعف العرض (أقل من ٩٠سم).

العمق:

عمق خزان التحليل يتراوح ما بين 1,1 – 1,1

الميزات:

- خزانات التحليل سهلة الإنشاء، بدون مهارات للأشراف.
- التكلفة معقولة مقارنة بالفوائد والمحافظة على الصحة في المناطق الريفية حيث لا يوجد نظام لمعالجة الصرف الصحي.
- المياه الخارجة من خزان التحليل يمكن صرفها على الأرض أو فى حفرة تسرب أو فى بركة تجميع (CESS POOL) بدون مشاكل كثيرة.
- وهـى مناسبة أكثر للمناطق الريفية المنعـزلة وكـذلك للمبانـى والمنشآت الخدمية المنعزلة مثل المستشفيات.

العيوب:

• فى حالة عدم الأداء الجيد لخزان التحليل، عندئذ تكون المياه الخارجة شديدة العفونة، وسوداء وأسوأ من المياه الداخلة.


- تتطلب مساحات كبيرة في حالة الرغبة في خدمة عدد كبير من الأفراد.
- تسرب الغازات من الغطاء الخراساني العلوى قد يسبب مضايقات بالنسبة للرائحة.
 - التنظيف من آن إلى آخر، إزالة الحمأة والتخلص منها يعتبر من المشاكل الحادة.

(٢) خزانات إمهوف: (TMHOFF TANKS

خزان إمهوف هو تطوير خزان التحليل، حيث مياه الصرف الصحى الداخلة لا تختلط مع الحمأة، ومياه الصرف الخارجية لا تحمل معها كمية كبيرة من الحمل العضوى.

تفاصيل الإنشاء:

خزان إمهوف هو خزان مستطيل من غرفتين — الغرفة العليا التي خلالها يتدفق سائل الصرف بسرعة بطيئة جدا والتي تعرف بغرفة التدفق أو غرفة الترسيب، بينما الغرفة السفلي التي هي غرفة الهضم (DIGESTION) حيث يتم التحلل اللاهوائي للحمأة. الشكل (٢) يوضح مقطع طولي لخزان إمهوف.



شكل ٢ مقطع طولى لحوض أمهوف

المواد الصلبة العالقة لمياه الصرف ذات معدل التدفق البطئ ترسب نحو قاع غرفة الترسيب وخلال الأجناب المائلة لقاع الغرفة، من حيث تنزلق نحو غرفة التحلل اللاهوائي.

غرفة التحلل اللاهوائى (الهضم) تنقسم إلى عدد من الأقسام، كل قسم له قاع فى شكل القمع (القادوس). الحمأة المهضومة عند قاع القمع المقلوب. الحمأة المهضومة عند قاع الأقماع يتم إزالتها من آن إلى آخر خلال حظ مواسير إزالة الحمأة.

القواعد التصميمية:

يتم ابتاع القواعد الآتية عند تصميم خزان إمهوف:

١ - غرفة الترسيب:

يكون شكل الغرفة مستطيل بالمواصفات الآتية:

أ - زمن المكث = ٢ - ٤ ساعة.

ب - سرعة التدفق لا تزيد عن ٠,٣ متر/ في الدقيقة.

ج - التحميل السطحى لا يزيد عن ٣٠ متر.

د - لا يزيد طول الخزان عن ٣٠ متر.

هـ - عمق هذه الغرفة يتراوح ما بين ٩ إلى ١١ متر.

٢ - غرفة الهضم (التحلل اللاهوائي):

تصمم هذه الغرفة لأدنى طاقة للفرد بمعدل ٥٦ لتر فى اليوم. ولكن فى المناطق الحارة، حيث تكون الفترات الزمنية بين إزالة الحمأة قصيرة يمكن أن تقل إلى ٣٥ إلى ٤٠ لتر للفرد فى اليوم.

الميزات:

- * يجمع خزان امهوف مميزات كلا من خزان التحليل وخزان الترسيب.
 - * اقتصادى إلى حد ما ولا يتطلب مراقبة ماهرة أثناء التشغيل.
 - * لا توجد مشاكل التخلص من الحمأة كما في حالة خزان التحليل.


العيوب:

- * العمق الكبير للخزان قد يترتب عليه تكاليف عالية في الإنشاء.
- * عدم الأداء المنتظم والمناسب للخزان يسبب مشاكل الرائحة الكريهة.
- * هـذه الخـزانات لا تعمـل بكفـاءة وغـير مناسـبة حـيث تكون مياه الصرف الصحى عالية الحموضة.

٣ - قنوات الأكسدة: (Oxidation Ditches)

عمل قناة الأكسدة هو شكل معدل لعملية الحمأة المنشطة التقليدية. يتم التهوية لمياه الصرف بعد مرورها خلال مصافى حجز الأجسام الصلبة العالقة والطافية حيث يتم

التدوير للسائل حول قناة بيضاوية الشكل باستمرار. وتتم التهوية بواحد أو أكثر من أجهزة التهوية الخاصة المسماة الدوارة (Rotors) حيث توضع متعامدة على الخندق (المشكل π). المياه الخارجة من الخندق يتم ترسيبها في حوض ترسيب ثنائي وتقريباً كل الحمأة (حوالي 90) يتم استعادتها إلى الخندق. الكمية الصغيرة من الحمأة الزائدة يتم وضعها مباشرة على طبقة تجفيف الحمأة (Drying Beds) زمن المكثف الهيدروليكي هو من $1 - \pi$ يوم في الخندق ولا يقل عن $1 - \pi$ يوم في الخندة ولا يقل عن $1 - \pi$ يوم في الحمأة فإن متوسط زمن المكث للمادة الصلبة هو من $1 - \pi$ يوم، نتيجة لذلك فإنه يوجد إنتاج صغيرة فقط من الحمأة الزائدة والتي



شكل ٣ مخطط لبركة الأكسدة

تكون ذات محتوى عالى من الأملاح المعدنية وتحتاج فقط إلى التخلص من المياه على طبقات التجفيف. الفائدة الرئيسية لهذه العملية هو عدم استخدام حوض للترسيب الأولى، وكذلك أدنى كمية منتجة من الحمأة ومعاجلتها.

الكائنات الحية المرضة المتبقية: (PATHOGEN SURIVAL)

المياه الخارجة من حوض الترسيب محتواها من الكائنات الحية المرضة يشبه لتلك المياه الخارجة من عملية الحمأة المنشطة التقليدية، ولكن يسبب زيادة زمن المكث، فإن المتبقى يكون أقل قليلا. كمية الحمأة الصغيرة المنتجة تشبه في نوعيتها لتلك المنتجة بواسطة الهاضم اللاهوائي وتحتوى على نفس القدر من الكائنات المرضة.


٤ - برك الأكسدة أو برك تثبيت المخلفات:

OXIDATION PONDS OR WASTE STABILI ZATION BONDS

بـرك التثبيت تعـرف كـذلك بـبرك الأكـسدة أو بحـيرات الأكـسدة الـضحلة (LAGOONS)، وهـى من أكثر طرق معالجة مياه الصرف الصحى اقتصاداً وذلك حينما توفرت الأرض بأسعار منخفضة نسبيا. في الأجواء الحارة ثبت صلاحية هذه الطريقة، حيث ينخفض معـدل بقاء الكائنات المرضة وبـتكلفة أقـل مقارنة بأى شكل آخر من أشكال المعالجة. صيانة هذه البرك أو البحيرات بسيط جداً. ذلك رغم أن التخلص الكلي لكـل الإفرازات من الكائنات المرضة لا يمكن تحقيقه، لذلك فإن برك التثبيت هي أفضل شكل للمعالجة، في المجتمعات النامية القارية.

مبدأ التشغيل:

برك الأكسدة هي عبارة عن حفر ضحل له جسور مرتفعة على كل الأجناب الأربع. الصرف الخام يتم إدخاله في هذه البركة، حيث يتم الترسيب جنبا إلى جنب مع أكسدة المادة العضوية خلال الأداء المشترك لكل من الطحالب والكائنات الحية الدقيقة الأخرى. الطحالب (النباتات المجهرية) تنتج الأكسجين عند نموها في وجود أشعة الشمس. الأكسجين المنتج يتم استغلاله بواسطة البكتريا لأكسدة المواد العضوية في مياه الصرف. نواتج هذه الأكسدة هي ثاني أكسيد الكربون، الأمونيا، أملاح الفوسفات يتم استهلاكها بواسطة الطحالب أثناء نمو هذه الطحالب، والتي تنتج أكسجين أكثر حيث تستمر الدورة. لذلك فإن القوة الدافعة لبرك التثبيت هو التمثيل الضوئي، والذي يساعد على العلاقة التكافلية ما بين البكتريا التي تتغذى على المادة العضوية العفنة العلاقة التكافلية ما بين البكتريا التي تتغذى على المادة العضوية العفنة الأكسجين من كل واحد ملجرام من مادة الخلية العضوية الجافة التي يتم تخليقها. الشكل (٤) يوضح سريان الكائنات الدقيقة المرضة خلال بركة تثبيت المخلفات.



الاعتبارات التصميمية:

يجب مراعاة الآتي عند التصميم:

١- تركيز مياه الصرف ودرجة المعالجة المطلوبة.

٢- الموقع الجغرافي للمصنع، مع الأخذ في الاعتبار كثافة أشعة الشمس، درجة الحرارة للمكان.

٣- نوع التربة هو العامل الأخر الذى يجب أن يراعى حيث يجب عدم إنشاء البرك
 فى تربة رملية أو مفكلة.

يجب أن يكون عمق البركة لا يقل عن ٠,٩ متر، حتى لا تعمل على نمو النباتات المائية.

يـتوقف زمـن المكـث على ضوء الشمس ودرجة حرارة المكان وعادة يؤخذ من ٢ إلى ٦ أسبوع. المواصفات (IS - 5611) للبرك على أساسا البعد عن خط العرض هو كالآتى:

الحمل العضوى بالكيلو جرام / الهكتار / اليوم	خطالعرض
770	٨
٣٠.	17
770	17
70.	۲.
770	7 £
7	**
١٧٥	44
١٥٠	١٦

يجب توفر المساحات الكافية من الأراضى لاستخدام السائل المعالج فى الرى. العيب الرئيسى لبرك الأكسدة هو الإزعاج بسبب توالد البعوض والروائح الكريهة.

ه - حفرة التجميع (المجرور): (CESSPOOL)

تختلف حفرة التجميع عن حفرة التصريف (SOAKPIT) في أن حفرة التجميع تستقبل كل الصرف الصحى، بينما حفرة التصريف تستقبل فقط الجزء السائل. عندما تكون التربة مسامية إلى حد ما ولا يوجد خطر إطلاقا من تلوث مياه الشرب، فإنه يمكن استخدام حفرة التجميع فقط للتخلص من الصرف الصحى.

حفرة التجميع هي أساسا حفرة في الأرض ذات حوائط علوية، حيث مواسير الصرف الصحى تفرغ فيها ومنها يتم تسرب السوائل خلال التربة. أجناب الحفرة تكون عادة مبطنة إما بالطوب أو بالأحجار حيث الوصلات بدون مونة رابطة، بما يسمح بمياه الصرف بالتسرب نحو التربة. كذلك يعمل حوض التجميع كوعاء لغسيل المواد الصلبة التي تنصب فيها. مع الاستخدام وبمرور الوقت تصبح مسام التربة مسدودة ويبدأ حوض التجميع في التدفق إلى الخارج، والعلاج الوحيد لمثل هذه الحالة هو بحفر حفرة تجميع جديدة. أحيانا تستقبل أحواض التجميع المياه من خزان التحليل حيث في هذه الحالة احتمال الانسداد يكون ضعيفا. وهذه كذلك تنشأ لتستقبل مباشرة مياه الغسيل (حيث مخلفات المراحيض تصرف إلى خزان التحليل). عند التغطية الغير جيدة فإن ذلك يسمح للبعوض بالتكاثر وكذلك بهروب الرائحة. أحواض التجميع غير موصى بها بواسطة الجهات المسئولة عن الصحة العامة وذلك بسبب العيوب السابق ذكرها.

وقد ثبت خطورتها في حالة وجودها في الحجر الجيرى، ذلك لأن الصرف الصحى الغير مرشح يمكن عندئذ ان يمر خلال الشقوق إلى مسافات طويلة. ولكن حوض التجميع يمكن أن يستفاد من استخدامه في حالة المباني المنعزلة شريطة عدم وجود مخاطر نحو إمدادات المياه. القطر الداخلي لحوض التجميع يجب ألا يزيد عن واحد متر كما يجب ألا يمتد العمق أسفل خط المياه الجوفية الإستاتيكي. تتحدد طاقة حوض التجميع طبقا لحجم مياه الصرف الذي يستقبله ونوع التربة الموجود فيها. يتم استعداد غطاء خرساني لتغطية الحوض أو قد تستخدم قطعة مستوية من الحجر. يتم نظافة حوض التجميع من لتغطية المحوض أو قد تستخدم قطعة مستوية من الحجر. يتم نظافة حوض التجميع من ويفضل أسفل مسطح الأرض.

٦ - حفرة التصريف: (SOOK PITS)

حفرة التصريف هي حفرة دائرية لها غطاء، حيث خلالها يتم تصريف مياه الصرف أو امتصاصها في التربة المحيطة. حفرة التصريف يمكن أن تكون مملوءة بركام من الزلط أو قد تكون فارغة. عندما تكون حفرة التصريف فارغة فإنه يتم تبطينها بالطوب أو الأحجار أو الكتل الخرسانية بالإضافة إلى ذلك يتم تحميل البطانة أسفل منسوب الدخول بدعامة من الركام الخشن بسمك لا يقل عن ٥,٥سم.

العاملين الهامين هما درجة الحرارة والوقت للحصول على انخفاض مستوى الكائنات المرضة في عملية معالجة مياه الصرف.

حفرة التصريف الحديثة تحتوى على أكسجين محتجز. في حالة تنظيم العوامل الأخرى، فإنه تحدث عملية هوائية مسببة لارتفاع درجة الحرارة حيث ترتفع درجة حرارة منتصف الحفرة إلى ⁶⁰م أو أكثر ولكن مع استهلاك الأكسجين المتاح فإن العملية تصبح لاهوائية ثم تستمر درجة الحرارة في الهبوط.

الطرق المختلفة للتخلص الآمن من المخلفات المنزلية والحيوانية والنباتية:

الطرق المختلفة للتخلص عادة تستخدم سياسة استعادة الموارد (RECOVERY POLICY). البدائل الأخرى تشمل طرق تحسين خواص التربة. استعادة الموارد من المخلفات يمكن تحقيقه :

- (١) بالاستفادة المباشرة وتدوير مكونات المخلفات في شكلها الأصلي.
- (٢) العمليات الكيماوية والبيولوجية للمخلفات للحصول على منتجات جديدة. طرق التخلص المختلفة المستخدمة ومنتجاتها موضحة الجدول التالى:

المنتجات الرئيسية	الطريقة
البيوجاز (Ch₄) وبروتينات الغذاء	الهضم اللاهوائي
سكريات، إيثانول، بروتينات، حامض لاكتيك أو	التحلل المائى أو التخمير أو الهضم
حامض اسيتيك.	البيولوجي
زيت خام مخلق، حامض أسيتيك، أسيتون.	الهدرجة
غازات (Ch4 , H2 , Co2) قار، زيوت، مواد شمعية،	التحلل الحرارى (PYROLYSIC)
شحوم، مواد لصق.	
إعداد التربة، مادة تغطية.	التجمـــيع أو التركـــيب
	(COMPOSITING)
وقود، استعادة الطاقة، مخلفات مفيدة.	الحرق
إصلاح التربة.	ردم التربة

الهضم اللاهوائي: (ANAEROBIC DIGSETION

هنا يتم توليد غاز الميثان من المخلفات بطريقة التحلل الهضم، اللاهوائي. وهذه الطريقة سيتم مناقشتها أنفا. ولكن سيتم تناول فوائدها وعيوبها كما في الجدول التالى:

جدول يوضح فوائد وسلبيات الهضم (التحلل) اللاهوائي:

العيوب	الميزات
– احتمالات حدوث انفجار.	(١) إنتاج كميات كبيرة من غاز المثيان والذى
	ي يمكن تخزينه عند درجة الحرارة العادية.
 تكاليف رأسمالية عالية ولكن في حالة 	(٢) إنتاج حمأة سائل كثيفة القوام.
التشغيل والصيانة السليمة فإن النظام يمكن	
أن يوفر تكاليفه.	
- قد ينتج حجم من مخلفات أكبر من المادة	(٣) الحمأة غالبا ليس لها رائحة.
الأصلية نظر لإضافة الماء (وهذا يمكن أن	
يكون عيبا في المناطق الريفية في التجمعات	
النامية حيث الحقول قريبة بما يمكن من	
استخدام الحمأة السائلة مباشرة، حيث تعمل	
كسماد طبيعي وكذلك لرى التربة.	
 الحمأة السائل تشكل مشكلة كبيرة لتلوث 	(٤) الحمأة لها قيمة تسميدية غذائية ويمكن
المياه في حالة التداول الغير صحيح.	استخدامها في تحسين التربة.
تتطلب الصيانة والمراقبة.	(٥) خفض المحتوى العضوى للمخلفات
	بنسبة ٣٠ — ٥٠٪ وإنتاج حمأة مثبتة يمكن
	التخلص منها.
- كيماويات معينة في الصرف، في حالة	(٦) بــذور النــباتات الــضارة يــتم إتلافهــا
زيادتها لها القدرة على إضعاف كفاءة عملية	وتدميرها والكائنات الدقيقة المرضة إما أن
الهضم ولكن هذه الكيماويات تكون في مياه	يتم تدميرها أو خفض أعدادها بدرجة كبيرة.
الصرف الصناعي الغير متوفر في القرى.	
- يجب المحافظة على ظروف العمل	(٧) لا تنجذب الهوام والذبات نحو المنتج
الصحية وذلك لتحقيق أقصى إنتاج للغاز.	النهائي للعملية — كذلك اقتراب الحشرات
	المؤذية محدودا. وتوفر وسيلة صحية للتخلص
	من المخلفات الآدمية والحيوانية.
– أقصى كفاءة استخدام للمثيان كوقود	(٨) المساعدة في توفير مصادر الطاقة المحلية
يتطلب إزالة الملوثات مثل CO ₂ , HS ₂	مثل الأخشاب.
وخاصة في حالة استخدام الغاز في	
محركات الاحتراق الداخلي.	

الهضم الهوائي أو التخمير أو التحلل المائي:

وهـو عملـية تحـول المـادة الـسيليلوزية إلى منـتج مفـيد. هـذا يلـيه عملـية الـتخمير البيوكيماوية للتحول التالى إلى خمائر أو إلى كحولات.

هذه الطريقة قابلة للاستخدام لكل المواد الورقية والنباتية السيليوزية في المخلفات المنزلية وكذلك لكثير من المخلفات السليلوزية الزراعية.

يمكن توضيح تحلل السيليوز بالتفاعل التالى:

$$C_6H_{10}O_5 + H_2O$$
 \longrightarrow $C_6H_{12}O_6$ \bigcirc السيليلوز مخلف ه.۰.٪ عند ۲۳۰ ماء السيليلون

هنا يعمل حامض الكبريتيك المخفف أو حامض الهيدروكلوريك المخفف كعامل وسيط. كذلك تتكون منتجات سكرية أخرى كمنتجات ثانوية، ولكن الغرض هو خفض التفاعلات الجانبية.

محلول الجلوكوز المخفف بنسبة 0,0 له استخدام محدود ويمكن تحويله إلى الكحول الإيثيلي (C_2H_5Oh) الإيثانول أو تحويله إلى البروتين لغذاء الماشية طبقا للتفاعل الآتى:

يكون من المهم جدا التحكم في ظروف التخمير والخميرة وذلك بالنسبة لدرجة الحرارة والرقم الهيدروجيني.

الهدرجة: (HYDROGENTION)

يمكن معالجة المكونات العضوية في تدفقات الصرف بإضافة الهيدروجين لإنتاج هيدروكربونات ذات التسلسل القصير (LOW CHAIN)، في شكل منتجات غازية وسائلة.

فى الولايات المتحدة، أدت الجهود نحو إنتاج خام زيت البترول المخلق وبديل للغاز الطبيعي ولكن العملية مكلفة جدا.

التحلل الحرارى: (HY DROLYSIS)

هــذه الطــريقة تعــرف كــذلك بالــتقطير الإتلافــى (- DISTILLATION) ، وتتـضمن الـتحلل الحرارى للمادة العضوية ، وذلك عند التعرض إلى درجـة حـرارة عالية بمعـزل عـن الهـواء أو فـى جـو مـن الأكسجين المنخفض. يمنع حـدوث الحـرق بالأكسدة الكيماوية حيث يحدث تحلل المادة إلى غازات مفيدة أو سوائل وفحـم نباتى متبقى وذلك مثل الذى يحدث عند إنتاج الفحم النباتى (CHARCOAL) من الخشب والكوك من الفحم.

$$3C_6H_{10}O_5$$
 \longrightarrow C_6H_8O + $2CO$ + H_2 + CH_4 + CO_2 + $8H_2O$ + $7C$ ناتی)

التفاعل السابق يحدث عند حوالى 0.00 - 0.00م. هذه الطريقة مفضلة عن طريق الحرق ذلك لأنها تقلل من حجم المخلفات وتنتج مخلفات معقمة، مع أدنى أكسدة، وبذا يسهل عملية استعادة المكونات المعدنية.

من بين المنتجات الأخرى وهي استخدام غلاف ثمرة جوز الهند في إنتاج الفحم النباتي. وقد تم تقدير بدائل الوقود لمحركات الاحتراق الداخلي الثابتة من الغاز المنتج من غلاف ثمرة جوز الهند (COCOGAS) ومن تراب ليف جوز الهند (COIR - DUST).

التجميع أو التركيب: (COMPOSITING

التجميع أو التركيب هو أحد الطرق التقليدية العادية للتخلص من المخلفات في الظروف الهوائية. التحلل البيولوجي للمخلفات العضوية يتم بواسطة الكائنات الحية الدقيقة المناسبة. المنتج النهائي هي مواد الهيوماس (HUMUS) الثابتة (وهي المادة العضوية المنحلة أو الدبالية) وهذه يمكن استخدامها لتحسين خواص التربة.

بعض الاعتبارات لهذه العملية تشمل الآتى:

- هذه العملية مناسبة أكثر بالنسبة للمخلفات الزراعية.
 - في الاستخدامات الميكانيكية يبدو أنها مكلفة.
 - التسويق للمنتج النهائي غير متاح غالبا.
- المنتج النهائي سماد له نوعية متدنية حيث المحتوى من الفوسفور، النيتروجين قليل. ولكن يمكن استخدامه لتحسين خواص التربة (SOIL CONDITIONER)،

وذلك بسبب قدرته على امتصاص الرطوبة. يحسن كذلك من بناء التربة. المنتج النهائى حجمه كبير ويتطلب تكاليف نقل عالية.

- العملية تسبب مشاكل في الرائحة. وفي حالة معالجة المخلفات الصناعية بهذه الطريقة، فإن احتمال التلوث بالمعادن والكيماويات السامة قد يؤثر على المحاصيل بالسلب.
- يلزم توفير نظم التحكم في الرائحة، الهوام ونموه وتكاثر الكائنات المسببة للأمراض.

الحرق: (INCINERATION)

وهذا عبارة عن حرق المخلفات والحرارة الناتجة يمكن استخدامها في أغراض التسخين المختلفة، مثل إنتاج البخار والماء الساخن، تجفيف الحمأة، تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية.

طريقة الحرق عادة يصاحبها طرق الردم للتربة. في هذه الطريقة يتم حرق المخلفات في أفران، تسمى المحارق. ينصح بفصل الرماد، المواد الخاملة والغير قابلة للاحتراق وذلك لتقليل الحمل على المجمرة. المنتجات النهائية هي الرماد والكلنكر (وهو كتل ضخمة منصهرة من المواد الغير قابلة للاحتراق)، والتي يتم التخلص منها بعد ذلك باستخدامها في ردم المساحات المنخفضة من الأراضي. يمكن استخدام الكلنكر كركام للخلطات الخرسانية ذات القيمة المتدنية أو أن يستخدم في مواد رصف الطرق.

المحارق كبيرة الحجم تسمى (DESTRUCTORS) ويمكنها حرق من ١٠٠ إلى ١٠٠ طن فنرى من المخلفات فى الساعة. وهذه تتكون من غرفة الفرن وغرفة الحرق وغرفة التمدد ومدخنة عالية (حوالى ٢٥ متر).

وفي مجال استخدام الحرق يلزم مراعاة النقاط التالية:

- الشحن يجب أن يكون متقنا وسريعا.
- كل شحنة من المخلفات تدخل الفرن يجب خلطها جيدا مع ضبط نسبة الوقود في الشحنة نحو توفير الحرق الكامل ودرجة الحرارة المناسبة.
- أدنى درجة حرارة فى غرفة الحرق يجب أن تكون مرتفعة ١٧٠م بما يكفى لحرق كل المواد العضوية وأكسدة الغازات ذات الرائحة الكريهة.

• رغم أن المخلفات الزراعية ذات محتوى عالى من الرطوبة وقيمة طاقة حرارية منخفضة، ولكن هذه المخلفات عادة تكون في أماكن حيث يمكن معالجتها سريعا بالحرق.

مزايا الحرق:

- هذه الطرق آمنة صحيحا وهي تؤكد قتل الكائنات المرضة.
 - لا يترتب عليه تصاعد غازات ذات رائحة كريهة.
 - تحتاج إلى مساحة أقل للتخلص من المخلفات.
- يمكن استعادة التكاليف وذلك ببيع الكلنكر لمحطات البخار .. الخ.
- موقع الحرق (التصرف) يمكن ان يكون قريبا من المدنية بما يقلل من تكاليف النقل.

عيوب الحرق:

- عملية مكلفة وتحتاج مهارات.
- قد ينتج الدخان والرماد والروائح الكريهة في حالة عدم إحكام عملية الحرق.
 - عدد عربات النقل كبير، حيث يحدث تأخير أثناء التفريغ قرب الموقع.

الردم في التربة: (LAND FILLING)

فى هذه التقنية يتم ردم المخلفات فى المساحات الأرضية المنخفضة فى شكل طبقات بسمك ١,٥ متر وكل طبقة يتم تغطيتها بردم من تربة جيدة بسمك لا يقل عن ٢٠سم، وفى ذلك لعدم التعرض المباشر للمخلفات. فى حالة العمق المطلوب ملؤه كبيرا، فإن الملئ (الردم) يكون فى طبقات كما سبق ذكره، كل طبقة يتم تركها لمدة لا تقل عن ٧ أيام ثم دمجها جيدا قبل وضع الطبقة التالية. يتم رش المبيدات الحشرية على السطح لمنع توالد الباعوض والذباب.

تحليل المواد العضوية يتم بواسطة البكتريا اللاهوائية والبكتريا الاختيارية (FUNGI) والفطريات (FUNGI). البكتريا الاختيارية تحت الظروف اللاهوائية تعمل على تحلل المواد العضوية المعقدة إلى أحماض عضوية بسيطة مذابة في الماء والتي تتسرب خلال التربة، بينما الفطريات والكائنات الصغرى الأخرى تسبب التحلل في الظروف الهوائية لتكوين H2O - Co2.

خواص مميزات وعيوب هذه الطريقة هي:

الميزات:

- الطريقة سهلة واقتصادية.
- فرز المخلفات غير مطلوب.
 - لا يوجد متبقى متروك.
- سهولة الإصلاح للأراضي المنخفضة.


العيوب:

- احتمال عدم توفر مناطق ردم.
- التصاعد المستمر للغازات العفنة قرب الموقع والتي قد تؤثر على الصحة العامة للمساكن المجاورة.
 - أهمية استخدام المبيدات.
 - يلزم مساحات كبيرة.
- المخلفات قد تحتوى على مواد ضارة ومواد غير قابلة للتحلل البيولوجى مثل البلاستيك، البويات.. الخ وهذه تسبب مشاكل فيما بعد وخاصة أثناء نزول الأمطار حيث تتسرب المياه وتخرج من مناطق الردم لها ألوان وهذه تسمى (LEACHE) أو مياه الغسيل. هذه المياه الملوثة تسبب تلوث للمياه الجوفية وهذه قد تؤدى إلى انتشار الأمراض في المنطقة وذلك في حالة الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر للمياه. ولكن بنفس الطرق يمكن الجمع والمعالجة العلمية في الموقع.

طرق استعادة الوقود من المخلفات الحيوانية:

هذه الطرق أساسا بيولوجية وذات طبيعة كيماوية حرارية شكل (٦/٥)

العملية البيولوجية تشمل إنتاج غاز المثيان وعمليات بيولوجية تشمل تكون الكحول والروتين. العمليات الكيماوية الحرارية هي التحلل المائي (HYDROLYSIS)، الهدرجة، الستحول إلى الغاز بفعل الماء (والهسيدروجين) (- GASIFICATION) ولكن بسبب المحتوى العالى من سماد الحيوانات والماشية فإن استخدام العملية الحرارية الكيماوية يكون محدودا.



شكل ٥ طرق استعادة الوقود من المخلفات الحيوانية

العملية البيولجية: (BIOLOGICAL PROCESS)

فى العملية البيولوجية الكائنات الحية الدقيقة تتغذى على المواد العضوية (NUTRIENTS) الموجودة فى مياه الصرف وذلك لتنمو وتتكاثر وتزداد لكتلة البيولوجية (BIOMASS) وبالتالى تنطلق غازات مختلفة وكربوهيدرايد بسيطة.. العملية البيولوجية يمكن أن تستخدم مجال كبير من الكائنات الدقيقة والقدرة على الاستهلاك والتخلص من المخلفات الحيوانية.


التخمر أو الهضم اللاهوائي:

(ANAEROBIC DIGESTION OR FERMENTATION)

فى هذه يتم إنتاج غاز الميثان بالتحلل اللاهوائى، أي التخمر وتتم هذه العملية فى ظروف بيئية خالية من الأكسجين تقريبا.

وهي تتم في ثلاث مجالات من خلال العمليات الآتية شكل (٦/٦)

الاذابة SOLUBILIZATION. الحموضة ACIDIFICATION إنتاج الميثان METHANATION إنتاج



شكل ٦ التخمر أو الهضم اللاهوائي

الإذابة: في هذه الخطوة الأولية والتي يمكن أن يحدث بها أداء بكتيري أو قد لا يحـدث. فـى هـذه المـرحلة المـواد العـضوية المعقـدة التـى تـتكون مـن الـبروتينات. والكربوهيدرات والدهون تصبح مذابة.

الحموضة: وهذه تكون الخطوة الثانية من العملية. في هذا تختزل البكتريا المواد العضوية المذابة إلى أحماض عضوية بسيطة.

إنتاج الثيان: إنتاج الميثان هو الخطوة الأخيرة حيث تقوم بكتريا الميثان (METHANAOGENIC BACTENA) باختـزال الأحمـاض العـضوية وبعـض المركبات المؤكسدة الأخرى إلى الميثان وثاني أكسيد الكربون.

(THERMO CHEMICAL PROCESSES): العمليات الحرارية الكيماوية

هذه يمكن أن تنقسم إلى:

التحلل الحرارى (PYROLYSIS).

الهدرجة (HYDROGENATION).

التحول إلى الغاز بالهيدروجين · HYDROGASIFICATION).

فى طريقة التحلل الحرارى فإن المخلفات يتم تحللها كيماويا فى نظام مغلق بواسطة الحرارة. عندئذ فإن المخلفات تتحول إلى وقود غازى، سائل، قار وماء محتويا على بعض المواد العضوية المذابة.

الهدرجة تتضمن التسخين للمخلفات تحت الضغط في وجود ثاني أكسيد الكربون، البخار وعامل وسيط في نظام مغلق لإنتاج الميثان وغازات أخرى.

فى عملية التحول إلى الغاز بالهيدروجين فإن الميثان يتكون بالتفاعل المباشر للكربون فى المخلفات مع الهيدروجين. لتحويل المخلفات الحيوانية فإن هذا السماد الطبيعى (MANURE) يمكن أن يتفاعل مع الهيدروجين تحت ظروف متعددة لإنتاج منتجات غازية. وهذا التفاعل منتج للحرارة حيث تتوالد الحرارة ويمكن استخدامها لتوليد بخار للطاقة.

إنتاج البيوجاز (الفاز الحيوى): (BIO GAS PLANTS)

فى الدول النامية يكون من الصعب توفير نظام كفؤ للتخلص من المخلفات (قد تكون زراعية، حيوانية، آدمية، وذلك لأسباب كثيرة ولكن رغم هذا فقد أظهرت الدراسات والأبحاث تكنولوجيا جديدة وهي عملية إنتاج البيوجاز والتي توفر ليس فقط الحل المناسب لمشكلة التصحاح البيئي ولكنها توفر كذلك طريقة جيدة واقتصادية لتوليد الوقود المنزلي وهو البيوجاز والذي له قيمة حرارية عالية بالإضافة إلى أنه لا يسبب تصاعد دخان (SMOKERESS). منتج جانبي آخر مفيد عند استخدام هذه التقنية وهو السماد الطبيعي والذي يمكن استخدامه كسماد للتربة.

أهمية ودلالة وحدة البيوجاز يمكن وصفها كالآتى:

أ - ربقة مؤثرة في التخلص من الخلفات:

(۱) الخلفات الآدمية: نقل هذه المخلفات إلى وحدة البيوجاز يمكن أن يحل مشكلة التخلص من هذه المخلفات على مستوى الأسرة نفسها عملية التحلل في وحدة البيوجاز

تساعد في قتل الكائنات المسببة للأمراض. المشاكل الخاصة بالرائحة والمنظر والهوام يمكن التخلص منها بهذه الطريقة.

- (۲) المخلفات العيوانية والنباتية: هذه المخلفات تشكل كمية كبيرة من المخلفات في القرى والمجتمعات الريفية. التخلص منها يمكن أن يتم بعدد من الطرق مثل الردم، الجمع والحرق.. الخ، ولكن استخدام وحدة البيوجاز للتخلص من هذه المخلفات يوفر التغلب على سلبيات الطرق السابقة. هذا بالإضافة إلى أن هذه التقنية تناسب المجتمعات الريفية الزراعية.
- (٣) هذه مصدر للوقود النزلى المسمى البيوجاز: منذ زمن بعيد أستخدم روث البهائم كمصدر للوقود في شكل أقراص، وهذه تحترق مع إنتاج دخان تاركة متبقى من الرماد ليس له قيمة تسميدية. ولكن في حالة استخدام وحدة البيوجاز سيتم إنتاج وقود جيد يحتوى على ٥٥ ٧٠٪ ميثان (Ch_4)، (Ch_4) جنبا إلى جنب مع خليط قليل من غازات أخرى. الوقود الغازى المنتج بهذه الطريقة يكون أخف من الهواء ويحترق حيث اللهب لا ينتج السناج (Co_2)، وعند طاقة حرارية عالية حوالى ٤٧٠٠ كيلو كالورى.

ب - توفير السماد الطبيعي للزراعة:

الردغة (SLURRY) التى تخرج من الوحدة تمثل سماد للتربة من النوعية الجيدة، خالى من بذور الأعشاب وكذلك من الروائح الكريهة ومن الكائنات الحية الصغيرة المسببة للأمراض والتى قد تسبب أمراض للنباتات. السماد الطبيعى الناتج من هذه الطريقة له محتوى جيد من معظم مواد الغذاء للنبات مثل الكربون، النيتروجين ، الفوسفور وهو أفضل نسبيا من السماد الطبيعى العادى (MANURE)، بالنسبة لكل من النوعية والكمية كما هو موضح في الجدول التالى:

جدول (١) مقارنة لردعة وحدة البيوجاز (الهضم) والسماد الطبيعي بالنسبة لمحتوى الغذاء للنباتات:

النسبة في السماد الطبيعي الحقلي	النسبة في الردغة المهضومة	غذاء النبات
/. \ - • ,o	% Y - 1,0	(\mathbf{N}) النيتروجين
%·,A - ·,o	% \	$(\mathbf{P_2O_5})$ الفوسفور
%·,A - ·, s	% 1	$(\mathbf{K_2O})$ البوتاسيوم

يوجد كذلك مواد عضوية غذائية أخرى مثل الزنك، الحديد، المنجنيز، النحاس.. الخ فى الردغة المهضومة وبذا فإن استخدام هذا السماد يمكن أن يزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة ١٠ – ٢٠٪.

ج - الردغة المهضومة يمكن استخدامها كذلك:

وجد أن الردغة مفيدة في رفع إنتاجية الأسماك. فالأسماك النهرية العادية والأسماك الصغيرة عند تغذيتها بنخالة الأرز والردغة المهضومة (١: ٣) مقابل أقراص زيت الخردل ونخالة الأرز (١:١) على أساس تساوى النيتروجين، أظهر نمو عالى للخليط الأول. لأنواع أخرى من الأسماك فإن كميات متساوية من أقراص زيت الخردل، الحبوب، الردغة المهضومة يوصى بها.

د - القوة الحركة:

لقد استخدمت بعض القوى بنجاح البيوجاز كمصدر للوقود للتشغيل الميكانيكى للصناعات الزراعية. كما تم استخدامه بنجاح في تشغيل محركات البنزين والديزل (في حالة محركات البيوجاز). هذا بجانب امكان توليد الكهرباء.


المخلفات المستخدمة في إنتاج البيوجاز:

المخلفات المستخدمة فى تغذية وحدة إنتاج البيوجاز تشمل المخلفات الحيوانية والآدمية ومخلفات الدواجن الخالية من الريش، الغائط البشرى.. الخ. هذا بالإضافة إلى مخلفات المطابخ، والمخلفات من الخضروات والفاكهة.. الخ.

إنتاج البيوجاز:

إنتاج البيوجاز (الوقود الغنى بغاز الميثان Ch4) هو عملية لاهوائية حيث تعمل مجموعات مختلفة من البكتريا على تحلل المخلفات العضوية المعقدة، وذلك بمعزل عن الهواء. العملية كلها تسمى التخمر اللاهوائي ANAEROBIC FERMENTATION والتى تشمل مجموعة من العمليات الكيماوية. وقبل التعرض لتفاصيل العملية فإنه يلزم معرفة مبادئ هذه العملية.

مبادئ إنتاج البيوجاز: (شكل ٧).



كما هـو واضح فـى الـشكل (٧) فـى المـرحلة الأولى فـإن بكتريـا الـتحلل (٢٤ العضوية المعقدة (الدهون، (الدهون، (الدهون، (الدوتين.. الخ) وتحولها إلى مركبات بسيطة مذابة مثل Co2 , H2 والأحماض الدهنية ذات الوزن الجزيئى المنخفض. المرحلة الثانية تتضمن تحويل المنتجات النهائية للمــرحلة الأولى إلى الاســيتيت (ACETATE) بفعــل جــين الأســيتيت (ACETOGENS) بفعــل جــين الأســيتيت البشرى هذا يبدأ في المرحلة الثانية حيث يحول (ACETATE) ومركبات الكربون البسيطة جـدا لإنـتاج أسيتيت أكثر. أخيرا، المركبات البسيطة جـدا مثل (FORMATES) الأســيتيت (METHANOGENS)، الأســيتيت الخ. تتحول إلى الميثان (Ch4) بواسطة جينات الميثان (METHANOGENS).

العملية بالتفصيل:

سلسلة التفاعلات المعقدة في عملية هضم المخلفات العضوية يمكن أن تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين أي وهما مرحلة التحول إلى الحامض(ACIDOGENIC PHASE) والتي تشمل المراحل ، ، ، ، كما في الشكل (٧) حيث المخلفات العضوية تتحول أساسا إلى الأسيتيت ثم مرحلة التحول إلى الميثان (METHANOGENIC PHASE) وهي المرحلة ؛ كما سبق توضيحه حيث يتكون الميثان وثاني أكسيد الكربون (البيوجاز).

أ - مرحلة التحول إلى حامضي: (ACIDOGENIC PHASE)

تخمر المجال الحامضى هو خطوة أساسية في إنتاج البيوجاز، ذلك لأنه ينتج الأسيتات (ACETATES) والتي هي الأساس الأولى لتكوين الميثان. المنتجات النهائية لتخمر المجال الحامضي هي الأسيتات، الأحماض الدهنية العالية، Co2 , H2 , المحال الحامضي هي الأسيتات، الأحماض العضوية المعقدة يتم تحللها بواسطة الكربوهيدرات المبلمرة الموجودة في المخلفات العضوية المعقدة يتم تحللها بواسطة الانزيمات إلى سكريات عضوية بسيطة وأحماض عضوية قصيرة التسلسل، مثل حامض الأسيتيك، حامض اللاكتيك، حامض البروبيونيك.. الخ، والميثانول، الايثانول، البروبونول.. الخ.

التحلل الأولى للسكريات في التخمر هو إلى حامضى البيروفيك PYRUVIC ACID مع تصاعد الهيدروجين عندئذ مع تصاعد الهيدروجين في شكل معقد حامل للهيدروجين. هذا الهيدروجين عندئذ يمكن استخدامه في اخترال حامض البيروفيك إلى حامض البيروبيونيك (PROPIONIC)، وكذلك فإن حامض البيروفيك يمكن اختزاله إلى الميثانول، خلال طرق مختلفة

SUCCINIC ACID

إنتاج حامض الأسيتيك من حامض البيروفيك كالآتى:

عـندئذ يمكـن اسـتخدام الهـيدروجين بواسـطة بكتريــا الـتحول إلى الميــثان (METHANOGENIC BACTERIA) لإنتاج الميثاتن والماء كالآتى:

 $4H_2 + CO_2$ \longrightarrow $CH_4 + 2H_2O$ \longrightarrow METHANE

مرحلة التحول إلى الميثان: (METHANOGENIC PHASE)

وهذه تتضمن تحول المنتجات الوسيطة لمرحلة الحامض لتكوين الميثان. المادة الأساسية للتحول إلى الميثان هي حامض الأسيتيك والهيدروجين زائد ثاني أكسيد الكربون. حامض الأسيتيك يعتبر هو المادة الأساسية الهامة.

التفاعلات الكلية المتضمنة في إنتاج الميثان يمكن أن ترجع إلى انشقاق واختزال حامض الأسيتيك والهيدروجين على التوالى. انشقاق حامض الأسيتيك ينتج عنه تحول مادة ميثيل الكربون (Methy Carbon) إلى الميثان وثانى أكسيد الكربون. ثانى أكسيد الكربون يتم بعد ذلك اختزاله إلى الميثان كالآتى:

عند تكون الميثان من الكربوهيدرات، فإنه يقدر أن ٦٦٪ من الميثان يكون من حامض الأسيتيك، بينما ٣٣٪ تكون من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

معايير وضوابط العملية:

التخمر اللاهوائي يتوقف على عدد من العوامل. العوامل التي تؤثر على إنتاجية الغاز يمكن أن تنقسم إلى قسمين وهما العوامل البيئية وعوامل التشغيل.

١ - العوامل البيئية:

وهذه تشمل أساساً درجة الحرارة، الرقم الهيدروجين (PH) والمواد السامة.

أ - درجة الحرارة:

درجة حرارة التخمير لها تأثير كبير على إنتاجية الغاز. يوجد مجالين لدرجة الحرارة التى تنمو فيهم البكتريا اللاهوائية وهما مجال الاعتدال الحرارى

(MESOPHILIC RANGE) مسن ($^{\Upsilon}$ م إلى $^{\circ}$ والمجسال الحسرارى (THERMOPHILIC) من ($^{\circ}$ م إلى $^{\circ}$ م).

وجد أن البكتريا شديدة الحساسية للتغير في درجة الحرارة. فمثلاً، التغير المفاجئ في درجة الحرارة (أكثر من ٢٠٠٠م) وجد انه يؤثر بشدة على الكائنات الحية الدقيقة.

ب - الرقم الهيدروجين (PH):

البكتريا المكونة للحامض يمكن أن تتحمل عند رقم هيدروجينى منخفض حتى ٥,٥، ولكن التحول لميثان حساس لقيمة الرقم الهيدروجينى ما بين ٦,٦ إلى ٧,٢ حيث أقصى مجال هو ٧ إلى ٧,٢. الرقم الهيدروجينى للهاضم قد ينخفض إلى ٦ أو أقل، في حالة تراكم زائد من الأحماض المتطايرة. عندما يصبح الهاضم (SOUR) فإنه يمكن التغلب على المشكلة إما بإيقاف تغذية الهاضم لعدة أيام قليلة أو بإضافة الجير المطفى (LIME) لضبط الرقم الهيدروجينى.

ج - المواد السامة:

التركيـز العـالى للأمونيا، المضادات الحيوية، المبيدات الحشرية، المنظفات الصناعية، المعـادن الثقيلة (الكـروم، الـنحاس، النـيكل، الـزنك.. الخ، يعتبر سام للكائنات الحية الدقيقة التى تساهم فى عملية إنتاج البيوجاز.

المواد المختلفة المتاحة في التجمعات الريفية هي عادة خالية إلى حد كبير من هذه المواد السامة، وإن كان إعاقة إنتاج الغاز بفعل الأمونيا والأحماض المتطايرة في وحدة إنتاج البيوجاز (الهاضم) من المخلفات الحيوانية والنباتية يمكن تصحيحه بالإدارة الصحيحة والتخفيف. ولكن إنتاج البيوجاز من المخلفات الصناعية يتطلب مراعاة وجود المواد السامة.

Y - عوامل التشفيل: (OPERATIONAL FACTORS)

عـوامل التشغيل ذات الـتأثير على عمليات إنـتاج الغاز هو زمن المكث الهيدروليكي (RETENTION TIME)، تركيز الردغة والخلط.

أ - زمن المكث الهيدروليكى:

زمن المكث الهيدروليكي هو متوسط عدد الأيام التي تمكثها الردغة في الهاضم. عند أفضل الظروف فإن 8.-8. من إجمالي إنتاج البيوجاز يتم الحصول عليه خلال فترة من 8.-8. أسابيع. بالنسبة لمحطات إنتاج البيوجاز الصغيرة فإن زمن المكث

الهيدروليكى يكون عموما ٣٠ يوم أو أكثر. فى حالة انخفاض زمن المكث الهيدروليكى فإن البكتريا يتم غسيلها إلى خارج الهاضم بالسرعة التى يمكن بها أن تتكاثر، بما ينتج عنه عدم ثبات أعداد البكتريا. الحد الأدنى لزمن المكث الهيدوليكى هو زمن الغسيل للخارج أو الزمن اللازم لبكتريا الميثان أن تزيد من أعدادها عند درجة حرارة معينة. أما الحد الأعلى فهو له علاقة باقتصاديات إنشاء الوحدة.

ب - تركيز الردغة: (SLURRY CONCENTRATION)

وهذا يتحدد طبقا لمحتوى المادة الصلبة فى الشحنة الداخلة. أقصى مستوى لردغة القطيع هي ٩٪ وأي تغير عن ذلك ينتج عنه انخفاض فى إنتاج الغاز. خلط أربع أجزاء من المخلفات الحيوانية مع خمسة أجزاء من الماء يكون الردغة ذات تركيز المادة الجافة بنسبة ٩٪. لذلك فإن أقصى محتوى من الماء للشحنة الداخلة هو ٩٠٪ من إجمالى الوزن. في حالة زيادة المحتوى من المادة فإن معدل إنتاج البيوجاز لوحدة الحجم سيقل بينما المحتوى المنخفض من الماء يعمل على تراكم حامض الأسيتيك بما يعيق عملية التخمر.

ج - الخلط:

يعتبر الخلط عملية أساسية لتحقيق كفاءة إنتاج البيوجاز حيث يعمل على الالتصاق المتكرر للكائنات الدقيقة مع المخلفات بما يحقق الاستخدام لكل المحتويات في الهاضم. ومن المهام الأساسية للخلط هي منع تكون الخبث السطحي على السطح العلوى والذي في حالة وجوده يقلل من الحجم المؤثر للهاضم، بالإضافة إلى إعاقة التدفق العلوى للغاز. الخلط ينتج عنه تفريغ بعض المدخلات في حالة مبتسرة (PREMATURE)، وفي حالة النظام حيث الخلط لا يتم فإنه ينتج تفاعل أفضل ولكن تظل مشكلة تكون الخبث.

تصميم وحدة إنتاج البيوجاز (الغاز الحيوى):

يوجد تصميمين لوحدة إنتاج البيوجاز هما:


أ – النوع الطافى لحجز الغاز (FLOATING GASHOLDER) وهو ما يسمى وحدة بيوجاز جوبار (GOBAR BIOGAS PLANT).

ب – نوع القبة الثابتة (FIXED DOMETYPE) وهـ و مـا يـسمى بوحدة غاز جوبار (GOBAR GAS PLANT).


وقريبا تم استحداث بديل للنوع الطافى لحجز الغاز والمسمى جانيش (GANESH).


أ - وحدة حجر غاز البيوجاز الطافية:

وهذه يمكن أن تكون إما من النوع الرأسى شكل (Λ /أ). وهى مناسبة للمساحات الغير صخرية وحيث خط المياه الجوفية منخفض (حوالى π متر أسفل سطح الأرض) أو من النوع الأفقى (Λ /ب) للمناطق الصخرية وحيث خط المياه الاستاتيكى مرتفع (حوالى Λ) متر أو أقل أسفل سطح الأرض)



شكل ٨ أ وحدة إنتاج الغاز العمودية ذات الحاجز الطافي للغاز





شكل ٨ ب وحدة إنتاج البيوجاز الرأسية ذات حاجز الغاز الطافي

وحدة الطفو وحجز الغاز تتكون من هاضم (DIGESTOR) حاجز للغاز، وتجهيز للدخول والخروج وتجهيزه إزالة الماء. يتم جمع روث الماشية وخلطه بالماء في حوض خلط والذي هو جزء من تجهيزه الدخول. يتم دخول ردغة الروث إلى الهاضم خلال ماسورة دخول مصنوعة من الأسبنسوس الاسمنتي. الردغة يتم حجزها لمدة زمنية معينة (٣٠ ، ٠٤ أو ٥٠ يوم طبقاً لظروف كل منطقة) للتحلل. أبعاد الهاضم (القطر والعمق) تختلف طبقا لسعة الوحدة. الهاضم له جدار عازل (partition wall) في الوسط، والذي يقسمه إلى نصفين متساويين. توجد ماسورتين تصلا قاع الهاضم على كل من جانبي حائط العزل ومفتوحة إلى الخارج عند سطح أساسا الهاضم. أحد هذه الأنابيب هو المخرج.


تتكون تجهيزه حجز الغاز من إطار توجيه مركزى، وبرميل أسطوانى مصنوع من ألواح الصلب المطاوع ومخرج للغاز. يتم المحافظة على البرميل مقلوبا على الهاضم، بحيث أنه ينغمر في الردغة ويرتكز على ركائز منشأة داخل الهاضم. عند فتح مخرج الغاز فإن الغاز الذي تجمع في البرميل يتم دفعه إلى الخارج إلى خط المواسير بفعل البرميل نفسه، عند ضغط ثابت بحوالى Λ إلى Λ سم من عامود الماء Λ منط البرميل يتم جوى). عندئذ يتحرك البرميل إلى أسفل. هذه الحركة إلى أعلا وإلى أسفل للبرميل يتم توجيهها بواسطة ماسورة توجيه مثبتة في الإطار المثبت في حائط الهاضم.


ب - وحدة البيوجازذات القبة الثابتة: (fixed dome)

هذا النوع من وحدة إنتاج البيوجاز هو منشأ كلية من المبانى مع حاجز لغاز من الصلب شكل (٩). كلا من الهاضم ووحدة حجز الغاز يكونا معا وحدة أسفل تحت الأرض. أبعاد المدخل والمخرج فى هذه الحالة أكبر مقارنة بتلك فى نوع حاجز الغاز الطافى.

تخمر ردغة المخلفات الحيوانية تتم في الهاضم، عند تكون الغاز، فإنه يرتفع إلى أعلا حيث يتم تجميعه في القبة. ضغط الغاز يدفع الردغة إلى أسفل ويسبب تسربها إلى غرف الدخول والخروج، حيث يرتفع مستوى الردغة. مستوى الإزاحة للردغة يؤثر الضغط اللازم لدفع الغاز إلى أعلا نحو الموقد في المطبخ. الغاز في هذا النوع يتم إنتاجه عند ضغط متغير يتراوح ما بين صفر حتى ٩٠ سم من عامود الماء. مع استهلاك الغاز فإن مستوى الردغة في غرفة الدخول والخروج ينخفض إلى أسفل حتى المنسوب الأولى. حجم

الغاز المخزن في الوحدة في أي وقت يساوى حجم الردغة المزاحة في غرف الدخول والخروج شكل (٩). نسبة القطر إلى الارتفاع للهاضم تكون ثابتة عند ١,٧٥ : ١.





شكل ٩ وحدة البيوجازذات القبة الثابتة

مقارنة التصميمات: (COMPARISON & DESIGNS)

المقارنة بين هذين التصميمين موضح في الجدول التالي:

جدول مقارنة بين الحاجز الطافى للغاز والجهازذو القبة الثابتة:

الجهازذو القبة الثابتة	جهاز الحاجز الطافى لغاز
إنشاء جنء القبة للوحدة هو عملية تتطلب	١ – إنـشاء الهاضـم بـسيط، ولكـن تـصنيع
مهارة خاصة نحو تدريب البنائين.	حاجز الغاز يتطلب استخدام أشغال
	میکانیکیة.
انطلاق الغاز يكون عند ضغط متغير، والذي	 إنطلاق الغاز يكون عند ضغط ثابت.
يمكن ان يسبب خفض قليل في كفاءة	
مهمات استخدام الغاز	
وجود مشاكل في القبة وإصلاحها صعب.	٣ – وجود مشاكل في حاجز الغاز وإصلاحه
	يكون سهلا.
يتطلب أعمال حفر كبيرة	\$ – يحتاج إلى أعمال حفر قليلة نسبيا.
يعصب إقامة الوحدة في المناطق ذات	 ه – في المناطق حيث منسوب المياه الجوفية
منسوب المياه الجوفية المرتفع.	المرتفع نكون الوحدات الأفقية مناسبة.
	مميزات القبة الثابتة بحاجز الغازا عافى:
الجهازذو القبة الثابتة	جهاز الحاجز الطافى لغاز
الاستثمارات الرأسمالية لنفس الحجم قليلة.	١ - الاستثمارات الرأسمالية عالية.
الاستثمارات الرأسمالية لنفس الحجم قليلة. لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب.	 ١ – الاستثمارات الرأسمالية عالية. ٢ – حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب
,	
,	٢ – حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب
•	 ۲ - حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب اسـتبداله بعـد سـنوات قليلة
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب.	 ۲ - حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يتطلب استبداله بعـد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف.
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف	 ۲ - حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يتطلب استبداله بعـد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف.
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة.	 ۲ – حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب اسـتبداله بعـد سـنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ – تكاليف صيانة المواد عالية.
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر	 ٢ - حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب اسـتبداله بعـد سـنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ - تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ - عمـر الخدمـة للـوحدة يكـون حوالى ٣٠
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر نسبيا.	 ۲ – حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب استبداله بعـد سـنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ – تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ – عمـر الخدمـة للـوحدة يكـون حوالى ٣٠ عام وذلك لحاجز الغاز ٥ – ٨ سنوات.
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر نسبيا. لأن الوحدة هي منشأ تحت الأرض، فإن	 ٢ - حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب استبداله بعـد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ - تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ - عمـر الخدمـة للـوحدة يكـون حوالى ٣٠ عام وذلك لحاجز الغاز ٥ - ٨ سنوات. ٥ - الــبرميل المتحــرك لا يوفـر اســتخدام
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر نسبيا. لأن الوحدة هي منشأ تحت الأرض، فإن المساحة العلوية يمكن استخدامها في أغراض	 ٢ - حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب استبداله بعـد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ - تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ - عمـر الخدمـة للـوحدة يكـون حوالى ٣٠ عام وذلك لحاجز الغاز ٥ - ٨ سنوات. ٥ - الــبرميل المتحــرك لا يوفـر اســتخدام
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر نسبيا. لأن الوحدة هي منشأ تحت الأرض، فإن المساحة العلوية يمكن استخدامها في أغراض أخرى.	 ۲ – حاجر الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب استبداله بعد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ – تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ – عمر الخدمة للـوحدة يكـون حوالى ٣٠ عام وذلك لحاجز الغاز ٥ – ٨ سنوات. ٥ – الــبرميل المتحــرك لا يوفــر اســتخدام المساحات لأغراض أخرى.
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر نسبيا. لأن الوحدة هي منشأ تحت الأرض، فإن المساحة العلوية يمكن استخدامها في أغراض أخرى.	 ۲ – حاجـز الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يـتطلب استبداله بعـد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ – تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ – عمـر الخدمـة للـوحدة يكـون حوالى ٣٠ عام وذلك لحاجز الغاز ٥ – ٨ سنوات. ٥ – الــبرميل المتحــرك لا يوفــر اســتخدام المساحات لأغراض أخرى. ٢ – يـزداد تـأثير انخفاض الحرارة في فصل
لا يحتاج إلى حاجز للغاز من الصلب. نظراً لعدم وجود أجزاء متحركة فإن تكاليف الصيانة تكون قليلة. عمر الخدمة للوحدة يتوقع أن تكون اكثر نسبيا. لأن الوحدة هي منشأ تحت الأرض، فإن المساحة العلوية يمكن استخدامها في أغراض أخرى.	 ۲ – حاجر الغاز يجب أن يكون من الصلب والـذى يتطلب استبداله بعد سنوات قليلة يسبب التآكل والتلف. ٣ – تكاليف صيانة المواد عالية. ٤ – عمر الخدمة للوحدة يكون حوالى ٣٠ عام وذلك لحاجز الغاز ٥ – ٨ سنوات. ٥ – الـبرميل المتحــرك لا يوفــر اســتخدام المساحات لأغراض أخرى. ٢ – يـزداد تـأثير انخفاض الحرارة فى فصل الشتاه.

العوامل التي يجب أن تراعى في اختيار نوع وحدة البيوجاز:

اختيار أى من التصميمين يتوقف كذلك على عوامل فنية، مناخية، جغرافية واقتصادية في منطقة معينة.

* العوامل الفنية:

نوع حاجز الغاز الطافى يمكن إنشاؤه بمهارات متوسطة باستخدام البناءين المحليين المحترفين فى بناء آبار المياه المكشوفة، بينما بناء نوع القبة الثابتة يتطلب مهارات أعلا والحرص الذى يحتاج إلى عمالة بناء ذات تدريب جيد نحو البناء المانع للتسرب.

العامل الآخر هو توفير التجهيز لكسر الخبث المتكون على الردغة. في حالة حاجز الغاز الطافى يمكن كسر الخبث بتدوير الحاجز نصف دورة لمدة o دقائق مرة كل يوم. يتم غرس قضيب من الحديد أو من الخيرزان خلال فتحة الخروج لتقليب الردغة في وحدة القبة الثابتة والتي هي عمل مزعج ومرهق. جارى الأبحاث نحو تطوير نظام لكسر الخبث.

يتساوى فى الأهمية هو إزالة الردغة المهضومة، فى حاجز الغاز الطافى عندما يتم إضافة ردغة جديدة فإن الردغة المهضومة تتحرك أوتوماتيكيا إلى الخارج بسبب قوة الجاذبية. ولكن فى حالة القبة الثابتة، عادة الردغة لا تطفو أو تتدفق إلى الخارج حيث يمكن إزالتها بالدلو.

يجب كذلك مراعاة توفر مواد الإنشاء. الطوب والأسمنت من النوعية الجيدة يجب التأكيد عليه في حالة الوحدة ذات القبة الثابتة، بينما حاجز الغاز المصنوع من الصلب المطاوع في ورشة يلزم توفيره في حالة نوع حاجز الغاز الطافي.

* العوامل المناخية:

نظرا لأن وحدة إنتاج البيوجاز ليس لها نظام التحكم الآلى فى درجة الحرارة، فإن معدل إنتاج البيوجاز يتوقف إلى حد كبير على درجة حرارة الجو. زمن المكث للردغة فى الهاضم للحصول على ٨٠٪ من إجمالى الغاز يتوقف إلى حد كبير فى المكان. لذلك فإنه يمكن تقسيم الأماكن الجغرافية طبقا لدرجات الحرارة أثناء فصل الشتاء كالآتى:

زمن المكث باليوم	متوسط درجة الحرارة أثناء فصل الشتاء °
۳۰ يوم	درجة الحرارة من ۲۰ حتى ^{۲۵} م.
۰ ځ يوم	درجة الحرارة من ١٥ حتى ٢٠م.
ه ۵ يوم	درجة الحرارة من ١٥ حتى صفرْم.

* العوامل الجغرافية:

عموما يمكن بناء أي وحدة حيث يمكن حفر حفرة الهاضم بحوالى ٣ متر بدون تفجير وبدون إزالة للمياه الجوفية. ولكن وحدة حجز الغاز الطافية الأفقية مصممة في المناطق ذات منسوب خط الماه المرتفع أى أقل من ٢ متر في معظم أجزاء العام. في هذه المساحات، فإن نوع القبة المثبتة يجب أن يتوفر لها أساس من الخرسانة المسلحة.

وحدة إنتاج البيوجاز يجب عدم وضعها بعيدا عن آبار مياه الشرب بمسافة لا تقل عن ٢٠ متر. مع التأكيد على عدم حدوث تلوث للماء نتيجة لتسرب ردغة المخلفات.

* العوامل الإقتصادية:

تكاليف الإنشاء لوحدة حجز الغاز الطافية تزيد بنسبة ٢٠ — ٣٠٪ عن تكاليف إنشاء وحدة القبة الثابتة. وإن كانت التكلفة تتغير طبقا لأسعار السوق السائدة للمواد.

موقع الإنشاء يجب أن يكون جيد الصرف، وفي مساحة مستوية حيث سطوع الشمس يكون متاحا.

يجب أن تكون الوحدة قريبا من حظيرة الماشية والمطبخ كلما أمكن ذلك ولكنها يجب أن تكون بعيدة عن طرق تحرك الماشية والأطفال. يجب أن تكون بعيدا عن البئر بمسافة لا تقل عن ٢٠ متر وبعيدة عن حوائط المنزل بمسافة من ١ إلى ١,٥ متر. يجب عدم وجود صرف فوق الوحدة.

اقة وحدات البيوجاز:

يجب أن تكون وحدة البيوجاز قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. يمكن تقدير طاقة الوحدة بمضاهاه المتاح اليومى من المخلفات الحيوانية والمقدر استخدامه من الغاز. كميات البيوجاز المستهلكة لمختلف الاستخدامات موضحة الجدول الآتى:

دميات البيوجاز المستهلكة لمحتلف الاستحدامات موضحة الجدو جدول يوضح استهلاك البيوجاز لمختلف الاستخدامات:

الحمل السنوى للراسب (مليون ن مترى)	المواصفات	استخدام
٠,٣٣	۲ موقد	الطبخ
٠,٤٧	٤ موقد	
٠,٦٤	٦ موقد	
٠,٢٤	للفرد في اليوم	
٠,١٣	١٠٠ قوة شمعة	وحدة إضاءة بالغاز

٠,٥	كفاءة = ٥٧ ٨٠٪	محرك وقود مزدوج
٠,٢١	١ كيلوات ساعة	كهرباء

الفصل السابع

الطاقة صديقة البيئة

المصادر الغير تقليدية للطاقة:

NON - CONVENTIAL SOURCES OF ENERGY

۱ - مقدمة:

يـواجه العـالم مـشكلة حادة وهى أزمة الطاقة التى تهدد الإقتصاد العالمي وتفسد نظام الأمان البيئي.

أن إمتصاص انبعاثات الوقود الحفرى المستخدم في إنتاج الطاقة يفوق قدرة المحيط الحيوى (BIOSPHERE) لكوكب الأرض. تركيز ثاني أكسيد الكربون — غاز الصوبة (GREEN HOUSE) يزداد بالتدريج في الجو ومن المحتمل أن ينتج عنه اضطراب وأخطار ناتجة عن اضطراب المناخ نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون يمكن تحقيقه بترشيد استخدام الوقود الحفرى تركيز ثاني أكسيد الكربون يمكن تحقيقه بترشيد الستخدام الوقود الحفرى ومشتقاته والغاز الطبيعي والفحم. انخفاض المتاح من الوقود الحفرى وخاصة زيت البترول ذو الاستخدامات المتعددة، بالإضافة إلى قدرة العالم المحدودة في التغلب على التلوث الساحق الذي سببه الوقود الحفرى هما العاملين اللذين أجبرا العالم في البحث عن مصادر أخرى للطاقة بخلاف الوقود الحفرى.

فى العقود القادمة سيتم استبدال الوقود الحفرى كمصدر للطاقة بمصادر للطاقة ثرية ومتجددة وغير ملوثة حيث من المحتمل:

- ١- سوف يتم التخلص من الأسلحة النووية.
 - ٢- سوف يكون مصدر الطاقة من:
- أ الطاقة الشمسية التي تتجدد يوميا بضوء الشمس.
 - ب من مصادر طاقة الرياح.
- جـ من مصادر الطاقة الحيوية · BIO ENERGY).

- د من مصادر طاقة الحرارة الجيولوجية (GEOTHERMAL -
 - هـ من طاقة أمواج البحار والمحيطات.
 - و من الطاقة المائية.
 - ز من مصادر طاقة الهيدروجين.

التحدى القادم لتوفير متطلبات الطاقة بتطوير التقنيات الجديدة المستخدمة للطاقة بكفاءة ويسخر مصادر الطاقة المتجددة اقتصاديا لتأكيد الضمان لأجيال القادمة.

۱- الطاقة الشمسية: (SOLAR ENERGY):

الطاقة الشمسية لديها أقصى إمكانيات من بين كل مصادر الطاقة المتجددة. الشمس تعطى حتى ١٠٠٠ ضعف من الطاقة الزائدة عن حاجتنا وإذا أمكن استخدام كمية صغيرة من صمدر الطاقة هذا، فإن ذلك سوف يكون أهم مصادر الطاقة. عند استقبالها في شكل إشعاعات فإنه يمكن تحويل الطاقة الشمسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أشكال أخرى للطاقة (حرارة وكهرباء) التي يمكن استخدامها.

الطاقة الشمسية هي التي تقوم الآتي:

أ – المحافظة على درجة حرارة الأرض أعلا من درجة حرارة الفضاء البارد.

ب – إحداث التيارات في الجو وفي المحيطات.

ج - حدوث التمثيل الضوئي فيالناتات.

الشمس وإن كانت مصدر للطاقة لا ينفذ ولكن لها القليل من السلبيات وهي:

أ — عدم ضمان توفر الطاقة الشمسية بسبب السحب والريح.. الخ.وخاصة في دول الشمال الباردة

ب — يلزم مساحة كبيرة لجمع الطاقة الشمسية بمعدل مفيد.

فى مصر وفى المنطقة العربية عموما ضوء الشمس متوفر على مدار العام تقريبا، ولذلك فإن استخدام الطاقة الشمسية ستكون له أهمية بالغة.

فى الماضى كان استخدام الطاقة الشمسية محدودا لسببين وهى الاعتقاد أن الطاقة الشمسية لا يمكن تخزينها وكذلك فى أنها صورة مخففة للطاقة. ولكن الآن فقد أمكن تخزين الطاقة الشمسية بأى من الطرق الآتية:

أ — بإنتاج الهيدروجين وتخزينه.

ب — بتخزين الطاقة في تجهيزات كهربية أو ميكانيكية.

تخزينها فى أوعية كيماويات تسمى " Eutetic" أى الأصهورية (الأملاح الأصهورية تختزن كميات ضخمة من الطاقة فى حجم صغير نسبيا. وعند تسخينها فإنها تنصهر ثم تطلق حرارة عند برودتها وتبلرها" أو أملاح تغير المجال.

معظم الطاقة يتم استقبالها من الشمس فى شكل إشعاعات ضوئية قصيرة الموجه. عند اصطدام هذا الإشعاع بسائل أو بصلب، فإنها تمتص وتتحول إلى طاقة حرارية. هذه الطاقة الحرارية إما أن تخزن (تسخين المادة) أو أن تصل إلى المواد المحيطة (هواء، ماء.. الخ) بطريقة التوصيل الحرارى أو أن يعاد إشعاعها (فى شكل إشعاع الموجه الطويلة إلى مادة أخرى لها درجة حرارة منخفضة نسبيا.

الزجاج يشكل تداخل صغير جدا بالنسبة للطاقة الشمسية القادمة اى انه ينقل بسهول الإشعاع قصير الموجه ولكنه ضعيف جدا بالنسبة لانتقال الشعاع طويل الموجة. ولذلك بمجرد مرور الطاقة الشمسية خلال الزجاج وتم لامتصاصها بواسطة مادة ما داخله (وله قاع بالطلاء الأسود)، عندئذ فإن الحرارة لا يتم إعادة إشعاعها ثانيا خارج الزجاج (أى أن الزجاج عمل كمصيدة للحرارة). وهذا هو المبدأ الطبيعى لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية.

تم عمل الأبحاث لاستخدام الطاقة الشمسية وقد أمكن تطبيق استغلال الطاقة الشمسية في المجالات الاتية:

- أ التسخين الشمسي للماء.
- ب التدفئة الشمسية للمساكن.
 - جـ التقطير الشمسي.
- د التجفيف الشمسي للمنتجات الزراعية والحيوانية.
 - هـ الطهى بالطاقة الشمسية.
 - و توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
 - ز توليد الطاقة الحرارية من الطاقة الشمسية.
- م طاقة الصوبة الشمسية (+SOLAR GREEN HOUSE) م

١- التسخين الشمسي بالماء:

وحدة التسخين الشمسى للماء تشمل سطح أملس مطلى بطلاء أسود من المعدن وهو الجامع (COLLECTOR) ومتصل به مواسير معدنية مواجها الاتجاه العام للشمسى.

لوح التجميع له غطاء زجاجي شفاف فوقه وأسفله طبقة من العزل الحرارى.

المواسير المعدنية المتصلة بماسورة إلى خزان معزول الذى يحتفظ بالماء الساخن أثناء أيام النصباب. لوح التجميع يمتص الإشعاعات وينقل الحرارة إلى الماء الذى يدور خلال المواسير بالجاذبية أو بمضخة. هذا الماء الساخن يتم دفعه إلى خزان الحفظ خلال ماسورة توصيل.

هنا النظام لتسخين الماء يستخدم عادة في الفنادق، المراكز الطبية، وكذلك في الوحدات السكنية والصناعية.

٢ – التدفئة الشمسية لمساكن:

يمكن استخدام الطاقة الشمسية لتدفئة مساحات المبانى بطرق كثيرة منها:

أ — جمع الإشعاع الشمسى بواسطة بعض مكونات المبنى نفسه مثل دخول الشمس مباشرة خلال النوافذ المواجهة لضوء الشمس.


ب — تستخدم مجمعات شمسية منفصلة التي يمكنها تسخين الماء أو الهواء أو تجهيزات تخزين التي يمكنها تجميع وتراكم الطاقة الشمسية للاستخدام ليلا وفي أثناء أيام حجب أشعة الشمس بالغيوم.


عند حاجة المبنى للحرارة من تلك المجمعات أو تجهيزات التخزين، يتم نقل الحرارة بمعدة تقليدية مثل المروحة، أو مواسير التوصيل (DUCTS) أو مخارج الهواء، أو تجهيزات الإشعاع (RADITORS).. الخ، لتسخين المساحة السكنية في المبنى عندما لا يحتاج المبنى للتسخين، فإن الماء أو الهواء المعزول جيدا أو اى مادة محتفظة للحرارة.

فى أيام الضباب، يتم استخدام نظام تسخين آخر باستخدام الغاز، الزيت أو الكهرباء كنظام مساندة.

۳ – التقطير الشمس: (SOLAR DISTILLATION)

فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفى المناطق الساحلية توجد ندرة فى المياه الصالحة للشرب. توفر ضوء الشمس فى هذه المناطق يمكن الاستفادة به لتحويل الماء المالح إلى مياه صالحة للشرب وذلك بطريقة التقطير شكل (١)





شكل ١ نموذج لجهاز صغير لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية

- (1) غطاء شفاف من الزجاج أو البلاستك
 - (2) مياه مالحة
 - (3) بخارالماء الصاعد
 - (4) مياه محلاة
- (5) سطح مغطى بطبقة طلاء سوداء أو بشريحة سوداء من البلاستيك

. فوقها شريحة بيضاء من بلاستيك البولى إثيلين

إمكانية الجهاز في التحلية لانتاج رطل من المياه العذبة النقية في اليوم

لكل قدم مربع من سطح الحوض

فى هذه الطريقة يتم مرور أشعة الشمس خلال غطاء زجاجى محكم ضد تسرب الهواء المبطن بطلاء أسود محتويا على الماء المالح. الإشعاع الشمس يمر خلال الغطاء الزجاجى ويمتص ويتحول إلى طاقة حرارية فى سطح البطانة الأسود بما يسبب تبخر الماء من الماء المالح. الأبخرة المنتجة يتم تكثيفها لتكوين الماء النقى فى السطح الداخلى البارد للسقف (السقف البارد المصنوع من الزجاج ينقل تقريبا كل الإشعاعات الساقطة عليه ويمتص فقط القليل جدا ولذلك فإنه يظل باردا بما يكفى لتكثيف أبخرة الماء). الماء المكثف يتدفق إلى أسفل خلال ميل السقف ويتم تجميعه فى الأحواض الموضوعة عند القاع ومنها إلى حوض تخزين الماء لتوفير الماء المقطر حيث المناطق القاحلة . يتم رفع ملوحة الماء المقطر بخلطة بقليل من الملح المتبقى فى الحوض بعد التقطير لرفع ملوحة الماء إلى ٣٠٠ جزء فى المليون وهى نسبة الملوحة التى تجعل المياه مقبولا ومستساغا للشرب.

(SOLAR PUMPHNG) : الضخ بالطاقة الشمسية - \$

فى الضخ بالطاقة الشمسية، فإنه تستخدم الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية فى ضخ المياه لأغراض الرى.

متطلبات ضخ المياه تكون كبيرة فى شهور الصيف الحارة والتى تتوافق مع زيادة الإشعاعات الشمسية أثناء تلك الفترة لذلك فإن هذه الطريقة مناسبة جدا لأغراض الرى. أثناء فترة الغيوم وضعف سطوع الشمس حيث تكون الإشعاعات الشمسية منخفضة فإن متطلبات ضخ المياه تكون بالتالى قليلة نظر لأن الفقد بالمنتج من المحاصيل بكون كذلك منخفضا.

٥ - التجفيف الشمسى للمنتجات الزراعية والحيوانية:

هذه طريقة تقليدية في استخدام الطاقة الشمسية في مجال تجفيف الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية باستخدام الطاقة الشمسية.

يتم تجفيف الحاصلات الزراعية في مجفف بسيط عبارة عن صندوق معزول عند القاع، ومطلى بطلاء أسود من الداخل ومغطى بسطح زجاجى شفاف مائل. عند القاع والقمة للأجناب يتم توفير فتحات تهوية لتسهيل سريان الهواء فوق المادة الجارى تجفيفها التي توضع على صوانى مثقبة داخل هذه الحجرة الصندوقية. تلك الصوانى المثقبة يتم تصميمها بإتقان لتوفير التعرض المحكم نحو إشعاعات الشمس.

التجفيف الشمسى خاصة للفاكهة يحسن نوعية الفاكهة ذلك بسبب زيادة تركيز السكر مع التجفيف. من الطبيعي الفاكهة اللينة تكون معرضة لعدوانية الحشرات مع

زيادة المحتوى من السكر مع التجفيف ولكن في مجفف الفاكهة يتم توفير وقت كبير بالتجفيف السريع وبما يقلل من فرصة عدوانية الحشرات.

الأداء العملى الحالى لتجفيف بعض الثمار بنشرها على الأرض والذى لا يحتاج فقط إلى مساحة كبيرة وعمالة يدوية للتداول بل يكون من الصعب المحافظة على نوعيتها ومذاقها إلا في حالة التجفيف في جو محكم. هذا، بالإضافة فإن المنتجات التي يتم تجفيفها في الشمس مباشرة عادة يحدث لها تلف بسبب إما المطر المفاجئ، العواصف الرملية أو بواسطة الطيور. وكذلك فقد أوضحت التقارير انه من الصعب الحصول على مستوى منخفض من الرطوبة في الثمار ذات التجفيف الشمسى المباشر. نتيجة ذلك، فإن هذه الثمار تصبح معرضة لعدوانية البكتريا والفطريات.

فى التجفيف الشمسى المباشر أحيانا يحدث تجفيف زائد للحاصلات وتفقد نوعيتها. المجففات التي تعمل بالطاقة الشمسية تساعد في التغلب على معظم هذه السلبيات.

من بين المنتجات الزراعية التي يتم تجفيفها بالطاقة الشمسية شرائح البطاطس، البرسيم، حبوب الذرة، الأرز الغير مقشور، الزنجبيل، البازلاء، الفلفل، القطع الكبيرة من خشب الغابات، حبات ثمار الكاجو، تجفيف القشور الخشبية، تجفيف التبغ.

التجفيف برش اللبن، وتجفيف الأسماك هي أمثلة لتجفيف المنتجات الحيوانية بالطاقة الشمسية.

الأفران الشمسية (SOLAR FURNACES):

فى الفرن الشمسى يتم الحصول على درجة الحرارة العالية بتركيز الإشعاعات الشمسية على نموذج باستخدام عدد من المرايا المتحركة التى يتم تنظيمها على سطح مائل. يستخدم الفرن الشمس لدراسة خواص السيراميك عند درجات الحرارة المرتفعة جدا أعلا من مجال القياس المعلمي باللهب وبالتيارات الكهربية. يمكن تنفيذ التسخين بدون أي تلوث كما أن درجة الحرارة يمكن التحكم فيها بسهولة وذلك بتغيير وضع المادة في الفرن. هذا مفيد خاصة في العمليات الميتاليرجية والكيمائية. يوجد العديد من القياسات للمواد على النموذج المفتوح.

التطبيق الهام المستقبلي للأفراد الشمسية هو إنتاج حامض النيتريك والأسمدة من الهواء.

الطهي الشمسي: (SOLAR COOKING)

العديد من الوقود مثل الفحم، الكيروسين، الغاز، الخشب، مخلفات الحيوانات والمخلفات الرزاعية تستخدم في أعمال طهى الطعام. بسبب أزمة الطاقة فإن توفير هذه الأنواع من الوقود إما أن تكون مفسدة للبيئة (الأخشاب، الفحم، الكيروسين، الغاز) أو أن تكون ذات قيمة حيث يفضل استخدامها كسماد طبيعي في تحسين خواص التربة مثل مخلفات الحيوانات كالأبقار .. الخ. وهذا يجعل من الضروري استخدام الطاقة الشمسية لأغراض طهى الطعام وتطوير المطابخ الشمسية.

جهاز الطهى بالطاقة الشمسية البسيط عبارة عن لوح مستوى على هيئة صندوق معدنى معزول أو خشبى مبطن بطانة سوداء من الداخل. الإشعاعات الشمسية الداخلة إلى الصندوق هى ذات طول الموجه القصيرة. نظراً لأن الإشعاعات ذات الموجه الطويلة العالية لا يمكنها المرور خلال الغطاء الزجاجى، فإن إعادة الإشعاع من السطح الداخلى الأسود إلى خارج الصندوق خلال غطاء الزجاج يكون عند ادناه، وهذا يقلل من فقد الحرارة.

الفقد الحرارى بالحمل الحرارى (CONVECTION) يكون عند أدناه وذلك بإحكام الصندوق ضد تسرب الهواء. وهذا يتم بتوفير شريط مطاط بين الغطاء العلوى والصندوق لخفض الفقد الحرارى بسبب التوصيل الحرارى (CONDUCTION)، المساحة الفضاء بين الصانية السوداء والغطاء الخارجي للصندوق يتم ملئها بمادة عازلة مثل الصوف الزجاجي، نشارة الخشب، قشر الأرز.. الخ.

عند الوضع في ضوء الشمس، فإن أشعة الشمس تخترق الأغطية وتمتص بواسطة السطح الأسود بما ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة داخل الصندوق. أوعية الطبخ التي تم طلاءها الأسود من الخارج يتم وضعها في الصندوق الشمس. الطعام الطازج يتم طهيه بواسطة الطاقة الحرارية الناتجة من زيادة درجة الحرارة في الصندوق الشمسي. مساحة التجميع لمثل جهاز الطهي هذا يمكن زيادتها بتوفير مرآة عاكسة مستوية . (المرآة تساوى قياس الصندوق، وتكون مثبتة بمفصلات (HINGED) على جانب واحد لإطار المزجاج وبه إمكانيات ضبط العاكس عند زوايا مختلفة مع (صندوق الشمسي). عند ضبط هذا العاكس لعكس أشعة الشمس في الصندوق، عندئذ يتم الحصول على هذا العاكس لعكس أشعة الشمس في الصندوق، عندئذ يتم الحصول على رفع درجة الحرارة من ٩٠ م لعكس أشعة الطهي.

جهاز الطهى الشمسى لا يحتاج إلى وقود أو إلى الانتباه عند طهى الطعام ولا يوجد تلوث، ولا تفحيم أو فوران الطعام والميزة الهامة جدا هى ان القيمة الغذائية للطعام الذى تم طهيه تكون مرتفعة جدا حيث الفيتامينات والمذاق الطبيعى للطعام لا يتم إتلافه. نكاليف الصيانة لجهاز الطهى الشمسى تعتبر مهملة. السلبية الرئيسية لجهاز الطهى الشمسى هى أنه لا يمكن طهى الطعام ليلا، وأثناء الأيام حيث تحجب الشمس بالغيوم أو للطهى السريع. الطهى يستغرق وقت أطول نسبيا (بعض الأطعمة تحتاج إلى درجة حرارة أعلا وتحتاج إلى التقليب ليتم طهيها جيدا ولذلك ليس من المناسب طهيها في جهاز الطهى الشمسى).

توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية:

يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الطاقة الشمسية بواسطة خلايا فوليته ضوئية ، PHOTO VOLTAIC CELLS). الخلايا الفوليته الضوئية هي تجهيز لحفظ الطاقة الذي يستخدم لتحويل الكم الضوئي (PHOTONS) لضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء. وهو يصنع من شبه موصلات (SEMICONDUTORS) التي تمتص الكم الضوئي (الفوتونات) القادمة من الشمس، منتجة إليكترونات حرة بطاقات عالية.

هذه الطاقة العالمية بالإلميكترونات الحرة يمة إنتاجها بالحث أو بالتأثير (INDUCED) بواسطة مجال كهربى، ليتدفق خارج شبه الموصل لعمل الشغل المفيد. هذا المجال الكهربى في الخلايا الفولتية الضوئية يتم عادة توفيره بوصلة \mathbf{P} - \mathbf{n} للمواد ذات خواص كهربية مختلفة (الخلايا الشمسية تصنع من مواد شبة موصلة ، عادة بلورة دات خواص كهربية مختلفة (الخلايا الشمسية تصنع من مواد شبة موصلة ، عادة بلورة (\mathbf{N}) سيليكون واحدة (SIGLE CRYSTAL SILICON) . السيليكون يصبح النوع (\mathbf{N}) شبه موصل عند معالجته بالفوسفور ، الزرنيخ أو الأنتيمون فإنه يصبح شبه موصل من النوع — \mathbf{P} عند المعالجة بالبورون ، الألومنيوم ، إنديام أو الجاليوم . عند التصاق شبة الموصل من نوع — \mathbf{P} مع النوع — \mathbf{N} فإنه عندئذ تتكون الوصلة شبة الموصلة (\mathbf{P} - \mathbf{N}) . يوجد العديد من تقنيات التصنيع لتمكين تلك الخلايا لتحقيق أقصى كفاءة . هذه الخلايا تنظم على التوازى أو على التوالى لتكوين نسق خلايا (CELL MODULES) . الخلايا تنظم على التوازى أو على التوالى لتكوين نسق خلايا (Relation) . النماذج أو الأنساق هو الاعتماد عليها بدرجة عالية ، عدم الستهلاك للوقود ، أدنى إنفاق للتكاليف ، طول عمر الخدمة ، إمكانية الـتداول الستهلاك للوقود ، أدنى إنفاق للتكاليف ، طول عمر الخدمة ، إمكانية الـتداول (PORTABILITY) ، النمزجة (PORTABILITY) ، التخلص من التلوث . الخ.

الخلايا الفولتية الضوئية استخدمت لتشغيل طلمبات الرى، السكك الحديدية، إشارات عبور الطريق، الإشارات الملاحية، نظام الإنذار للحوادث الطارئة على الطرق السريعة، القياس الآلى لمحطات المترو.. الخ. في المساحات حيث يكون من الصعب وضع خطوط طاقة. وهي تستخدم كذلك للرصد الجوى وكمصدر طاقة محمول للتليفزيون، الحاسبات، المساعات، قراءة لوحة الكمبيوتر، شحن البطارية، وفي الأقمار الصناعية (SATELLITES).

بجانب تلك الخلايا الفولتية الضوئية فإنها تستخدم كمصدر طاقة لمجموعات الطلمبات للرى، إمدادات مياه الشرب ولتوفير الطاقة الكهربية في المناطق الريفية مثل إضاءة الشوارع.

إنتاج الطاقة الشمسية الحراية:

(SOLAR THERMAL POWER PRODUTICON)

إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية يعنى تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية خلال طاقة حرارية. في هذه العملية، تستخدم الطاقة الشمسية اولا في تسخين السائل، الغاز، الماء أو أي سائل آخر متطاير. هذه الطاقة الحرارية يتم عندئذ تحويلها إلى طاقة ميكانيكية في تربين. وأخيرا يتم توصيل المولد التقليدي مع التربين لتحويل هذه الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية.

إنتاج الطاقة خلال البرك الشمسية:

(PRODUCTION OF POWER THROUGH SOLAR PONDS)

البركة الشمسية عبارة عن كتلة مائية طبيعية أو صناعية تستخدم لتجميع وامتصاص الأشعة الشمسية وتخزينها كحرارة. وهي ضحلة جدا (بعمق ٥ – ١٠سم) ولها قاع يمتص الإشعاع (بلاستيك أسود). ولها غطاء منحني من الصوف الزجاجي فوقها الذي يسمح بدخول الأشعة الشمسية ولكن يقلل الفقد الإشعاع والانتقال (حركة الهواء). الفقد في الحرارة إلى الأرض يكون عند أدناه بتوفير طبقة من مادة عازلة أسفل البركة.

البرك الشمسية تستخدم الماء لجمع وتخرين الطاقة الشمسية التي تستخدم في تطبيقات كثيرة مثل تسخين مساحات في مبنى، تسخين العمليات الصناعية ولتوليد الكهرباء بتشغيل التربين باستخدام سائل عضوى أو متبخر له درجة حرارة غليان منخفضة.

مع تحيات د. سلام حسين عويد الهلالي

https://scholar.google.com/citations? user=t1aAacgAAAAJ&hl=en

salamalhelali@yahoo.com

https://www.facebook.com/salam.alhelali

https://www.facebook.com/groups/

/Biothesis

https://www.researchgate.net/profile/

/Salam_Ewaid

07807137614



الصوبة الشمسية: (SOLAR GREEN HOUS)

الصوبة هي منشأ مغطى بمادة شفافية (من الزجاج أو من البلاستيك) التي تعمل كجامع للطاقة الشمسية ويستخدم طاقة الشمس الإشعاعية لنمو النباتات. وهذا المنشأ مجهز بتجهيزات تسخين وبتبريد وتهوية لإحكام درجة الحرارة داخل الصوبة.

الإشعاعات الشمسية يمكن أن تمر خلال الزجاج ولكن الإشعاعات الحرارية المنبعثة بالمواد داخل الصوبة لا يمكنها الهروب خلال السطح الزجاجي. نتيجة لذلك، فإن الإشعاعات يتم حجزها خلال الصوبة وينتج عنها ارتفاع في درجة الحرارة.

(زیادة الحرارة أو درجة الحرارة العالیة لها تأثیر سلبی علی محصول النبات لذلك فإن التهویة (المراوح) تكون أساسیة فی حالة زیادة درجة الحرارة أعلا من $\frac{3}{4}$ م).

نظرا لأن منشأ الصوبة له حدود مغلقة، فإن الهواء داخله يصبح غنى بثانى أكسيد الكربون ولا يوجد خلط لهواء الصوبة مع الهواء الجوى. بالإضافة، إلى أنه يوجد خفض فى فقد الرطوبة بسبب محدودية نتح النبات. كل تلك الظواهر تساعد فى استمرار نمو النبات خلال اليوم وكذلك خلال الليل وخلال كل العام.

رغم أن الطاقة الشمسية تكون متقطعة وغير مستمرة في كثير من دول الشمال الباردة والطريقة المختلفة التي تصل طاقة الشمس إلى سطح الأرض، والمساحة الضخمة اللازمة لتجميع الطاقة بمعدل مفيد، فإن الطاقة الشمسية تعتبر مصدر مفيد وغير مسبب لتلوث وله صفة الاستمرارية لإنتاج الطاقة.

طاقة الرياح: (WIND ENERGY)

التسخين الغير متساوى لسطح الأرض بحرارة الشمس هو المسئول عن دوران الهواء فى الجو. الهواء فوق المنطقة الساخنة مباشرة يتمدد. ولكونه أخف فى الكثافة فإنه يدفع إلى أعلا بواسطة الهواء الأبرد والأكثر كثافة حيث يتدفق فى المناطق المحيطة بما ينتج عنه وجود الرياح (الرياح هى عبارة عن الهواء فى حالة حركة).

نظراً لأن الريح يكون سببه عدم تساوى تسخين الهواء فإنه يمكن القول بأنه شكل غير مباشر للطاقة الشمسية.

طاقـة الـرياح هـى مـصدر طاقـة مـتجدد وغـير ملـوث. ولها قدرات مهولة، فى حالة كبحها يمكن بسهولة تحقيق متطلبات الطاقة فى المدينة.

لقد أظهرت التقديرات أن ٢٪ من إجمالى الطاقة الشمسية الساقطة على الأرض تتحول إلى طاقة حركية في الجو ٣٠٪ من هذه الطاقة الحركية يحدث عند أدنى

١٠٠٠ متر من الارتفاع أي أن أدنى كيلو متر هذا لديه أقصى طاقة حركية التى يمكن أن تتحول إلى طاقة ميكانيكية والتى بالتالى يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء أو لأداء شكل آخر من الشغل المفيد. نظرا لأن الطاقة التى تمتلكها الرياح ترجع إلى حركتها لذلك فإن التجهيز المستخدم لاستخلاص تلك الطاقة قد يجب أن يكون قادرا على إبطاء الرياح.

تحويل طاقة الرياح عبارة عن تجهيزات تشبه التربينات الهوائية وتستخدم في تحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية.

تتكون تربينات الرياح أساسا من قليل من الريش والأزرع حول محور مركزى. عند هبوب الرياح ضد هذه الريش أو الأزرع، فإنها تدور حول المحور. حركة الدوران هذه تستخدم لأداء شغل مفيد. بتوصيل تربين الريح بمولد كهربى فإنه يمكن تحويل طاقة الريح إلى طاقة كهربية.

هذا يجعل إرتياد طاقة الرياح مشروع ثمين. ولكنه مفيد فقط في تلك المناطق ذات الرياح المستقرة إلى حد ما وفي المناطق البعيدة التي تكون بعيدة عن مصادر الطاقة وحيث تكون مصادر الطاقة غير متاحة أو ذات تكلفة مرتفعة للتوليد أو للتوزيع في مساحات صغيرة ومنتشرة. في التجمعات الريفية استخدمت طواحين الهواء منذ القدم في طحن الحبوب وضخ المياه لمختلف الاستخدامات.

طاقة الرياح متاحة فى شكل مخفف وهى ذات طبيعة متغيرة بما يتطلب طاقة تخزين ومصدر طاقة بديل للاستخدام فى حالة عدم توفر الرياح. حاليا نظم طاقة الرياح الاعتماد عليها محدود علميا كما إنها مصدر للتلوث الضوئى. يلزم أبحاث إضافية للتنمية لتحقيق كبح هذه الطاقة الكبيرة الغير ملوثة والمتجددة.

الطاقة الحيوية: (BIO ENERGY)

النباتات الخضراء تقتنص الطاقة الشمسية خلال عملية التمثيل الضوئى وتحولها إلى مادة عضوية. هذه المادة العضوية المعروفة بالكتلة البيولوجية (BIOMAS) وهى أساسا شكل للطاقة الشمسية التى تحولت إلى طاقة كيميائية بواسطة النبات الأخضر، أي طاقة شمسية في شكل طاقة كيميائية. الطاقة الحيوية يتم توليدها عند حرق هذه الكتلة الحيوية في شكل الأخشاب أو الفحم النباتي أو المخلفات الزراعية أو عند حرق المخلفات الحيوانية.

الكتلة الحيوية الجافة مثل الخشب، القش، المواد الخضراء الجافة أو حمأة الصرف الصحى أو المخلفات الحيوانية الجافة يمكن أن تنتج طاقة حيوية بالحرق المباشر. بينما

الكتلة الحيوية الرطبة مثل مياه الصرف الصحى والمخلفات الحيوانية يلزم تحللها لاهوائيا، حيث يمكن إنتاج الغاز الحيوى (BIO - GAS) الذى هو خليط من غاز الميثان (CO₂) بنسبة حوالى ٧٠٪، ٣٠٪ غاز ثانى أكسيد الكربون CO₂.

فى وحدة إنتاج الغاز الحيوى (BIO GAS) فإن المخلفات الحيوانية وحمأة الصرف الصحى .. الخ. فى شكل ردغة (SLURRY) يتم تخميرها بمعزل عن الهواء لتكوين الغاز العضوى. الردغة الناتجة التى تحتجز كل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الموجود فى شحنة المخلفات يمكن أن تستخدم كمادة تسميد ممتازة ذلك لأن المكونات السمادية فى الردغة المهضومة هى فى شكل يمكن من استغلاله المباشر بواسطة النبات.

الغاز الحيوى له قيمة طاقة عالية (٥٠٠٠ – ٥٥٠٠ كيلو كالورى/ الكيلوجرام) ويمكن أن يستخدم فى أغراض طهى الطعام، ولتشغيل المحركات الصغيرة لضخ المياه، للإضاءة، لتدفئة وفى وحدات استخدام الغاز الحيوى • كوقود للغلايات أو المحركات أو المولدات. الخ). التربينات الغازية عالية الكفاءة التى وقودها الغاز الحيوى تستخدم لإنتاج الطاقة. فى المناطق الريفية يمكن كذلك استخدام الغاز الحيوى لإمداد عامود إدارة الطلمبات الزراعية بالطاقة والتشغيل ماكينات مثل ماكينات حصد وتجهيز الحاصلات الزراعية.

استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوى أكثر إفادة عن استخدامه مباشرة كوقود أو كسماد للآتى:

أ - الغاز الحيوى هو مصدر طاقة مخزن.

ب — مصدر الطاقة هذا له استخدامات كثيرة تزيد عن مصادر الطاقة التقليدة التي تم توليده منها.

جـ - المنتج الثانوى لإنتاج الغاز الحيوى هـو الـردغة (SLURRY) الذى فيه القيمة السمادية لمخلفات تم احتجازها بالشكل الذى يمكن من استخدامه مباشرة بواسطة النبات.

د — مع خفض الكائنات الغائطية المرضة، فإن الغاز الحيوى يقل من فرص انتقال الكائنات الحاملة لأمراض الوبائية المرضة من مخلفات محصول أحد السنين إلى المحصول التالى.

سكان المناطق الريفية حيث الدخول الضعيفة استخدمت وقود الأخشاب ولمواجهة خفض الوقود في مثل هذه المناطق فإنه تم استخدام برنامج زراعة الطاقة

(ENERGY PLANTATION PROGRAMME) . وهنا البرنامج هو طريقة لكبح أقصى طاقة شمسية بنمو نباتات خشبية كثيرة. الزراعة الشمسية أو مزارع الطاقة هى الأسلوب المثالى لحصد الطاقة والـذى يوفر الوقود الخشبى قريبا من مصدر الاستهلاك. النباتات مثل الحشائش والطحالب، ونبات (EICHHORNIA) وهو زهرة جميلة من الرئبقيات.. الخ. تنمو بهـدف رئيـسى وهـو حـصد الطاقة الشمسية وتحويلها حيويا إلى الميثان (CH4). هـذا بجانب فـإن الأشجار مثل الجزورين والكاسيا ونبات الأيوكاليتس (EUCALYTUS) وهـو نبات يستخدم ورقه وزهره طبيعيا.. الخ، هذه النباتات تعتبر محاصيل طاقـة جـيدة أو محاصيل حـرارية نظـرا لإنتاجيـتها العالية، مع أدنى حاجة للماء، وأدنى رعاية فى الزراعية وسهولة الإدارة على المستوى الكبير.

الطاقة الحيوية المنتجة بواسطة النبات لها مميزات أكثر من الطرق الأخرى لكبح الطاقة الشمسية مثل الحرارية أو طرق الفولتية الضوئية للآتى:

- أ النبات تؤكد الإمداد المستمر بالطاقة بسبب نموه المستمر.
- ب تكاليف الحصول على الطاقة الحيوية خلال النبات أقل من تلك التكاليف للحصول على الطاقة من الوقود الحفرى.
- جـ احتراق لكتلة الحيوية لا يسبب تلوث الهواء بغاز SO_2 نظرا لأن محتوى النبات من الكبريت يقل عن ., . أى يمكن إهماله هذا بجانب أن الرماد الناتج عن الاحتراق للمواد النباتية يكون غنيا بمواد غذاء النبات.
- د نمو الكتلة الحيوية يستهلك أكسجين اكثر عن ذلك المنطلق أثناء حرق الكتلة الحيوية بجانب إثراء الجو بالأكسجين النقى كمنتج ثانوى لعملية التمثيل الضوئى.
- لذلك، فإن الطاقة الحيوية (BIO ENERGY) لها قدرة كامنة هائلة، خاصة لمناطق الريفية والمنعزلة والتي لم يتم خدمتها بشبكة الكهرباء التقليدية والتي هي ذات تكلفة مرتفعة.

الطاقة الجيولوجية الحرارية: (GEOTHERMAL ENERGY)

الطاقة الجيولوجية الحرارية هي الطاقة التي تكون مدفونة خلال القشرة الأرضية.

توجد زيادة فى درجة الحرارة للتربة مع زيادة العمق أسفل سطح الأرض. كل الحرارة المخزونة فى القشرة الأرضية كطاقة حرارية تشكل مصدر طاقة لا يستنفذ.

الصخور الساخنة المنصهرة التي تسمى الماجما (MAGMA) تكون موجودة (بعمق ٢٥ – ٤ كيلو متر) في قلب الأرض. هذه الماجما المنصهرة أحيانا تدفع إلى أعلا خلال

السطح منتجة الأداء البركانى. عند وصول المياه الجوفية إلى هذا الصخر ذو الحمم المنصهرة فإنه يتم تسخينه بواسطة حرارة الصخر والماجما المنصهرة ويصعد إلى السطح فى شكل بخار أو فى شكل مياه ساخنة (70.7 - 7.7)م).

هذا الماء الجيولوجي الحرارى أو البخار يستخدم لتشغيل التربينات لتوليد الطاقة الكهربية. مصادر الطاقة الجيولوجية الحرارية تستثمر كذلك في قطاعات أخرى مثل التسخين، مزارع الدواجن، وزراعة بعض النباتات مثل المشروم وفي الصناعات الكيمائية.. الخ. كما يستفاد به في تدفئة الصوبات الزراعية.

من بين العيون الدافئة في مصر هما العين السخنة في خليج السويس وعين جيفار في الجنوب الغربي لمنخفض القطارة.

الطاقة الجيولوجية الحرارية هي الأكثر تقلبا والأقل مصادر الطاقة المتجددة تلوثا ولكن لها العيوب القليلة الآتية:

أ — الهبوط السطحى يحدث أحيانا نتيجة سحب كميات ضخمة من البخار أو من الماء من المصدر الجيولوجي الحراري.

ب - تلوث الهواء ينتج في حالة انطلاق غازات مثل NH_3 ، H_2S الموجودة في البخار والماء الساخن القادم من المصدر الجيولوجي الحراري.

جـ - يحدث تلوث سمعى من عمليات الحفر في الحقول الجيولوجية الحرارية.

د — الكفاءة الكلية لإنتاج الطاقة قليلة (١٥٪ مقارنة بــ ٣٥ — ٤٠٪ من الوقود الحفرى).

مصادر طاقة البحار والمحيطات: (OCEON ENERGY RESOURCES)

مصادر طاقة البحار والمحيطات تشمل تحول طاقة البحار الحرارية وطاقة المد والجزر وطاقة الموج.

طاقة البحار والمحيطات هي شكل غير مباشر للطاقة الشمسية. البحار والمحيطات تمتص الأشعة الشمسية. ينتج عن ذلك تدرج في درجة حرارة في المياه السطحية – إلى أسفل أي مياه سطحية دافئة ومياه عميقة أبرد.

محطات تحويل طاقة البحار الحرارية تحول الطاقة الشمسية المخزونة كحرارة فى البحار إلى طاقة كهربية بالاستفادة بهذا الاختلاف فى درجة الحرارة. هذه العملية مبنية على المبدأ الديناميكى الحرارى الذى ينص على أنه فى حالة توفر مصدر الحرارة (مياه

السطح الدافئة) عند درجة حرارة أعلا وحرارة أقل (مياه باردة عميقة) فإنه يمكن استخدام فرق درجة الحرارة في ماكينة (تربين) الذي يمكن أن يحول جزء من الحرارة المأخوذة من المصدر إلى طاقة ميكانيكية (بربط التربين بمولد). الحرارة المتبقية يتم صرفها إلى الغرض الذي عند درجة حرارة أقل. سطح الماء يعمل كجامع للطاقة الشمسية والطبقة العليا للبحر تعمل كخزان حفظ للحرارة.

النقل الغير مكلف للكهرباء من محطة مصادر الطاقة من المحيطات والبحار إلى الأرض (بالكابل الغاطس — CABLE—SUBMARINE) يمكن شريطة أن تكون المحطة لا تقل عن ٤٠ كيلو متر من الشاطئ. عند مسافات اكبر، فإن تكاليف النقل تزداد.

طاقة المدوالجزر: (TIDAL ENRGY)

يتكون المد والجرر بسبب تأثير الجاذبية للشمس والقمر على الأرض. قوة الجاذبية تسبب الارتفاع والهبوط لمنسوب ماء البحر يكون إيقاعه مع الإيقاع اليومى بسطوع وأفول الشمس والقمر. هذا الارتفاع والنزول من آن إلى آخر يسمى المد والجزر، يمكن استخدامه لإنتاج طاقة كهربية والتى تعرف عندئذ كطاقة المد والجزر (TIDER POWER).. ارتفاع الموج هو الذى يمكن من إنشاء محطة طاقة اقتصادية.

طاقة الموج: (WAVE ENERGY)

تنمية طاقة الموج لم تتم فى أى مكان حتى الآن وطاقة أمواج البحار والمحيطات لم يتم ارتيادها إلى أقصى الإمكانيات للأغراض الإنسانية باستثناء إمدادات الطاقة للمساعدة فى الطفو والملاحة.

الطاقة المائية: (HYDRO POWER HYDRO ENERGY)

يمكن حصد الطاقة المائية من تدفقات وسقوط المياه. المياه خلف الخزانات وعند ارتفاع لها طاقة وضع جيدة التي يتم تحويلها إلى طاقة ميكانيكية أو طاقة كهربية. يتم إطلاق الماء بالتدريج حيث يسقط بفعل الجاذبية ويدير تربينات هوائية ومولدات كهربائية.

الطاقة المائية هي كذلك مصدر آخر غير مباشر لاستخدام الطاقة الشمسية. الطاقة المائية ذات إمكانيات كبيرة في الإمداد بالطاقة.

الخزانات والسدود الصغيرة وكذلك الكبيرة يلزم تقييم آثارها البيئية لتوليد الطاقة الكهربية.

طاقة الهيدروجين: (HYDROGEN ENERGY)

الهدروجين هو مصدر غير تقليدى للطاقة ويمكن إنتاجه من الماء المتاح بوفرة فى الطبيعة. وله محتوى عالى من الطاقة كما أن حرقة غير ملوث للبيئة. ولكن توجد بعض المشاكل الفنية التى يلزم التغلب عليها قبل تطبيقاته كمصدر هام للطاقة. هذه المشاكل تشمل الإنتاج، التخزين، النقل، التأمين، الاعتبارات الاقتصادية.

يمكن إنتاج الهيدروجين من الوقود الحفرى ولكن عادة يتم الحصول عليه من الماء بواسطة الطاقة الكهربائية والتى قد تكون بالتالى من طاقة جيولوجية حرارية أو من طاقة الرياح أو من الطاقة الشمسية.. الخ.

تخزين الهيدروجين وحفظه يمكن ولكنه عملية صعبة مقارنة بحفظ منتجات الوقود الحفرى مثل الجازولين.. الخ.

التعبئة كغاز أو كسائل مكلف وكذلك له مخاطره. عادة يتم تخزين الهيدروجين تحت سطح الأرض.

تقل الهيدروجين عادة يتم خلال خطوط مواسير وهي عملية تخصيصه جدا والتي تتطلب تحويله إلى الغاز المضغوط أو إلى السائل أو في شكل معدن صلب.

يمكن استخدام الهيدروجين لتوليد الكهرباء وفى الاستخدامات المنزلية وفى الاستخدامات المنزلية وفى الاستخدامات الصناعية وكوقود للسيارات وفى الطائرات النفاثة (الهيدروجين السائل)... الخ.

(الهيدروجين يعتبر انظف وقود محروق ونواتج الحرق هي فقط بخار الماء وكميات صغيرة جدا من أكاسيد النيتروجين).

وأخيراً:

إن الاستنزاف السريع والمتنامى لمصادر الطاقة التقليدية قد أدى على تكثيف البحث لمصادر طاقة بديلة. وقد بدأت الحكومات فى كل بلاد العالم التركيز على استغلال الطاقات الضخمة التى لم يتم استغلالها من المصادر الغير تقليدية باستخدام الطرق والأساليب والتقنيات المختلفة والحديثة.

البداية في هذا الاتجاه هو تبنى تجهيزات مثل المطابخ الشمسية، السخانات الشمسية، التسخين بدون دخان.

أزمة الطاقة يمكن حلها بإعداد برنامج تنمية المصادر الغير تقليدية جنبا إلى جنب مع ترشيد استخدام الطاقة التقليدية.

المراجع:

- 1- BARRY, R. G. AND CHORLEY. R. J. (1982), ATMOSPHERE, WEATHER AND CLIMATE, TH ED, METHUEN, LONDON.
- 2- COKER. R. E (1954), STREAMS, LAKES AND PONDS, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA PRESS, CHAPEL HILL, USA.
- 3- HOLLAND, H. D, (1978) THE CHEMISTRY OF ATMOSPHERE AND OCENS. WILEY, NEWYORK.
- 4- ODUM, E. P. (1971) FUNDAMENTALS OF ECOLOGY 3 RD ED SAUNDERS, PHILADEL PHIA.
- 5 INDUIAN PUBLI CATIONS ABOUT ENVIRON MENTAL ENGINEERING.

محتويات الكتاب

رقم الصفحة	الموضوع
٣	تقديم
٥	الفصل الأول _ تلوث المياه وأخطاره البيئية
49	الفصل الثانى _ البيئة الصحية داخل المنشأت السكنية والخدمية
09	الفصل الثالث _ المناخ والغلاف الجوى
٨٧	الفصل الرابع _ التلوث الإشعاعي والكيميائي والوقاية منه
1.4	الفصل الخامس _ الأرض والمحيط الصخرى (القشرة الأرضية)
100	الفصل السادس _ معالجات المخلفات الصحية المنزلية وإنتاج
179	الفصل السابع _ الطاقة صديقة البيئة
١٨٧	المصادر والمراجع